



S006金刚锁说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

01 产品介绍



a 面板



b 电磁铁

01 产品介绍



c 主控板



d 照明灯



e 电池盒



f 换码开关

02 产品使用说明

一. 开锁

输入正确密码后按“#”键，此时蜂鸣器响两下，操作面板上OPEN指示灯显示为绿色，照明灯亮，灯亮15S后，自动熄灭（关门也会自动熄灭）。

二. 修改用户密码

用户密码为4-10位数字任取，出厂设置为“1234”。

修改用户密码方法如下：

- 1、开门绿色指示灯熄灭后，先按一下保险柜门板后左上角的红色按钮（换码开关），此时CHG黄色指示灯亮后表示已经进入更换密码状态。
- 2、在面板数字按键区，键入不超过十位数的新密码，再按“#”键确认。
- 3、黄灯熄灭，新密码生成，旧密码已被取代。

三. 如何修改管理密码

方法一：管理密码为1—10位任取，管理码出厂设置为“159”。在开门行程开关闭合时，输入原管理码，按“*”键，黄色指示灯亮，输入新管理码，按“#”键，响2声，黄色指示灯继续点亮，再次输入同一新管理码，按“#”键，响2声，黄色指示灯熄灭，修改成功。

方法二：在没有行程开关的情况下，用管理密码开门成功后，8S内输入原管理码，按“*”键，黄色指示灯亮，输入新管理码，按“#”键，响2声，黄色指示灯继续点亮，再次输入同一新管理码，按“#”键，响2声，黄色指示灯熄灭，修改成功。

四．震动灵敏度设置

开门状态下，按一下换码开关，橙色指示灯点亮，长按“*”2秒，蜂鸣器响的次数代表当前的震动等级，按1-5键修改震动等级，蜂鸣器响两声“滴滴”，即表示修改成功。
例：按1键代表设置震动等级为1级。5键代表震动等级为5级，如此类推，等级越高，震动越灵敏。

五．报警功能

- 1、连续三次输入密码错误，报警声响一分钟，输入正确密码可停止报警。
- 2、关门后，按“#”键启动震动报警功能，蜂鸣器响2声确认。此时用一定的外力敲击或强行搬动柜体，报警声响一分钟，输入正确密码可停止报警。开门时，输入正确密码，绿灯亮，震动报警功能自动禁止。

备注：在开门行程开关闭合时，出现上述的报警条件都不会产生报警。

六.更换电池

欠压电压:4.1V。

使用一段时间后，如开门操作时，红灯闪亮8下，即表示电池电量不足，请更换内置电池盒内的电池。

七. “B” 键功能

按一下它可清除一位刚输入的数字。

八.初始化功能

断开电源，并按一下按键放完电路板上剩下的能量(或短接DC端子两个引脚),然后短接CY1两个焊盘，同时打开电源,蜂鸣器响，系统恢复出厂用户密码(1234)和出厂管理密码(159)，初始化成功后断开CY1两个焊盘。

佛山奇点安防科技有限公司

广东省佛山市顺德区大良顺翔路39号昊泓工业园2栋三层

服务热线：0757-22308132

官方网站：<https://www.qidots.com>