



S026金刚锁说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

## 01 产品介绍

---

指示灯



**a** 面板



**b** 锁盒

## 02 产品使用说明

---

### 一. 开锁

1.7个密码,每个密码长度1-10位,其中一个主码,一个管理码,5个员工码. 主码以1\*代表,出厂默认值:777777, 管理码以2\*代表, 出厂默认值:0000,其它5个员工码分别以3\*,4\*,5\*,6\*,7\*代表.另外设一个解码,使用后锁恢复出厂设置.

2.双人监管开启功能.

3.延时开启功能

4.3次错码自动锁键盘5分钟。

5.低电压提示

### 二. 更换密码操作

1. 更换主码:

# 原主码 # 1\*新主码 # 新主码 #

2. 主码设置员工码:

# 主码 # 员工代号 (包括管理码) \*新密码 # 新密码 #

3. 更换管理码:

# 原管理码 # 2\*新管理码 # 新管理码 #

4. 管理码设置员工码:  
# 管理码 # 员工代号\*新密码 # 新密码 #
5. 更换员工码:  
# 原员工码 # 新密码 # 新密码 #
6. 删除员工密码  
# 主码 # 管理码代号或员工码代号\*# #  
# 管理码 # 员工码代号\*# #

### 三. 开锁操作

1. 单人开启: \*密码 #
2. 普通双人开启: \*密码1 # 密码2 #
3. 监管双人开启: \*密码1 # 密码2 #  
两个密码中必须有一个为主码或管理码。

### 四. 更改开启方式:

1. 设置单人开启: # 主码 # 0 # 0 #
2. 设置普通双人开启: # 主码 # 1 # 1 #
3. 设置监管双人开启: # 主码 # 2 # 2 #

## 五. 延时开启功能:

延时设置后，系统进入睡眠状态，按键唤醒后进入延时，延时期间按键无反应，每5秒黄灯闪烁一次，距延时时间倒计时十秒时，SET灯快速闪烁。延时结束时蜂鸣器响两下，然后进入2分钟操作时间。其间可进行常规操作。2分钟结束后系统进入睡眠状态。

1. 设置: #主码# @@ # @@ #    @@为延时时间, 01 - 99分钟。
2. 解除: #主码# 00 # 00 #

## 六. 解码:

解码由主码设置使用后锁恢复出厂设置

1. 设置: #主码# 0\*解码# 解码#
2. 使用: #\*\*解码#

## **佛山奇点安防科技有限公司**

广东省佛山市顺德区大良顺翔路39号昊泓工业园2栋三层

服务热线：0757-22308132

官方网站：<https://www.qidots.com>