



H003保险柜锁说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

01 产品介绍



a 面板



b 电池盒

01 产品介绍



c 主控板



d 照明灯

02 产品使用说明

一. 开锁

A.磁卡模式:

1.关门:用磁卡关门就会进入磁卡模式.先按“*”键显示屏显示“-CARD-”,然后进行刷卡,如果刷卡成功就会显示“CLOSE”,保险柜自动关门,关门后显示“CLOSED”.

2.开门:先按“*”键显示屏显示“-CARD-”,然后进行刷卡,如果刷卡成功就会显示“OPEN”,保险柜自动打开,开门后显示“OPENED”.照明灯亮,灯亮15S后,自动熄灭(关门后立刻自动熄灭)。如果用的不是关门的那张卡,显示屏显示“E-CARD”。如果没有启动报警功能,连续三次卡片输入错误会锁键盘5分钟,按任意键都显示“HOLD**”,**表示解锁需要的分钟数.5分钟后自动解除锁键盘,恢复正常操作。如果启动了报警功能,三次错卡会报警1分钟。输入正确的卡后,显示“AL-OFF”,报警停止并且报警功能禁止。

刷卡时请注意:刷卡方向:从右到左,刷卡速度:约15-60cm/s.如果刷卡方向错误,或者速度太快或太慢,就会导致刷卡错误,显示屏显示“AGAIN”两秒,再显示“-CARD-”,要求重新刷卡。

B.密码模式:

1.关门:用密码关门就会进入密码模式,关门过程就是用户码的修改过程.先键入4位数字(新用户码),然后按“#”键显示屏显示“CLOSE”,关门后显示“CLOSED”两秒,再显示你输入的新用户码两秒.新用户码会取代旧用户码。

2.开门:键入四位用户码,如果密码正确,显示“OPEN”,保险柜自动打开,开门后显示“OPENED”.如果密码错误,显示屏显示“E-CODE”.如果没有启动报警功能,连续三次输错密码会锁键盘5分钟,按任意键都显示“HOLD**”,**表示解锁需要的分钟数.5分钟后自动解除锁键盘,恢复正常操作。如果启动了报警功能,会报警一分钟,输入正确密码后,显示“AL-OFF”,报警停止并且报警功能禁止。

二. 手动打开柜内照明灯

在开门状态下,长按“#”键2秒,响两声,灯亮15秒后,自动熄灭。继续长按“#”键2秒,响2两声,灯熄灭。

三. 报警功能

锁门状态下,出现以下情况保险柜将发出报警声:

1.在数码管无显示的锁门状态下,连续按两次“#”键,显示“AL-ON”,表示报警功能开启,

连续3次输入密码错误或连续三次使用错误的卡,保险柜将发出报警声1分钟,输入正确密码或输入正确的卡后,显示“AL-OFF”,报警停止并且报警功能禁止。

2.在数码管无显示的锁门状态下,连续按两次“#”键,显示“AL-ON”,报警功能开启,此时若用一定的外力敲击保险柜,保险柜将发出报警声响1分钟,此时输入正确的密码或正确的卡,显示“AL-OFF”,报警停止并且报警功能禁止。

四. 管理员操作

如忘记密码或其它原因无法开启, 请与酒店相关管理人员联系, 使用备用钥匙开启。

恢复出厂密码操作如下:

旋动钥匙开启保险柜后, 按 “*” 键, 响两声, 密码自动恢复为1234。旋动钥匙锁上保险柜, 然后拔出钥匙。使用密码1234打开保险柜。保险柜又能正常使用。

五. 注意事项

1. 当电池欠压时, 在开门和关门后显示屏会显示 “LO-BAT”, 则提醒及时更换电池。
2. “*” 键在键入密码时为清除键, 按一下可清除一位数码。
3. 关门和开门时如果显示 “E-RUN”, 可能是门没关好, 锁被卡住, 请重新把门关好, 输入密码或刷卡开锁复位后, 再重新锁门。
4. 震动灵敏度调整, 在开门状态下输入命令码 “731#1#” 成功显示 “AL-1”。731是授权码, 不可更改。1是灵敏度等级。从1到5, 5灵敏度最高。

佛山奇点安防科技有限公司

广东省佛山市顺德区大良顺翔路39号昊泓工业园2栋三层

服务热线：0757-22308132

官方网站：<https://www.qidots.com>