



## S009金刚锁说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

## 01 产品介绍

---



**a** 面板



**b** 电磁铁

## 01 产品介绍

---



**c** 主控板



**d** 照明灯



**e** 电池盒



**f** 换码开关

## 02 产品使用说明

---

### 一. 开锁

输入正确密码后按“#”键，开锁完成。

### 二. 更换密码

1. 更换管理码：# 原主码 # 1 \* 新主码 # 新主码 #
2. 更换用户码：按换码开关，输入新用户码 # 新用户码 #。

### 三. 开门记录查询方法

输入# 管理码 # 1 # 进入开门记录查询，按\*键向上翻查，按#键向下翻查，按\*键向上翻查，按0键退出。共112条记录。

### 四. 时间日期设置

输入# 管理码 # 2 # 进入时间日期设置，按光标提示输入日期，时间，星期几后，按#号键保存退出。

### 五. 消隐设置与取消

1. 设置：# 管理码 # 3 #
2. 取消：# 管理码 # 3 #

## 六. 照明灯设置:

开门自动开灯, 灯亮一分钟自动熄灭:

1.启用: # 管理码 # 4 #

2.禁止: # 管理码 # 4 #

手动开灯:

在开门状态下按\*键, 然后按#键。可打开照明灯, 灯亮一分钟自动熄灭。

## **佛山奇点安防科技有限公司**

广东省佛山市顺德区大良顺翔路39号昊泓工业园2栋三层

服务热线：0757-22308132

官方网站：<https://www.qidots.com>