

X DRIVER

PUL- GND
DIR- GND
ENA- GND
PUL + A0
DIR+ A1
ENA+ D38

Y DRIVER

PUL- GND
DIR- GND
ENA- GND
PUL + A6
DIR+ A7
ENA+ A2

Z DRIVER

PUL- GND
DIR- GND
ENA- GND
PUL + 46
DIR+ 48
ENA+ A8

E DRIVER

PUL- GND
DIR- GND
ENA- GND
PUL + D26
DIR+ D28
ENA+ D24

X- ENDSTOP-MAX N-O

D2
GND

Y- ENDSTOP-MIN N-O

D14
GND

Z- ENDSTOP-MAX N-O

D19 (min D18)
GND