

## 403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载  
CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

# 使用**RESET**键恢复出厂

## 目录

[使用RESET键恢复出厂](#)

[1. 使用RESET键恢复出厂](#)

## 1. 使用RESET键恢复出厂

适用于如下产品：WAC360、WAC361、Mini M20、Mini  
A20、Mini A50、Mini A31、Mini A21、Mini A51、

WAP712C、WAP722E 、WAP712H、WAP722S、WAP722、  
WAP621、WAP422、WAP422S、WAP321X、 WAP321C、  
WAP321D、MSG360-4、MSG360-10、MSG360-10P、  
MSG360-20、MSG360-20N

产品型号	RESET键
WAC360、WAC361	连续按RESET键超过5s，以出厂配置启动
WAP712C、WAP722E 、 WAP722S、WAP722、 WAP621、	连续按RESET键5秒可以恢复出厂设置
WAP422、WAP422S	当按键时长达到6~30秒时，AP将会恢复出厂设置并重启
Mini M20、Mini A20、Mini A50、Mini A31、Mini A21、Mini A51	按住RESET键5秒左右，指示灯慢速闪烁，恢复Web和Telnet密码，按住1-秒，指示灯快速闪烁，设备会恢复出厂并重启

MSG360-4、MSG360-10、 MSG360-10P、MSG360- 20、MSG360-20N	按住RESET按钮5秒以上，恢 复出厂配置
WAP321X、WAP321C、 WAP321D	长按5秒以上恢复缺省配置