

403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载
CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载
CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告

V5交换机定时重启配置方法（命令行版）

目录

[V5交换机定时重启配置方法（命令行版）](#)

[1 配置需求或说明](#)

[1.1 适用产品系列](#)

[1.2 配置需求及实现的效果](#)

[2 组网图](#)

[3 配置步骤](#)

[4 注意事项](#)

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如 S3100V2-16TP-EI、S5008PV2-EI、S5120-28P-SI、MS4120-26TP 等的V5交换机，V5、V7交换机具体分类及型号可以参考“1.1 Comware V5、V7平台交换机分类说明”

1.2 配置需求及实现的效果

要求设备在每天22:30重启设备

2 组网图

无

3 配置步骤

进入系统视图。

```
<H3C> system-view
```

创建重启的Job。

```
[H3C]job reboot
```

```
[H3C-job-reboot]view monitor
```

```
[H3C-job-reboot]time 1 repeating at 22:30 command
```

```
reboot
```

```
[H3C-job-reboot]quit
```

保存配置

```
[H3C]save force
```

4 注意事项

设置定时重启设备时间必须要准确，建议按照实际情况配置ntp时间同步，可以通过命令**dis clock**查看设备当前时间， NTP配置请参考[知了网站-轻轻松松配交换机的“3.2.18 章节V7交换机NTP服务器、客户端配置方法”](#)。