

403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载
CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

AP的工作模式判断方法

目录

[AP的工作模式判断方法](#)

[1.1 适用产品系列](#)

[1.2 如何判断AP的工作模式](#)

1.1 适用产品系列

本手册适用于如下产品： WAP712C、
WAP722E 、WAP722S、WAP722、
WAP621。

1.2 如何判断AP的工作模式

AP的工作模式有两种：胖（FAT）模式（AP独立工作放射无线网络）和瘦（FIT）AP（AP必须到AC上注册并下发配置）。可以使用下面四种方法来确认当前AP的工作模式（根据实际情况选择以下方法中的一种即可）：

1. 目前，可以通过AP型号或者序列号判断设备出厂时候是瘦还是胖模式。胖瘦模式示例如下：AP型号是：WAP712C-FIT，代表这台AP出厂时是瘦模式，如果AP型号是：WAP712C，代表这台AP出厂时是胖模式；
2. AP上电后，周围环境新增一个不加密的ssid（无线网络）名称为H3C；
3. AP上电后，使用PC直连到AP的ETH口，再电脑上ping胖AP的默认管理地址192.168.0.50，如能ping通则该AP为胖AP；
4. AP上电后，若AP有console口，使用配置线缆进入AP命令行，使用<AP>display boot-loader，如果显示“XXXXXX_fit.bin”则是瘦AP，如果显示“XXXXXX_fat.bin”则是胖AP。

胖模式示例如下：

```
<H3C>display boot-loader
```

```
The      boot      file      used      this  
time:flash:/wa2600a_fat.bin      attribute:  
main
```

```
The      boot      file      used      next  
time:flash:/wa2600a_fat.bin      attribute:  
main
```