

<div>403 Forbidden</div> <div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>

设备管理-Console登录方法

目录

设备管理-Console登录方法	1
1 环境搭建及连接方式	1
1.1 需要的工具及软件	1
1.2 连接方法	2
2 SecureCRT软件登录连接方法	3
2.1 确定COM口编号	3

[2.2 SecureCRT软件连接设置 4](#)

[2.3 确认连接成功及使用 5](#)

[3 “超级终端”软件登录连接方法 6](#)

[3.1 确定COM口编号 6](#)

[3.2 “超级终端”软件连接设置 7](#)

[3.3 确认连接成功及使用 8](#)

1 环境搭建及连接方式

1.1 需要的工具及软件

- **Console线：**一端是RJ-45水晶头（网口），一端是DB9的串口（9针头）。台式机通常自带COM口，连接线缆的DB9串口，如果是笔记本，则可以使用DB9针-USB口转接线缆，连接方法见1.2节。部分产品发货自带Console线，若发货未带，需和DB9针-USB口转接线缆一样由用户去电脑城或网上购买备用。



Console线



DB9针com口转接线
USB转RS232串口公头转换器

- **终端软件：**1) SecureCRT软件（常用，Win7及以上系统需要安装，可网上搜索下载）
2) 超级终端（不常用，Win-XP等老系统自带）

推荐下载：
SecureCRT软件


版本：8.0.4
大小：24M
更新：2017-01-05
环境：WinXP/Win2003/Vista/Win7/Win8

XP电脑自带超级终端



1.2 连接方法


Console连接电脑和设备，如下图所示：



- **电脑侧：**1) 台式机使如下的COM口连接Console线的9针串口（如下图所示）
2) 笔记本使用USB口连“DB9针-USB口转接线缆”的USB接口。



- **设备侧：**设备上的“CONSOLE”口连接 Console 线的 RJ-45 口（网口），如下图所示：




2 SecureCRT软件登录连接方法

2.1 确定COM口编号

右击【计算机】选择【属性】--【设备管理器】--【端口】，查看确认电脑上使用的通信端口，本案例中使用COM3。


注意：笔记本需要连接USB接口并安装驱动后方可识别到该接口。



2.2 SecureCRT软件连接设置


双击运行SecureCRT软件，找到【文件】菜单下【快速连接】选项，如下图所示，协议选Serial，端口选COM3，波特率为9600，数据位为8，奇偶校验无，停止位为1，最后点击【连接】。

注意：数据流控制的所有勾都去掉。




2.3 确认连接成功及使用

上一步点击【连接】后进入如下对话框，标签前面显示绿色，敲回车键后出现字符提示，且可以正常输入字符，表示PC使用 Console 线通过 SecureCRT 软件连接设备成功。



如果需要收集和记录大量的操作过程，点击【文件】—【记录会话】功能，并设置保存在本地电脑上的路径和文件名。如下所示：



3 “超级终端” 软件登录连接方法

3.1 确定COM口编号


右击【我的电脑】选择【设备管理器】--【端口】--【通讯端口】，找到当前电脑的COM口编号，如果电脑有多个COM口无法确认的，可以依次尝试。




3.2 “超级终端” 软件连接设置

依次打开电脑的【开始】--【所有程序】--【附件】--【通讯】--【超级终端】，如下连接描述中名称和图标随便写。


注意：初次打开若需要国家码或者区号可以随便填写，提示选择脉冲拨号或者音频拨号时一定选择脉冲拨号。



选择电脑连接的COM口，根据第一步确认的COM口编号进行选择。



配置COM口的属性，要求如下图中的一致，可以点击还原默认值。。



3.3 确认连接成功及使用

点击【连接】后弹出如下图所示对话框，敲回车键后出现字符提示，且可以正常输入字符，表示PC使用console线通过超级终端连接设备成功。如果需要收集和记录大量的操作过程，点击【传送】—【捕获文字】开启相应功能。如下所示：

