

403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

V5交换机WEB登录设备方法

目录

[V5交换机WEB登录设备方法 1](#)

[1 环境搭建及连接方式 1](#)

[1.1 适用产品系列 1](#)

[1.2 需要的工具及软件环境 1](#)

[2 开启WEB服务和创建登录账号密码 1](#)

[2.1 配置步骤 1](#)

[2.2 快速配置 2](#)

[2.3 修改web网管密码 2](#)

[3 配置验证及登录测试 2](#)

[3.1 使用浏览器登录设备 2](#)

1 环境搭建及连接方式

1.1 适用产品系列

本案例适用于如S3100V2-16TP-EI、S5008PV2-EI、S5120-28P-SI、MS4120-26TP 等的 V5 交换机，V5、V7 交换机具体分类及型号可以参考“1.1 Comware V5、V7平台交换机分类说明”。

1.2 需要的工具及软件环境

- 设备默认未开启WEB登录服务，需要通过Console口登录进行配置，然后保存。
- SecureCRT软件

注意： SecureCRT软件需要自行下载安装

2 开启WEB服务和创建登录账号密码

2.1 配置步骤

进入系统视图，并开启web服务。

```
<H3C> system-view
```

```
[H3C] ip http enable
```

给交换机配置管理vlan1配置ip地址

```
[H3C] interface vlan-interface 1
```

```
[H3C-VLAN-interface1] ip address 192.168.0.58 255.255.255.0
```

```
[H3C-VLAN-interface1] quit
```

创建本地账号abc，密码为123456，权限级别为Level3。

```
[H3C] local-user abc
```

```
[H3C-luser-abc] password simple 123456

[H3C-luser-abc] service-type web

[H3C-luser-abc] authorization-attribute level 3

[H3C-luser-abc] quit

# 保存配置。

[H3C] save force
```

2.2 快速配置

可复制如下内容直接粘贴到设备命令行，实现快速配置，注意提前修如下红色部分改账号和密码，以及设备的管理地址。

```
System-view

ip http enable

interface vlan-interface 1

ip address 192.168.0.58 255.255.255.0

quit

local-user abc

password simple 123456

service-type web

authorization-attribute level 3

quit

save force
```

2.3 修改web网管密码

进入本地账号abc视图，直接配置新密码为654321即可，然后退出保存。

```
[H3C] local-user abc
```

```
[H3C-luser-abc] password simple 654321
```

```
[H3C-luser-abc] quit
```

```
[H3C] save
```

3 配置验证及登录测试

3.1 使用浏览器登录设备

保证电脑和设备的网络可达之后，在浏览器里面输入设备的管理地址并回车，浏览器会显示web网管的登录页面

