

403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

V5交换机如何开启Combo光口或者电口方法 (WEB版)

目录

[V5交换机如何开启Combo光口或者电口方法 \(WEB版\)](#) 1

[1 配置需求或说明](#) 1

[1.1 适用产品系列](#) 1

[1.2 需要的工具环境及注意事项](#) 1

[1.3 配置需求及实现的效果](#) 1

[2 组网图](#) 1

[3 配置步骤](#) 2

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如S3600V2-52TP-EI、[S5500-24P-WiNet](#)系列等类型的V5交换机，V5、V7交换机具体分类及型号可以参考“1.1 Comware V5、V7平台交换机分类说明”。

1.2 需要的工具环境及注意事项

每个Combo口由一个SFP口和一个对应的一个10/100/1000Base-T自适应以太网端口共同组成，同一时刻组成Combo口的两个端口只能使用一个。Combo口也叫光电复用口，当激活其中的一个接口时，另一个接口就自动处于禁用状态。用户可根据组网需求选择使用电口或光口。

1.3 配置需求及实现的效果

WEB页面开启设备的光口以及电口。

2 组网图

无。

3 配置步骤

选择导航栏的“设备”>“端口管理”>“设置”>“基本设置”>“Combo”

选择“Copper”代表这个接口工作为电口模式。选择“Fiber”代表这个接口工作为光口模式。

