

## 403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

# MER系列路由器Mini AP注册及无线基本配置方法

## 目录

### [MER系列路由器Mini AP注册及无线基本配置方法](#)

#### [1 配置需求或说明](#)

##### [1.1 适用产品系列](#)

##### [1.2 配置需求及实现的效果](#)

#### [2 组网图](#)

#### [3 配置步骤](#)

##### [3.1 登录设备](#)

##### [3.2 配置MiniAP管理](#)

##### [3.3 配置无线SSID和密码](#)

##### [3.4 保存配置](#)

## 1 配置需求或说明

### 1.1 适用产品系列

本案例适用于MER3200系列、MER5200系列、MER8300系列。

Mini AP产品系列Mini A20、Mini A50、Mini A31、Mini A21、Mini A51等可参考版本适配表。

### 1.2 配置需求及实现的效果

该组网描述了MER路由器管理Mini AP，为用户提供无线网络服务基础应用场景

## 2 组网图



## 3 配置步骤

### 3.1 登录设备

#登陆WEB管理页面（默认情况下，登陆地址为192.168.1.1/23，登陆用户名为admin，登陆密码为admin）。

### 3.2 配置MiniAP管理

#MiniAP管理中 选择AP管理设置启用AP管理功能，选择使用的管理VLAN点击“确认”。



### 3.3 配置无线SSID和密码

#进入MiniAP管理—配置管理—无线基本配置—设置无线SSID的名字和密码，然后点击“应用”等待AP自动上线即可释放无线信号。



### 3.4 保存配置

#点击页面右上角“保存”按钮，保存配置

