

RMD 电机 CAN 总线通讯协议

免责声明

感谢您购买光毓机电 RMD 系列电机驱动系统。在使用之前，请仔细阅读本声明，一旦使用，即被视为对本声明全部内容的认可和接受。请严格遵守手册、产品说明和相关的法律法规、政策、准则安装和使用该产品。在使用产品过程中，用户承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。因用户不当使用、安装、改装造成的任何损失，光毓机电将不承担法律责任。

光毓机电是上海光毓机电（上海）有限公司及其关联公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所属公司的商标或注册商标。

本产品及手册为光毓机电版权所有。未经许可，不得以任何形式复制翻印。关于免责声明的最终解释权，归光毓机电所有。

1. CAN 总线参数及单电机命令收发报文格式

总线接口：CAN

波特率：1Mbps

用于向单个电机发送命令及电机回复的报文格式如下：

标识符：0x140 +ID(1~32)

帧格式：DATA

帧类型：标准帧

DLC：8 字节

2. 单电机命令列表

目前 RMD 电机驱动支持的 CAN 控制命令如下表：

| 名称 | 命令数据 |
|----------------------|------|
| 读取 PID 参数命令 | 0x30 |
| 写入 PID 参数到 RAM 命令 | 0x31 |
| 写入 PID 参数到 ROM 命令 | 0x32 |
| 读取加速度命令 | 0x33 |
| 写入加速度到 RAM 命令 | 0x34 |
| 读取编码器命令 | 0x90 |
| 写入编码器值到 ROM 作为电机零点命令 | 0x91 |
| 写入当前位置到 ROM 作为电机零点命令 | 0x19 |
| 读取多圈角度命令 | 0x92 |
| 读取单圈角度命令 | 0x94 |
| 清除电机角度命令（设置电机初始位置） | 0x95 |
| 读取电机状态 1 和错误标志命令 | 0x9A |
| 清除电机错误标志命令 | 0x9B |
| 读取电机状态 2 命令 | 0x9C |

| | |
|-------------|------|
| 读取电机状态 3 命令 | 0x9D |
| 电机关闭命令 | 0x80 |
| 电机停止命令 | 0x81 |
| 电机运行命令 | 0x88 |
| 转矩闭环控制命令 | 0xA1 |
| 速度闭环控制命令 | 0xA2 |
| 位置闭环控制命令 1 | 0xA3 |
| 位置闭环控制命令 2 | 0xA4 |
| 位置闭环控制命令 3 | 0xA5 |
| 位置闭环控制命令 4 | 0xA6 |

3. 单电机命令说明

(1) 读取 PID 参数命令 (1 帧)

主机发送该命令读取当前电机的 PID 参数

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|------|------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x30 |
| DATA[1] | NULL | 0x00 |
| DATA[2] | NULL | 0x00 |
| DATA[3] | NULL | 0x00 |
| DATA[4] | NULL | 0x00 |
| DATA[5] | NULL | 0x00 |
| DATA[6] | NULL | 0x00 |
| DATA[7] | NULL | 0x00 |

驱动回复 (1 帧)

驱动回复数据中包含了各个控制环路的 PI 参数。

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|----------|----------------------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x30 |
| DATA[1] | NULL | 0x00 |
| DATA[2] | 位置环 P 参数 | DATA[2] = anglePidKp |
| DATA[3] | 位置环 I 参数 | DATA[3] = anglePidKi |
| DATA[4] | 速度环 P 参数 | DATA[4] = speedPidKp |
| DATA[5] | 速度环 I 参数 | DATA[5] = speedPidKi |
| DATA[6] | 转矩环 P 参数 | DATA[6] = iqPidKp |
| DATA[7] | 转矩环 I 参数 | DATA[7] = iqPidKi |

(2) 写入 PID 参数到 RAM 命令 (1 帧)

主机发送该命令写入 PID 参数到 RAM 中，断电后写入参数失效

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|----------|----------------------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x31 |
| DATA[1] | NULL | 0x00 |
| DATA[2] | 位置环 P 参数 | DATA[2] = anglePidKp |
| DATA[3] | 位置环 I 参数 | DATA[3] = anglePidKi |
| DATA[4] | 速度环 P 参数 | DATA[4] = speedPidKp |

| | | |
|---------|----------|----------------------|
| DATA[5] | 速度环 I 参数 | DATA[5] = speedPidKi |
| DATA[6] | 转矩环 P 参数 | DATA[6] = iqPidKp |
| DATA[7] | 转矩环 I 参数 | DATA[7] = iqPidKi |

驱动回复 (1 帧)

电机在收到命令后回复主机，回复命令和接收命令一致

(3) 写入 PID 参数到 ROM 命令 (1 帧)

主机发送该命令写入 PID 参数到 ROM 中，断电仍然有效

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|----------|----------------------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x32 |
| DATA[1] | NULL | 0x00 |
| DATA[2] | 位置环 P 参数 | DATA[2] = anglePidKp |
| DATA[3] | 位置环 I 参数 | DATA[3] = anglePidKi |
| DATA[4] | 速度环 P 参数 | DATA[4] = speedPidKp |
| DATA[5] | 速度环 I 参数 | DATA[5] = speedPidKi |
| DATA[6] | 转矩环 P 参数 | DATA[6] = iqPidKp |
| DATA[7] | 转矩环 I 参数 | DATA[7] = iqPidKi |

驱动回复 (1 帧)

电机在收到命令后回复主机，回复命令和接收命令一致

(4) 读取加速度命令 (1 帧)

主机发送该命令读取当前电机的加速度参数

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|------|------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x33 |
| DATA[1] | NULL | 0x00 |
| DATA[2] | NULL | 0x00 |
| DATA[3] | NULL | 0x00 |
| DATA[4] | NULL | 0x00 |
| DATA[5] | NULL | 0x00 |
| DATA[6] | NULL | 0x00 |
| DATA[7] | NULL | 0x00 |

驱动回复 (1 帧)

驱动回复数据中包含了加速度参数。加速度数据 Accel 为 int32_t 类型，单位 1dps/s

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|----------|----------------------------------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x33 |
| DATA[1] | NULL | 0x00 |
| DATA[2] | 位置环 P 参数 | 0x00 |
| DATA[3] | 位置环 I 参数 | 0x00 |
| DATA[4] | 速度环 P 参数 | DATA[4] = *((uint8_t *)&Accel) |
| DATA[5] | 速度环 I 参数 | DATA[5] = *((uint8_t *)&Accel)+1 |
| DATA[6] | 转矩环 P 参数 | DATA[6] = *((uint8_t *)&Accel)+2 |
| DATA[7] | 转矩环 I 参数 | DATA[7] = *((uint8_t *)&Accel)+3 |

(5) 写入加速度到 RAM 命令 (1 帧)

主机发送该命令写入加速度到 RAM 中，断电后写入参数失效。加速度数据 Accel 为 int32_t 类型，单位 1dps/s

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|----------|----------------------------------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x34 |
| DATA[1] | NULL | 0x00 |
| DATA[2] | 位置环 I 参数 | 0x00 |
| DATA[3] | 速度环 P 参数 | 0x00 |
| DATA[4] | 速度环 I 参数 | DATA[4] = *((uint8_t *)&Accel) |
| DATA[5] | 转矩环 P 参数 | DATA[5] = *((uint8_t *)&Accel)+1 |
| DATA[6] | 转矩环 I 参数 | DATA[6] = *((uint8_t *)&Accel)+2 |
| DATA[7] | 位置环 P 参数 | DATA[7] = *((uint8_t *)&Accel)+3 |

驱动回复（1 帧）

电机在收到命令后回复主机，回复命令和接收命令一致

(6) 读取编码器数据命令（1 帧）

主机发送该命令以读取编码器的当前位置

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|------|------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x90 |
| DATA[1] | NULL | 0x00 |
| DATA[2] | NULL | 0x00 |
| DATA[3] | NULL | 0x00 |
| DATA[4] | NULL | 0x00 |
| DATA[5] | NULL | 0x00 |
| DATA[6] | NULL | 0x00 |
| DATA[7] | NULL | 0x00 |

驱动回复（1 帧）

电机在收到命令后回复主机，该帧数据中包含了以下参数。

1. 编码器位置 encoder（uint16_t 类型，14bit 编码器的数值范围 0~16383），为编码器原始位置减去编码器零偏后的值。
2. 编码器原始位置 encoderRaw（uint16_t 类型，14bit 编码器的数值范围 0~16383）。
3. 编码器零偏 encoderOffset（uint16_t 类型，14bit 编码器的数值范围 0~16383），该点作为电机角度的 0 点。

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|------------|--|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x90 |
| DATA[1] | NULL | 0x00 |
| DATA[2] | 编码器位置低字节 | DATA[2] = *((uint8_t *)&encoder) |
| DATA[3] | 编码器位置高字节 | DATA[3] = *((uint8_t *)&encoder)+1 |
| DATA[4] | 编码器原始位置低字节 | DATA[4] = *((uint8_t *)&encoderRaw) |
| DATA[5] | 编码器原始位置高字节 | DATA[5] = *((uint8_t *)&encoderRaw)+1 |
| DATA[6] | 编码器零偏低字节 | DATA[6] = *((uint8_t *)&encoderOffset) |
| DATA[7] | 编码器零偏高字节 | DATA[7] = *((uint8_t *)&encoderOffset)+1 |

(7) 写入编码器值到 ROM 作为电机零点命令（1 帧）

主机发送该命令以设置编码器的零偏，其中，需要写入的编码器值 encoderOffset 为 uint16_t 类型，14bit

编码器的数值范围 0~16383。

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|----------|--|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x91 |
| DATA[1] | NULL | 0x00 |
| DATA[2] | NULL | 0x00 |
| DATA[3] | NULL | 0x00 |
| DATA[4] | NULL | 0x00 |
| DATA[5] | NULL | 0x00 |
| DATA[6] | 编码器零偏低字节 | DATA[6] = *(uint8_t *)&encoderOffset |
| DATA[7] | 编码器零偏高字节 | DATA[7] = *((uint8_t *)&encoderOffset)+1 |

驱动回复（1 帧）

电机在收到命令后回复主机，该帧数据和主机发送的命令相同。

(8) 写入当前位置到 ROM 作为电机零点命令（1 帧）

将电机当前编码器位置作为初始位置写入到 ROM

注意：

1. 该命令需要重新上电后才能生效
2. 该命令会将零点写入驱动的 ROM，多次写入将会影响芯片寿命，不建议频繁使用

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|------|------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x19 |
| DATA[1] | NULL | 0x00 |
| DATA[2] | NULL | 0x00 |
| DATA[3] | NULL | 0x00 |
| DATA[4] | NULL | 0x00 |
| DATA[5] | NULL | 0x00 |
| DATA[6] | NULL | 0x00 |
| DATA[7] | NULL | 0x00 |

驱动回复（1 帧）

电机在收到命令后回复主机，数据中 encoderOffset 为设置的 0 偏值

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|----------|--|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x19 |
| DATA[1] | NULL | 0x00 |
| DATA[2] | NULL | 0x00 |
| DATA[3] | NULL | 0x00 |
| DATA[4] | NULL | 0x00 |
| DATA[5] | NULL | 0x00 |
| DATA[6] | 编码器零偏低字节 | DATA[6] = *(uint8_t *)&encoderOffset |
| DATA[7] | 编码器零偏高字节 | DATA[7] = *((uint8_t *)&encoderOffset)+1 |

(9) 读取多圈角度命令（1 帧）

主机发送该命令以读取当前电机的多圈绝对角度值

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|------|------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x92 |

| | | |
|---------|------|------|
| DATA[1] | NULL | 0x00 |
| DATA[2] | NULL | 0x00 |
| DATA[3] | NULL | 0x00 |
| DATA[4] | NULL | 0x00 |
| DATA[5] | NULL | 0x00 |
| DATA[6] | NULL | 0x00 |
| DATA[7] | NULL | 0x00 |

驱动回复（1 帧）

电机在收到命令后回复主机，该帧数据中包含了以下参数。

1. 电机角度 `motorAngle`，为 `int64_t` 类型数据，正值表示顺时针累计角度，负值表示逆时针累计角度，单位 0.01° /LSB。

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|---------|---------------------------------------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x92 |
| DATA[1] | 角度低字节 1 | DATA[1] = *((uint8_t *)&motorAngle) |
| DATA[2] | 角度字节 2 | DATA[2] = *((uint8_t *)&motorAngle)+1 |
| DATA[3] | 角度字节 3 | DATA[3] = *((uint8_t *)&motorAngle)+2 |
| DATA[4] | 角度字节 4 | DATA[4] = *((uint8_t *)&motorAngle)+3 |
| DATA[5] | 角度字节 5 | DATA[5] = *((uint8_t *)&motorAngle)+4 |
| DATA[6] | 角度字节 6 | DATA[6] = *((uint8_t *)&motorAngle)+5 |
| DATA[7] | 角度字节 7 | DATA[7] = *((uint8_t *)&motorAngle)+6 |

(10) 读取单圈角度命令（1 帧）

主机发送该命令以读取当前电机的单圈角度

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|------|------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x94 |
| DATA[1] | NULL | 0x00 |
| DATA[2] | NULL | 0x00 |
| DATA[3] | NULL | 0x00 |
| DATA[4] | NULL | 0x00 |
| DATA[5] | NULL | 0x00 |
| DATA[6] | NULL | 0x00 |
| DATA[7] | NULL | 0x00 |

驱动回复（1 帧）

电机在收到命令后回复主机，该帧数据中包含了以下参数。

1. 电机单圈角度 `circleAngle`，为 `uint16_t` 类型数据，以编码器零点为起始点，顺时针增加，再次到达零点时数值回 0，单位 0.01° /LSB，数值范围 0~35999。

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|---------|--------------------------------------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x94 |
| DATA[1] | NULL | 0x00 |
| DATA[2] | NULL | 0x00 |
| DATA[3] | NULL | 0x00 |
| DATA[4] | NULL | 0x00 |
| DATA[5] | NULL | 0x00 |
| DATA[6] | 单圈角度低字节 | DATA[6] = *((uint8_t *)&circleAngle) |

| | | |
|---------|---------|---|
| DATA[7] | 单圈角度高字节 | DATA[7] = *((uint8_t *)&circleAngle)+1) |
|---------|---------|---|

(11) 清除电机角度命令（1 帧）（暂未实现）

该命令清除电机的多圈和单圈角度数据，并将当前位置设为电机的零点，断电后失效

注意：该命令会同时清除所有位置环的控制命令数据

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|------|------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x95 |
| DATA[1] | NULL | 0x00 |
| DATA[2] | NULL | 0x00 |
| DATA[3] | NULL | 0x00 |
| DATA[4] | NULL | 0x00 |
| DATA[5] | NULL | 0x00 |
| DATA[6] | NULL | 0x00 |
| DATA[7] | NULL | 0x00 |

驱动回复（1 帧）

电机在收到命令后回复主机，帧数据和主机发送相同

(12) 读取电机状态 1 和错误标志命令（1 帧）

该命令读取当前电机的温度、电压和错误状态标志

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|------|------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x9A |
| DATA[1] | NULL | 0x00 |
| DATA[2] | NULL | 0x00 |
| DATA[3] | NULL | 0x00 |
| DATA[4] | NULL | 0x00 |
| DATA[5] | NULL | 0x00 |
| DATA[6] | NULL | 0x00 |
| DATA[7] | NULL | 0x00 |

驱动回复（1 帧）

电机在收到命令后回复主机，该帧数据包含了以下参数：

1. 电机温度 `temperature`（`int8_t` 类型，单位 1℃/LSB）。
2. 电压 `voltage`（`uint16_t` 类型，单位 0.1V/LSB）。
3. 错误标志 `errorState`（为 `uint8_t` 类型，各个位代表不同的电机状态）

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|--------|--------------------------------------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x9A |
| DATA[1] | 电机温度 | DATA[1] = *((uint8_t *)&temperature) |
| DATA[2] | NULL | 0x00 |
| DATA[3] | 电压低字节 | DATA[3] = *((uint8_t *)&voltage) |
| DATA[4] | 电压高字节 | DATA[4] = *((uint8_t *)&voltage)+1) |
| DATA[5] | NULL | 0x00 |
| DATA[6] | NULL | 0x00 |
| DATA[7] | 错误状态字节 | DATA[7]=errorState |

备注：

1. `errorState` 各个位具体状态表如下

| errorState 位 | 状态说明 | 0 | 1 |
|--------------|------|------|------|
| 0 | 电压状态 | 电压正常 | 低压保护 |
| 1 | 无效 | | |
| 2 | 无效 | | |
| 3 | 温度状态 | 温度正常 | 过温保护 |
| 4 | 无效 | | |
| 5 | 无效 | | |
| 6 | 无效 | | |
| 7 | 无效 | | |

(13) 清除电机错误标志命令（1 帧）

该命令清除当前电机的错误状态，电机收到后返回

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|------|------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x9B |
| DATA[1] | NULL | 0x00 |
| DATA[2] | NULL | 0x00 |
| DATA[3] | NULL | 0x00 |
| DATA[4] | NULL | 0x00 |
| DATA[5] | NULL | 0x00 |
| DATA[6] | NULL | 0x00 |
| DATA[7] | NULL | 0x00 |

驱动回复（1 帧）

电机在收到命令后回复主机，该帧数据包含了以下参数：

1. 电机温度 `temperature`（`int8_t` 类型，单位 $1^{\circ}\text{C}/\text{LSB}$ ）。
2. 电压 `voltage`（`uint16_t` 类型，单位 $0.1\text{V}/\text{LSB}$ ）。
3. 错误标志 `errorState`（为 `uint8_t` 类型，各个位代表不同的电机状态）。

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|--------|---|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x9B |
| DATA[1] | 电机温度 | <code>DATA[1] = *(uint8_t *)&temperature</code> |
| DATA[2] | NULL | 0x00 |
| DATA[3] | 电压低字节 | <code>DATA[3] = *(uint8_t *)&voltage</code> |
| DATA[4] | 电压高字节 | <code>DATA[4] = *((uint8_t *)&voltage)+1</code> |
| DATA[5] | NULL | 0x00 |
| DATA[6] | NULL | 0x00 |
| DATA[7] | 错误状态字节 | <code>DATA[7]=errorState</code> |

备注：

1. 电机状态没有恢复正常时，错误标志无法清除。
2. `errorState` 各个位具体状态参考[读取电机状态 1](#)和[错误标志命令](#)。

(14) 读取电机状态 2 命令（1 帧）

该命令读取当前电机的温度、电压、转速、编码器位置。

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|------|------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x9C |

| | | |
|---------|------|------|
| DATA[1] | NULL | 0x00 |
| DATA[2] | NULL | 0x00 |
| DATA[3] | NULL | 0x00 |
| DATA[4] | NULL | 0x00 |
| DATA[5] | NULL | 0x00 |
| DATA[6] | NULL | 0x00 |
| DATA[7] | NULL | 0x00 |

驱动回复（1 帧）

电机在收到命令后回复主机，该帧数据中包含了以下参数。

1. 电机温度 `temperature`（`int8_t` 类型， $1^{\circ}\text{C}/\text{LSB}$ ）。
2. 电机的转矩电流值 `iq`（`int16_t` 类型，范围-2048~2048，对应实际转矩电流范围-33A~33A）。
3. 电机转速 `speed`（`int16_t` 类型， $1\text{dps}/\text{LSB}$ ）。
4. 编码器位置值 `encoder`（`uint16_t` 类型，14bit 编码器的数值范围 0~16383）。

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|----------|---|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x9C |
| DATA[1] | 电机温度 | $\text{DATA}[1] = *(\text{uint8_t } *)(&\text{temperature})$ |
| DATA[2] | 转矩电流低字节 | $\text{DATA}[2] = *(\text{uint8_t } *)(&\text{iq})$ |
| DATA[3] | 转矩电流高字节 | $\text{DATA}[3] = *(\text{uint8_t } *)(&\text{iq}) + 1$ |
| DATA[4] | 电机速度低字节 | $\text{DATA}[4] = *(\text{uint8_t } *)(&\text{speed})$ |
| DATA[5] | 电机速度高字节 | $\text{DATA}[5] = *(\text{uint8_t } *)(&\text{speed}) + 1$ |
| DATA[6] | 编码器位置低字节 | $\text{DATA}[6] = *(\text{uint8_t } *)(&\text{encoder})$ |
| DATA[7] | 编码器位置高字节 | $\text{DATA}[7] = *(\text{uint8_t } *)(&\text{encoder}) + 1$ |

(15) 读取电机状态 3 命令（1 帧）

该命令读取当前电机的温度和相电流数据

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|------|------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x9D |
| DATA[1] | NULL | 0x00 |
| DATA[2] | NULL | 0x00 |
| DATA[3] | NULL | 0x00 |
| DATA[4] | NULL | 0x00 |
| DATA[5] | NULL | 0x00 |
| DATA[6] | NULL | 0x00 |
| DATA[7] | NULL | 0x00 |

驱动回复（1 帧）

电机在收到命令后回复主机，该帧数据包含了以下数据：

1. 电机温度 `temperature`（`int8_t` 类型， $1^{\circ}\text{C}/\text{LSB}$ ）。
2. A 相电流数据，数据类型为 `int16_t` 类型，对应实际相电流为 $1\text{A}/64\text{LSB}$ 。
3. B 相电流数据，数据类型为 `int16_t` 类型，对应实际相电流为 $1\text{A}/64\text{LSB}$ 。
4. C 相电流数据，数据类型为 `int16_t` 类型，对应实际相电流为 $1\text{A}/64\text{LSB}$ 。

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|----------|---|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x9D |
| DATA[1] | 电机温度 | $\text{DATA}[1] = *(\text{uint8_t } *)(&\text{temperature})$ |
| DATA[2] | A 相电流低字节 | $\text{DATA}[2] = *(\text{uint8_t } *)(&\text{ia})$ |

| | | |
|---------|----------|-------------------------------|
| DATA[3] | A 相电流高字节 | DATA[3] = *((uint8_t *)&iA)+1 |
| DATA[4] | B 相电流低字节 | DATA[4] = *((uint8_t *)&iB) |
| DATA[5] | B 相电流高字节 | DATA[5] = *((uint8_t *)&iB)+1 |
| DATA[6] | C 相电流低字节 | DATA[6] = *((uint8_t *)&iC) |
| DATA[7] | C 相电流高字节 | DATA[7] = *((uint8_t *)&iC)+1 |

(16) 电机关闭命令（1 帧）

关闭电机，同时清除电机运行状态和之前接收的控制指令

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|------|------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x80 |
| DATA[1] | NULL | 0x00 |
| DATA[2] | NULL | 0x00 |
| DATA[3] | NULL | 0x00 |
| DATA[4] | NULL | 0x00 |
| DATA[5] | NULL | 0x00 |
| DATA[6] | NULL | 0x00 |
| DATA[7] | NULL | 0x00 |

驱动回复（1 帧）

电机在收到命令后回复主机，帧数据和主机发送相同

(17) 电机停止命令（1 帧）

停止电机，但不清除电机运行状态和之前接收的控制指令

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|------|------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x81 |
| DATA[1] | NULL | 0x00 |
| DATA[2] | NULL | 0x00 |
| DATA[3] | NULL | 0x00 |
| DATA[4] | NULL | 0x00 |
| DATA[5] | NULL | 0x00 |
| DATA[6] | NULL | 0x00 |
| DATA[7] | NULL | 0x00 |

驱动回复（1 帧）

电机在收到命令后回复主机，帧数据和主机发送相同

(18) 电机运行命令（1 帧）

从电机停止命令中恢复电机运行（恢复停止前的控制方式）

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|------|------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0x88 |
| DATA[1] | NULL | 0x00 |
| DATA[2] | NULL | 0x00 |
| DATA[3] | NULL | 0x00 |
| DATA[4] | NULL | 0x00 |
| DATA[5] | NULL | 0x00 |
| DATA[6] | NULL | 0x00 |

| | | |
|---------|------|------|
| DATA[7] | NULL | 0x00 |
|---------|------|------|

驱动回复 (1 帧)

电机在收到命令后回复主机，帧数据和主机发送相同

(19) 转矩闭环控制命令 (1 帧)

主机发送该命令以控制电机的转矩电流输出，控制值 `iqControl` 为 `int16_t` 类型，数值范围-2000~2000，对应实际转矩电流范围-32A~32A（母线电流和电机的实际扭矩因不同电机而异）。

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|------------|--------------------------------------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0xA1 |
| DATA[1] | NULL | 0x00 |
| DATA[2] | NULL | 0x00 |
| DATA[3] | NULL | 0x00 |
| DATA[4] | 转矩电流控制值低字节 | DATA[4] = *((uint8_t *)&iqControl) |
| DATA[5] | 转矩电流控制值高字节 | DATA[5] = *((uint8_t *)&iqControl)+1 |
| DATA[6] | NULL | 0x00 |
| DATA[7] | NULL | 0x00 |

备注：

1. 该命令中的控制值 `iqControl` 不受上位机中的 `MaxTorqueCurrent` 值限制。

驱动回复 (1 帧)

电机在收到命令后回复主机，该帧数据中包含了以下参数。

1. 电机温度 `temperature` (`int8_t` 类型，1°C/LSB)。
2. 电机的转矩电流值 `iq` (`int16_t` 类型，范围-2048~2048，对应实际转矩电流范围-33A~33A)。
3. 电机转速 `speed` (`int16_t` 类型，1dps/LSB)。
4. 编码器位置值 `encoder` (`uint16_t` 类型，14bit 编码器的数值范围 0~16383)。

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|----------|--------------------------------------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0xA1 |
| DATA[1] | 电机温度 | DATA[1] = *((uint8_t *)&temperature) |
| DATA[2] | 转矩电流低字节 | DATA[2] = *((uint8_t *)&iq) |
| DATA[3] | 转矩电流高字节 | DATA[3] = *((uint8_t *)&iq)+1 |
| DATA[4] | 电机速度低字节 | DATA[4] = *((uint8_t *)&speed) |
| DATA[5] | 电机速度高字节 | DATA[5] = *((uint8_t *)&speed)+1 |
| DATA[6] | 编码器位置低字节 | DATA[6] = *((uint8_t *)&encoder) |
| DATA[7] | 编码器位置高字节 | DATA[7] = *((uint8_t *)&encoder)+1 |

(20) 速度闭环控制命令 (1 帧)

主机发送该命令以控制电机的速度，控制值 `speedControl` 为 `int32_t` 类型，对应实际转速为 0.01dps/LSB。

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|---------|---|
| DATA[0] | 命令字节 | 0xA2 |
| DATA[1] | NULL | 0x00 |
| DATA[2] | NULL | 0x00 |
| DATA[3] | NULL | 0x00 |
| DATA[4] | 速度控制低字节 | DATA[4] = *((uint8_t *)&speedControl) |
| DATA[5] | 速度控制 | DATA[5] = *((uint8_t *)&speedControl)+1 |
| DATA[6] | 速度控制 | DATA[6] = *((uint8_t *)&speedControl)+2 |

| | | |
|---------|---------|--|
| DATA[7] | 速度控制高字节 | DATA[7] = *((uint8_t *)&speedControl)+3) |
|---------|---------|--|

备注:

1. 该命令下电机的最大转矩电流由上位机中的 MaxTorqueCurrent 值限制。
2. 该控制模式下, 电机的最大加速度由上位机中的 Max Acceleration 值限制。

驱动回复 (1 帧)

电机在收到命令后回复主机, 该帧数据中包含了以下参数。

1. 电机温度 temperature (int8_t 类型, 1°C/LSB)。
2. 电机的转矩电流值 iq (int16_t 类型, 范围-2048~2048, 对应实际转矩电流范围-33A~33A)。
3. 电机转速 speed (int16_t 类型, 1dps/LSB)。
4. 编码器位置值 encoder (uint16_t 类型, 14bit 编码器的数值范围 0~16383)。

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|----------|--------------------------------------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0xA2 |
| DATA[1] | 电机温度 | DATA[1] = *((uint8_t *)&temperature) |
| DATA[2] | 转矩电流低字节 | DATA[2] = *((uint8_t *)&iq) |
| DATA[3] | 转矩电流高字节 | DATA[3] = *((uint8_t *)&iq)+1) |
| DATA[4] | 电机速度低字节 | DATA[4] = *((uint8_t *)&speed) |
| DATA[5] | 电机速度高字节 | DATA[5] = *((uint8_t *)&speed)+1) |
| DATA[6] | 编码器位置低字节 | DATA[6] = *((uint8_t *)&encoder) |
| DATA[7] | 编码器位置高字节 | DATA[7] = *((uint8_t *)&encoder)+1) |

(21) 位置闭环控制命令 1 (1 帧)

主机发送该命令以控制电机的位置 (多圈角度), 控制值 angleControl 为 int32_t 类型, 对应实际位置为 0.01degree/LSB, 即 36000 代表 360°, 电机转动方向由目标位置和当前位置的差值决定。

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|---------|--|
| DATA[0] | 命令字节 | 0xA3 |
| DATA[1] | NULL | 0x00 |
| DATA[2] | NULL | 0x00 |
| DATA[3] | NULL | 0x00 |
| DATA[4] | 位置控制低字节 | DATA[4] = *((uint8_t *)&angleControl) |
| DATA[5] | 位置控制 | DATA[5] = *((uint8_t *)&angleControl)+1) |
| DATA[6] | 位置控制 | DATA[6] = *((uint8_t *)&angleControl)+2) |
| DATA[7] | 位置控制高字节 | DATA[7] = *((uint8_t *)&angleControl)+3) |

备注:

1. 该命令下的控制值 angleControl 受上位机中的 Max Angle 值限制。
2. 该命令下电机的最大速度由上位机中的 MaxSpeed 值限制。
3. 该控制模式下, 电机的最大加速度由上位机中的 Max Acceleration 值限制。
4. 该控制模式下, 电机的最大转矩电流由上位机中的 MaxTorqueCurrent 值限制。

驱动回复 (1 帧)

电机在收到命令后回复主机, 该帧数据中包含了以下参数。

1. 电机温度 temperature (int8_t 类型, 1°C/LSB)。
2. 电机的转矩电流值 iq (int16_t 类型, 范围-2048~2048, 对应实际转矩电流范围-33A~33A)。
3. 电机转速 speed (int16_t 类型, 1dps/LSB)。
4. 编码器位置值 encoder (uint16_t 类型, 14bit 编码器的数值范围 0~16383)。

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|------|------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0xA3 |

| | | |
|---------|----------|-------------------------------------|
| DATA[1] | 电机温度 | DATA[1] = *(uint8_t *)&temperature) |
| DATA[2] | 转矩电流低字节 | DATA[2] = *(uint8_t *)&iq) |
| DATA[3] | 转矩电流高字节 | DATA[3] = *((uint8_t *)&iq)+1) |
| DATA[4] | 电机速度低字节 | DATA[4] = *(uint8_t *)&speed) |
| DATA[5] | 电机速度高字节 | DATA[5] = *((uint8_t *)&speed)+1) |
| DATA[6] | 编码器位置低字节 | DATA[6] = *(uint8_t *)&encoder) |
| DATA[7] | 编码器位置高字节 | DATA[7] = *((uint8_t *)&encoder)+1) |

(22) 位置闭环控制命令 2 (1 帧)

主机发送该命令以控制电机的位置（多圈角度），控制值 `angleControl` 为 `int32_t` 类型，对应实际位置为 0.01degree/LSB，即 36000 代表 360°，电机转动方向由目标位置和当前位置的差值决定。

控制值 `maxSpeed` 限制了电机转动的最大速度，为 `uint16_t` 类型，对应实际转速 1dps/LSB。

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|---------|--|
| DATA[0] | 命令字节 | 0xA4 |
| DATA[1] | NULL | 0x00 |
| DATA[2] | 速度限制低字节 | DATA[2] = *(uint8_t *)&maxSpeed) |
| DATA[3] | 速度限制高字节 | DATA[3] = *((uint8_t *)&maxSpeed)+1) |
| DATA[4] | 位置控制低字节 | DATA[4] = *(uint8_t *)&angleControl) |
| DATA[5] | 位置控制 | DATA[5] = *((uint8_t *)&angleControl)+1) |
| DATA[6] | 位置控制 | DATA[6] = *((uint8_t *)&angleControl)+2) |
| DATA[7] | 位置控制高字节 | DATA[7] = *((uint8_t *)&angleControl)+3) |

备注：

1. 该命令下的控制值 `angleControl` 受上位机中的 `Max Angle` 值限制。
2. 该控制模式下，电机的最大加速度由上位机中的 `Max Acceleration` 值限制。
3. 该控制模式下，电机的最大转矩电流由上位机中的 `MaxTorqueCurrent` 值限制。

驱动回复 (1 帧)

电机在收到命令后回复主机，该帧数据中包含了以下参数。

1. 电机温度 `temperature` (`int8_t` 类型，1℃/LSB)。
2. 电机的转矩电流值 `iq` (`int16_t` 类型，范围-2048~2048，对应实际转矩电流范围-33A~33A)。
3. 电机转速 `speed` (`int16_t` 类型，1dps/LSB)。
4. 编码器位置值 `encoder` (`uint16_t` 类型，14bit 编码器的数值范围 0~16383)。

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|----------|-------------------------------------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0xA4 |
| DATA[1] | 电机温度 | DATA[1] = *(uint8_t *)&temperature) |
| DATA[2] | 转矩电流低字节 | DATA[2] = *(uint8_t *)&iq) |
| DATA[3] | 转矩电流高字节 | DATA[3] = *((uint8_t *)&iq)+1) |
| DATA[4] | 电机速度低字节 | DATA[4] = *(uint8_t *)&speed) |
| DATA[5] | 电机速度高字节 | DATA[5] = *((uint8_t *)&speed)+1) |
| DATA[6] | 编码器位置低字节 | DATA[6] = *(uint8_t *)&encoder) |
| DATA[7] | 编码器位置高字节 | DATA[7] = *((uint8_t *)&encoder)+1) |

(23) 位置闭环控制命令 3 (1 帧)

主机发送该命令以控制电机的位置（单圈角度），控制值 `angleControl` 为 `uint16_t` 类型，数值范围 0~35999，对应实际位置为 0.01degree/LSB，即实际角度范围 0° ~359.99°。

控制值 spinDirection 设置电机转动的方向，为 uint8_t 类型，0x00 代表顺时针，0x01 代表逆时针。

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|---------|---|
| DATA[0] | 命令字节 | 0xA5 |
| DATA[1] | 转动方向字节 | DATA[1] = spinDirection |
| DATA[2] | NULL | 0x00 |
| DATA[3] | NULL | 0x00 |
| DATA[4] | 位置控制低字节 | DATA[4] = *(uint8_t *)&angleControl |
| DATA[5] | 位置控制高字节 | DATA[5] = *((uint8_t *)&angleControl)+1 |
| DATA[6] | NULL | 0x00 |
| DATA[7] | NULL | 0x00 |

备注：

1. 该命令下电机的最大速度由上位机中的 MaxSpeed 值限制。
2. 该控制模式下，电机的最大加速度由上位机中的 Max Acceleration 值限制。
3. 该控制模式下，电机的最大转矩电流由上位机中的 MaxTorqueCurrent 值限制。

驱动回复（1 帧）

电机在收到命令后回复主机，该帧数据中包含了以下参数。

1. 电机温度 temperature（int8_t 类型，1℃/LSB）。
2. 电机的转矩电流值 iq（int16_t 类型，范围-2048~2048，对应实际转矩电流范围-33A~33A）。
3. 电机转速 speed（int16_t 类型，1dps/LSB）。
4. 编码器位置值 encoder（uint16_t 类型，14bit 编码器的数值范围 0~16383）。

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|----------|------------------------------------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0xA5 |
| DATA[1] | 电机温度 | DATA[1] = *(uint8_t *)&temperature |
| DATA[2] | 转矩电流低字节 | DATA[2] = *(uint8_t *)&iq |
| DATA[3] | 转矩电流高字节 | DATA[3] = *((uint8_t *)&iq)+1 |
| DATA[4] | 电机速度低字节 | DATA[4] = *(uint8_t *)&speed |
| DATA[5] | 电机速度高字节 | DATA[5] = *((uint8_t *)&speed)+1 |
| DATA[6] | 编码器位置低字节 | DATA[6] = *(uint8_t *)&encoder |
| DATA[7] | 编码器位置高字节 | DATA[7] = *((uint8_t *)&encoder)+1 |

(24) 位置闭环控制命令 4（1 帧）

主机发送该命令以控制电机的位置（单圈角度）。

1. 角度控制值 angleControl 为 uint16_t 类型，数值范围 0~35999，对应实际位置为 0.01degree/LSB，即实际角度范围 0° ~359.99°。
2. spinDirection 设置电机转动的方向，为 uint8_t 类型，0x00 代表顺时针，0x01 代表逆时针。
3. maxSpeed 限制了电机转动的最大速度，为 uint16_t 类型，对应实际转速 1dps/LSB。

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|---------|---|
| DATA[0] | 命令字节 | 0xA6 |
| DATA[1] | 转动方向字节 | DATA[1] = spinDirection |
| DATA[2] | 速度限制低字节 | DATA[2] = *(uint8_t *)&maxSpeed |
| DATA[3] | 速度限制高字节 | DATA[3] = *((uint8_t *)&maxSpeed)+1 |
| DATA[4] | 位置控制低字节 | DATA[4] = *(uint8_t *)&angleControl |
| DATA[5] | 位置控制高字节 | DATA[5] = *((uint8_t *)&angleControl)+1 |
| DATA[6] | NULL | 0x00 |

| | | |
|---------|------|------|
| DATA[7] | NULL | 0x00 |
|---------|------|------|

备注：

1. 该控制模式下，电机的最大加速度由上位机中的 Max Acceleration 值限制。
2. 该控制模式下，电机的最大转矩电流由上位机中的 MaxTorqueCurrent 值限制。

驱动回复（1 帧）

电机在收到命令后回复主机，该帧数据中包含了以下参数。

1. 电机温度 temperature（int8_t 类型，1℃/LSB）。
2. 电机的转矩电流值 iq（int16_t 类型，范围-2048~2048，对应实际转矩电流范围-33A~33A）。
3. 电机转速 speed（int16_t 类型，1dps/LSB）。
4. 编码器位置值 encoder（uint16_t 类型，14bit 编码器的数值范围 0~16383）。

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|----------|------------------------------------|
| DATA[0] | 命令字节 | 0xA6 |
| DATA[1] | 电机温度 | DATA[1] = *(uint8_t *)&temperature |
| DATA[2] | 转矩电流低字节 | DATA[2] = *(uint8_t *)&iq |
| DATA[3] | 转矩电流高字节 | DATA[3] = *((uint8_t *)&iq)+1 |
| DATA[4] | 电机速度低字节 | DATA[4] = *(uint8_t *)&speed |
| DATA[5] | 电机速度高字节 | DATA[5] = *((uint8_t *)&speed)+1 |
| DATA[6] | 编码器位置低字节 | DATA[6] = *(uint8_t *)&encoder |
| DATA[7] | 编码器位置高字节 | DATA[7] = *((uint8_t *)&encoder)+1 |

4. 多电机命令

● 多电机转矩闭环控制命令（1 帧）

用于同时向多个电机发送命令的报文格式如下：

标识符：0x280

帧格式：DATA

帧类型：标准帧

DLC：8 字节

主机发送该命令以同时控制最多 4 个电机的转矩电流输出，控制值 iqControl 为 int16_t 类型，数值范围-2000~2000，对应实际转矩电流范围-32A~32A（母线电流和电机的实际扭矩因不同电机而异）。

电机 ID 应当设置为#1~#4，并且不能重复，与帧数据中的 4 个转矩电流对应

| 数据域 | 说明 | 数据 |
|---------|---------------|--|
| DATA[0] | 转矩电流 1 控制值低字节 | DATA[0] = *(uint8_t *)&iqControl_1 |
| DATA[1] | 转矩电流 1 控制值高字节 | DATA[1] = *((uint8_t *)&iqControl_1)+1 |
| DATA[2] | 转矩电流 2 控制值低字节 | DATA[2] = *(uint8_t *)&iqControl_2 |
| DATA[3] | 转矩电流 2 控制值高字节 | DATA[3] = *((uint8_t *)&iqControl_2)+1 |
| DATA[4] | 转矩电流 3 控制值低字节 | DATA[4] = *(uint8_t *)&iqControl_3 |
| DATA[5] | 转矩电流 3 控制值高字节 | DATA[5] = *((uint8_t *)&iqControl_3)+1 |
| DATA[6] | 转矩电流 4 控制值低字节 | DATA[6] = *(uint8_t *)&iqControl_4 |
| DATA[7] | 转矩电流 4 控制值高字节 | DATA[7] = *((uint8_t *)&iqControl_4)+1 |

● 驱动回复（1 帧）

各个电机回复命令的报文格式如下：

标识符：0x140 +ID(1~4)

帧格式: DATA

帧类型: 标准帧

DLC: 8 字节

各个电机根据 ID 从小到大依次回复, 各个电机的回复数据与**单电机转矩闭环控制命令**回复数据相同

GYEMTS