


MiniFly 用户数据使用方法

MiniFly

用户手册

ALIENTEK

广州市星翼电子科技有限公司



1. 用户数据使用方法

1. 如图 1.1，共有 20 个用户数据：




图 1.1

2. 图 1.1 的 20 个用户数据一一对应到高级收码这儿的 20 个用户数据，如图 1.2 所示：




图 1.2

3. 我们可以对每个用户数据选择数据来源，包括帧来源和数据位置，
如图 1.3 所示：




图 1.3

4. 软件使用如图 1.4 所示：




图 1.4

5.设置用户数据类型，使能对应的帧，数据类型设置为图 1.4 变量对应的类型，如图 1.5 所示：




图 1.5

6.勾选对应的数据类型，即可看到波形曲线，如图 1.6 所示：




图 1.6

2. 其他

1. 购买地址:

官方店铺: <https://openedv.taobao.com/>

2. 资料下载

下载地址: <http://www.openedv.com/docs/index.html>

3. 技术支持

公司网址: www.alientek.com

技术论坛: www.openedv.com

传真: 020-36773971

电话: 020-38271790

