



机械键盘说明书

typeman®W系列

www.ikbc.com.cn

使用说明书

产品介绍

该产品是一款2.4G无线机械键盘,采用QWERTY布局,搭配PBT键帽,内置Cherry MX系列轴体,双层PCB板,支持六键无冲。

包装内容物

- | | |
|-------------|----------------------------|
| 1. 键盘主体 x 1 | 2. 使用说明书 x 1 |
| 3. 防尘罩 x 1 | 4. 拔键器 x 1 |
| 5. 7号电池 x 2 | 6. 2.4G接收器 x 1(位于键盘背部电池盖下) |

技术性资料

键数: USASCII(108键)=US配置

尺寸: 约 44.3 x 14 x 4.2cm (键盘)

按键使用寿命: 单颗按键5000万次

界面: USB (DC5V ----100mA)

可用配置: US 配列

主要功能特点





Fn支持以下组合功能

Fn组合键			功能
Fn	+	F9	播放/暂停
		F10	停止播放
		F11	上一首
		F12	下一首


键盘右上角的四颗按键功能分别为: 静音切换、降低音量、增大音量、计算器

指示灯说明

NumLock指示灯 CapsLock指示灯 ScrLk指示灯 电量指示灯

无线连接和使用

1. 把接收器插入主机端；
2. 将两节7号电池装入键盘，并打开键盘背部的电源开关 ，
3. 开始使用键盘。

注意事项

1. 当NumLock、CapsLock、ScrLk从关闭切换到开启状态时，相应指示灯会亮起，并在3秒后熄灭。
2. 当打开电源开关且电池电量充足时，电量指示灯亮起，并在2秒后熄灭。
3. 当电量不足时，如果有输入操作，电量指示灯会闪烁。

说明书适用于 typeman® W210/211

说明书中最终解释权归北京汉德默兹克科技有限公司所有