

获取基站定位信息

一、开启和关闭基站定位功能

模块出厂默认关闭基站定位功能，如果要使用基站定位功能，则需要发送 DTU 指令开启基站定位功能。发送设置指令后，需要发送保存指令才能生效。

- (1) 开启基站定位指令：@config@lbs_switch@1###
- (2) 关闭基站定位指令：@config@lbs_switch@0###
- (3) 保存指令：@config@para@save###
- (4) 获取基站定位信息指令：@get@position@

①以下是开启基站定位功能的使用示例：



②关闭基站定位使用示例：

