

操作手键位

遥控器

使用键鼠操作或开启遥控器时要将左拨杆拨到死亡模式) 使用遥控器操作前先随意推动拨杆，使车进入遥控器操作模式

左侧开关

上 死亡模式

中 正常运动模式下 小陀螺

键鼠

鼠标移动控制云台移动，左键发射弹丸，右键自瞄

单键部分

正常运动模式下，WS控制移动，左右进入侧身

侧身模式下，AD控制左右移动，WS进入正常运动模式

E开启小陀螺，Q或R关闭小陀螺模式下按方向键会缓慢移动 F快速扭头

按G时进入无视枪口热量模式

自瞄键位

右键自瞄

按住Z或shift自动发弹

按住X为小符

按住C为大符

SHIFT+_键位

按住shift+A/D，调整roll轴角度

CTRL+_键位

ctrl+V 死亡模式

ctrl+B 复活

ctrl+G 重画UI

ctrl+Z/X/C 调整至低中高腿长

ctrl+W/S 提高/降低腿长

ctrl+R 跳跃

CTRL+SHIFT+_键位

ctrl+shift+B 靠墙起身

ctrl+shift+Z/X/C/V 设置自瞄敌方平衡号码，默认无平衡

ctrl+shift+W 自动跳台阶

Z 无平衡

X 3号为平衡

C 4号为平衡

V 5号为平衡