

Справка. №

Подн. и дама

57.

№

Подн. и дама

ИНВ. № подл.

1	VCC1
2	GND1
3	NC
4	GND1
5	VCC1
6	VCC2
7	GND2
8	GND2
9	VCC2

DB-9F

Таблица соединений

1	2
2	3
3	
4	6
5	14
6	5
7	19
8	16
9	17

1	Guard CH0
2	Sense HI CH0
3	Sense LO CH0
4	Guard CH1
5	Sense HI CH1
6	Sense LO CH1
7	Guard CH2
8	Sense HI CH2
9	Sense LO CH2
10	Guard CH3
11	Sense HI CH3
12	Sense LO CH3
13	NC
14	Output HI CH0
15	Guard CH0
16	Output LO CH0
17	Output HI CH1
18	Guard CH1
19	Output LO CH1
20	Output HI CH2
21	Guard CH2
22	Output LO CH2
23	Output HI CH3
24	Guard CH3
25	Output LO CH3

DB-25F

[illegible]