


调试步骤


1、若界面不是中文，可在初始界面点击语言选项（国旗图标）修改语言。

2、从主页面进入：



输入后点击屏幕上方的图标退回到初始界面。


3、选择“就地”控制模式：



4、选择：



如果需要更改末端位置关断模式（力矩/行程）则在完整设置中修改。



备选！

6、选择要设定的末端位置：（以开末端位置为例，关末端位置同理）旋转按钮将橘黄色光标移动到开末端位置图标并选定，保持3s进入自保持功能，直到末端位置到达，再次按动按钮停止运动，停止后将光标移动到“保存末端位置”并点击确定！

7、切换到另一末端位置（此处例中为关末端位置）进行设定，设定方法同6！

至此，末端位置设定完毕。点击ok，并退回主界面。