

คู่มือการใช้งาน

ขั้นตอนการใช้งานเมื่อมีการย้ายอุปกรณ์ไปติดตั้งในสถานที่ใหม่

1 เมื่ออุปกรณ์ทำงาน จะเปิดโหมด STA 10 วินาที โดยเชื่อมต่อไปที่ AP ssid, pass
ล่าสุดที่กำหนดไว้ ระหว่างที่พยายามเชื่อมต่อ STA led ที่อุปกรณ์จะกระพริบติดดับ สลับไป
มา ถ้าเชื่อมต่อไม่ได้ให้เข้าโหมด AP

2 การเข้าโหมด AP เชื่อมต่อ AP ผ่าน WiFi ชื่อ ESP32-AP-[chip_id] (chip_id
อาจจะแปะไว้ที่กล่องของอุปกรณ์)

3 เมื่อเชื่อมต่อ AP ได้แล้ว เข้าไปที่ ip 192.168.4.1 เพื่อทำการ config ssid, pass ที่
จะให้อุปกรณ์ไปเชื่อมต่อ (เมื่อมีการ submit reload ตัว led บนอุปกรณ์จะกระพริบ เพื่อ
แสดงสถานะ)

AP Setup

SSID:

PASS:

5 หลังจากกำหนด ssid pass ใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการ reset อุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อกับ WiFi ที่เรากำหนด ssid, pass ใหม่

