

คู่มือการใช้งาน

ขั้นตอนการใช้งานเมื่อมีการย้ายอุปกรณ์ไปติดตั้งในสถานที่ใหม่

1 เมื่ออุปกรณ์ทำงาน จะเปิดโหมด STA 10 วินาทีโดยเชื่อมต่อไปที่ AP ssid, pass ล่าสุดที่กำหนดไว้ ระหว่างที่พยายามเชื่อมต่อ STA led ที่อุปกรณ์จะกระพริบติดดับ สลับไปมา ถ้าเชื่อมต่อไม่ได้ให้เข้าโหมด AP และ led ที่อุปกรณ์จะกระพริบติดดับ สลับไปมาเพื่อบอกสถานะไม่ได้เชื่อมต่อ WiFi หรือเชื่อมต่อล้มเหลว

2 การเข้าโหมด AP เชื่อมต่อ AP ผ่าน WiFi ชื่อ ESP32-AP-[chip_id] (chip_id อาจจะแปะไว้ที่กล่องของอุปกรณ์)

3 เมื่อเชื่อมต่อ AP ได้แล้ว led ที่อุปกรณ์จะไม่กระพริบ ให้เข้าไปที่ ip 192.168.4.1 เพื่อทำการ config ssid, pass ที่จะให้อุปกรณ์ไปเชื่อมต่อ (เมื่อมีการ submit reload ตัว led บนอุปกรณ์จะกระพริบ เพื่อแสดงสถานะ)

AP Setup

SSID:

PASS:

4 หลังจากกำหนด ssid pass ใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการ reset อุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อกับ WiFi ที่เรากำหนด ssid, pass ใหม่