网名"鱼树"的学员聂龙浩,

学习"韦东山 Linux 视频第 2 期"时所写的笔记很详细, 供大家参考。

也许有错漏,请自行分辨。


目录

– 、	llS 接口:	2
1.	原理图	2
2.	硬件:	3
	1) 声音是如何录制:	3
	2) 声音播放:	3
	3) IIS: 如何发数据。	4
3.	WAV 声音文件:	5
-,	控制信号:	6
1.	控制接口规范各不相同:	6
2.	读写寄存器:	
	1) L3 接口用到三条条	
二、	分析内核 UDA1341 驱动	8
1.	从原理图上看 L3 引脚的连接:	9
	1)> GPEO~4 配置成用于 IIS:	9
2.	地址模式:	11
	1)>设置两个 DMA 通道:	12
	2) 分析: audio_dev_dsp = register_sound_dsp(&smdk2410_audio_fops, -1);	
	3) 分析 sound_core.c:	
	4) 分析: audio_dev_mixer = register_sound_mixer(&smdk2410_mixer_fops, -1);	
3.	测试:	
	1) 在 make menuconfig 中搜索:	
	2) 1. 确定内核里已经配置了 sound\soc\s3c24xx\s3c2410-uda1341.c	
	4) 3. ls -l /dev/dsp /dev/mixer	
	5) 4. 播放:	
	6) 5. 录音:	
4.	分析 声卡 中的 DMA:	
三、	WM8976 硬件设置:	
1	传输控制信息:	19

2.	一,控制接口:	19
	1) 两种模式:	19
	2) 写"WM8976"驱动:	21
	3) 设计代码:	21
3.	一,写寄存器函数: 按 WM8976 芯片手册的时序写。	21
	1) 数据为 16 位,前 7 位为地址,后 9 位为数据。	21
写明	那些寄存器:这个需要从头慢慢看芯片手册 WM8976。	23
	1) p80:	23
4.	1, 先复位:	24
5.	2, 往寄存器 3 写入一个值:	25
	2) 三,其他设置:	27
6.	四,编译测试:	28
	1) 怎么写 WM8976 驱动程序?	28
	2) 下面是读音量:	31
四、	播放 MP3:	31
1.	使用 madplay 测试声卡:	31
2.	先编译库文件,编译 libid3tag-0.15.1b	31
3.	编译 libmad-0.15.1b	32
4.	编译 madplay	32
5.	把 tmp/bin/* tmp/lib/*so* 复制到根文件系统:	
6.	把一个 mp3 文件复制到根文件系统	32
7.	madplaytty-control /1.mp3	32
	www.100ask.org	

ー、 IIS 接口:

1. 原理图



2. 硬件:

IIS 接口只传输声音数据。

GPIO 管脚发时序控制"控制接口"。(如设置音量)

1) 声音是如何录制:

① 采样频率:

一秒钟采集声音多少次。

以固定的时间来采集,采集就是把声音转换成电压信号并记录。

所以采集的时间点越密集,则之后恢复出来的声音会越逼真。对于人耳采集频率不需要太大。

IISLRCK (fs)	8.000 kHz	11.025 kHz	16.000 kHz	22.050 kHz	32.000 kHz	44.100 kHz	48.000 kHz	64.000 kHz	88.200 kHz	96.000 kHz
	256fs									
CODECLK	2.0480	2.8224	4.0960	5.6448	8.1920	11.2896	12.2880	16.3840	22.5792	24.5760
(MHz)	384fs									
	3.0720	4.2336	6.1440	8.4672	12.2880	16.9344	18.4320	24.5760	33.8688	36.8640

Table 21-1. CODEC clock (CODECLK = 256 or 384fs)

采样率从 8KHz - 96KHz, 到 96KHz 声音已经很饱满了,人耳已经分辨不出来了。若 是 4KHz (1 秒采集 4000 次)的采样率人耳听起来就很差了。

② 采集:


是指把声音这种模拟信号转成数字信号(ADC)存下来。有左声道和右声道,一次采集可能 只是采集其一声道,也可能两个声道一起采集。

③ ADC 精度:

精度用"位宽"来表示。采集是"模数转换", ADC 有 16 位, 24 位等, 位数越高声音会越精细。

2) 声音播放:

把采集到的声音数据按照采集的速度播放出来。



3) IIS:如何发数据。

硬件接口,用来传输声音数据。

① LRCK:

表示当前传的声音的声道。


LRCK 是低电平时表示传的是"左声道"数据,LRCK 是高电平时传的是"右声道"数据。一个声道里 2440 最多传 16 个时钟(16 个 SCLK)。

I2SLRCK	17	BCK
I2SSDI	18	DATAO
I2SSDO	19	
		DATAI

原理图上"I2SLRCK"确定下面"I2SSDI、I2SSDO"传输的是左声道还是右声道的数据。


② SCLK:位时钟(BCK)。

每个数据都有很多位。每个时钟传输一个数据。




③ SDCLK: 芯片的系统时钟。

是 2440 提供给解码芯片使用。UDA1341TS 解码芯片也要工作在一定的频率下。这个是提供系统时钟。




www.100ask.org


2440 控制输入两种格式数据:可以控制 2440 输出两种格式的数据"IIS、MSB"。 2440 只能外接最高 16 位的"编解码芯片"。



IIS 格式数据是经过一个 SCLK 位时钟后,才输入第一个数据"MSB" (SD 上空了一个 SCLK 时钟)。最后也是以"MSB"结束。



MSB 格式是在第一个 SCLK 时钟就立刻输出了第一个数据。



上面是声音文件在内存中的存放,传输出来时,LRCLK 低电平期间表示左声道。一个声道 2440 传 16 个 I2SSCLK 时钟。通过"I2SSDO"每一位每一位传输,要是数据只是 8位的,则 I2SSDO 发送完某声道(如左声道)的前 8位后,因为是 16个时钟,则后面 8位填 0.

但采样频率"LRCK"是可以设置的,即若声音数据是 8 位,那么就可以设置采样频率为 8 位。采样频率是指 1

秒钟采集多少次,可以设置 2440 中的 IIS 控制器输入适合的采样频率。

3. WAV 声音文件:

- 1, 头部:
 - a, 采集频率。
 - b, 粗度(位宽)。
- c, 左右声道。
 - 2,数据

一、 控制信号:

1. 控制接口规范各不相同:

UDA1341: 用的是 L3 接口。 WM8976:用 I2C 接口或 3 线接口

2. 读写寄存器:

控制信息的实质。

原理图上 UDA1341 用到的"控制接口": L3接口

L3MODE 13	L3MODE
L3CLOCK 14	L3CLOCK
L3DATA 15	L3DATA
	LODATA

1) L3 接口用到三条条

① L3MODE (L3 模式):

查看"UDA1341TS"芯片手册,有"Address mode"和"Data transfer mode"。 置 0 时,地址模式 置 1 时,数据模式

② L3CLOCK:

每个时钟传输一位。

③ L3DATA:

当 "L3MODE"是 "Address mode"时,L3DTA 线上是"地址"。 当 "L3MODE"是 "Data transfer mode"时,L3DTA 线上是"数据"。

7.19 Address mode

The address mode is used to select a device for subsequent data transfer and to define the destination registers. The address mode is characterized by L3MODE being LOW and a burst of 8 pulses on L3CLOCK, accompanied by 8 data bits. The fundamental timing is shown in Fig.5.

Data bits 7 to 2 represent a 6-bit device address, with bit 7 being the MSB and bit 2 the LSB. The address of the UDA1341TS is 000101.

Data bits 0 to 1 indicate the type of the subsequent data transfer as shown in Table 4.

In the event that the UDA1341TS receives a different address, it will deselect its microcontroller interface logic.

数据有8位,上面说:

"bit7~2"表示一个 6bit 的地址。设置地址是"000 101".

④ 传输类型:

Table 4 Selection of data transfer

BIT 1	BIT 0	MODE	TRANSFER
0	0	DATA0	direct addressing registers: volume, bass boost, treble, peak detection position, de-emphasis, mute and mode
		,	extended addressing registers: digital mixer control, AGC control, MIC sensitivity control, input gain, AGC time constant and AGC output level
0	1	DATA1	peak level value read-out (information from UDA1341TS to microcontroller)
1	0	STATUS	reset, system clock frequency, data input format, DC-filter, input gain switch, output gain switch, polarity control, double speed and power control
1	1	not used	

- 00: DATAO 控制音量。或访问扩展的地址。自动放大控制(AGC), MIC的灵敏度控制等。
- 01: DATA1 读回一些信息。(即L3接口可以发出一些数据也可以读回一些数据)。
- 10: STATUS 状态信息, 复位、时钟、数据输入格式(数据位宽)等。


I2S 接口上传输的是多少位的数据。2440 的 I2S 是左右声道都发出 16 个时钟,可以设置 这 16 位中有多少位有效的数据。IIS 控制器发出 16 位数据,还要告诉"编解码芯片"这 16 位中有多少个数据。就用"STATUS"状态信息。

Table 6 Data transfer of type 'STATUS'

BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0	REGISTER SELECTED
0	RST	SC1	SC0	IF2	IF1	IF0	DC	RST = reset
								SC = system clock frequency (2 bits)
								IF = data input format (3 bits)
								DC = DC-filter
1	ogs	IGS	PAD	PDA	DS	PC1	PC0	OGS = output gain (6 dB) switch
								IGS = input gain (6 dB) switch
								PAD = polarity of ADC
								PDA = polarity of DAC
								DS = double speed
								PC = power control (2 bits)

[&]quot;bit1~0"表示传输类型。

(5) 当为 "STATUS" 时:



7.21.2 DATA0 DIRECT CONTROL

Table 17 Data transfer of type 'DATA0'

BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0	REGISTER SELECTED	
0	0	VC5	VC4	VC3	VC2	VC1	VC0	VC = volume control (6 bits) 音量	
0	1	BB3	BB2	BB1	BB0	TR1	TR0	BB = bass boost (4 bits)	
								TR = treble (2 bits)	
1	0	PP	DE1	DE0	MT	M1	M0	PP = peak detection position	
								DE = de-emphasis (2 bits)	
								MT = mute	
								M = mode switch (2 bits)	
1	1	0	0	0	EA2	EA1	EA0	EA = extended address (3 bits) 扩展地址	
1	1	1	ED4	ED3	ED2	ED1	ED0	ED = extended data (5 bits) 扩展数据	
	发虫哪个扩展数据 后 再发虫扩展数据								

以上从原理图和芯片手册上大概明白了 L3 接口的意思。

二、 分析内核 UDA1341 驱动

看内核中自带的"UDA1341"的驱动:

linux-2. 6. 22. 6\sound\soc\s3c24xx\S3c2410-uda1341. c

int __init s3c2410_uda1341_init(void)

-->driver_register(&s3c2410iis_driver); 注册平台驱动

```
static struct device driver s3c2410iis_driver = {
    .name = "s3c2410-iis",
    .bus = &platform_bus_type,|
    .probe = s3c2410iis_probe,
    .remove = s3c2410iis_remove,
};
```

假如内核中有同名 "s3c2410-iis"的 "平台设备"时,就调用这个 "平台驱动"中的 probe 函数: s3c2410iis probe

```
int s3c2410iis_probe(struct device *dev)
-->iis_base = (void *)S3C24XX_VA_IIS ; IIS模块的虚拟地址。
-->iis_clock = clk_get(dev, "iis"); 使能IIS模块时钟。
clk_enable(iis_clock);
```

-->配置 L3 接口: GPB2~4 配置成"输出引脚"。

```
/* GPB 4: L3CLOCK, OUTPUT */
s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPB4, S3C2410_GPB4_OUTP);
s3c2410_gpio_pullup(S3C2410_GPB4, 1);
/* GPB 3: L3DATA, OUTPUT */
s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPB3, S3C2410_GPB3_OUTP);
/* GPB 2: L3MODE, OUTPUT */
s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPB2, S3C2410_GPB2_OUTP);
s3c2410_gpio_pullup(S3C2410_GPB2, 1);
```

L3MODE 13 L3CLOCK 14 L3DATA 15	L3MODE L3CLOCK L3DATA	L3 L3
	LSDATA	

TOUT2/GPB2 TOUT3/GPB3 TCLK0/GPB4

1. 从原理图上看 L3 引脚的连接:

上面是 UDA1341 芯片管脚连接,和 2440 上的管脚连接

1) --> GPFO~4 配置成用干 IIS:

```
/* GPE 3: I2SSDI */
s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPE3, S3C2410_GPE3_I2SSDI);
s3c2410_gpio_pullup(S3C2410_GPE3, 0);
/* GPE 0: I2SLRCK */
s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPE0, S3C2410_GPE0_I2SLRCK);
s3c2410_gpio_pullup(S3C2410_GPE0, 0);
/* GPE 1: I2SSCLK */
s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPE1, S3C2410_GPE1_I2SSCLK);
s3c2410_gpio_pullup(S3C2410_GPE1, 0);
/* GPE 2: CDCLK */
```

```
s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPE2, S3C2410_GPE2_CDCLK);
s3c2410_gpio_pullup(S3C2410_GPE2, 0);
/* GPE 4: I2SSD0 */
s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPE4, S3C2410_GPE4_I2SSD0);
s3c2410_gpio_pullup(S3C2410_GPE4, 0);
```

CDCLK	12	SYSCLK
I2SSCLK	16	BCK
I2SLRCK	17	WS
I2SSDI	18	DATAO
I2SSDO	19	DATAI
		DATAL

2440 I2SLRCK/GPE0	F
2440	F
I2SSCLK/GPE1	7
✓ CDCLK/GPE2 ·	7
I2SSDI/nSS0/GPE3 ·	1
I2SSDO/I2SSDI/GPE4	
1233DO/1233DI/GFE4	

I2SSCLK

```
-->init_s3c2410_iis_bus(); 初始化总线。初始 2400 中的IIS控制器。
-->_raw_writel(0, iis_base + S3C2410_IISPSR);
_raw_writel(0, iis_base + S3C2410_IISCON);
_raw_writel(0, iis_base + S3C2410_IISMOD);
_raw_writel(0, iis_base + S3C2410_IISFCON);
clk_disable(iis_clock);
-->init_uda1341(); 使用L3接口初始化uda1341芯片
-->uda1341_13_address(UDA1341_REG_STATUS); /* 地址模式 */
```

```
/* UDA1341 Register bits */
#define UDA1341_ADDR 0x14 设备地址0x14即 10100
```

```
#define UDA1341_REG_DATA0 (UDA1341_ADDR + 0)
#define UDA1341_REG_STATUS (UDA1341_ADDR + 2)
```

假如要把 UDA1341_REG_DATA0 发送出去,则是发送 0x14(0001 0100),从低到高位是 "00101000"则低 2 位是数据类型 DATA0"00",设置地址是 "101000",这里是状态。

```
void uda1341_13_address(u8 data)
-->// write_gpio_bit(GPIO_L3MODE, 0);
s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB2,0); 把GPB2即L3MODE引脚设置为0低电平。
-->// write_gpio_bit(GPIO_L3CLOCK, 1);
s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB4,1); 把GPB4即L3CLOCK设置为1高电平
```

-->将形参 "u8 data"数据的每一位发送出去。




Fig.6 Timing for data transfer mode.

```
for (i = 0; i < 8; i++) {
    if (data & 0x1) { 若最低位是1(与上1应该是先发出最低位)
        s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB4,0); 先让时钟为低电平.
        s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB3,1); 然后让数据变为1.
    udelay(1);
    s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB4,1);
} else {
    s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB4,0); 否则时钟变为低电平
    s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB3,0); 数据也变成成低电平
    udelay(1);
    s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB4,1); 拉高时钟线
}
data >>= 1; 接着再把数据右移一位。
}
    -->uda1341_13_data(0x40 | STATO_SC_384FS | STATO_IF_MSB|STATO_DC_FILTER);
    发完数据类型为"STATUS"后,就开始发数据"STATO_SC_384FS - 时钟频率"、"STATO_IF_MSB--
接口模式"。
```

2. 地址模式:

L3MODE 低电平, L3CLK 发出 8 个时钟, L3DAT 在 8 个时钟里发出数据。

-->发完地址后,再发出数据:

```
uda1341_13_data(DATAO |DATAO_VOLUME(0x0)); // maximum volume设置音量
uda1341_13_data(DATA1 |DATA1_BASS(uda1341_boost) | DATA1_TREBLE(0));
uda1341_13_data((DATA2 |DATA2_DEEMP_NONE) &~(DATA2_MUTE));
uda1341_13_data(EXTADDR(EXT2));
uda1341_13_data(EXTDATA(EXT2_MIC_GAIN(0x6)) | EXT2_MIXMODE_CH1);
```

1) -->设置两个 DMA 通道:

一个用来播放,一个用来录音。

```
output_stream.dma_ch = DMACH_I2S_OUT;
if (audio_init_dma(&output_stream, "UDA1341 out")) {
  audio_clear_dma(&output_stream, &s3c2410iis_dma_out);
  printk( KERN_WARNING AUDIO_NAME_VERBOSE
    ": unable to get DMA channels\n" );
  return -EBUSY;
}
input_stream.dma_ch = DMACH_I2S_IN;
if (audio_init_dma(&input_stream, "UDA1341 in")) {
  audio_clear_dma(&input_stream, &s3c2410iis_dma_in);
  printk( KERN_WARNING AUDIO_NAME_VERBOSE
    ": unable to get DMA channels\n" );
  return -EBUSY;
}
```

当把内存中的音频数据传到 2440 IIS 控制器时,用 DMA 来做。DMA 就是不用 CPU 来操作,在 DMA 中设置源、目的和长度后就自动把数据传给 IIS 控制器。当有数据来时,DMA 又从 IIS 控制器取出数据放到内存。

```
-->audio_dev_dsp = register_sound_dsp(&smdk2410_audio_fops, -1);
-->audio_dev_mixer = register_sound_mixer(&smdk2410_mixer_fops, -1);
```

2) 分析: audio_dev_dsp = register_sound_dsp(&smdk2410_audio_fops, -1);

```
audio_dev_dsp = register_sound_dsp(&smdk2410_audio_fops, -1);
-->sound_insert_unit()在sound_core.c核心层
sound_insert_unit(&chains[3], fops, dev, 3, 131, "dsp", S_IWUSR |
S_IRUSR, NULL);
```

这里是把 "&smdk2410_audio_fops " 放到 "&chains[3] "里 (把 smdk2410 audio fops 放到了 chains 链表的第三项里)

3) 分析 sound_core.c:

```
int __init init_soundcore(void)
-->register_chrdev(SOUND_MAJOR, "sound", &soundcore_fops)
```

```
static const struct file_operations soundcore_fops=
{
    /* We must have an owner or the module locking fails */
    .owner = THIS_MODULE,
    .open = soundcore_open,
};

在注册的'file_operations'结构中只有一个".open",而读写函数没有,
```

在注册的'file_operations'结构中只有一个".open",而读写函数没有,则 open 只是 跳转作用。

-->s = __look_for_unit(chain, unit); unit 是次设备号。是从某个 "chains[chain]" 得到结构体 sound unit

-->然后从这个 s 结构体中得到一个新的 file_operations 结构体: 其中有 read, write 等, 和 LCD 的框架差不多。

```
new_fops = fops_get(s->unit_fops);
--->device_create(sound_class, dev, MKDEV(SOUND_MAJOR, s->unit_minor), s->name+6);
```

最终会创建设备: /dev/dsp

这个设备节点做什么用,最终要看"&smdk2410_audio_fops"。因为 open 时会从链表 chain[3]中找到 smdk2410_audio_fops。把它赋值给"file->f_op"。

```
static struct file_operations smdk2410_audio_fops = {
    llseek: smdk2410_audio_llseek,
    write: smdk2410_audio_write,
    read: smdk2410_audio_read,
    poll: smdk2410_audio_poll,
    ioctl: smdk2410_audio_ioctl,
    open: smdk2410_audio_open,
    release: smdk2410_audio_release
};
```

- 1. 主设备号
- 2. file_operations
- 3. register_chrdev

app: open () // 假设主设备号为 14

soundcore_open()从这个.open 函数最后找到新的 file_operations 结构的读写。int unit = iminor(inode); 以次设备号为下标。得到一个 sound_unit 结构.
s = _look_for_unit(chain, unit);以次设备号为下标得到一个 sound_unit 声间单元.

从 chains 数组里得到 s. 谁来设置这个数组?

```
new_fops = fops_get(s->unit_fops); 若声音单元s存在得从中得到一个fops。
file->f_op = new_fops;
err = file->f_op->open(inode, file);若此新的file_operations结构有open则调用它的open。
```

```
录音:
app: read
```

```
播放:
app: write
```

file->f_op->write 调用到新的 flie operations 中的写。

"write: smdk2410_audio_write,": 写时,将数据通过 2440 的 IIS 控制器发给音频编解码芯片。

ssize_t smdk2410_audio_write(struct file *file, const char *buffer, size_t count, loff_t * ppos)

把应用程序的数据拷贝到 "const char *buffer",最后 "s3c2410_dma_enqueue () --把 dma 放到队列",dma 会自动把内存里的数据取出来发送给 IIS 控制器。IIS 控制器再通过 IIS 接口发给 "编解码芯片","编解码芯片"启动 DAC 转换将数字信号转成模拟信号发送给耳机等。

4) 分析: audio_dev_mixer = register_sound_mixer(&smdk2410_mixer_fops, -1);

```
int register sound mixer (const struct file operations *fops, int dev)
-->sound_insert_unit(&chains[0], fops, dev, 0, 128, "mixer", S_IRUSR | S_IWUSR, NULL);
将"smdk2410 mixer fops"结构放到 "chains" 的第 0 项。
-->r = __sound_insert_unit(s, list, fops, index, low, top);
-->device_create(sound_class, dev, MKDEV(SOUND_MAJOR, s->unit_minor),s->name+6);
      创建设备:/dev/mixer
 这个设备节点做什么用得看: smdk2410_mixer_fops
 static struct file operations smdk2410 mixer fops = {
      ioctl: smdk2410 mixer ioctl,
      open: smdk2410 mixer open,
      release: smdk2410 mixer release
 };
ioctl: smdk2410_mixer_ioctl,
int smdk2410_mixer_ioctl(struct inode *inode, struct file *file,unsigned int cmd, unsigned
-->SOUND_MIXER_WRITE_VOLUME 调整音量
-->SOUND MIXER READ VOLUME 读取音量
等等。。
```

从以上的分析看,声卡驱动是字符驱动,分析比较困难是因为对声卡硬件不熟悉。

```
LINUX 中有两套声卡驱动程序:
ALSA(改进的 LINUX 声音架构)、OOS
```

Advanced Linux Sound Architecture Open Sound System --->

ALSA 非常复杂。

3 测试·

:/work/system/linux-2.6.22.6\$ vi sound/soc/s3c24xx/Makefile

```
S3c24XX Platform Support
snd-soc-s3c24xx-objs := s3c24xx-pcm.o
snd-soc-s3c24xx-i2s-objs := s3c24xx-i2s.o

obj-$(CONFIG SND S3C24XX SOC) += snd-soc-s3c24xx.o
obj-$(CONFIG SND S3C24XX SOC I2S) += snd-soc-s3c24xx-i2s.o
obj-y += s3c2410-uda1341.o
```

1) 在 make menuconfig 中搜索:

```
Search Configuration Parameter

Enter CONFIG_ (sub) string to search for (omit CONFIG_)

SND_S3C24XX_SOC

Ok > < Help >
```

```
    Search Results —

Symbol: SND S3C24XX SOC [=n]
Prompt: SoC Audio for the Samsung S3C24XX chips
 Defined at sound/soc/s3c24xx/Kconfig:1
 Depends on: HAS_IOMEM && !M68K && SOUND!=n && SND!=n && ARCH S3C2410 && SND SOC
   -> Device Drivers
      -> Sound
        -> Advanced Linux Sound Architecture
          -> Advanced Linux Sound Architecture (SND [=y])
            -> System on Chip audio support
Symbol: SND S3C24XX SOC I2S [=y]
Prompt: I2S of the Samsung S3C24XX chips
 Defined at sound/soc/s3c24xx/Kconfig:9
 Depends on: HAS IOMEM && !M68K && SOUND!=n && SND!=n && ARCH S3C2410 && SND SOC
 Location:
   -> Device Drivers
```

2) 1. 确定内核里已经配置了 sound\soc\s3c24xx\s3c2410-uda1341.c

- -> Device Drivers
 -> Sound
 -> Advanced Linux Sound Architecture
 -> Advanced Linux Sound Architecture
 -> System on Chip audio support
 <*> I2S of the Samsung S3C24XX chips
- 3) 2. make ulmage

使用新内核启动

4) 3. ls -l /dev/dsp /dev/mixer

```
# ls -1 /dev/dsp /dev/mixer

crw-rw---- 1 0 0 14, 3 Jan 13 16:32 /dev/dsp

crw-rw---- 1 0 0 14, 0 Jan 13 16:32 /dev/mixer
```

5) 4. 播放:

在 WINDOWS PC 里找一个 wav 文件,放到开发板根文件系统里

cat Windows.wav > /dev/dsp

```
# cat Windows.wav > /dev/dsp
s3c2410-uda1341-superlp: audio_set_dsp_speed:44100 prescaler:66
```


6) 5. 录音:

cat /dev/dsp > sound.bin 然后对着麦克风说话 ctrl+c 退出

cat sound.bin > /dev/dsp // 就可以听到录下的声音

1inux-2. 6. 22. 6\sound\soc\s3c24xx\S3c2410-uda1341. c

mini2440 的麦克风是从通道 2 进来的 (原理图):



```
/* 对于MINI2440, */
uda1341_13_data(EXTDATA(EXT2_MIC_GAIN(0x6)) | EXT2_MIXMODE_CH2);//input channel 1 select(input channel 2 off)
```

EXT2_MIXMODE_CH1 是指麦克风在原理图上接的通道

- 1, 天嵌 2440 接通道
- 1,而 mini2440 要改成通道 2 EXT2_MIXMODE_CH2

mini2440 修改如下:

4. 分析 声卡 中的 DMA:

```
output stream.dma ch = DMACH I2S OUT;
if (audio init dma(&output stream, "UDA1341 out")) {
      audio clear dma(&output stream, &s3c2410iis dma out);
      printk ( KERN WARNING AUDIO NAME VERBOSE
                  ": unable to get DMA channels\n" );
      return -EBUSY;
}
输出 stream 中的 DMA (是播放的意思)。
audio_init_dma()音频初始化 DMA 函数。
if(s->dma_ch == DMACH_I2S_OUT) {
   channel = DMACH_I2S_OUT;
   source = S3C2410_DMASRC_MEM;
hwcfg = BUF_ON_APB;
devaddr = 0x55000010;
   dcon = S3C2410_DCON_HANDSHAKE|S3C2410_DCON_SYNC_PCLK|S3C2410_DCON_INTREQ|\
           B3C2410_DCON_TSZUNIT|83C2410_DCON_SSERVE|83C2410_DCON_CH2_I28SDO|83C2410_DCON_HWTRIG; // VAL: 0xa0800000;
   flags = S3C2410_DMAF_AUTOSTART;
   ret = s3c2410_dma_request(s->dma_ch, &s3c2410iis_dma_out, NULL);
   s3c2410_dma_devconfig(channel, source, hwcfg, devaddr);
   s3c2410 dma config(channel, 2, dcon);
   s3c2410 dma set buffdone fn(channel, audio dmaout done callback);
   s3c2410 dma setflags(channel, flags);
   s->dma ok = 1;
   return ret;
int __init audio_init_dma(audio_stream_t * s, char *desc)
s->dma_ch == DMACH_I2S_OUT
-->ret = s3c2410_dma_request(s->dma_ch, &s3c2410iis_dma_out, NULL); 2410DMA请求。
```

	Source0	Source1	Source2	Source3	Source4	Source5	Source6
Ch-0	nXDREQ0	UART0	SDI	Timer	USB device EP1	I2SSDO	PCMIN
Ch-1	nXDREQ1	UART1	I2SSDI	SPI0	USB device EP2	PCMOUT	SDI
Ch-2	I2SSDO	I2SSDI	SDI	Timer	USB device EP3	PCMIN	MICIN
Ch-3	UART2	SDI	SPI1	Timer	USB device EP4	MICIN	PCMOUT

从代码中可知"s3c2410_dma_request ()"函数形参 1 为"s->dma_ch"即"DMACH_I2S_OUT",从 2440 DMA 控制器中可知"I2S OUT"只有上表中的"Ch-0 I2SSDO"和"Ch-2 I2SSDO"。则就是说"播放"时只有"通道 0"或"通道 2"可以选择。"s3c2410_dma_request()"函数里,要是"Ch-0"被占用,就用"Ch-2"。若是两者都被占用则返回失败。

```
int s3c2410_dma_request(unsigned int channel, struct s3c2410_dma_client *client, void *dev)
-->chan = s3c2410_dma_map_channel(channel); DMA映射通道
-->s3c2410_dma_devconfig(channel, source, hwcfg, devaddr); 配置 DMA。
```

等待,这些函数都是对 2440 的 DMA 配置封装好的,其中就是操作些寄存器。

static struct file operations smdk2410 audio fops = {

-->tmp |= S3C2410_DMASKTRIG_ON; "#define S3C2410 DMASKTRIG ON

-->dma_wrreg(chan, S3C2410_DMA_DMASKTRIG, tmp);

llseek: smdk2410 audio llseek,

最后,要 DMA 传输数据时:

```
write: smdk2410 audio write,
     read: smdk2410 audio read,
     poll: smdk2410 audio poll,
     ioctl: smdk2410 audio ioctl,
     open: smdk2410 audio open,
     release: smdk2410 audio release
};
size_t smdk2410_audio_write(struct file *file, const char *buffer, size_t count, loff_t *
ppos)
-->copy_from_user(b->start + b->size, buffer, chunksize) 将数据从用户空间拷贝进来。
-->ret = s3c2410_dma_enqueue(s->dma_ch, (void *) b, b->dma_addr, b->size) "enqueue" 即入
队列。启动DMA操作
 -->s3c2410_dma_ctr1(chan->number | DMACH_LOW_LEVEL, S3C2410_DMAOP_START); 启动 DMA 。
    -->启动DMA
case S3C2410_DMAOP_START:
  return s3c2410_dma_start(chan);
```

ON_OFF	[1]	DMA channel on/off bit.	0
		O: DMA channel is turned off. (DMA request to this channel is ignored.)	
		1: DMA channel is turned on and the DMA request is handled. This bit is automatically set to off if we set the DCONn[22] bit to "no auto reload" and/or STOP bit of DMASKTRIGn to "stop". Note that when DCON[22] bit is "no auto reload", this bit becomes 0 when CURR_TC reaches 0. If the STOP bit is 1, this bit becomes 0 as soon as the current atomic transfer is completed.	
		Note: This bit should not be changed manually during DMA operations (i.e. this has to be changed only by using DCON[22] or STOP bit).	

(1<<1)"


三、 WM8976 硬件设置:

内核中并没有 WM8976 的驱动。

传输声音数据: IIS 是标准规范,不管使用什么声卡芯片,都可以用 IIS。

1. 传输控制信息:

"控制接口" 芯片寄存器



2. 一,控制接口:

1) 两种模式:


两线模式 与 三线模式:

MODE	INTERFACE FORMAT
Low	2 wire
High	3 wire

Table 64 Control Interface Mode Selection


① 两线模式:

I2C接口。




(MODE 引脚是高电平)

若"MODE"引脚是低电平,就只用到"SCLK"和"SDIN"引脚。这就是 I2C 的引脚。



两线模式是 I2C 接口

② 三线模式:



先传 16 位数据 (如上 SCLK16 个有标箭头的脉冲), 先传的 16 位数据是先传最高位。CSB 是来一个低脉冲时把前面的 16 位数据取进来。

CSB 平时高电平,每一个 SCLK 脉冲有一个 SDIN 数据。传完 16 位数据后,CSB 来一个低脉冲,芯片就要把这 16 位数据来操作。

16位数据中,前7位是"寄存器地址",后9位是"数据"。

从上面分析, IIS 控制部分不用修改, 只是要针对具体的芯片写"控制接口", 如上面的 WM8 976 的控制接口就不是"UDA1341"的 L3 控制接口。还有就是"芯片寄存器"不一样。

2) 写 "WM8976" 驱动:


```
01285: //init_uda1341();
01286: init_wm8976();
01287: |
```


- 3) 设计代码:
- 3. 一, 写寄存器函数: 按 WM8976 芯片手册的时序写。
- 1) 数据为 16 位, 前 7 位为地址, 后 9 位为数据。

```
/* 写操作寄存器函数:按wm8976芯片手册规定.寄存器为7位,数据为9。一共16位。 */
static void Wm8976_Write_reg (unsigned char <u>reg</u>, unsigned int <u>data</u>)
{
   int i;
   unsigned long flags;
   /* 1, 先关中断,最后关中断 */
   local_irq_save(flags);
}
过程先关中断,最后操作完后开中断。
```

www.100ask.org

① 原理图和时序图如下:





(2) 2, 设置时序:

写哪些寄存器: 这个需要从头慢慢看芯片手册 WM8976。

1) p80:

Power-up when NOT using the output 1.5x boost stage:

- 1. Turn on external power supplies. Wait for supply voltage to settle.
- 2. Mute all analogue outputs.
- 3. Set L/RMIXEN = 1 and DACENL/R = 1 in register R3.
- Set BUFIOEN = 1 and VMIDSEL[1:0] to required value in register R1. Wait for the VMID supply to settle. *Refer notes 1 and 2.
- 5. Set BIASEN = 1 in register R1.
- 6. Set L/ROUT1EN = 1 in register R2.
- 7. Enable other mixers as required.
- 8. Enable other outputs as required.
- 9. Set remaining registers.
- 1, 打开电源, 等待电源稳定。(硬件上)
- 2, 关闭所有的模拟输出。
- 3,在寄存器 R3 里设置 L/RMIXEN=1; DACENL/R=1。等待。



REGISTER MAP

AD	DR	REGISTER	В8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	В0	DEF'T
B[1	5:9]	NAME										VAL
DEC	HEX											(HEX)
0	00	Software Reset				Sc	oftware reset					
1	01	Power manage't 1	BUFDCOP	OUT4MIX	OUT3MIX	PLLEN	MICBEN	BIASEN	BUFIOEN	VMI	OSEL	000
			EN	EN	EN							
2	02	Power manage't 2	ROUT1EN	LOUT1EN	SLEEP	0	BOOST	0	INPPGA	0	ADCENL	000
							ENL		ENL			
3	03	Power manage't 3	OUT4EN	OUT3EN	LOUT2EN	ROUT2EN	0	RMIXEN	LMIXEN	DACENR	DACENL	000
4	04	Audio Interface	BCP	LRP	V	/L	FI	MT	DAC	ADC	DAC	050
									LRSWAP	LRSWAP	MONO	
5	05	Companding ctrl	0	0	0	WL8	DAC_	COMP	ADC_	COMP	LOOPBACK	000
6	06	Clock Gen ctrl	CLKSEL		MCLKDIV			BCLKDIV		0	MS	140
7	07	Additional ctrl	0	0	0	0	0		SR		LOWCLKEN	000
8	08	GPIO Stuff	0	0	0	OPCI	KDIV	GPI01POL	G	PIO1SEL[2:	0]	000
9	09	Jack detect control	JD_V	MID	JD_EN	0	JD_SEL	0	0	0	0	000
10	0A	DAC Control	0	0	SOFT	0	0	DACOSR	AMUTE	DACPOLR	DACPOLL	000
					MUTE			128				

union 100 ack ara

11	0B	Left DAC digital Vol	DACVU			1	DACV	/OLI			' I	0FF
12	0C	Right DAC digital Vol	DACVU				DACV					0FF
13	0D	Jack Detect Control	DACVU		ID	EN1	DACV	ULK	ID	EN0		000
14	0E	ADC Control	HPFEN	HPFAPP	ال ا	_EINT HPFCUT		ADCOSR	0	0	ADCLPOL	100
14	UL	ADC COILLOI	HELLIN	HELAFE		HELCOL		128	0	0	ADCLFOL	100
15	0F	ADC Digital Vol	ADCVU				ADCV					0FF
18	12	EQ1 – low shelf	EQ3DMODE	0	F	Q1C	ADCV	OLL	EQ1G			12C
19	13	EQ2 – peak 1	EQ2BW	0		Q2C			EQ2G			02C
20	14	EQ3 – peak 2	EQ3BW	0		Q3C			EQ3G			02C
21	15	EQ4 – peak 3	EQ4BW	0	EQ4C EQ4G							02C
22	16	EQ5 – high shelf	0	0	EQ5C EQ5G							02C
24	18	DAC Limiter 1	LIMEN		LIMDCY LIMATK							032
25	19	DAC Limiter 2	0	0	LIMLVL LIMBOOST							000
27	1B	Notch Filter 1	NFU	NFEN	N NFA0[13:7]							000
28	1C	Notch Filter 2	NFU	0				NFA0[6:0]				000
29	1D	Notch Filter 3	NFU	0				NFA1[13:7]				000
30	1E	Notch Filter 4	NFU	0							000	
32	20	ALC control 1	ALCSEL	0							038	
											!	
33	21	ALC control 2	0		AL	CHLD			ALC	LVL		00B
34	22	ALC control 3	ALCMODE		AL	CDCY			ALC	ATK		032
35	23	Noise Gate	0	0	0	0	0	NGEN		NGTH		000
36	24	PLL N	0	0	0	0	PLLPRE		PLLN	V[3:0]		800
							SCALE					
37	25	PLL K 1	0	0	0			PLLK[2	23:18]			00C
38	26	PLL K 2					PLLK[17:9]					093
39	27	PLL K 3					PLLK[8:0]					0E9
41	29	3D control	0	0	0	0	0			TH3D		000
43	2B	Beep control	0	0	0 MUTER INVROUT2 BEEPVOL BEEPEN PGA2INV BEEPEN							000
44	2C	Input ctrl	MBVSEL	0	0	0	0	0	L2_2	LIN2	LIP2	033
<u></u>									INPPGA	INPPGA	INPPGA	
45	2D	INP PGA gain ctrl		NPPGAZCL				INPPG/	AVOLL			010
			UPDATE		MUTEL				1			
47	2F	ADC Boost ctrl	PGABOOSTL	0		2_2BOOSTV		0		XL2BOOST		100
49	31	Output ctrl	0	0	DACL2	DACR2	OUT4	OUT3	SPK	TSDEN	VROI	002

					RMIX	LMIX	BOOST	BOOST	BOOST			
50	32	Left mixer ctrl	А	UXLMIXVOL		AUXL2LMIX	E	BYPLMIXVO		BYPL2LMIX	DACL2LMIX	001
51	33	Right mixer ctrl	Α	UXRMIXVOL		AUXR2RMIX		0		0	DACR2RMIX	001
52	34	LOUT1 (HP)	HPVU	LOUT1ZC	LOUT1			LOUT	1VOL			039
		volume ctrl			MUTE							
53	35	ROUT1 (HP)	HPVU	ROUT1ZC	ROUT1			ROUT	1VOL			039
		volume ctrl			MUTE							
54	36	LOUT2 (SPK)	SPKVU	LOUT2ZC	LOUT2			LOUT	2VOL			039
		volume ctrl			MUTE							
55	37	ROUT2 (SPK)	SPKVU	ROUT2ZC	ROUT2			ROUT	2VOL			039
		volume ctrl			MUTE							
56	38	OUT3 mixer ctrl	0	0	OUT3	0	0	OUT4_	BYPL2	LMIX2	LDAC2	001
					MUTE			2OUT3	OUT3	OUT3	OUT3	
57	39	OUT4 (MONO)	0	0	OUT4	HALFSIG	LMIX2	LDAC2	0	RMIX2	RDAC2	001
		mixer ctrl			MUTE		OUT4	OUT4		OUT4	OUT4	

WM8976 只有 58 个寄存器。

4. 1, 先复位:

0	00	Software Reset				S	oftware rese	t			
下面	是寄	存器说明:	P87 开始	:是 58	个客存5	· 哭的取ん	- 古说明.		•	•	
IШ	/C HJ	1.11 44 66.51•	10//12	1 NE 30	1 11/11/11	10 11 11/1/	H Nr.31 o				

REGISTER ADDRESS	BIT	LABEL	DEFAULT	DESCRIPTION	REFER TO
0 (00h)	[8:0]	RESET	N/A	Software reset	Resetting the Chip

RO(寄存器 0): software reset. 在 P78 说明是"写任何一个值到 software reset" 寄存器即可复位芯片。是电时是复位的(里面有上电复位电路)。

```
/* software reset */
wm8976_write_reg(0, 0);
```

5. 2, 往寄存器 3 写入一个值:

3	03	Powe	er manage	e't 3	OUT4EN	OUT	3EN	LOU	T2EN	N R	ROUT2E	EN	0		RMIXEN	ı	MIXEN	DA	CENR	DACENL	000
3 (0)3h)		8	OL	JT4EN	0			0) =	T4 ena disable enable	led								Power Manag	ement
			7		JT3EN 原理图上	0 昏OL	IT3	没接	0) =	T3 ena disable enable	led								Power Manag	ement
			6		UT2EN i出2的左声	0 道位	能		0) =	JT2 er disabl enable	led	е							Power Manag	ement
		ĺ	5		OUT2EN i出2的右声	o 道位			0) =	UT2 er disabl enable	led	le							Power Manag	ement
			3	' ' ''	MIXEN 输出通道》	0 昆音	使能	3	0) =	ht outp disabl enable	led	hanne	l mi	xer en	able	:			Analog Output	
		ĺ	2		IIXEN 输出通道流	0 記音1	吏能		0) =	outpu disable enable	led	annel i	mix	er enal	ole:				Analog Output	
			1		CENR <u>甬</u> 道DAC傾	0 能			0) =	ht char DAC o DAC e	disal		enai	ble					Analog Output	
			0		CENL <u>面</u> 道DAC傾	o 能			0) =	chanr DAC o	disa		nabl	le					Analog Output	


这里先写 R3 而不是按顺序先写 R2,是因为芯片上的操作步骤中推荐:

- 3. Set L/RMIXEN = 1 and DACENL/R = 1 in register R3.
- 4. Set BUFIOEN = 1 and VMIDSEL[1:0] to required value in register R1. Wait for the VMID supply to settle. *Refer notes 1 and 2.


从上面看到这个"寄存器 3"的设置有 9 位。每一位的功能也如上说明了。这些位在原理图上也会有相应的引脚,是否设置它们也要看原理图是否有接线:


① 声道使能: bit5~bit8

OUT3,OUT4并没有接线,就不用设置。LOUT2EN ROUT2EN




只需要 "OUT1"的左声道和右声道。还有"OUT2"的 SPK+\SPK-:





② , 混音使能 和 "ADC 使能": bit3~bit0



从上面的框架图来年地,有通过"混音器",所以使能它。而且"DAC"也要使能。

- /* 0UT2的左/右声道打开
- * 左/右通道输出混音打开
- * 左/右DAC打开

wm8976_write_reg(0x3, 0x6f);

(3) 3, 往寄存器 1 中写值:

		1			-
1 (01h)	8	BUFDCOPEN	0	Dedicated buffer for DC level shifting output stages when in 1.5x gain boost configuration.	Analogue Outputs
				0=Buffer disabled	Outputs
				1=Buffer enabled (required for 1.5x gain boost)	+_
	7	OUT4MIXEN	0	OUT4 mixer enable	Power
				0=disabled	Management
				1=enabled	
	6	OUT3MIXEN	0	OUT3 mixer enable	Power
				0=disabled	Management
				1=enabled	
	5	PLLEN	0	PLL enable	Master Clock
				0=PLL off	and Phase
				1=PLL on	Locked Loop (PLL)
	4	MICBEN	0	Microphone Bias Enable	Input Signal
				0 = OFF (high impedance output)	Path
				1 = ON	
	3	BIASEN	0	Analogue amplifier bias control	Power
				0=disabled	Managemen
				1=enabled	
	2	BUFIOEN	0	Unused input/output tie off buffer enable	Power
				0=disabled	Managemen
				1=enabled	
	1:0	VMIDSEL	00	Reference string impedance to VMID pin	Power
				00=off (open circuit)	Managemen
				01=75kΩ	
				10=300kΩ	
				11=5kΩ	

这里为了简化设置,全部都设置为"1",都使能起来。

Bit4"MICBEN:麦克风偏至使能。

麦克风有电源,平时为了省电,"MICBIAS"引脚不输出,要用麦克风时一定要他使能。

```
wm8976 write reg(0x1, 0x1f); //biasen, BUFIOEN. VMIDSEL=11b
```

④ 4,还有很多寄存器要设置,但对于硬件来说不熟悉时,很多可以参考网上别人写的代码。这里其他寄存器的设置也类似。结果如下:

```
wm8976_write_reg(0x2, 0x185);//ROUTIEN LOUTIEN, inpu PGA enable .ADC enable
wm8976_write_reg(0x6, 0x0);//SYSCLK=MCLK
wm8976_write_reg(0x4, 0x10);//16bit
wm8976_write_reg(0x2B,0x10);//BTL OUTPUT
wm8976_write_reg(0x9, 0x50);//Jack detect enable
wm8976_write_reg(0xD, 0x21);//Jack detect
wm8976_write_reg(0x7, 0x01);//Jack detect
```

设置也这些寄存器后,就操作完了 WM8976 芯片。

2) 三, 其他设置:

1, 调整音量 和 混音器的增益信号:

```
uda1341_volume = 63 - (((val & 0xff) + 1) * 63) / 100;
//uda1341_13_address(UDA1341_REG_DATA0);
//uda1341_13_data(uda1341_volume);
```

UDA1341 的音量是先发出"DATA0"后再发出音量。

Table 17 Data transfer of type 'DATA0'

BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0	REGISTER SELECTED
0	0	VC5	VC4	VC3	VC2	VC1	VC0	∨C = volume control (6 bits) 音量
0	1	BB3	BB2	BB1	BB0	TR1	TR0	BB = bass boost (4 bits)
								TR = treble (2 bits)
1	0	PP	DE1	DE0	MT	M1	M0	PP = peak detection position
								DE = de-emphasis (2 bits)
								MT = mute
								M = mode switch (2 bits)
1	1	0	0	0	EA2	EA1	EA0	EA = extended address (3 bits) 扩展地址
1	1	1	ED4	ED3	ED2	ED1	ED0	ED = extended data (5 bits) 扩展数据

发出哪个扩展数据 后,再发出扩展数据

Table 18 Volume settings

				. •			
	VOLUME (dB)	VC0	VC1	VC2	VC3	VC4	VC5
	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0	0
	-1	0	1	0	0	0	0
	-2	1	1	0	0	0	0
	:		:	:	:	:	:
	-58	1	1	0	1	1	1
41,	-59	0	0	1	1	1	1
0ask.or	-60	1	0	1	1	1	1
	-∞	0	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1

这 6 位 (VC5~VC0) 值越小, 音量越大。6 个 "1" 即 "111111" 为十进制 "63"。

```
mixer_igain = 31 - (val * 31 / 100);
/* use mixer goin channel l*/
//uda1341_13_address(UDA1341_REG_DATA0);
//uda1341_13_data(EXTADDR(EXTO));
//uda1341_13_data(EXTDATA(EXTO_CH1_GAIN(mixer_igain)));
break;
```

初步设置芯片时,可以先去掉这些设置,调整好芯片后再开启这些功能。

6. 四, 编译测试:

- 1) 怎么写 WM8976 驱动程序?
- 1. IIS 部分一样,保持不变
- 2. 控制部分不同, 重写

- ① 测试 WM8976:
- 1. 确定内核里已经配置了 sound\soc\s3c24xx\s3c2410-uda1341.c
- -> Device Drivers
 - -> Sound
 - -> Advanced Linux Sound Architecture // 兼容OSS
 - -> Advanced Linux Sound Architecture
 - -> System on Chip audio support
 - <*> I2S of the Samsung S3C24XX chips
- ② 2. 修改 sound/soc/s3c24xx/Makefile

obj-y += s3c2410-uda1341.o 改为: obj-y += s3c-wm8976.o

S3c24XX Platform Support

snd-soc-s3c24xx-objs := s3c24xx-pcm.o

snd-soc-s3c24xx-i2s-objs := s3c24xx-i2s.o

obj-\$(CONFIG SND S3C24XX SOC) += snd-soc-s3c24xx.o

obj-\$ (CONFIG SND S3C24XX SOC I2S) += snd-soc-s3c24xx-i2s.o

#obj-y += s3c2410-uda1341.o

obj-y += s3c-wm897.o

百间网

③ 3. make ulmage 使用新内核启动

www.100ask.org

4. ls -l /dev/dsp /dev/mixer

ls -1 /dev/dsp /dev/mixer

crw-rw---- 1 0 0 14, 3 Jan 1 00:00 /dev/dsp

crw-rw---- 1 0 0 14, 0 Jan 1 00:00 /dev/mixer

c

⑤ 5. 播放:

在 WINDOWS PC 里找一个 wav 文件,放到开发板根文件系统里

cat Windows.wav > /dev/dsp

⑥ 6. 录音:

cat /dev/dsp > sound.bin

然后对着麦克风说话,若是麦克风的"增益"没设置,输入的声音的音量会很少。 ctrl+c 退出

cat sound.bin > /dev/dsp // 就可以听到录下的声音

修改音量和混音增益:

52	34	LOUT1 (HP) volume ctrl	HPVU	LOUT1ZC	LOUT1 MUTE		•	LOUT	1VOL			039
53	35	ROUT1 (HP) volume ctrl	HPVU	ROUT1ZC	ROUT1 MUTE	ROUT1VOL				039		
54	36	LOUT2 (SPK) volume ctrl	SPKVU	LOUT2ZC	LOUT2 MUTE	LOUT2VOL				039		
55	37	ROUT2 (SPK) volume ctrl	SPKVU	ROUT2ZC	ROUT2 MUTE	ROUT2VOL					039	
56	38	OUT3 mixer ctrl	0	0	OUT3 MUTE	0	0	OUT4_ 2OUT3	BYPL2 OUT3	LMIX2 OUT3	LDAC2 OUT3	001

从上面的提示看"52"和"53"号寄存器:

52 (34h)	8	HPVU 讨债必须写为1	N/A	LOUT1 and ROUT1 volumes do not update until a 1 is written to HPVU (in reg 52 or 53)	Analogue Outputs
	7	LOUTIZO	0	Headphone volume zero cross enable: 1 = Change gain on zero cross only 0 = Change gain immediately	Analogue Outputs
	6	LOUT1 MUTE	0	Left headphone output mute: 0 = Normal operation 1 = Mute	Analogue Outputs

				l .	L
	5:0	LOUT1VOL	111001	Left headphone output volume:	Analogue
				000000 = -57dB	Outputs

				111001 = 0dB	

				111111 = +6dB	
53 (35h)	8	HPVU	N/A	LOUT1 and ROUT1 volumes do not update until a 1 is written to HPVU (in reg 52 or 53)	Analogue Outputs
	7	ROUT1ZC	0	Headphone volume zero cross enable:	Analogue
				1 = Change gain on zero cross only	Outputs
				0 = Change gain immediately	
	6	ROUT1	0	Right headphone output mute:	Analogue
		MUTE		0 = Normal operation	Outputs
				1 = Mute	
	5:0	ROUT1VOL	111001	Right headphone output volume:	Analogue
				000000 = -57dB	Outputs
				111001 = 0dB	
				111111 = +6dB	

52 寄存器的"HPVU"必须写为"1", 音量才会更新。

从 "bit[5~0]" 看是值越大,音量越大。默认值是"111001",十进制为"57"。 Udal341 volume = 57,名字没变,这里是设置 WM8976 的默认音量。

ioctl: val越大表示音量越大, 0-最小, 100-最大

应用程序得到的值是 100, 而 WM8976 的音量是 "0-63":

WM8976: 52,53号寄存器bit[5:0]表示音量, 值越大音量越大, 0-63

这要扩大一下。应用程序传入"100"时,这个 52 寄存器的 bit [5:0] 是为 63. 应用程序传入"0"时,这个 52 寄存器的 bit [5:0] 是为 0. 可以算出音量值: 音量 = val*63/100

```
/* ioctl: val越大表示音量越大, 0-最小, 100-最大
  * UDA1341: 寄存器的值越小音量越大
  * WM8976: 52,53号寄存器bit[5:0]表示音量, 值越大音量越大, 0-63
  */

uda1341_volume = (((val & 0xff) + 1) * 63) / 100;
wm8976_write_reg(52, (1<<8)|uda1341_volume);
wm8976_write_reg(53 (1<<8)|uda1341_volume);
```

设置 WM8976 的 52 号寄存器, 先让 bit8 为 1, 再让 bit5-0 设置上值, 所以是 (1<<8) | 音量值。

2) 下面是读音量:

```
case SOUND MIXER READ VOLUME:
  val = (uda1341 volume * 100) / 63;
  return put user(val, (long *) arg);
```

以上只是自己通过寄存器设置这个声卡芯片,要是想很清楚的设置此芯片,还是要看厂家提供的驱动来修改,厂家对芯片最熟悉。要是厂家没有提供驱动,那就没办法只能自己慢慢摸索。

四、播放 MP3:

MP3 是压缩文件,要先解压它,再发给 2440 的 IIS 控制器处理后,再发给"编解码芯片"。

1. 使用 madplay 测试声卡:

1. 解压:

```
tar xzf libid3tag-0.15.1b.tar.gz // 库
tar xzf libmad-0.15.1b.tar.gz // 库
tar xzf madplay-0.15.2b.tar.gz // APP 依赖上面两个库文件
```

2. 先编译库文件, 编译 libid3tag-0.15.1b

mkdir tmp

```
nd/app$ mkdir tmp
nd/app$ cd -
```

```
cd libid3tag-0.15.1b
./configure --host=arm-linux --prefix=/work/drivers_and_test/21th_sound/app/tmp
make
make install
```

3. 编译 libmad-0.15.1b

```
cd libmad-0.15.1b
./configure --host=arm-linux --prefix=/work/drivers_and_test/21th_sound/app/tmp
make
make install
```

4. 编译 madplay

CFLAGS C compiler flags

LDFLAGS linker flags, e.g. -L<lib dir> if you have libraries in a nonstandard directory <lib dir>

cd madplay-0.15.2b/

./configure --host=arm-linux --prefix=/work/drivers_and_test/21th_sound/app/tmp LDFLAGS="-

L/work/drivers_and_test/21th_sound/app/tmp/lib" CFLAGS="-I

 $/ work/drivers_and_test/21th_sound/app/tmp/include ''$

上面配置时指定了链接的库和库的头文件。

make

make install

5. 把 tmp/bin/* tmp/lib/*so* 复制到根文件系统:

tmp\$ cp lib/*so* /work/nfs_root/first_fs/lib/ -d

"-d"保持链接属性.

- 6. 把一个 mp3 文件复制到根文件系统
- 7. madplay --tty-control /1.mp3

madplay --tty-control /1.mp3
MPEG Audio Decoder 0.15.2 (beta) - Copyright (C) 2000-2004 Robert Leslie et al.
s3c2410-uda1341-superlp: audio_set_dsp_speed:44100 prescaler:66

播放过程中不断按小键盘的减号("-")会降低音量 不断按小键盘的加号("+")会降低音量