触摸屏驱动






电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com


地址:广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

输入子系统体系



电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

输入子系统体系



电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com


地址:广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

输入子系统体系

- 核心层: Linux_Dir/drivers/input/input.c(提供最核心函数)
- 设备事件层: Linux_Dir/drivers/input/evdev.c(提供handler) 提供输入设备产生的原始数据并上报给应用程序,这适用于 所有输入设备, 该触摸屏也不例外 编写基于输入子系统的驱动时只需:
 - 1分配input_dev
 - 2.设置能产生什么事件和这类事件的哪些事件
 - 3. input_register_device注册
 - 4. 硬件操作

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

触摸屏硬件原理



测X坐标

1.xp接3.3v

2.xm接地

3.YP, YM不接

4.测YP电压

测Y坐标

1.YP接3.3v

2.YM接地

3.xp, xm不接

4.测xp电压



电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com

地址:广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

s3c2440的AD&TS

- A/D converter freq. = 50MHz/(49+1) = 1MHz
- Conversion time = 1/(1MHz / 5cycles) = 1/200KHz = 5 us 需要设置合适的时钟给触摸屏模块,在本例设为1MHz

驱动程序需要通过clk_get和clk_enable使能ADC 模块

设置adccon的第**bit6**为49,使得触摸屏时钟为1MHZ



电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com

地址:广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

s3c2440的AD&TS

Auto(Sequential) X/Y Position Conversion Mode

Auto (Sequential) X/Y Position Conversion Mode is operated as the following. Touch Screen Controller sequentially converts X-Position and Y-Position that is touched. After Touch controller writes X-measurement data to ADCDAT0 and writes Y-measurement data to ADCDAT1, Touch Screen Interface is generating Interrupt source to Interrupt Controller in Auto Position Conversion Mode.

自动的X/Y坐标转换模式,把X坐标存入寄存器ADCDAT0,把Y坐标存入ADCDAT1,驱动程序中可以读ADCDAT0/1的BIT15获得转换后的X/Y坐标

Waiting for Interrupt Mode

Touch Screen Controller generates interrupt (INT_TC) signal when the Stylus is down. Waiting for Interrupt Mode setting value is rADCTSC=0xd3; // XP_PU, XP_Dis, XM_Dis, YP_Dis, YM_En.

After Touch Screen Controller generates interrupt signal (INT_TC), Waiting for interrupt Mode must be cleared. (XY_PST sets to the No operation Mode)

等待触摸笔按下或者松开模式,可以通过判断ADCTSC的BIT8 是否被设置来知道是等待松开还是等待按下




电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com

地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

设置输入结构input_dev

1. 能产生哪类事件



```
set_bit(EV_KEY,s3c_ts_dev->evbit);
set_bit(EV_ABS, s3c_ts_dev->evbit);
```

设置struct input_dev 的evdev数组中的EV_KEY 位和EV_ABS位

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

设置输入结构input_dev

2.设置产生这类事件的哪些件



set_bit(BTN_TOUCH, s3c_ts_dev->keybit)
input_set_abs_params(s3c_ts_dev, ABS_X, 0, 0x3FF, 0, 0)
input_set_abs_params(s3c_ts_dev, ABS_Y, 0, 0x3FF, 0, 0)
input_set_abs_params(s3c_ts_dev, ABS_PRESSURE, 0, 1, 0, 0)

BIN_TOUCH: 触摸"按键"事件

ABS_X/ABS_Y: X/Y绝对位移

ABS_PRESSURE: 绝对位移压力事件

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com

地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

硬件操作

- 1. ioremap寄存器
- 2. 设置AD分频系数和ADCDLY
- 3. 注册INT_TS和AD中断

request_irq(IRQ_TC, pen_down_up_irq, IRQF_SAMPLE_RANDOM, "ts_pen", NULL) request_irq(IRQ_ADC,adc_irq,IRQF_SAMPLE_R ANDOM, "adc", NULL)

想彻底了解request_irq流程,需参考linux源码,这些参数是什么意思,可以参考类似驱动.

以上只介绍了程序的流程,详情请看视频或代码,也可以参考内核自带驱动:drivers/input/touchscreen/s3c2410_ts.c

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com 地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B 版权所有: 深圳百问网科技有限公司, 群84174029 28664149

触摸屏驱动流程图 设置能产生哪类 能产生这类事件 注册input dev ioremap寄存器 分配一个input_dev结构体 使能时钟 中的哪些事件 型的结构体 ADC/TS 初始化定时器、函 Waiting for 设置ADCDLY 注册定时器 注册TC、ADC中断 预分频A/D Interrupt Mode up no down down 有中断产生判断是 Auto Conversion Start ADC still down? 4 times? up or down Mode up yes yes waif for up & still down after 10ms? mod_timer no

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com

地址:广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B