# Smart ZigBee 使用说明书

北京华清远见研发中心

2013 年 1 月 6 日

# 一、项目概述

本项目是北京华清远见研发中心自主研发的"Qt 上位机管理软件"。

"SmartZigBee"是FS\_11C14平台与上位机的共同操作。FS\_11C14 平台在系统中作为传感单元与执行单元。作为传感单元,利用各种传感器(温、湿度传感器、光敏传感器、三轴加速度传感器等)采集外界环境信息;作为执行单元,接收来自上位机发送的命令,并执行相关操作(开/关 LED 灯、开/关蜂鸣器等)。上位机软件使用 Qt 技术编写。

# 二、系统模块介绍

本系统不需借助于复杂的 Linux 操作系统,直接利用 PC 机与 FS 11C14 平台进行交互。系统共使用三个模块:

## 1、FS\_11C14 开发平台



### 硬件资源

- 1、处理器:基于 ARM Cortex-M0 核心的 LPC11C14, 低功耗、低成本、丰富的外设资源。
- 2、此处理器主要有如下特点:
  - (1) 带有 SWD/调试功能 (4 个中断点) 的 50MHz Cortex-M0 控制器
  - (2) 32 个向量中断、4 个优先级、最多 13 个拥有专用中断的 GPIO
  - (3) 带片上 CANopen 驱动器的 CAN 2.0 B C CAN 控制器
  - (4) UART、2 个 SPI、 I2C
- (5) 具备脉宽调制/匹配/捕捉功能的 2 个 16 位时钟和 2 个 32 位计时器, 1 个 24

#### 位系统计时器

- (6) 具备±1LSB DNL 的 8 通道高精度 10 位 ADC
- (7) 42 根 5V 兼容 GPIO 引脚,选择引脚高电平驱动(20mA)
- (8) 32k 内部 flash、8k 内部 RAM

#### 传感器:

- (1) 三轴加速度传感器
- (2) 光敏传感器
- (3) 温定传感器
- (4) 湿度传感器
- 3、 RFID 设备模块
- 4、 ZigBee 无线通信模块

- 5、 仿真器: CoLink 仿真器 (也支持 Ulink、Jlink 等仿真器)
- 6、 其他接口及外设
  - (1) LED 灯
  - (2) 电位器
  - (3) 数码管
  - (4) 五项键
  - (5) SPI 接口的 Flash

### 软件资源

- 1、开发环境: keil
- 2、实验及实验代码
  - (1) ARM 指令实验
  - (2) GPIO 实验
  - (3) A/D 实验
  - (4) I2C 实验
  - (5) SPI 实验
  - (6) 串口实验
  - (7) Timer 实验
  - (8) WDT 实验
  - (9) 中断实验
  - (10) 温度传感实验
  - (11) 三轴加速度传感实验
  - (12) 湿度传感实验
  - (13) 光线传感实验
  - (14) ZigBee 组网实验
  - (15) CAN 总线通讯实验
  - (16) 蜂鸣器驱动实验
  - (17) 485 通讯实验
  - (18) RFID 功能的实现
  - (19) OLED 显示实验
  - (20) μ C/OS-II 操作系统移植实验


# 2、FS\_CC2530 模块:



ZigBee 采用的是 TI 公司 CC2530 模块。带有 usb 转串口芯片,可以方便的连接 PC 机或其它带有 USB 主机接口的设备,从而实现和 FS\_11C14 组网通讯。

模块还可以利用扩展资源实现对电位器、按键中断、LED灯等外设的编程控制。

### 3、PC 上位机



# 三、功能演示

# 1、ZigBee 源码烧录


在光盘中有 Zstack 的源码:



找到源码目录中的"ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0\Projects\zstack\Utilities\SerialApp\CC2530DB"文件夹中的工程:




会看到下图所示的工程:




### (1) 协调器节点烧录


在进行 SmartZigbee 项目操作时,使用两个 ZigBee 模块,其中 FS\_CC2530 模块作为协调器节点,而 FS\_11C14 开发平台上的 ZigBee 模块作为终端节点。



首先在 Workspace 选项中选取 "CoordinatorEB-Pro"选项,然后在菜单栏 "Project"中点击 "Rebuild All"



等待系统编译成功,在工程下方的编译输出窗口中会看到编译结果:



将仿真器与FS CC2530 ZigBee 模块进行连接:




点击工程菜单栏中的仿真下载选项,见下图中最右边的按钮。




这样即可完成程序的下载。


### (2) 终端节点烧录



首先在 Workspace 选项中选取 "EndDeviceEB-Pro"选项,然后在菜单栏 "Project"中点击 "Rebuild All"



等待系统编译成功,在工程下方的编译输出窗口中会看到编译结果:



将仿真器与FS\_11C14开发平台上的 ZigBee 模块进行连接:



点击工程菜单栏中的仿真下载选项,见下图中最右边的按钮。




这样即可完成程序的下载。

# 2、项目功能测试


## 2.1 查看串口号

将 FS\_CC2530 模块通过串口线连接到 PC 机 USB 口,然后查看对应的串口号。启动上位机软件:查看方法:

右键我的电脑 -> 管理,可以看到下图所示:




然后点击"设备管理器":可以看到下面红色标明,先确定你的电脑上是否已经有一个虚拟出来的串口。



如我现在的电脑上已经有了"Prolific ......COM3",那么我的端口就是 COM3。

## 2.2 烧写 FS\_11C14 平台程序


在 "FS\_11C14 物联网开发平台配套资料\项目案例\基于 QT 的物联网管理系统\_Windows 系统\ FS\_11C14 平台代码"目录下找到工程:



打开工程,并利用 CoLink 仿真器将程序源码下载到 FS\_11C14 开发平台中。

## 2.3 软件测试


在光盘"项目案例"中"SmartZigBee 调试软件"文件夹下可以找到项目测试使用的软件:



双击打开软件,可以看到下图所示界面:




在之前第一步中已经获取 FS\_CC2530 模块介入到 PC 机上的串口号,然后选择相应的端口:



点击"Start", 出现以下提示, 说明串口打开成功:




在 FS\_CC2530 上电之后,可以看到模块上的 LED 灯出现不停闪烁的现象,由于 FS\_CC2530 在项目中作为协调器节点存在,这种现象表示模块正在进行 ZigBee 网络的初始化过程;等待几秒之后,LED 灯不再闪烁,说明 ZigBee 网络建立成功。等待 ZigBee 网络建立成功之后,给 FS\_11C14 开发平台上电:



这个时候,可以看到出现一个 zigbee N0.2 的名字,2 为当前设备在网络中的网络号,它是唯一的,也是 SmartZigbee 动态分配的。现在点击它。可以看到下图中,最上面已经打印出该节点的网络号,并且该模块的电压值,以及提示。 如果电压值过低时,会提示用户充电,防止 zigbee 模块不能正常工作。


© Dialog ? ⋉				
Zigbee l	NetWork Number:Z		<b>电压值 3.5</b> ¥	60% battery work
温度 ( 湿度 ( 光度 ( <sup>1</sup>	3.7	56% 28 C 49% 19 EH 17% 70 Lax	LED 7LED Fan.	beep
I I	0	RFID		

可以看到,常见的传感器当前值,如当前室内温度为 28 度,湿度为 19RH,光照为 70Lax。AD 模拟值为 3.7,三轴加速传感器的值为 0,1,0。如果这个时候,使用 RFID 的话,可以看到:




RFID 值已经显示出来。

也可以进行按键测试,当用户按下 FS\_11C14 开发平台上的五相按键或者退出按键时,界面上会将相应的按键属性显示出来:



界面上设有控制按钮,通过操作界面上的按键,可以实现对FS\_11C14平台上执行模块的控制。

注意: 在进行对 FS\_11C14 平台控制的时候,由于程序中逻辑的设计,在进行界面上的按键点击过程中,每次点击完成一次操作时候,需要延迟一定时间再次进行控制。



其中,红色标注部分为控制的按钮,按下后,FS11C14 节点给出对应的现象。如,打开 LED灯,打开蜂鸣器,使能 7 段数码管,打开风扇。

关闭 FS11C14 节点,当一个节点关闭后,一段时间后,节点信息会从 SmartZigbee 软件上消失,并且当网络没有节点后,会出现"not found net", 如果关闭后,迅速再次打开,那么原先的控制 UI 将失效,这时会重新出现一个新的 UI,请注意这里。



### 使用时应注意问题:

- 1、当使用 SmartZigbee 的时候,如果无法加载 FS11C14 节点信息,请关闭串口后,重新打开一次再试。
- 2、当使用时,如果一个节点在非人为的掉线后,(掉线是指节点自己退出了SmartZigbee),则认为这是网络超时,请重新打开,原因可能是 Zigbee 电压不足所致。
- 3、当人为关闭节点电源时,即认为这是正常退出 SmartZigbee 的服务列表,但需要等 5-10 秒左右,才会被彻底清除。这个时候如果再通过 SmartZigbee 操作节点是不会成功执行的,只有重新开机后,并且使用新产生的控制界面才可以。