# 实验 06 设备注册

# 6.1 本章导读

在 Linux2.6 之后,引入了平台总线的概念,所以注册设备变得更加简单。为了使大家更快的入门,先介绍如何在平台总线中注册设备。

### 6.1.1 工具

#### 6.1.1.1 硬件工具

- 1) iTOP4412 开发板
- 2) U 盘或者 TF 卡
- 3)PC 机
- 4) 串口

### 6.1.1.2 软件工具

- 1)虚拟机 Vmware
- 2) Ubuntu12.04.2
- 3)超级终端(串口助手)
- 4) Ubuntu 系统下解压生成的 Linux 源码

# 6.1.2 预备课程

内核的编译以及烧写等相关课程



Menuconfig、Kconfig 的使用等相关课程

### 6.1.3 视频资源

本节配套视频为"视频 06\_设备注册"

### 6.2 学习目标

本章需要学习以下内容:

掌握在平台文件中注册设备的方法

### 6.3 在虚拟总线上注册设备

在实验 5 中介绍了注册设备的结构体 "platform\_device" ,并没有介绍 "platform\_device" 结构体的内部结构。

如下图所示,进入解压之后的内核文件夹 "iTop4412\_Kernel\_3.0" ,使用命令 "vim include/linux/platform\_device.h" 打开 "platform\_device" 所在文件。



如下图所示,就在第一页中,就可以看到结构体 "platform\_device"。

如下图所示,给结构体 "platform\_device"添加了注释。

```
struct platform_device {
                         * name;//设备名称,在 sys/devices 会显示
          const char
          int
                         id://设备 id,用于插入总线并且具有相同 name 的设备编号。
如果只有一个设备那么-1
                        dev://结构体中内嵌的 device 结构体
          struct device
          u32
                         num_resources;//设备使用资源的数量
          struct resource * resource;//设备使用的资源数组
          const struct platform_device_id *id_entry;
          /* MFD cell pointer */
          struct mfd_cell *mfd_cell;
          /* arch specific additions */
          struct pdev_archdata
                                archdata;
```

在结构体 "platform\_device" 中



第一个参数 "name" , 是一个字符指针 , 驱动初始化前需要和注册驱动的 "name" 字段 匹配的参数 ;

第二个参数"id",表示子设备编号,一个设备如果有多个子设备号,则需写入子设备号数量,如果只有一个则用-1表示;

第三个参数 "device" ,表示结构体内嵌的设备结构体;

第四个参数 num\_resource,表示设备使用的资源数组;

这些参数不一定全部使用,在大多数驱动中,需要写的只有设备名\*name 和设备编号 id,常用的还有资源数组\*resource,后面的参数在用到的时候再介绍。

# 6.4 添加设备到平台总线

在实验 5 中介绍了注册设备的流程,并没有详细介绍如何操作,像平台总线中添加 Linux 设备的方法很简单,下面就详细介绍一下基本步骤。

前面给大家介绍的平台文件 "arch/arm/mach-exynos/mach-itop4412.c ,并没有介绍这个文件和注册平台设备的关系。

如下图所示,使用命令"vim arch/arm/mach-exynos/mach-itop4412.c",打开平台文件。



现在介绍如何添加最简单的设备,led的驱动相对来说很简单,在里面查找宏定义 "LEDS\_CTL",如下图所示。

如下图所示,找到 leds 注册设备的代码。



```
🚫 🖨 📵 root@ubuntu: /home/topeet/android4.0/iTop4412_Kernel_3.0
struct platform_device s3c_device_leds_ctl = {
       .name
        .id
};
endif
struct platform_device s3c_device_buzzer_ctl = {
       .name =
        .id
};
struct platform_device s3c_device_keyboad = {
       .name = "
        .id
};
struct platform_device s3c_device_irq_test = {
       .name
        .id
                                                              2521,15
                                                                            53%
```

在上图红色方框中,注册平台设备结构体"platform\_device"中,只调用了两个参数"\*name"和"id"。

如下图所示,仿照着这段代码在它前面添加一个设备"hello\_ctl"。

这里还需要确认一下,是否有"HELLO\_CTL"宏定义,只有定义了这个宏,在生成内核的时候才会将其编译到内核。



在前面关于 Kconfig 实验中,已经添加了"HELLO\_CTL"宏,如下图所示,使用命令"vim drivers/char/Kconfig"打开前面定义过"HELLO\_CTL"的配置文件。

### 如下图所示,已经定义。

```
root@ubuntu: /home/topeet/android4.0/iTop4412_Kernel_3.0
        bool "Enable GPS PM"
        default n
        help
          Enable GPS PM for the verion after dvt(include) of ICS
config MAX485_CTL
bool "Enable MAX485 pin config"
        default y
           Enable MAX485 pin config
config HELLO_CTL
        tristate "Enable HELLO config"
        default y
        help
          Enable HEllo config
config LEDS_CTL
bool "Enable LEDS config"
        default y
        help
           Enable LEDS config
                                                                  664,8
                                                                                  96%
```



接着到 menuconfig 中将其配置上 ,使用命令 fnake menuconfig", 进入 Device Drivers
--->" → "Character devices --->" → "Enable HELLO config" ,如下图所示 ,配置上宏
定义 "HELLO CTL" 。

```
noot@ubuntu: /home/topeet/android4.0/iTop4412_Kernel_3.0
config - Linux/arm 3.0.15 Kernel Configuration
  Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus --->.
  Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes,
  <M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </>>
  for Search. Legend: [*] built-in [ ] excluded <M> module < >
      < > RAW driver (/dev/raw/rawN)
      < > TPM Hardware Support
      < > DCC tty driver
      < > Log panic/oops to a RAM buffer
       [*] Support for /dev/s3c-mem
       [*] Support for /dev/exynos-mem
       [*] Enable GPS PM
          Fnable MAX485 pin config
      <*> Enable HELLO config
       |*| Enable LEDS config
                    <Select>
                                < Exit >
                                            < Help >
```

配置后保存退出。这样就确认了宏定义"HELLO CTL"已经出现。

接着再次打开 "arch/arm/mach-exynos/mach-itop4412.c" 平台文件,再搜索 "LEDS CTL"。如下图所示,查找到设备初始化的代码,这一段比较简单,仿照着写即可。

```
#ifdef CONFIG_LEDS_CTL

&s3c_device_leds_ctl,

#endif

&s3c_device_buzzer_ctl,

#endif

&s3c_device_irq_test,

#ifdef CONFIG_ADC_CTL

&s3c_device_adc_ctl,

#endif

#ifdef CONFIG_RELAY_CTL

&s3c_device_relay_ctl,

#endif

#ifdef CONFIG_SMM6260_MODEM

&smm6260_modem,

#endif

#ifdef CONFIG_VIBRATOR

2850,8-15 60%
```

如下图所示,添加 hello 设备的代码。

保存退出,重新编译内核,烧写到开发板。

开发板启动之后,使用命令"Is /sys/devices/platform/"可以查看到新注册的 hello 设备,如下图所示。

```
[root@iTOP-4412]# ls /sys/devices/platform/
adc_ctl
                         relay_ctl
                                                   samsung-audio
alarm
                         s3c-p1330.1
                                                   samsung-audio-idma
android_pmem.0
                         s3c-p1330.2
                                                   samsung-i2s.0
android_pmem.1
                         s3c-sdhci.2
                                                   samsung-i2s.4
arm-pmu.0
                         s3c-sdhci.3
                                                   samsung-keypad
                         s3c-usbgadget
bt-sysfs
                                                  samsung-kmsg
                         s3c2410-wdt
                                                   samsung-pd.0
buzzer_ctl
dw mmc
                         s3c2440-i2c.1
                                                   samsung-pd.1
exynos-busfreq
exynos-usb-switch
                         s3c2440-i2c.3
                                                   samsung-pd.2
                         s3c2440-i2c.4
                                                   samsung-pd.4
exynos4412-adc
                                                   samsung-pd.5
                         s3c2440-i2c.5
qpio-keys
                         s3c2440-i2c.7
                                                   samsung-pd.6
hello_ctl
i2c-gpio.0
                         s3c24xx-pwm.1
                                                   samsung-pd.7
                                                  samsung-rp
serial8250
                         s3c64xx-rtc
ion-exynos
                         s3c64xx-spi.2
irq test
                         s5p-ehci
                                                   si qps
                         s5p-pmic
leds
                                                   snd-soc-dummy
max485_ctl
                         s5p-sysmmu.15
                                                   soc-audio
power
                         s5pv210-uart.0
                                                   switch-gpio.0
power.0
                         s5pv210-uart.1
                                                   tc4-regulator-consumer
                         s5pv210-uart.2
reg-dummy
                                                   uevent
regulatory.0
                         s5pv210-uart.3
                                                   wlan_ar6000_pm_dev.1
[root@iTOP-4412]#
```

- 128 -