

密级状态: 绝密() 秘密() 内部() 公开(√)

PX3-SE_大容量 eMMC 升级固件制作说明

(技术部,第二系统产品部)

文件状态:	当前版本:	V1.0
[]正在修改	作 者:	范立创
[√] 正式发布	完成日期:	2017-09-01
	审核:	
	完成日期:	2017-09-08

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchips Electronics Co., Ltd (版本所有,翻版必究)



版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	备注
V1.0	范立创	2017-09-01	发布初版	



目 录

1	概述	. 1
2	FIRMWARE.IMG 制作步骤	1
3	SETTING_EMMC.INI 配置说明	. 2
	3.1 文件结构描述	. 2
	3.2 字段说明	. 2
	3.3 定制升级内容	. 3



1 概述

PX3-SE 大容量 eMMC 的固件组织形式如下图所示:

kernel.img	2017/8/31 16:35	光盘映像文件	15,922 KB
MiniLoaderAll.bin	2017/8/31 14:20	BIN File	137 KB
parameter-emmc.txt	2017/8/23 10:22	TXT 文件	1 KB
e resource.img	2017/8/31 16:35	光盘映像文件	274 KB
orootfs.img	2017/8/31 16:35	光盘映像文件	179,560 KB
uboot.img	2017/8/31 14:20	光盘映像文件	4,096 KB

这种分散的固件形式不利于固件的升级。因此本文档将提供一种方法,将待升级的固件打包成一个 Firmware.img 文件。该打包工具的路径如下:

工程目录/recovery/tools/mkfirmware_updater/

这种打包方式需要与 recovery 中的升级程序相配合。目前仅支持如下 3 种类型分区数据:

resource kernel rootfs

可通过配置工具目录/Config/setting_emmc.ini 文件,来选择上述一个或者多个分区数据制作固件升级包(Firmware.img)。具体配置要求请参照下文。

2 Firmware.img 制作步骤

- 1)新建 Input/路径,将待升级固件(kernel.img resoure.img rootfs.img userdata.img)中的一个或多个拷贝到工具目录/Input/路径中。注意: kernel.img 与 resource.img 必须成对出现。
 - 2) 执行./mkfirmware_updater.sh
- 3) 在工具目录/Target/目录下将生成 Firmware.img 和 Firmware.md5。Firmware.md5 是通过 Linux 系统 md5sum 命令计算出的字符串,升级开始前需检验 Firmware.img 的 md5 哈希值与 Firmware.md5 是否一致,不一致则固件错误。



3 setting_emmc.ini 配置说明

3.1 文件结构描述

Setting_emmc.ini 文件结构如下图所示。其中包含 System、IDBlock 和 UserPartX(X 表示数字,如 1,2,3...)三种结构类型。System 和 IDBlock 有且仅有一个,而 UserPartX 则可根据需求定制一个或多个。

```
[System]
FwVersion=17.08.08
Nano=
BLANK GAP=0
FILL BYTE=
[IDBlock]
Flag=1
DDR Bin=./px3seddr.bin
Loader_Bin=./px3seloader.bin
PartOffset=0x40
PartSize=0x380
[UserPart1]
Name=resource
Type=0x2
Flag=1
File -. / resource.img
PartOffset=0x1200
PartSize=0x7800
```

3.2 字段说明

本文仅介绍与升级程序相关的若干字段,其余字段用于下载工具,本文将不介绍。

FwVersion: 固件版本信息, 遵照"年.月.日"格式。

PartOffset: 分区偏移,以扇区为单位(512 Bytes)。

PartSize: 分区大小,以扇区为单位(512 Bytes)。

Name: 分区名称。



3.3 定制升级内容

Px3se 支持升级的分区有 kernel、resource 和 rootfs。工程默认提供的配置文件包含这三种分区,如下图所示。

```
[UserPart1]
Name=resource
Type=0x2
Flag=1
File -. / resource.imq
PartOffset=0x1200
PartSize=0x7800
[UserPart2]
Name=kernel
Type=0x4
Flag=1
File . / kernel.img
PartOffset=0x8A00
PartSize=0xC000
[UserPart3]
Name=rootfs
Type=0x8
Flag=1
File -. / rootfs.img
PartOffset=0x14A00
PartSize=0x60000
```

用户可选择升级 kernel、resource 和 rootfs 中的一个或多个分区(注意 resource 和 kernel 一定要匹配)。若想取消某个分区的升级,则直接在配置文件中删除该分区对应的 UserPart 结构。每个 UserPart 的配置需依照如下步骤:

- 1)升级程序根据分区名称解析 Firmware.img,因此分区名(Name)只能是{kernel resource rootfs}中的一个。
- 2) 分区偏移(PartOffset)要避免分区重叠。
- 3) 分区大小(PartSize) 必须与固件中的 parameter 的分区大小保持一致。
- 4) Type 与 Flag 字段升级没用到,可保持不变。