

Aqua-Flo de Gecko

pompes pour tous les spas, même les spas de nage!









Flo-Master xp3, Flo-Master xp2e, Flo-Master xp2, Flo-Master hp/cp, Circ-Master hp/cp, Whirlmaster

IMPORTANT : CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'installation et de l'utilisation de cet équipement électrique, des précautions de sécurité de base devraient toujours être prises, incluant les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de blessure, ne pas permettre à des enfants d'utiliser ce produit, à moins qu'ils ne soient supervisés en tout temps.



AVERTISSEMENT

Risques de décharge électrique. Branchez uniquement à un circuit de dérivation protégé d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT). Contactez un électricien qualifié si vous ne pouvez vous assurer que le circuit est protégé par un DDFT.



AVERTISSEMENT

Cette unité doit être branchée exclusivement à un circuit d'alimentation qui est protégé par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT). Un DDFT devrait être fourni par l'installateur et devrait être testé de façon régulière.

Pour tester le DDFT, appuyez sur la touche de test. Le DDFT devrait interrompre l'alimentation. Appuyez sur la touche de réinitialisation. Le DDFT devrait rétablir l'alimentation.

Si le fonctionnement du DDFT ne correspond pas à ceci, le DDFT est défectueux. Si le DDFT interrompt l'alimentation de la pompe sans que la touche de test ait été enfoncée, un courant fuit par la mise à terre, ce qui indique une possibilité de décharge électrique. **Ne pas utiliser la pompe.** Débranchez la pompe et assurez-vous de faire corriger le problème par un technicien de service qualifié avant l'utilisation.



ATTENTION

Cette pompe doit être utilisée sur des piscines installées de façon permanente et peut être utilisée avec des bains-tourbillon et spas si indiqué. Ne pas utiliser avec des piscines conçues pour l'entreposage.

Une piscine installée de façon permanente est une piscine creusée ou hors terre, ou construite dans un bâtiment de façon à ne pas être facilement démontable pour l'entreposage.

Une piscine conçue pour l'entreposage est construite pour être démontable et pouvoir être réassemblée à son état d'origine.

Ne pas installer dans une enceinte extérieure ou sous la jupe d'un bain-tourbillon ou d'un spa à moins d'indication contraire.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS





Aqua-Flo de Gecko

pompes pour tous les spas, même les spas de nage!

INSTALLATION ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Câblage filaire - Lors de l'installation de la pompe, le moteur doit être installé à l'aide d'un conducteur de cuivre monobrin d'une dimension minimale de n°8 AWG (8,4 mm²) conforme au Code National Électrique. Le branchement devrait être fait à partir du bornier de connexion accessible sur le moteur à toutes les pièces de métal de la structure de la piscine, du spa ou du bain-tourbillon, et à tous les équipements électriques, conduits et tuyaux de métal situés à 1,5 m (5 pi) et moins de l'intérieur des parois de la piscine, du spa ou du bain-tourbillon, lorsque le moteur est installé à 1,5 m et moins de l'intérieur des parois de la piscine, du spa ou du bain-tourbillon.

NOTE : POUR LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES, VOIR LE DIAGRAMME DE BRANCHEMENT SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DU MOTEUR.

GÉNÉRAL

 Votre pompe Aqua-Flo de Gecko est une fabrication de qualité conçue pour un maximum d'efficacité dans des conditions normales d'utilisation. Consultez le fabricant pour toute autre application.

LOCALISATION DES POMPES

- Pour une performance maximale des pompes, placez le système aussi près que possible de la source d'eau.
 Assurez-vous d'avoir un espace adéquat pour accéder aux pompes lors des inspections et de l'entretien.
- Cette pompe a été conçue pour fonctionner sous le niveau d'eau (aspiration immergée). Assurez-vous que la pompe est installée à un niveau qui permettra au corps de la pompe (volute) d'être complètement rempli d'eau.

PLOMBERIE ET RACCORDS

 Deux raccords à compression sont inclus avec votre pompe pour une installation et un entretien faciles.

Soyez certains que les raccords sont correctement alignés avec les connexions de la pompe pour permettre au joint torique d'assurer l'étanchéité. Serrez à la main uniquement. Ne pas utiliser de clé pour serrer les raccords.

- Évitez un serrement excessif du tuyau ou des raccords dans tout endroit où des connexions filetées sont utilisées.
- Pour les raccords à compression Aqua-Flo de Gecko, NE PAS UTILISER de ruban d'étanchéité (ruban PTFE), de produit d'étanchéité pour raccords Quick-Seal de Teflon, de Plasto-Joint Stik ou tout autre scellant.

Pour les connexions filetées (et UNIQUEMENT les connexions filetées de standard National Pipe Thread), utilisez le ruban d'étanchéité (ruban PTFE), le produit d'étanchéité pour raccords Quick-Seal de Teflon, le Plasto-Joint Stik ou tout autre scellant conçu spécialement pour le plastique.

DÉMARRAGE ET AMORÇAGE

 Ne pas faire fonctionner en condition sèche. Toujours s'assurer que le corps de la pompe est rempli d'eau avant de démarrer l'unité. Prévoyez un certain temps pour l'opération de démarrage.

ENTRETIEN

 Gardez le moteur propre. Assurez-vous que toutes les ouvertures sont dégagées de tout débris ou libres de toutes obstructions. Après un certain temps, le joint de l'impulseur pourrait être endommagé ou usé et devrait être remplacé.

ENTRETIEN PRÉHIVERNAL

 Afin d'éviter des dommages lors de périodes de gel, déconnectez toute alimentation électrique. Videz entièrement et nettoyez toute saleté. Protégez les pompes et le moteur des intempéries en couvrant l'équipement ou, si possible, rangez dans une pièce bien ventilée et sèche.



GECKO ALLIANCE GROUP

450 des Canetons, Québec, Qc, Canada, G2E 5W6 1.800.78.GECKO

défier le courant avec force pompes pou

pompes pour tous les spas, même les spas de nage!

www.geckopumps.com