

Rotrics DexArm

Руководство по программированию

СОДЕРЖАНИЕ:

- 1. Введение
- 2. Подготовка робота
- 3. Движение робота
- 4. Лазер
- 5. Пневматика
- 6. Приложение
- 7. Литература

ВВЕДЕНИЕ (1)

Rotrics DexArm — универсальный настольный робот-манипулятор для лазерной гравировки, 3D-печати и машинного зрения. Робот обладает повышенной по сравнению с другими настольными роботами точностью операций — до 0,005 мм. Данное свойство позволяет реализовать множество кропотливых операций, в которых важна точность исполнения.



Изображение 1.1

Робот программируется на языках - G-code, C++, Python. Два последних языка программирования описывают интерфейс-библиотеку для работы с роботом. Робот ориентируется в трех плоскостях — X, Y, Z. При этом, у робота существуют ограничения в координатных плоскостях из-за конструктивных особенностей (см. Таблица 1.1).

Ось Х	Ось Ү	Ось Z
(-330: - 120) U (120: 330)	(230; 380)	(165; 127)

Таблица 2.1

Спецификации:


- 1. Точность операций: 0,005 мм;
- 2. Сборочные габариты: 220 х 155 х 160 мм;
- 3. Габариты робота: 175 х 128 х 315 мм;
- 4. Вес робота: 2,4 кг.

Комплектация:

- 1. Робот;
- 2. Модуль «Держатель для ручки»;
- 3. Модуль «Лазер 2,5 Вт»;
- 4. Модуль «3D-печать»;
- 5. Сенсорный экран.

Первоначальная настройка робота:

- **Шаг 1** Скачайте с официального сайта Rotrics программное обеспечение Rotrics Studio для взаимодействия с роботом https://rotrics.com;
- **Шаг 2** Подключите робота с помощью разъема *Power Adapter* к сети 220В, и с помощью кабеля *USB Type-C <-> USB Type A*, подключите робота к компьютеру;
- **Шаг 3** После подключения робота, зайдите в меню «*Пуск*», и найдите утилиту «*Управление компьютером*» как показано на изображении ниже: (*см. Изображение 1.2*);



Изображение 1.2

Шаг 4 — В подменю «Диспетиер устройств», нажмите на вкладку «Порты (COM и LPT)». В выпадающем меню будет показан робот с последовательным портом и номером этого порта.

Например: «Устройство с последовательным портом USB (COM8)», где 8 — номер вашего порта. (см. Изображение 1.3);

Изображение 1.3

ПОДГОТОВКА РОБОТА (2)

Перед взаимодействием с роботом ознакомьтесь со следующими *системными требованиями*:

- Операционная система Windows, MacOS, Linux;
- Python 3.10 и выше (Рекомендуется версия Python не ниже 3.6, однако результат может отличаться, т.к. все действия проводились на ПК с Python 3.10 (Python 3.10 не поддерживает Windows 7);
- Git 2.20 и выше;
- IDE VS Code, PyCharm (Рекомендуется использовать Visual Studio Code или PyCharm).

Начало работы:

Шаг 1 — После установки необходимого программного обеспечения, установите утилиту рір для дополнительной установки необходимых пакетов Python:

python get-pip.py

Шаг 2 – После установки утилиты рір, установите дополнительные пакеты для корректной работы с роботом:


pip install opencv-python
 pip install pyyaml
 pip install pyserial

Шаг 3 — С помощью утилиты git клонируйте репозиторий по следующему адресу:

git clone https://github.com/AndreM07/dex-armbook

Шаг 4 — Открываем IDE, во вкладке на верхней панели, щелкаем на меню «Открыть», выбираем папку с нашим клонированным репозиторием;

Шаг 5 — В открывшемся дереве директории, увидим нашу папку с проектом, в котором есть два файла — «example.py» и «pydexarm.py»



Изображение 2.1

Шаг 6 — Файл «example.py» - содержит своеобразный hello-world для робота, а файл «pydexarm.py» - содержит библиотеку-интерфейс для взаимодействия с роботом на языке G-code.


ДВИЖЕНИЕ РОБОТА (3)

Рассмотрим основные правила задания движения робота по координатным осям ОХ, ОҮ, ОZ. На *Изображении 2.1*, изображены координатные оси, а именно:

- 1. Ось Х
- 2. Ось Ү
- 3. Ось Z
- 4. Вектор U
- 5. Углы α, β и γ

Вектор U — это точка в пространстве которая была задана роботу с помощью трех осей, например: (100, 300, -75). Данные координаты расшифровываются так:

- 1. 100 точка на координатной оси X
- 2. 300 точка на координатной оси Ү
- 3. -75 точка на координатной оси Z



Изображение 2.1

Для следующего примера установите модуль «Держатель» и надежно закрепите в данном модуле канцелярскую ручку. С помощью данного модуля будет показана логика ориентирования робота в пространстве с помощью осевых координат.

Листинг 2.1:

```
from pydexarm import Dexarm
dexarm = Dexarm("COM8") # Подключение к
Windows
# device =
Dexarm("/dev/tty.usbmodem3086337A34381") #
Подключение к MacOS/Linux

dexarm.go_home()


dexarm.move_to(135, 225, -95) # A
dexarm.move_to(120, 210, -95) # B
dexarm.move_to(105, 225, -95) # C
dexarm.move_to(120, 240, -95) # D
dexarm.move_to(135, 225, -95) # D to A

dexarm.go home ()
```

Рассмотрим листинг 2.1:


- 1. Строка « from pydexarm import Dexarm » включает в основной код библиотеку-интерфейс для общения с роботом при помощи связи между Python и G-code;
- 2. Строка « dexarm = Dexarm ("COM8") » отправляет скомпилированный код в робот на указанный СОМ-порт, а именно СОМ8. Номер порта можно узнать в главе «Введение», Шаг 4
- 3. Строка « dexarm.go_home () » дает команду роботу вернуться в начальное или исходное положение. Функция не требует аргументов, так как робот настроен на начальное положение в (0; 0; 0)
- 4. Строка « dexarm.move_to(135, 225, -95) » определяет координаты по трем осям, и отправляет роботу команду для перемещения манипулятор робота в данную точку, а именно по оси X 135; по оси Y 225; по оси Z -95.

Математическое объяснение листинга 2.1 и операций робота:




Изображение 2.2

- 1. Для того чтобы нарисовать квадрат или любую другую фигуру на бумаге, дереве или другом материале, следует помнить то, что для модуля «Ручка» установлено минимальная высота, а именно -95 (минус 95), а для модуля «Лазер» минимальная высота составляет -70 (минус 70);
- 2. Координатные оси распределены следующим образом:



Изображение 2.3

- 3. Таким образом, оси X и Y поменялись местами в отличие от математической модели осей, где вверху ось Y, а внизу ось X.
- 4. При работе с роботом, следует не забывать про конструктивные ограничения, а именно:



- Максимальный угол для движения по оси X и Y составляет 220 градусов;
- При этом максимальный радиус для операций составляет 380 мм;
- Причем, координаты в нашей программе мы принимаем за 1 мм, то есть (100, 300, -75), означает что робот по оси X перейдет в точку 100 (100 мм от начала координат 0; 0; 0), по оси Y в точку 300 (300 мм от начала координат 0; 0; 0) и по оси Z в точку -75 (-75 мм от начала координат 0; 0; 0);
- 5. При всем этом, мы должны обязательно помнить то, что нельзя выходить за рамки координат!

ЛАЗЕР (4)

ВНИМАНИЕ! ПРИ РАБОТЕ С МОДУЛЕМ «ЛАЗЕР», СОБЛЮДАЙТЕ НЕОБХОДИМУЮ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ, А ИМЕННО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЛАЗЕРА ОДЕВАЙТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТРАЖАЮЩИЕ ОЧКИ, ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЛАЗЕРА, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕТРИВАЙТЕ ОБЛАСТЬ И НЕ СОЗДАВАЙТЕ ПОЖАРООПАСНЫХ СИТУАЦИЙ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

После установки модуля «Лазер» и его надежном закреплении в месте установки, включится маленький вентилятор, предназначенный для охлаждения лазерного модуля. Введите *Листинг 4.1* в вашу IDE и посмотрите за результатом выполнения программы.

Листинг 4.1:

```
dexarm.go_home()

dexarm.move_to(135, 225, -70) # A
dexarm.laser_on(1000)
dexarm.move_to(120, 210, -70) # B
dexarm.move_to(105, 225, -70) # C
dexarm.move_to(120, 240, -70) # D
dexarm.move_to(135, 225, -70) # D to A
dexarm.laser_off()
```

Рассмотрим поподробнее код приведенный в Листинге 4.1:

- 1. Строка «dexarm.laser_on (1000)» предназначена для включения лазера, в скобках функций указывается мощность, с которой лазер будет работать, мощность указывается в диапазоне от 0 до 1000;
- 2. Строка «dexarm.laser_off()» предназначена для выключения лазера.

ПНЕВМАТИКА (5)

После установки модуля «Пневматика» и его надежном закреплении в месте установки, включится маленький пневматический генератор воздуха, предназначенный для работы присоски и пневматической системы. После установки пневматического генератора воздуха произведите установку модуля «Присоска». («Soft Gripper» — щупальца с мягким захватом, «Air Picker» - присоска)

Air Picker



Введите *Листинг 5.1* в вашу IDE и посмотрите за результатом выполнения программы.

Листинг 5.1:

```
dexarm.go_home()
dexarm.move_to(135, 225, -15)

dexarm.air_picker_pick()
dexarm.dealy_ms(1000)

dexarm.go_home()

dexarm.air_picker_place()
dexarm.dealy_ms(1000)

dexarm.air_picker_stop()
dexarm.air_picker_nature()
```

Рассмотрим поподробнее код приведенный в Листинге 5.1:

- 1. Строка «dexarm.air_picker_pick()»- предназначена для откачки воздуха из присоски;
- 2. Строка «dexarm.air_picker_place()» предназначена для закачивания воздуха из присоски;
- 3. Строка «dexarm.air_picker_stop()»- предназначена для остановки подачи воздуха;
- 4. Строка «dexarm.air_picker_nature()» предназначена для возврата в исходное положение или откачки воздуха;

Soft Gripper



После установки пневматического генератора воздуха произведите установку модуля «Присоска». («Soft Gripper» — щупальца с мягким захватом, «Air Picker» - присоска)

Введите *Листинг 5.2* в вашу IDE и посмотрите за результатом выполнения программы.

Листинг 5.2:

```
dexarm.go_home()
dexarm.fast_move_to(135, 225, -40) # A

dexarm.soft_gripper_place() # разжать
щупальцу
dexarm.dealy_ms(1000)

dexarm.soft_gripper_pick() # зажать щупальцу
dexarm.dealy_ms(1000)

dexarm.dealy_ms(1000)
```

```
dexarm.soft_gripper_place() # разжать шупальцу dexarm.dealy_ms(1000)

dexarm.soft_gripper_stop() # остановка подачи воздуха
```

Рассмотрим поподробнее код приведенный в Листинге 5.1:

- 1. Строка «dexarm.soft_gripper_pick()» предназначена для зажатия щупальцы;
- 2. Строка «dexarm.soft_gripper_place ()»- предназначена для разжатия щупальцы;
- 3. Строка «dexarm.soft_gripper_stop()» предназначена для остановки подачи воздуха;
- 4. Строка «dexarm.soft_gripper_nature()» предназначена для возврата в исходное положение или откачки воздуха;

приложение (6)

- Приложение № 1 Полное описание библиотек-интерфейса «pydexarm.py»:
- 1. def init (self, port): # инициализация
- 2. def send cmd(self, data): # отправка команды
- 3. **def** go_home(self): **# перемещение** в начальную позицию (0, 300, 0)
- 4. def set_workorigin(self): # сброс рабочей высоты (Z = 0)
- 5. def set_acceleration(self, acceleration,
 travel_acceleration,
 retract_acceleration=60): # включение
 aкселерометра
- 6. def set_module_kind(self, kind): #
 инициализация сменных модулей
- 7. def get_module_kind(self): # распознавание сменных модулей
- 8. def move_to(self, x, y, z, feedrate=2000): # перемещение в заданные координаты
- 9. def fast_move_to(self, x, y, z, feedrate=2000): # быстрое перемещение в заданные координаты
- 10. def get_current_position(self): # вычисление текущей позиции
- 11. def dealy_ms(self, value): # задержка в миллисекундах
- 12. def dealy_s(self, value): # задержка в
 секундах
- 13. def soft_gripper_pick(self): # зажать шупальцу
- **14. def** soft_gripper_place(self): # разжать шупальцу

- 15. def soft_gripper_nature(self): # возврат в исходное состояние или откачка воздуха
- 16. def soft_gripper_stop(self): # остановка подачи воздуха
- 17. def air picker pick(self): # вдох
- 18. def air picker place(self): # выдох
- 19. def air_picker_nature(self): # возврат в исходное состояние или откачка воздуха
- **20. def** air_picker_stop(self): # остановка подачи воздуха
- 22. def laser off(self): # выключение лазера

- 25. def conveyor_belt_stop(self, speed=0):
 # остановка конвейера

ЛИТЕРАТУРА (7)

- 1. https://rotrisc.com официальный сайт разработка робота
- 2. https://manual.rotrics.com/ онлайн-обновляемый справочник по роботу и его командам
- 3. https://www.avanti-edu.tech/product/RotricsDexARM официальный сайт дистрибьютора робота в странах СНГ и EAЭC
- 4. https://github.com/AndreM07/dex-arm-book репозиторий №1 с примерами для робота
- 5. https://github.com/Rotrics-Dev/DexArm_API репозиторий №2 с АРІ для робота
- 6. https://github.com/Rotrics-Dev официальный Github профиль компании Rotrics с репозиториями для работы с роботом