

Willkommen!

Vielen Dank, dass sie sich für unseren Temperatursensorsonde vom Typ "DS18B20" mit 3m Kabel von AZ-Delivery entschieden haben. In den nachfolgenden Seiten werden wir Ihnen erklären wie Sie das Gerät einrichten und nutzen können.

Have fun!





Anwendungsbereiche

Der Temperatursensor ist für die Temperaturmessung in Flüssigkeiten, Luft und anderen Medien geeignet. Der Sensor ist speziell für die Verwendung mit Mikrocontroller-Plattformen wie Arduino und Raspberry Pi vorgesehen.

Erforderliche Kentnisse und Fähigkeiten

Die Verwendung des Sensors erfordert grundlegende Kenntnisse in Elektronik, Temperaturmessung und der Programmierung von Mikrocontrollern. Nutzer sollten in der Lage sein, den Sensor korrekt anzuschließen, die notwendigen Programmierungen durchzuführen und die Messdaten auszuwerten.

Betriebsbedingungen

Der DS18B20 Temperatursensor sollte in Umgebungen betrieben werden, die den spezifizierten Temperaturbereich des Sensors (–55°C bis +125°C) nicht überschreiten. Der Sensor ist für den Einsatz in Flüssigkeiten oder anderen Medien konzipiert, solange die maximale Eintauchtiefe nicht überschritten wird (Edelstahlhülse)

Umweltbedingungen

Die Edelstahlhülse des Sensors ist wasserdicht und kann in Flüssigkeiten eingetaucht werden. Er sollte jedoch nicht in chemisch aggressiven oder extrem korrosiven Medien verwendet werden, um Beschädigungen der Edelstahlhülse zu vermeiden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Bestimmungsgemäß wird der Sensor zur präzisen Temperaturmessung in verschiedenen Medien verwendet. Der Anschluss erfolgt an Mikrocontroller-Plattformen wie Arduino und Raspberry Pi.

Nicht bestimmungsgemäße vorhersehbare Verwendung

Nicht bestimmungsgemäße, aber vorhersehbare Verwendungen umfassen den Einsatz des Sensors in extrem korrosiven Medien, bei Temperaturen außerhalb des spezifizierten Bereichs oder in Anwendungen, die mechanische Beschädigungen des Sensors verursachen könnten. Solche Verwendungen können zu Schäden am Sensor und ungenauen Messungen führen.

Entsorgung

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen! Ihr Produkt ist entsprechend der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte umweltgerecht zu entsorgen. Die darin enthaltenen, wertvollen Rohstoffe können so der Wiederverwendung zugeführt werden. Die Anwendung dieser Richtlinie trägt zum Umwelt- und Gesundheitsschutz bei. Nutzen Sie die von Ihrer Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. WEEE-Reg.-Nr.: DE 62624346

Sicherheitshinweise

Achtung: Chemisch aggressive Medien können die Edelstahlhülse beschädigen. Hinweis: Verwenden Sie den Sensor nicht in korrosiven oder chemisch aggressiven Medien. Achtung: Unsachgemäße Entsorgung von Sensoren kann Umwelt und Gesundheit gefährden. Hinweis: Entsorgen Sie den Sensor gemäß den lokalen Vorschriften und nutzen Sie geeignete Recyclingmöglichkeiten. Achtung: Chemisch aggressive Medien können die Edelstahlhülse beschädigen. Hinweis: Verwenden Sie den Sensor nicht in korrosiven oder chemisch aggressiven Medien. Achtung: Unsachgemäße Entsorgung von Sensoren kann Umwelt und Gesundheit gefährden. Hinweis: Entsorgen Sie den Sensor gemäß den lokalen Vorschriften und nutzen Sie geeignete Recyclingmöglichkeiten. Achtung: Mechanische Stöße oder Biegungen können die Edelstahlhülse und den Sensor beschädigen. Hinweis: Vermeiden Sie mechanische Belastungen und schützen Sie den Sensor vor physischen Einwirkungen. Achtung: Beschädigungen am Schrumpfschlauch können die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen. Hinweis: Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Schrumpfschlauchs und ersetzen Sie ihn bei sichtbaren Schäden. Achtung: Unzureichende Befestigung kann zu Fehlmessungen führen. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Sensor sicher und fest im Messmedium platziert ist. Achtung: Dauerhafte Belastung des Anschlusskabels kann zu Kabelbruch führen. Hinweis: Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht unter ständiger Zugbelastung steht und schützen Sie es vor mechanischen Einflüssen. Achtung: Falsche Verkabelung kann zu Fehlfunktionen und Schäden am Sensor oder Mikrocontroller führen. Hinweis: Achten Sie darauf, den Sensor gemäß den Herstelleranweisungen korrekt an Arduino oder Raspberry Pi anzuschließen. Achtung: Überspannung kann den Sensor oder den Mikrocontroller dauerhaft beschädigen. Hinweis: Halten Sie sich strikt an die spezifizierten Spannungsgrenzen des Sensors und des Mikrocontrollers. Achtung: Unsachgemäße Handhabung der elektrischen Anschlüsse kann zu Kurzschlüssen führen. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen isoliert und geschützt sind. Achtung: Überhitzung kann zu Schäden



am Sensor führen. Hinweis: Betreiben Sie den Sensor nur innerhalb des spezifizierten Temperaturbereichs (–55°C bis +125°C). Achtung: Plötzliche Temperaturänderungen können den Sensor beschädigen. Hinweis: Vermeiden Sie schnelle Temperaturwechsel und lassen Sie den Sensor sich langsam an neue Temperaturen anpassen. Achtung: Hohe Temperaturen können die Isolierung des Anschlusskabels beschädigen. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Anschlusskabel nicht in der Nähe von Wärmequellen verlegt wird.



Der Temperatursensor DS18B20 ist in der Sonde hermetisch eingeschlossen. Die Sondenspitze besteht aus Edelstahl und eignet sich am besten für die Temperaturmessung in feuchten Umgebungen.

Der DS18B20 ist ein digitaler Temperatursensor, der digitale 9- bis 12-Bit-Temperaturmessungen liefert und über eine Alarmfunktion mit nichtflüchtigen, vom Benutzer programmierbaren oberen und unteren Triggerpunkten verfügt. Der Sensor kommuniziert über einen One-Wire-Bus, der nur einen Daten-, Stromversorgungs- und Masse-Pin für die Kommunikation mit einem Mikrocontroller benötigt.

Jeder Sensor hat eine einzigartige, serielle 64-Bit-Adresse, wodurch mehrere Sensoren am selben One-Wire-Bus arbeiten können. So ist es uns möglich mit einem Mikrocontroller viele über einen großen Bereich verteilte Sensoren zu steuern. Anwendungen, die von dieser Funktion profitieren können, sind Temperaturüberwachungssysteme innerhalb von Gebäuden, Anlagen oder Maschinen, sowie Prozessüberwachungs- und Steuerungs-systeme.

Der Sensor benötigt keine Standby-Stromversorgung, d.h. wenn keine Temperaturdaten gelesen werden, wird kein Strom verbraucht.

Der Messtemperaturbereich reicht von -55°C bis +125°C (67°F bis 257°F), mit einer Genauigkeit von ± 0.5 °C (9 Bit); ± 0.25 °C (10 Bit); ± 0.125 °C (11 Bit) und einer Auflösung von ± 0.0625 °C (12 Bit).

HINWEIS: Falls Kommunikationsprobleme auftreten, versuchen Sie, einen $4.7k\Omega$ Pull-up-Widerstand an den DATA-Pin anzuschließen.

HINWEIS: In den relevanten technischen Daten der One-Wire-Schnittstelle ist die maximale Anzahl der Sonden, die auf derselben Schnittstelle




angeschlossen werden können, nicht erwähnt, aber in der praktischen Anwendung ist diese Anzahl nicht so hoch, und Sie sollten darauf achten.

HINWEIS: Es gibt eine Begrenzung der Kabellänge, die bei der Verwendung von Fernkommunikationsmitteln berücksichtigt werden sollte. Sie sollten auf die verteilte Kapazität und den Widerstand des Kabels achten.

HINWEIS: Der DS18B20 sieht gewöhnlichen Transistoren ähnlich, achten Sie also darauf, ihn nicht als Transistor zu verwenden, um Schäden zu vermeiden!

Pinbelegung



"VCC" pin (rot) - liefert Strom für die Sonde. Obwohl die Stromversorgung zwischen 3,3V und 5,5V liegen kann, wird eine 5V-Versorgung empfohlen. Im Falle einer 5V-Stromversorgung können Sie bis zu 20 Meter lange Kabel verwenden, um die Sonde und Mikrocontroller zu verbinden. Bei einer Stromversorgung von 3,3V darf die Kabellänge jedoch nicht größer als ein Meter sein. Andernfalls führt der Netzspannungsabfall zu Messfehlern.

"DATA" pin (gelb) - ist ein Daten-Pin und wird für die Kommunikation zwischen der Sonde und dem Mikrocontroller verwendet (kann an die One-Wire-Schnittstelle angeschlossen werden).

"GND" pin (schwarz) - ist der Masse-Pin und sollte mit der gemeinsamen Masse oder 0V (bei Atmega328P Board oder Raspberry Pi) verbunden werden.



Einrichten der Arduino IDE

Falls Sie die Arduino IDE noch nicht installiert haben, gehen Sie auf den Link: https://www.arduino.cc/en/Main/Software und laden Sie die Installationsdatei für Ihre Betriebssystemplattform herunter.

Download the Arduino IDE



Für *Windows* doppelklicken die Benutzer auf die heruntergeladene ".*exe*"-Datei und folgen den Anweisungen im Installationsfenster.




Für *Linux*-User, laden Sie eine Datei mit der Erweiterung ".tar.xz" herunter, die Sie entpacken müssen. Wenn Sie sie extrahieren, gehen Sie in das extrahierte Verzeichnis und öffnen Sie das Terminal in diesem Verzeichnis. Sie müssen zwei ".sh"-Skripte ausführen, das erste heißt "arduino-linux-setup.sh" und das zweite "install.sh".

Um das Skript im Terminal auszuführen, führen Sie folgenden Befehl aus: sh arduino-linux-setup.sh user_name

user_name - ist der Name des Super-Users im Linux-Betriebssystem. Sie werden aufgefordert, das Passwort für den Super-User einzugeben. Warten Sie ein paar Minuten, bis das Skript alles abgeschlossen hat.

Nach der Installation des ersten Skripts müssen Sie das zweite Skript namens "install.sh"-Skript ausführen. Führen Sie folgenden Befehl aus: sh install.sh

Nach der Installation dieser Skripte gehen Sie zu "All Apps", wo Sie die installierte Arduino IDE finden.



Auf fast allen Betriebssystemen ist ein Texteditor vorinstalliert (Windows kommt mit Notepad, Linux/Ubuntu mit Gedit, Linux/Raspbian mit




Leafpad usw.). Alle diese Texteditoren sind für den Zweck des eBooks vollkommen in Ordnung.

Als nächstes sollten Sie überprüfen, ob Ihr PC Ihr Atmega328P-Board erkennen kann. Öffnen Sie die Arduino IDE, und gehen Sie zu:

Tools > Board > {your board name here}

{your board name here} sollte der Arduino/Genuino Uno sein, wie Sie auf dem Bild unten sehen können:




Sie müssen den Port auswählen, an dem das Atmega328P-Board angeschlossen ist. Gehen Sie zu

Tools > Port > {port name goes here}

und wenn Sie das Atmega328P-Board an den USB-Port angeschlossen haben, sollten Sie einen Portnamen sehen.



Wenn Sie die Arduino IDE in Windows verwenden, lauten die Portnamen wie folgt:



Für Linux-User lautet der Portname beispielsweise "/dev/ttyUSBx", "x" kann eine ganze Zahl zwischen 0 und 9 repräsentieren.



Wie Sie den Raspberry Pi und Python einrichten

Für den Raspberry Pi müssen Sie zuerst das Betriebssystem installieren und dann alles so einrichten, dass Sie es im "Headless"-Modus verwenden können. Im "Headless"-Modus können Sie eine Verbindung zur Raspberry Pi herstellen, ohne dass Sie einen PC-Bildschirm, eine Maus oder eine Tastatur benötigen. Das Einzige, was Sie für diesen Modus benötigen, sind ein Raspberry Pi, eine Stromversorgung und eine Internetverbindung. All dies wird ausführlich in dem kostenlosen eBook "Raspberry Pi Quick Startup Guide" erklärt, das Sie auf unserer Website finden:


https://www.az-delivery.de/products/raspberry-pi-kostenfreies-e-book?ls=en

Das Betriebssystem Rasbian wird vorinstalliert mit Python ausgeliefert.



Verbindung der Sonde mit dem Atmega328P Board

Verbinden Sie die DS18B20-Sonde mit der Mikrocontroller Board wie unten dargestellt:



DS18B20 pin > Board pin

DATA > D2 Blauer Draht

VCC > 5V Roter Draht

GND > GND Schwarzer Draht

Hinweis: Ein Pull-Up-Widerstand mit $4.7k\Omega$ ist zwischen dem *DATA-P*in und *VCC angeschlossen*.

Um die Sonde DS18B20 mit Atmega328P-Boards verwenden zu können, müssen wir zunächst eine Bibliothek dafür herunterladen. Gehen Sie dazu:




Werkzeuge > Bibliotheken verwalten, es erscheint ein neues Fenster. Geben Sie "Dallas" in das Suchfeld ein und laden Sie die Bibliothek "DallasTemperature" von "Miles Burton, Tim Newsome Guil Barros und Rob Tillaart" herunter, wie auf dem folgenden Bild zu sehen ist:


Die Version der benutzten Bibliothek ist 3.7.5



Gehen Sie zu *File > Examples > DallasTemperature > ...* dort finden Sie viele Sketch-Beispiele. Wir werden einen Sketch namens "*Multiple*" verwenden und modifizieren, um Temperaturdaten von drei verschiedenen DS18B20-Sonden zu lesen.



Beim Verwenden einer DS18B20-Sonde, ist der "Simple"-Sketch genügend. Schließen Sie drei DS18B20-Sonden an die Mikrocontroller Board an, wie unten dargestellt:



Nachfolgend finden Sie ein Sketch-Beispiel für drei DS18B20-Sonden auf derselben One-Wire-Schnittstelle:

```
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2 // Data wire is plugged into D2 pin
#define TEMPERATURE_PRECISION 12
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress one, two, three;

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
    sensors.begin();
    Serial.print("Locating devices...");
```


```
Serial.print("Found ");
Serial.print(sensors.getDeviceCount(), DEC);
Serial.println(" devices.");
Serial.print("Parasite power is: ");
if(sensors.isParasitePowerMode()) {
  Serial.println("ON");
}
else {
  Serial.println("OFF");
}
if(!sensors.getAddress(one, 0)) {
  Serial.println("Unable to find address for Device 0"); }
if(!sensors.getAddress(two, 2)) {
  Serial.println("Unable to find address for Device 2"); }
if(!sensors.getAddress(three, 1)) {
  Serial.println("Unable to find address for Device 1"); }
Serial.print("Device 0 Address: ");
printAddress(one);
Serial.println(); Serial.print("Device 1 Address: ");
printAddress(two);
Serial.println(); Serial.print("Device 2 Address: ");
printAddress(three); Serial.println();
sensors.setResolution(one, TEMPERATURE_PRECISION);
sensors.setResolution(two, TEMPERATURE_PRECISION);
sensors.setResolution(three, TEMPERATURE_PRECISION);
```

```
// one tab
 Serial.print("Device 0 Resolution: ");
 Serial.print(sensors.getResolution(one), DEC);
 Serial.println(); Serial.print("Device 1 Resolution: ");
 Serial.print(sensors.getResolution(two), DEC);
 Serial.println(); Serial.print("Device 2 Resolution: ");
 Serial.print(sensors.getResolution(three), DEC);
 Serial println();
}
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress) {
  for(uint8 t i = 0; i < 8; i++) {
    if(deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");</pre>
   Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
 }
}
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress) {
 float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
 Serial.print("Temp: "); Serial.print(tempC);
 Serial.print(" C; ");
 Serial.print(DallasTemperature::toFahrenheit(tempC));
 Serial.print(" F");
}
void printResolution(DeviceAddress deviceAddress) {
 Serial.print("Resolution: ");
 Serial.println(sensors.getResolution(deviceAddress));
}
void printData(DeviceAddress deviceAddress) {
  printTemperature(deviceAddress); Serial.print(" ; Device: ");
  printAddress(deviceAddress); Serial.println();
}
```



```
void loop() {
    Serial.print("Requesting temperatures...");
    sensors.requestTemperatures(); Serial.println("DONE");
    printData(one);
    printData(two);
    printData(three);
    delay(1000);
}
```

Laden Sie den Sketch in den Atmega328P Board hoch und öffnen Sie den Serial Monitor (*Tools > Serial Monitor*). Die Ausgabe sollte wie folgt aussehen:





Im Folgenden wird der Sketch erklärt.

Wir verwenden die Variable *ONE_WIRE_BUS*, um festzulegen, an welchem digitalen Pin wir die One-Wire-Schnittstelle anschließen werden. Für die Zwecke dieses eBooks wird der Wert der *ONE_WIRE_BUS*-Variablen auf *D2* gesetzt. Aber Sie können jeden anderen digitalen Pin des Mikrocontroller-Board verwenden, mit Ausnahme der in der seriellen Schnittstelle verwendeten Pins *D0* und *D1* (es ist eine Empfehlung, Sie können sie verwenden, aber Sie müssen sicherstellen, dass diese Pins beim Hochladen von Sketchen getrennt sind).

Wir haben die Variable *TEMPERATURE_PRECISION* verwendet, um die Präzision für DS18B20-Sonden einzustellen. Die in dieser Variablen gespeicherte Zahl ist eine digitale Konvertierungszahl in Bits und kann im Bereich von 9 bis 12 liegen. Jede andere Zahl führt zu einem Fehler. Für die Zwecke dieses eBooks setzen wir sie auf den maximalen Wert 12.

Wir haben die folgende Codezeile verwendet:

DeviceAddress one, two, three

um Variablen für Sondenadressen zu erstellen; in unserem Beispiel haben
wir drei erstellt.

Wir haben ein *One-Wire-*Objekt definiert und erstellt, das für die One-Wire-Schnittstelle verwendet wird: OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

Dann verwenden wir ein *OneWire*-Objekt zur Definition und Erstellung eines Sensor-Objekts, das für alle angeschlossenen Sonden verwendet wird: DallasTemperature sensors(&oneWire)



Zur Initialisierung des *Sensor*-Objekts verwenden wir die Codezeile: sensors.begin()

Mit dieser Zeile erkennt das *Sensoren*-Objekt alle an der One-Wire-Schnittstelle angeschlossenen Sonden. Es erkennt auch deren Adressen.

Jetzt können wir überprüfen, ob die Sonden einwandfrei funktionieren, indem wir die folgenden Codezeilen für jede Sonde verwenden, die wir an die One-Wire-Schnittstelle anschließen:

```
if(!sensors.getAddress(one, 0)) {
   Serial.println("Unable to find address: Device 0"); }
wobei eins die Adresse der ersten Sonde ist.
```

Um die Präzision der Analog-Digital-Umwandlung der spezifischen Sonde einzustellen, haben wir die folgende Codezeile verwendet: sensors.setResolution(one, TEMPERATURE_PRECISION)

Wenn Sie die Präzision der Analog-Digital-Umwandlung der spezifischen Sonde lesen möchten, können Sie die folgende Codezeile verwenden: sensors.getResolution(one)

Die Funktion gibt einen hexadezimalen Wert zurück, und um ihn in einen dezimalen Wert umzuwandeln, verwenden wir die folgende Codezeile: Serial.print(sensors.getResolution(one), DEC);

Um die Temperaturdaten auszulesen, müssen wir zuerst alle Daten der Sonden anfordern, indem wir die folgende Codezeile verwenden: sensors.requestTemperatures();



Erst nach dieser Codezeile können wir Daten einer bestimmten Sonde lesen, indem wir die folgende Codezeile verwenden:

float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);


wobei wir das Argument *deviceAddress* in die Funktion integrieren, um Temperaturdaten von einer bestimmten Sonde zu lesen. Bei diesen Daten handelt es sich um Temperaturwerte in Celsius. Um sie in Fahrenheit umzuwandeln, haben wir die folgende Codezeile verwendet:

DallasTemperature::toFahrenheit(tempC)



Verbindung der Sonde mit dem Raspberry Pi

Verbinden Sie die DS18B20-Sonde mit dem Raspberry Pi, wie unten abgebildet:



DS18B20 pin > Raspberry Pi pin

GND > GND [pin 4] Schwarzer Draht

DATA > GPIO4 [pin 7] Blauer Draht

VCC > 3V3 [pin 17] Roter Draht


Hinweis: Ein Pull-Up-Widerstand mit $4.7k\Omega$ ist zwischen dem *OUT-Pin* und dem 3V3-Pin angeschlossen.



Aktivierung des One-Wire-Interface


Bevor wir die Sonde DS18B20 mit dem Raspberry Pi verwenden können, müssen wir zunächst die One-Wire-Schnittstelle in Raspbian aktivieren. Standardmäßig befindet sich die Hardware-One-Wire-Schnittstelle auf Pin GPIO4 (Pin 7), aber wir müssen sie erst aktivieren. Um die One-Wire-Schnittstelle zu aktivieren, öffnen Sie *All App*s und gehen Sie zu:

Preferences > Raspberry Pi Configuration, as shown below:






Wenn das neue Fenster erscheint, öffnen Sie die Registerkarte "Interfaces", suchen Sie nach Optionsfeldern mit der Bezeichnung "1-Wiret" und wählen Sie das Optionsfeld "Enable", wie auf dem folgenden Bild dargestellt:



Sie werden aufgefordert, das System neu zu starten.





Wenn der Raspbian wieder hochgefahren ist, öffnen Sie das Terminal und führen Sie nacheinander folgenden Befehle aus:

```
sudo modprobe w1-gpio
sudo modprobe w1-therm
cd /sys/bus/w1/devices/
```

Und wenn Sie folgenden Befehlt ausführen:

ls

Sollte die Ausgabe im Terminal, wie folgt, aussehen:

28-7285b3116461 and w1_bus_master1

die erste Nummer (28-7285b3116461) wird für Sie unterschiedlich sein, da dies die Serienadresse der jeweiligen Sonde ist, und jede Sonde hat ihre eigene eindeutige Serienadresse. Um zu testen, ob alles funktioniert, führen Sie diese beiden Befehle aus:

cd 28-7285b3116461 - eine Nummer/Serienadresse der letzten Seite
cat w1 slave

Die Ausgabe sollte wie folgt aussehen:

t=25875 - das sind die Temperaturdaten in °C (Celsius) = 25,875°C.



Aktivieren mehrerer One-Wire-Interfaces

Um die One-Wire-Schnittstelle ohne grafische Benutzeroberfläche (GUI) zu aktivieren, müssen Sie vor dem Neustart Ihres Raspberry Pi in der Datei "/boot/config.txt" die folgende Zeile hinzufügen:

dtoverlay=w1-gpio

oder

dtoverlay=w1-gpio, gpiopin=x

wobei *x* ein benutzerdefinierter Pin ist, falls Sie diesen verwenden möchten (Standard ist GPIO4 [Pin 7], wie wir im vorherigen Kapitel erwähnt haben).

Neuere Kernel (4.9.28 und später) erlauben Ihnen stattdessen das dynamische Laden von Overlays, einschließlich der Erstellung mehrerer One-Wire-Schnittstellen, die gleichzeitig verwendet werden können:

sudo dtoverlay w1-gpio gpiopin=4 pullup=0 # header pin 7
sudo dtoverlay w1-gpio gpiopin=17 pullup=0 # header pin 11
sudo dtoverlay w1-gpio gpiopin=27 pullup=0 # header pin 13

Sobald einer der obigen Schritte ausgeführt wurde und die Erkennung abgeschlossen ist, können Sie die Geräte auflisten, die der Raspberry Pi über die One-Wire-Schnittstellen entdeckt hat, indem Sie folgenden Befehl im Terminal ausführen:

ls /sys/bus/w1/devices/

Hinweis: Um **w1-gpio** auf dem Raspberry Pi zu verwenden, sollte ein Pull-Up-Widerstand mit $4.7k\Omega$ zwischen dem *GPIO-Pin* und *der 3.3V*-Stromversorgung *angeschlossen werden*.



Python-Skript zum Lesen mehrerer DS18B20-Sonden

Wir haben uns aufgrund der besseren Verständlichkeit dafür entschieden, den Code in zwei Skripte aufzuteilen. Es folgt ein Code für den Klassenindex:

```
import os
import glob
import time
class DS18B20:
   def __init__(self):
      os.system('modprobe w1-gpio')
      os.system('modprobe w1-therm')
      base_dir = '/sys/bus/w1/devices/'
      device folder = glob.glob(base dir + '28*')
      self. count devices = len(device folder)
      self._devices = list()
      i = 0
      while i < self._count_devices:</pre>
         self._devices.append(device_folder[i] + '/w1_slave')
         i += 1
   def device_names(self):
      names = list()
      for i in range(self._count_devices):
         names.append(self._devices[i])
         temp = names[i][20:35]
         names[i] = temp
      return names
# (one tab)
   def _read_temp(self, index):
```

```
f = open(self._devices[index], 'r')
   lines = f.readlines()
   f.close()
   return lines
def tempC(self, index = 0):
   lines = self. read temp(index)
   retries = 5
   while (lines[0].strip()[-3:] != 'YES') and (retries > 0):
      time.sleep(0.1)
      lines = self._read_temp(index)
      retries -= 1
   if retries == 0:
      return 998
   equals_pos = lines[1].find('t=')
   if equals_pos != -1:
      temp = lines[1][equals_pos + 2:]
      return float(temp) / 1000
   else:
      return 999 # error
def device_count(self):
   return self._count_devices
```

(most of code in the script is modified from script on the adafruit site)

Speichern Sie das Skript unter dem Namen "DS18B20classfile.py".




Im Anschluss folgt der Code für das Hauptskript:

```
import time
from DS18B20classFile import DS18B20
degree sign = u' \times b0' # degree sign
devices = DS18B20()
count = devices.device_count()
names = devices.device_names()
print('[press ctrl+c to end the script]')
try: # Main program loop
   while True:
      i = 0
      print('\nReading temperature, number of sensors: {}'
                                                      .format(count))
      while i < count:
         container = devices.tempC(i)
         print('{}. Temp: {:.3f}{}C, {:.3f}{}F of the device {}'
                            .format(i+1, container, degree_sign,
                            container * 9.0 / 5.0 + 32.0, degree_sign,
                            names[i]))
         i = i + 1
      time.sleep(1)
# Scavenging work after the end of the program
except KeyboardInterrupt:
   print('Script end!')
```



Speichern Sie das Skript unter dem Namen "DS18B20multiple.py" im selben Verzeichnis, in dem Sie das erste Skript gespeichert haben.

Wir haben zum Beispiel drei DS18B20-Sonden an dieselbe One-Wire-Schnittstelle des Raspberry Pi angeschlossen, wie unten abgebildet:





Um das Hauptskript auszuführen, öffnen Sie das Terminal in dem Verzeichnis, in dem Sie beide Skripte gespeichert haben, und führen Sie den folgenden Befehl aus:

python3 DS18B20multiple.py

Die Ausgabe sollte wie unten abgebildet aussehen:

```
File Edit Tabs Help
pi@raspberrypi:~/Scripts $ python3 DS18B20multiple.py
sys/bus/w1/devices/28-c486b3116461/w1_slave
[press ctrl+c to end the script]
Reading temperature, number of sensors: 3

    Temp: 25.000°C, 77.000°F of the device 28-c486b3116461
    Temp: 25.125°C, 77.225°F of the device 28-55b7b3116461

3. Temp: 27.062°C, 80.712°F of the device 28-9884b3116461
Reading temperature, number of sensors: 3

    Temp: 25.250°C, 77.450°F of the device 28-c486b3116461
    Temp: 25.187°C, 77.337°F of the device 28-55b7b3116461

    Temp: 29.000°C, 84.200°F of the device 28-9884b3116461

Reading temperature, number of sensors: 3
1. Temp: 25.250°C, 77.450°F of the device 28-c486b3116461
2. Temp: 25.250°C, 77.450°F of the device 28-55b7b3116461
3. Temp: 27.875°C, 82.175°F of the device 28-9884b3116461
^CScript end!
pi@raspberrypi:~/Scripts $
```

Um das Skript zu stoppen, drücken Sie "STRG + C" auf der Tastatur.

Sie können das Skript problemlos für eine oder mehrere DS18B20-Sonden verwenden.

Sie haben es geschafft. Sie können jetzt unser Modul nun für Ihre Projekte nutzen.



Jetzt sind Sie dran! Entwickeln Sie Ihre eigenen Projekte und Smart-Home Installationen. Wie Sie das bewerkstelligen können, zeigen wir Ihnen unkompliziert und verständlich auf unserem Blog. Dort bieten wir Ihnen Beispielskripte und Tutorials mit interessanten kleinen Projekten an, um schnell in die Welt der Mikroelektronik einzusteigen. Zusätzlich bietet Ihnen auch das Internet unzählige Möglichkeiten, um sich in Sachen Mikroelektronik weiterzubilden.

Falls Sie nach noch weiteren Hochwertige Mikroelektronik und Zubehör, sind Sie bei AZ-Delivery Vertriebs GmbH goldrichtig. Wir bieten Ihnen zahlreiche Anwendungsbeispiele, ausführliche Installationsanleitungen, E-Books, Bibliotheken und natürlich die Unterstützung unserer technischen Experten.

https://az-delivery.de Viel Spaß! Impressum

https://az-delivery.de/pages/about-us