

OpenART mini 说明书



目录

目录	1
一、产品介绍	3
二、产品特性	3
三、技术参数	4
四、硬件说明	5
1、V1.4 版本引脚说明	5
2、V2.0 版本引脚说明	6
3、指示灯说明	6
五、使用说明	7
1、基本说明	7
1.1、供电	7
1.2、SD 卡及脱机运行	8
2、例程解析	9
2.1、LED 的控制	9
2.2、GPIO 的控制	11
2.3、PWM 的控制	13
2.4、UART 的使用	14
2.5、DEBUG_UART 的使用	18
2.6、SPI 的使用	20
3、OpenART mini 运行模型	25
六、附录-常见问题及注意事项	26



文档版本27



一、产品介绍

OpenART mini 是我们在 NXP 的 OpenART 套件的基础上,去除非视觉部分而制作出来的迷你版。虽说只是迷你版,但"麻雀虽小,五脏俱全"。OpenART mini 不仅可以很轻松的完成机器视觉 (machine vision) 应用,还可以完成 OpenMV 不能完成的神经网络模型的部署和训练。对于有人工智能教育,非多媒体数据上的机器学习、机器视觉等需求的人士来说,OpenART mini 实在是一大利器!



二、产品特性

- 1、 高性能处理器: 采用 MIMXRT1064 芯片, 其主频达到 600MHz,同时拥有 1M 片内 SRAM、4M 片内 FLASH 以及 32M 外置 SDRAM;
- 2、 Type-C接口及SD卡槽: 插上SD卡, OpenART mini 连接到电脑后会出现COM端口和一个U盘;
- 3、 一个高速的 SPI 总线,两个串口总线 (TX/RX);
- 4、 RT-Thread 内核、驱动、软件组件及开发环境;
- 5、 Micropython 环境,可用于二次开发及 AI 教学;
- 6、 OpenMV 机器视觉库,可运行 OpenMV IDE,自带视觉处理脚本;



三、技术参数

1、 输入电压: 5V

2、 输出电压: 3.3V

3、 支持的图像格式: Grayscale、RGB565

4、 最大支持的像素: QVGA

5、 重量:

130°镜头: 13.0 ± 0.2 g


110°镜头: 12.5 ± 0.2 g

90° 镜头: 16.0 ± 0.2 g

6、 长度: 44.45 mm

7、 宽度: 35.56 mm

8、 功率: 0.85 ± 0.03 W




规格丝印图



四、硬件说明

1、V1.4版本引脚说明




引脚名称	引脚定义	引脚名称	引脚定义	
RST	Reset 引脚		SPI3_MOSI / GPIO	
BOOT/BOT	BOOT引脚	B2	SPI3_MISO / GPIO	
C6 PWM2_M0_A / GPIO B0		В0	SPI3_SCK / GPIO	
C7	PWM2_M0_B / GPIO B3 SPI3_CS		SPI3_CS0 / GPIO	
C8	PWM2_M1_A / DEBUG_UART_TX / GPIO	B12	UART1_TXD / GPIO	
C9 PWM2_M1_B / DEBUG _UART_RX / GPIO B13		UART1_RXD / GPIO		
5V	5 V 电源(输入)	B16	GPIO	
GND	电源地	3V3	3.3 V 电源(输出)	

特别说明:

V1.4 版本 OpenART mini 串口为 UART1, B12 和 XH2.54 端子处(见上面实物图 UART1 标号)的 TX 是连通的,B13 和 XH2.54 端子(见上面实物图 UART1 标号)处的 RX 是连通的;



2、V2.0 版本引脚说明



引脚名称	引脚定义	引脚名称	引脚定义	
RST	RST Reset 引脚		SPI3_MOSI / GPIO	
BOOT/BOT	BOOT引脚	B2	SPI3_MISO / GPIO	
C6	PWM2_M0_A / GPIO	ВО	SPI3_SCK / GPIO	
C7	PWM2_M0_B / GPIO B3 SPI3_CS0 / G		SPI3_CS0 / GPIO	
C8	C8 PWM2_M1_A / DEBUG_UART_TX / GPIO		UART1_TXD / GPIO	
C9 PWM2_M1_B / DEBUG _UART_RX / GPIO B13		UART1_RXD / GPIO		
5V	5 V 电源(输入)	B16	GPIO	
GND	电源地	3V3	3.3 V 电源 (输出)	


特别说明:

V2.0 版本 OpenART mini 有两个串口, UART1 的 TX、RX 引脚分别为 B12、B13, 也可以用作 GPIO; UART2 引脚就是 XH2.54 端子(见上面实物图 UART2 标号)处的 TX 和 RX。

3、指示灯说明



OpenART mini 上有五个指示灯,如下图所示:



- (1) ①为内核灯,此灯未亮,OpenART mini 将无法正常工作,请检查是否先给其引脚供上电了,如果先给引脚供上电了,请断开引脚供电后,再接上 Type-C 使用,若还有问题请及时与客服联系;
- (2) ②为电源指示灯,此灯未亮,OpenART mini 可能未正确供电或者损坏;
- (3) ③为照明灯,对应 LED4,在本文使用方式章节会给出控制方式的例程说明;
- (4) ④为三色指示灯,三种颜色分别为红色、绿色、蓝色,又分别对应 LED1、LED2、LED3;
- (5) 当 OpenART mini 上电的瞬间,绿色灯会亮一下而后马上熄灭,同时内核灯和电源 指示灯会常亮,这即说明 OpenART mini 正常启动了;
- (6) 在上电前,按住 OpenART mini 背面的 KEY1 按键不放,接上电源后松手即进入固件升级模式(此功能为预留功能,用户无需使用),此时绿色灯会常亮;

五、使用说明


1、基本说明

1.1、供电

OpenART mini 有两类电源输入端: Type -C 供电和 5V 引脚供电;



其中 5V 引脚供电,OpenART mini 上用 XH2.54 接口座子引出,配备我们送的 XH2.54 端子线,可以很方便的和单片机连接使用,当然你也可以直接从 5V 引脚处直接供电;当你要使用 OpenMV IDE 就只能使用 Type-C 供电使用了,如图所示:



特别说明: 3V3 引脚是一个电源输出端,可以输出 3.3V,用于给其他传感器供电。但不能给它接上 3.3V 电源,没有保护很容易将 OpenART mini 烧毁。

1.2、SD 卡及脱机运行

当上电的时候,如果插入SD卡,OpenART mini 会从SD卡读取相应的配置文件,所以在使用的时候,务必将我们提供的资料里SD卡必备文件中的cmm_cfg.csv和cmm_load.py两个文件复制到SD卡根目录下,如下图所示:



另外,你想脱机运行的话,可以将你的程序名称改成 main.py 复制放在根目录下,这样一来,然后让 OpenART mini 重新上电,它就会自动运行你的代码了。SD 卡最大支持 32G 的容量。




2、例程解析


2.1、LED 的控制

首先,将 SD 卡插入 OpenART mini,然后连接上电脑,待电脑识别出 U 盘后,确定 SD 卡中是否有 1.2 章节中提到的必备文件,如果有则可进行下一步操作;

①用 OpenMV IDE 打开 LED.py, 如下图所示:




②点击连接,如下图所示:





③运行 LED.py,如下图所示:



完成上述操作后,你将会看到 OpenART mini 上的指示灯会像代码中写一样红、绿、蓝、白依次闪烁起来。

下面也演示下如何脱机运行 LED.py 这个代码:

①、备份原代码,如下图所示:



②、将副本名称改为 main.py,复制到 SD 卡根目录下,如图所示:



③、按下 OpenART mini 的 RST 按键进行<mark>复位</mark>或者拔下 Type-C <u>重新上电</u>,你同样会看到 红、绿、蓝、白灯依次闪烁起来。

要点总结:

- A、务必把 cmm_cfg.csv 和 cmm_load.py 两个文件复制到 SD 卡根目录;
- B、要控制 LED, 必须加上以下两句话:




import pyb

from pyb import LED

这两句话就好比 C 语言中 #include<xxx.h> 包含头文件一样的作用, 此处就是引入 LED 控制所依赖的模块;

- C、red = LED(1), 这句话等号左边的名称可以任意取(但要基于 python 的命名规则), LED() 是用来创建 LED 对象的, 括号中可填的参数为 1、2、3、4, 分别对应 OpenART mini 的 红、绿、蓝、白灯;
- D、red.on() #点亮红灯 red.off() #关闭红灯

2.2、GPIO 的控制



前面的步骤和 LED 控制操作一样,用 OpenMV IDE 打开 GPIO.py 后,就可以看到上图中的内容。这个程序运行后,不能直观的看到现象。目的只是为了给出每个引脚的初始化定义以



及对引脚操作的示例。例如,我需要设置 OpenART mini 的 C7 引脚设置为输入并上拉,我们就可以根据上图第 20 行代码那样进行设置 pin27.init(Pin.IN, Pin.PULL_UP)。下面,我们把 LED 控制和 GPIO 控制结合起来,写一个示例。

如上图所示,相信你看到注释后,应该可以理解这段程序所做的事情。按照上述代码写好后,点击运行,你就会看到 OpenART mini 上白色灯亮 0.5S,灭 1.5S,如此循环进行下去。

要点总结:

A、要控制 GPIO. 必须加上下面句话:

from machine import Pin

B、引脚配置可选参数




C、设置引脚的高低电平

pin.value(1) # 设置引脚为高电平

pin.value(0) # 设置引脚为低电平



2.3、PWM 的控制




前面的步骤和上述几个例程操作一样,用 OpenMV IDE 打开 PWM.py 后,就可以看到上图中的内容。运行上述例程后,我们也无法直观看出什么现象,不过你身边如果有万用表和示波器,你可以测量对应的引脚(具体的引脚可以查看引脚说明章节,也可以看上图中的注释)电压或者波形,你会看到电压或者波形的变化。下面我们还是将例程稍作修改,写一个呼吸灯的程序,这样一来,初学者可以更方便地看到现象。

根据上图, 我们来进行简单的分析, 由于 pwm1 和 pwm2 使用的是同一个时钟, 所以要



求这两个通道频率一致,这一点也可以由引脚说明章节查看引脚定义得到印证,pwm1 对应的是 C6(PWM2_M0_A),pwm2 对应的是 C7(PWM2_M0_B),图中设置的是 2000hz。pwm3 和pwm4 同理。后面的内容就比较简单了,就是设置四个通道的占空比。这个时候就可以用万用表或者示波器测量四个引脚的电压或者波形,又或者身边有 LED 的,就可以自己测试下效果。灯的正极接四个输出 PWM 的任意一个引脚,灯的负极接地,然后你就可以看到呼吸灯的效果了。



要点总结:

A、要控制 PWM, 必须加上下面句话:

from machine import PWM


- B、C6 和 C7 频率必须相同, 占空比可以不同, C8 和 C9 频率必须相同, 占空比可以不同;
- C、pwm.duty(n) 设置占空比为 n (n 的范围为 0-255);
- D、pwm. deinit() #释放资源

2.4、UART 的使用





前面的步骤和上述几个例程操作一样,用 OpenMV IDE 打开 UART.py 后,就可以看到上图中的内容。由于是串口通信,这里我们就借助串口助手来进行调试。从代码我们可以看出来用的是 UART1,其对应的引脚是 B12、B13。OpenART mini 上特地为 UART1 引出了一个XH2.54 接口座子,配备我们送的 XH2.54 端子线可以很方便的用来连接其他外设。




上图是 OpenART mini 接 USB 转 TTL 的接线示意图,这个示意图最主要的作用也就是为了说明串口的接线方式。OpenART mini 的 TX 必须接 USB 转 TTL 的 RX, OpenART mini 的 RX 必须接 USB 转 TTL 的 TX。如果 OpenART mini 接其他 MCU 进行串口通信的话,也需要注意这点。

接好线后,由于 XH2.54 接口座子这里也有 5V 电源的接口,USB 转 TTL 接上电源后也会对 OpenART mini 进行供电。但有可能因为 USB 转 TTL 供电能力不足等问题,导致 OpenART mini 未能正常初始化启动,进而导致串口通信不成功。所以我们推荐先插上 Type-C 接口给OpenART mini 供电,然后再把 USB 转 TTL 与电脑连接。

打开任意一个串口助手,点击如下图所示:






连接 OpenART mini,点击运行,如下图所示:

点击运行后,串口助手会接收到数据,数据内容就是代码第 3 行的"uart test",以及第 6 行的列表,第 7 行的十六进制数,如下图所示:





从上图可以看到,串口助手的接收缓冲区里收到了"uart test"、"0123456789"、"A",这分别对应 3、6、7 行代码所发送的内容。

我们再来测试 OpenART mini 的接收,我们在串口助手发送缓冲区里输入要发送的内容,然后点击发送数据,如下图所示:



从上图可以看到,缓冲接收区接收到了我发送的内容。让我们看看代码中 while 循环里做了什么事。首先获取串口,然后读取串口数据,最后将读取到的数据又发送出去,这也是为什么我发送了"hello OpenART mini"接收缓冲区会接收到同样内容的原因。

要点总结:

A、要使用串口通信,必须加上下面这句话:



from machine import **UART**

B、串口通信要注意收发两方的波特率保持一致;

2.5、DEBUG UART 的使用

DEBUG_UART 实际上是 OpenART mini 提供的 REPL(交互式解释器)环境,其相应的引脚是 C8、C9,具体的引脚定义可以去查看引脚说明章节,这里不再赘述。下面我们就来讲讲如何使用这个 REPL 环境。

首先, 先将 C8 接到 USB 转 TTL 的 RX, C9 接到 USB 转 TTL 的 TX,然后我们把 OpenMV IDE 打开,点击连接,再打开工具栏选择打开终端,如下图所示:



如下图所示,点击OK:



选择串口,这里要注意下,COM116 是 OpenART mini 接到我电脑的端口号,COM124 才是 USB 转 TTL 的,也就是 DEBUG_UART 的端口号。具体使用的时候,你们可以通过设备管理器来查看自己设备的端口号,如下图所示:






选择 COM124 后, 点击 OK:



选择波特率,点击OK:



然后会出现我们新建的串行端口窗口, 如下图所示:





这个时候,我们就可以使用 REPL 环境了,先在串行端口敲个回车,你会看到窗口显示 ">>>",这个时候我们就可以开始执行我们需要的操作了。例如,我们想计算2⁸,先输入 2**8,再敲下回车,你就会发现它会把结果计算出来,如下图所示:


再比如,我们来点亮红色 LED。和前面 LED 控制讲的一样,首先要加载必要的依赖模块,所以先输入 import pyb 敲下回车,再输入 from pyb import LED 敲下回车,最后再输入 LED(1).on(),敲下回车,你就会看到 OpenART mini 上亮起了红灯。如下图所示:

再输入 LED(1).off() 敲下回车,你又会看到红灯被关闭。相信到这里你已经对这个 REPL 环境有所了解了,后面就请结合自己的需求来使用吧!

2.6、SPI 的使用

先给出个简单 SPI 的示例,围绕这个示例,我们来讲解相关的内容,示例如下图所示:





- 1、先导入 SPI 所依赖的模块,如上图第 1 行所示。
- 2、创建对象 spi = SPI(30)。此处用的是硬件 SPI, 对照引脚定义我们可以知道 B0~B3 为 SPI3 相关的引脚, 其中"30"即是表示 SPI3 总线上的第 0 个设备。
 - 3、初始化 SPI 总线,对应第 5 行代码:

spi.init(baudrate, polarity, phase, bits, firstbit)

第一个参数是波特率,代码中设置的是 10000000;

第二个参数是极性,可以是 0 或 1. 指的是时钟空闲时所处的电平;

第三个参数是相位,可以是 0 或 1, 用于指定在第一个或者第二个时钟边缘采集数据;

第四个参数是每次传输的数据长度, 一般是 8 位;

第五个参数是用于指定传输数据是从高位开始还是从低位开始,可以是 SPI.MSB(高位传输) 或者 SPI.LSB (低位传输);

- 4、spi.write("hello") #spi 写入"hello";
- 5、spi.read(5) #读取出 5 字节,返回读出的字节对象;

有了这些基础, 我们来写一个 0.96 寸的 oled 屏幕的驱动程序,如下图所示:



```
from machine import SPI, Pin
 cs = Pin(("B3", 3)) #引脚定义 OLED CS引脚接B3
rst = Pin(("B12",12)) #引脚定义 OLED RES引脚接B12
dc = Pin(("B13",13)) #引脚定义 OLED DC引脚接B13
 dc.init(Pin.OUT_PP, Pin.PULL_NONE) #引脚初始化,方向: 輸出 无上拉rst.init(Pin.OUT_PP, Pin.PULL_NONE) #引脚初始化,方向: 輸出 无上拉
 cs.init(Pin.OUT_PP, Pin.PULL_NONE) #引脚初始化,方向:輸出 无上拉
 #字库6*8
 asc ={ ...}
 spi = SPI(30) #创建对象 SPI3总线上的第0个设备
 spi.init(100000,0,0,8,SPI.MSB)#初始化 波特率100000,极性0,相位0,传输数据长度8位,从高位开始传输数据
 def write_command_byte(c):
    c = c.to_bytes(1,'little')
      cs.value(0)
 #写数据
def write_data_byte(c):
    c = c.to bytes(1, 'little')
     cs.value(0)
     cs.value(1)
 #写命令
 def write_command(c, *data):
    write_command_byte(c)
          for d in data: write data byte(d)
 #设置坐标
 def OLED_Set_Pos(x,y):
      write_command(0xb0+y);
      write_command(((x&0xf0)>>4)|0x10)
 def Clear():
          write_command(0x00)
write_command(0x10)
              write_data_byte(0)
               n = n - 1
 def OLED_ShowChar(x,y,s):
     OLED_Set_Pos(x,y+1)
          write_data_byte(d)
```




```
time.sleep(100)
rst.value(1)
time.sleep(100)
write_command(0x00)
write_command(0x10)
write command(0x81)
write_command(0xCF)
write_command(0xA1)
write_command(0xC8)
write_command(0xA8)
write_command(0x00)
write_command(0xd5)
write_command(0x80)
write_command(0xD9)
write_command(0xF1)
write_command(0xDA)
write command(0x12)
write_command(0xDB)
write_command(0x40)
write_command(0x20)
write command (0x8D)
write command (0x14)
write_command(0xA4)
write_command(0xA6)
write command (0xAF)
write_command(0xAF)
OLED_ShowChar(0 ,0,"O")
OLED_ShowChar(8,0,"p")
OLED_ShowChar(16,0,"e")
OLED_ShowChar(24,0,"n")
OLED_ShowChar(32,0,"A")
OLED_ShowChar(40,0,"R")
OLED_ShowChar(48,0,"T")
OLED_ShowChar(64,0,"m")
OLED_ShowChar(72,0,"i")
OLED_ShowChar(80,0,"n")
OLED_ShowChar(88,0,"i")
OLED_ShowChar(104,0,"6")
OLED_ShowChar(112,0,"6")
OLED_ShowChar(120,0,"6")
```

部分字库截图:



上面几张图片就是用 SPI 驱动 OLED 的程序,具体的时序可以自己参照 OLED 的资料。

下图就是最终的显示效果:





3、OpenART mini 运行模型

模型的训练以及运行模型测试这部分内容可以查看《AI 视觉组新手入门教程》,里面详细介绍了相关环境的安装部署以及模型运行的操作步骤,所以这里就不再赘述这些内容。资料可以关注逐飞科技微信公众号,在公众号里找到相关推文《恩智浦 AI 视觉组浅析》(点击书名号里的内容可直接跳转)、《恩智浦 AI 视觉组入门教程发布》(点击书名号里的内容可直接跳转),或者在 OpenART mini 淘宝详情页(点击直接跳转详情页)里找到资料。



微信公众号二维码



淘宝店铺二维码



六、附录-常见问题及注意事项

1、出现类似这种错误,就是没有找到引脚定义的配置文件,请查看是否插入了 SD 卡或者插入的 SD 卡里是否放置了 SD 卡的必备文件,如果没有放入,请参考第五章节的 1.2 小节的说明。



2、模型加载错误地放入了循环体内,如下图所示:

```
41 v while(True):
42 net = nncu.load(net_path, load_to_fb=True) # 加载模型
43 clock.tick() # Track elapsed milliseconds between snapshots().
44 img = sensor.snapshot() # Capture snapshot.
45
```

这样使用会导致程序异常。

- 3、OpenART mini 用 IDE 运行代码的时候 ,尽量 SD 卡里面不要放 main.py 文件;
- 4、放入文件之后,最好先重启 OpenART mini,再使用 OpenMV IDE 连接模块运行程序;



文档版本

版本号	日期	内容变更
V1.0	2021-04-15	初始版本
V1.1	2021-12-01	添加 V2.0 硬件引脚说明