


MAINTENANCE MANUAL

EXPORT



August, 1992 SEGA ENTERPRISES, LTD. Rev. A

MAINTENANCE MANUAL

EUROPE

♦ INDEX ♦

1.	BLOCK DIAGRAM 1-2
2.	ASSEMBLY DRAWING 3
2-2.	GENERAL REFERENCE NUMBER LIST 4 ASSEMBLY LIST 5 1001 TOP CASE ASSEMBLY 6-7 1002 SIDE COVER & SIDE KNOB ASSEMBLY 8-9 1003 SIDE COVER ASSEMBLY 10-11 1004 CD-ROM UNIT SHIELD ASSEMBLY 12-13 1005 MAIN BOARD ASSEMBLY 14-15 1006 CD DRIVE UNIT & SUB BOARD ASSEMBLY 16-17 1007 BOTTOM SHIELD & FRONT COVER ASSEMBLY 18-19
2-3.	PROCEDURE OF DISASSEMBLY AND ASSEMBLY $2e^{-21}$
3.	SPARE PARTS LIST 22-33
4.	ACCESSORIES LIST 24 - 25 PCB REPAIR PROCEDURE 76 - 27
5.	PCB REPAIR PROCEDURE 76-27
6.	SOFT & HARD CHECK MANUAL 78 -

PC BD MEGA-CD CONNECT BOARD COMP SIDE LAYER 14

BD MEGA-CD CONNECT BOARD SOLD SIDE LAYER

11-2a.


PС

11-2b.

EXPORT

BLOCK DIAGRAM

3



EXPORT

ASSEMBLY DRAWING

SEGA-CD
GENERAL REFERENCE NUMBER LIST

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
001	253-6437	TOP CASE MEGA-CD	1
003	xxx-xxx 253-6442 253-6443 029-0060	BOTTOM CASE MEGA-CD RUBBER FOOT MEGA-CD ASSY SIDE KNOB MEGA-CD SIDE KNOB MEGA-CD SIDE KNOB HOLDER MEGA-CD TAP SCR PH 2.6*6	1 1 1
004	253-6441-02	SIDE COVER MEGA-CD EXPORT FRONT COVER SEGA-CD USA	1
102	837-8953	IC BD MEGA-CD MAIN BD EXPORT IC BD MEGA-CD SUB BD EXPORT ASSY MEGA-CD CONNECT BD EXPOR	1
2 0 1 2 0 2 2 0 3 2 0 4	012-0310 029-0089 012-0410 012-0312	ASSY MEGA-CD CONNECT BD EXPORTAP SCR PH 3*10 TAP SCR PH 3*8 BLK TAP SCR PH 4*10 TAP SCR PH 3*12	1 4 6 2 4
302 303 304	250-5280 250-5287 250-5288	SIDE COVER SHIELD CD-ROM UNIT SHIELD MAIN BD SHIELD TOP MAIN BD SHIELD BOTTOM BOTTOM SHIELD MEGA-CD	1 1 1 1
401	610-5270-10	ASSY CD DRIVE UNIT (JVC ELM-13 CD DRIVE UNIT (JVC ELM-135) FRONT DOOR SEGA-CD USA	5) 1 1 1
501	610-5364	ASSY SIDE COVER MEGA-CD EXPORT	T 1


ASSEMBLY LIST FOR SEGA-CD

INDEX

- 1001 TOP CASE ASSEMBLY
- 1002 SIDE COVER & SIDE KNOB ASSEMBLY
- 1003 SIDE COVER ASSEMBLY
- 1004 CD-ROM UNIT SHIELD ASSEMBLY
- 1005 MAIN BOARD ASSEMBLY
- 1006 CD DRIVE UNIT & SUB BOARD ASSEMBLY
- 1007 BOTTOM SHIELD & FRONT COVER ASSEMBLY

PARTS LIST FOR SEGA-CD 1001 TOP CASE ASSEMBLY


REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
001	253-6437	TOP CASE MEGA-CD	1
201	012-0310 029-0089	TAP SCR PH 3*10 TAP SCR PH 3*8 BLK	6 2



PARTS LIST FOR SEGA-CD 1002 SIDE COVER & SIDE KNOB ASSEMBLY

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
003	xxx-xxx 253-6442 253-6443 029-0060	ASSY SIDE KNOB MEGA-CD SIDE KNOB MEGA-CD SIDE KNOB HOLDER MEGA-CD TAP SCR PH 2.6*6	1 1 1 1
203	012-0410	TAP SCR PH 4*10	2
5 0 1	610-5364	ASSY SIDE COVER MEGA-CD EXPORT	Γ 1


1002 SIDE COVER & SIDE KNOB ASSEMBLY



'ARTS LIST FOR SEGA-CD


.003 SIDE COVER ASSEMBLY

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
004	253-6441-02	SIDE COVER MEGA-CD EXPORT	1
103	839-0534	ASSY MEGA-CD CONNECT BD EXPORT	1
204	012-0312	TAP SCR PH 3*12	4
3 0 1	250-5289	SIDE COVER SHIELD	1



PARTS LIST FOR SEGA-CD 1004 CD-ROM UNIT SHIELD ASSEMBLY


REF NO. PART NO. DESCRIPTION QTY 201 012-0310 TAP SCR PH 3*10 3 302 250-5280 CD-ROM UNIT SHIELD 1



PARTS LIST FOR SEGA-CD

1005 MAIN BOARD ASSEMBLY

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
101	837-8952	IC BD MEGA-CD MAIN BD EXPORT	1
201	012-0310	TAP SCR PH 3*10	3
303 304	250-5287 250-5288	MAIN BD SHIELD TOP MAIN BD SHIELD BOTTOM	1 1




 \mathcal{G}^{μ}

PARTS LIST FOR SEGA-CD

1006 CD DRIVE UNIT & SUB BOARD ASSEMBLY


REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	YTG
1 0 2	837-8953	IC BD MEGA-CD SUB BD EXPORT	1
2 0 1 2 0 2	012-0310 029-0089	TAP SCR PH 3*10 TAP SCR PH 3*8 BLK	2 4
401		ASSY CD DRIVE UNIT (JVC ELM-135) CD DRIVE UNIT (JVC ELM-135) FRONT DOOR SEGA-CD USA	1 1 1



PARTS LIST FOR SEGA-CD

1007 BOTTOM SHIELD & FRONT COVER ASSEMBLY

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
002	610-5268 253-6438 601-6727 253-6439-01	ASSY BOTTOM CASE MEGA-CD BOTTOM CASE MEGA-CD RUBBER FOOT MEGA-CD FRONT COVER SEGA-CD USA	1 1 4
305	250-5286	BOTTOM SHIELD MEGA-CD	1



PROCEDURE OF DISASSEMBLY AND ASSEMBLY OF MEGA-CD FOR **EUROPE**

1. DISASSEMBLY

- PROCESS 1 : Removing the screws from Bottom Case.
 - 1) Upset the unit.
 - 2) Remove 6 screws (201) for Bottom Case.
- PROCESS 2: Removing the Top Case.
 - 1) Remove 2 screws (202) for Top Case.
 - 2) Remove the Top Case from Bottom Case.
- PROCESS 3: Removing Assy Side Cover and Assy Side Knob
 - 1) Remove the Assy Side Knob from Bottom Case.
 - 2) Remove 2 screws (203) from Assy Side Cover.
 - 3) Remove the Assy Side Cover from Main Board.
- PROCESS 4: Removing Connect Board
 - 1) Remove 4 screws (204) from Assy Side Cover.
 - 2) Remove the Side Cover Shield and Connect Board from Assy Side Cover.
- PROCESS 5: Removing CD-ROM Unit Shield
 - 1) Remove 3 screws (201) for Bottom Case.
 - 2) Remove the CD-ROM Unit Shield from Bottom Case.
- PROCESS 6 : Removing Main Board
 - 1) Remove 3 screws (201) for Bottom Case.
 - 2) Remove the Main Board Shield Top from Bottom Case.
 - 3) Remove FFC 21P from Main Board and then Cable of FFc 25P from Connector.
 - 4) Remove the Main Board from Bottom Case.
 - 5) Remove the Main Board Shield Bottom from Bottom Case.
- PROCESS 7: Removing CD Drive Unit and Sub Board
 - 1) Remove 4 screws (202) from Bottom Case.
 2) Remove 2 screws (201) from Bottom Case.

 - 3) Remove the CD Drive Unit from Bottom Case.
 - 4) Remove the Sub Board from Bottom Case.

2. ASSEMBLY

- PROCESS 1: Setting of CD Drive Unit and Sub Board

 1) Set Sub Board on the Bottom Case.

 At this setting, it is important to coincide each holes to the Bosses of Bottom Case.

 Firmly Set Cable of FFC 21P to Connector of Sub board.
 - 2) Set CD Drive Unit on the Bottom Case.
 - 3) Fix 2 screws (201).
 - 4) Fix 4 screws (202).
- PROCESS 2 : Setting of Main Board
 - 1) Set Main Board Shield Bottom on the Bottom Case.
 - 2) Firmly Set two Cables of FFC 21P and FFC 25P to each Connector of Main Board. at this setting, it is inportant to coincide each holes to the Bosses of Bottom Case.
 - 3) Set Main Board Shield Top on the Main Board.
 - 4) Fix 3 screws (201).
- PROCESS 3 : Setting of CD-ROM Unit Shield
 - 1) Set CD-ROM Unit Shield on the CD Drive Unit. at this setting, it is important to coincide each holes to the Bosses of Bottom Case.
- PROCESS 4 : Setting of Connect Board
 - 1) Set Connect Board and Side Cover Shield on the Side Cover.
 - 2) Fix 4 screws (204).
- PROCESS 5 : Setting of Assy Side Knob and Assy Side Cover
 - 1) Set Assy Side Knob on the Bottom Case.
 - 2) Set Connector of Assy Side Cover to Main Board.
 - 3) Fix 2 screws (203).
- PROCESS 6 : Setting of Top Case
 - 1) Firmly set the Top Case to Bottom Case.
 - 2) Fix 2 screws (202).
- PROCESS 7 : Screw fixing of Bottom Case
 - 1) Upset the unit.
 - 2) Fix 6 screws (201) to the Bottom Case.

EUROPE

SPARE PARTS LISTS

MEGA-CD SPARE PARTS LIST FOR EUROPE

No	PARTS No.	DESCRIPTION
1	253-6437	Top Case MEGA-CD
2	610-5268	Assy Bottom Case MEGA-CD
3	610-5270	CD DRIVE UNIT (SONY KSK-1200A)
4	837-8952	IC BD MEGA-CD MAIN BD EXPORT
5	837-8953	IC BD MEGA-CD SUB BD EXPORT
6	839-0534	ASSY MEGA-CD CONNECT BD EXPORT

EUROPE

ACCESSORIES LIST


MEGA-CD ACCESSORIES LIST FOR EUROPE

Νo	PARTS No.	DESCRIPTION
	400-5122A	AC ADAPTOR AC220V/DC10V 1.2A
1	400-5122B	AC ADAPTOR AC220V/DC10V 1.2A
	400-5127	AC ADAPTOR AC240V/DC10V 1.2A
	400-5127A	AC ADAPTOR AC240V/DC10V 1.2A

EXPORT

PCB REPAIR PROCEDURE

PCB REPAIR FLOW CHART



USA

SOFT & HARD CHECK MANUAL

MEGA-CD SOFT CHECK

```
CHECK CARTRIDGE - - START
             MEGA-CD INTERFACE PART
             1. BOOT ROM READ CHECK
             2. PROGRAM RAM R/W CHECK
             3. BIOS TRANSFER SYSTEM TRANSFER
             4. SUB CPU RESET CHECK
 CHECK CD - - - -
               COMMUNICATION CHECK
               1. COMMUNICATION FLAG R/W CHECK 2. COMMUNICASION PORT
               3. STOPWATCH CHECK
                  WORD RAM PART
                   1. 2 M MODE R/W CHECK
                  2. 2M MODE SELECT CHECK
                  3. GRAPHIC MODE CHECK
                   4. GRAPHIC OVERWRITE MODE CHECK
                  5. GRAPHIC UNDERWRITE MODE CHECK
                  6. 1 M MODE R/W CHECK
7. 1 M MODE SWAP CHECK
                  8. 1 M MODE OVERWRITE MODE CHECK
                  9. 1 M MODE UNDERWRITE MODE CHECK
                 10. VRAM IMAGE CHECK
11. WORD RAM TO VRAM DMA CHECK
                   PERIPHERAL IC
                   1. PCM WAVE MEMORY R/W CHECK
                   2. BACKUP RAM CHECK
                CD INTERFACE PART
                1. CD-DRIVE CONNECTION CHECK (COMMUNICATION)
                2. TOC READ CHECK
                CD-DATA READ CHECK
                1. SUB CPU READ CHECK
                2. MAIN CPU READ CHECK
                3. PROGRAM RAM DMA CHECK
                4. PCM RAM DMA CHECK
5. WORD RAM 1M MODE DMA CHECK
6. WORD RAM 2M MODE DMA CHECK
                    SOUND CHECK
                    1. CD-DA CHECK
                         END
```

بربو

MEGA-CD SOFT CHECK MANUAL

- ♦ HOW TO USE "CHECK CARTRIDGE AND "CHECK CD"
 - * CARE HAS TO BE TAKEN THAT IF THIS CHECK IS PERFORMED, THE DATA OF THE BACKUP RAM ARE ERASED OR REWRITTEN.
 - 1. Make sure that the power is turned off beforehand and then install a Mega Drive on the MEGA-CD to be checked.
 - 2. Connect the Joypad to the Control No.1 of the Mega Drive
 - 3. Install the check cartridge on the cartridge connector of the Mega Drive.
 - 4. Turn the switch of the Mega Drive on.
 - 5. Checking starts when the START button of the Joypad is pressed.
 - 6. The tray opens during the checking. Install the check CD.
 - 7. If the checking is completed, the tray opens again. Remove the check CD.
- ♦ CAUSE OF ERROR IN EACH CHECK ITEM
 - * MEGA-CD INTERFACE PART

1. Boot ROM Read check

Read the boot ROM (IC4) in the MEGA-CD from the Mega Drive and check if it is in the normal conditions.

Cause of Error: Connector board (Connector pin contamination, IC defect, pattern disconnection etc.), Boot ROM defect (IC4), etc.

- If the boot ROM is EPR-14088A (Version A), it always results in error. The software itself of this boot ROM has many bugs; therefore replace it with the latest ROM.
- 2. Program RAM R/W check

Perform R/W onto the program RAM (IC5 to IC8) and check if the access to the RAM is normal.

Cause of Error: Defect of IC5 to IC8, pattern disconnection, surroundings of GA (IC2) etc.

3. BIOS transfer 4. System transfer

Transfer the data of the BIOS (collection of programs for each of the functions to have sub-CPU access to the CD drive) and the data of the system (program that has used the BIOS) from the check cartridge to the program RAM. Distinction is being made only based on what kind of dated is being transferred to the program RAM; therefore, the "2 program RAM R/W check" and the error of the above 3 and 4 occur due to the same factor in terms of hardware.

Cause of Error: Same as 2

4. Sub-CPU reset check

The MEGA-CD system is equipped with the CPU (68000 & Z80) of the Mega Drive side and the CPU (68000 (IC1)) of the MEGA-CD side. For the sake of convenience, the former is called the main CPU (or main side) and the later is called sub-CPU (or sub side). Here, try resetting from the Mega Drive side to the sub-CPU and check if a normal response is returned.

Cause of Error: IC1 defect, the surroundings of G/A (gate array IC2) etc.

* COMMUNICATION CHECK

Check if the communication between the Mega Drive side and the sub-CPU (ICl) goes well or not. The circuit of this purpose is located in the G/A (IC2); therefore, the cause of error may include G/A (Ic2) and sub-CPU (ICl) etc.

Cause of Error: the surroundings of G/A(IC2), sub-CPU (IC1) etc.

1. Communication flag R/W check

Perform R/W on the flag (inside G/A) required for communication and check if they function properly.

2. Communication port

Access the communication port (in G/A) and check its function.

3. Stopwatch check

Check the function of the watch located in G/A.

* WORD RAM PART (IC11, IC12)

Check the functions related to the word RAM (IC11, IC12). The word RAM executes programs and performs data processing for graphic rotation etc. Causes of Error here can include the G/A (IC2) and word RAM parts.

Cause of Error: the surroundings of G/A (IC2) and word RANG (IC11, IC12), pattern disconnection between the two.

- if there are some passing items in the followings, the possibility of pattern disconnection is considered to be low.
- 1. 2M mode R/W check
- 2. 2M mode select check
- 3. Graphic mode check
- 4. Graphic overwrite mode check
- 5. Graphic underwrite mode check
- 6. 1M mode R/W check
- 7. 1M mode swap check
- 8. 1M mode overwrite mode check
- 9. 1M mode underwrite mode check
- 10. VRAM image check
- 11. Word RAM to VRAM DMA check

* PERIPHERAL IC

Check peripheral ICs. One is to check the access to the PCM RAM (IC13, 14), and another is to check the function of the backup RAM (IC10).

1. PCM wave memory R/W check

Cause of Error: the surroundings of PCM IC (IC3) and PCM RAM (IC13, 14)

2. Backup RAM check

Cause of Error: the surroundings of Backup RAM (IC10), battery (BT1), backup power control IC (IC9)

* CD INTERFACE PART

Check whether the interchange with the CD drive can be carried out properly, or whether the CD drive itself operates properly.

Cause of Error: the surroundings of G/A (Ic2), CN1, the connect -ing cable between CN1 and CD drive etc.

- CD-DRIVE connection check (Communication)
- 2. TOC Read check
- 3. Sub-code read check

* CD-DATA READ CHECK

Check CD data itself read by the CD drive and data processing.

Cause of Error: the surroundings of G/A (IC2), CN1, the connect -ing cable between CN1 and the CD drive, the CD drive, CD (IC15) etc.

- 1. SUB CPU Read check
- 2. Main CPU Read check
- 3. Program RAM DMA check
- 4. PCM RAM DMA check
- 5. Word RAM 1M mode DMA check
- 6. Word RAM 2M mode DMA check

* SOUND CHECK

Actually replay the CD sound and listen to it with your ears for checking.

Cause of Error: CN3, the connecting cable between CN3 and the sub-board, the sub-board etc.

1. CD-DA check (Replay of the 14th music of the check CD)

♦ ERROR MESSAGE LIST

- * MEGA-CD INTERFACE PART
- 1. BOOT ROM READ ERROR
 The read of the boot ROM (IC4) is not done normally.
- 2. SUB-CPU RESET ERROR
 The SUB-CPU (IC1) is not reset.
- 3. PROGRAM RAM R/W ERROR
 The R/W of the program RAM (IC5 to 8) is not done normally.
- 4. BIOS TRANSFER ERROR
 The R/W of the program RAM (IC5 TO 8) is not done normally or the read of the boot ROM (IC4) is not done normally.
- 5. SYSTEM TRANSFER ERROR
 The R/W of the program RAM (IC5 to 8) is not done normally or
 the read of the ROM(of Mega Drive side) of the check
 cartridge is not done normally.
- SUB-CPU RELEASE RESET ERROR
 The SUB-CPU (IC1) reset cannot be canceled.
- SUB-CPU NOT READY The SUB-CPU (Icl) does not function normally.
- * CD-INTERFACE PART
 ----The followings are the functions of the circuit in G/A (IC2).
- 8. COMMUNICATION FLAGS R/W ERROR
 The R/W of the communication port is not done normally
- 9. COMMUNICATION PORT R/W ERROR
 The R/W of the communication port is not done normally.
- 10. STOPWATCH MAX. TIME ERROR

 The stopwatch time has exceeded the upper limit value.
- 11. STOPWATCH MIN. TIME ERROR

 The stopwatch time is less than the lower limit value.
 - * WORD RAM PART (IC11, IC12)
- 12. WORD RAM MODE ERROR
 The mode of the word RAM is not switched.

- 13. WORD RAM 2M MODE MAIL R/W ERROR
 The R/W is not performed normally from the main side in the word RAM 2M (mega) mode.
- 14. WORD RAM 2M MODE M > S ERROR Switching is not performed normally from the main side to the sub side in the word RAM 2M (mega) mode.
- 15. WORD RAM 2M MODE SUB R/W ERROR
 The R/W is not performed normally from the sub side in the word RAM 2M (mega) mode.
- 16. WORD RAM 2M MODE M > S ERROR
 Switching is not performed normally from the sub side to
 the main side in the word RAM 2M (mega) mode.
- 17. GRAPHIC MODE NORMAL IMAGE ERROR
 The graphic image data of the normal mode is not created normally.
- 18. GRAPHIC MODE OVERWRITE IMAGE ERROR
 The graphic image data of the overwrite mode is not created normally.
- 19. GRAPHIC MODE UNDERWRITE IMAGE ERROR

 The graphic image data of the underwrite mode is not created normally.
- 20. WORD RAM 1M MODE MAIN R/W ERROR
 The R/W from the main side is not performed normally in the word RAM 1M (mega) mode.
- 21. WORD DRAM 1M MODE SUB R/W ERROR
 The R/W from the sub side is not performed normally in the word RAM 1M (mega) mode.
- 22. WORD DRAM 1M MODE SWAP ERROR
 Switching of the RAM is not performed normally in the word
 RAM 1M (mega) mode.
- 23. WORD DRAM 1M MODE OVERWRITE ERROR

 The overwrite mode does not operate normally in the word

 RAM 1M (mega) mode.
- 24. WORD DRAM 1M MODE UNDERWRITE ERROR
 The underwrite mode does not operate normally in the word
 RAM 1M (mega) mode.
- 25. VRAM IMAGE ERROR

 The VRAM image of the word RAM does not operate normally.

- 26. WORD DRAM TO VRAM DMA ERROR
 DMA from the word RAM to the VRAM is not performed normally.
 - * PERIPHERAL IC
- 27. PCM RAM R/W ERROR
 The R/W of the PCM RAM (IC13, IC14) cannot be done.
- 28. BACKUP RAM R/W ERROR
 The backup data is destroyed.
 (IC10 check. The first time results in error.)
- 29. BACKUP RAM R/W ERROR
 The R/W of the backup RAM (IC10) is not done normally.
 - * CD INTERFACE PART
- 30. CD-DRIVE NOT READY
 Critical error occurred at CD-DRIVE.
- 31. SUB-CODE READ ERROR
 The CD drive cannot read SUB-CODE (CD data).
 - * CD-DATA READ CHECK
- 32. CDC SUB-CPU READ ERROR CD-DATA cannot be read from SUB-CPU (IC1).
- 33. CDC MAIN READ ERROR
 CD-DATA cannot be read from the main side (mega drive side).
- 34. CDC > PROGRAM RAM DMA ERROR
 DMA is not performed normally from CDC (IC15) to the program
 RAM (IC15 to 8).
- 35. CDC -> PCM RAM DMA ERROR
 DMA is not performed normally from CDC (IC15) to the PCM
 RAM (IC14, IC15).
- 36. CDC -> WORD RAM DMA ERROR

 DMA is not performed from the CDC (IC15) to the word RAM

 (IC11, IC12).
 - * DMA (DIRECT MEMORY ACCESS)
 Data transfer shall be done directly by the hardware function without going through the CPU.
 The G/A (IC2) and the IC of the Mega Drive side have this function of the data transfer.

機秘名 : MEGA-CD CHECKER

seg<u>a</u>

, チェッカー 仕様 書 g12版

機和名

MEGA-CD Fryh-

パーツナンバー

610-0276

Я	行 : C :	S生産技	被那
扣 当	係 畏	課 長	郎 長
			Rep.



92-4/30

. 機種名 : MEGA-CD CHECKER

.) 目次	
1) <u>目次</u>	2
2)概要	. 3
3) <u>セットアップ</u>	3
4) <u>チェックフロー</u>	3
5)操作手順	6
6) エラーメッセージ	1 2
7 \ 2 O Mr .	. 1 4

8) 注意事項 17

10) 改訂 23

機種名: MEGA-CD CHECKER

2) 概要

本品は、「MEGA-CD」の量産時に於いて、ICボードの通性状態での性気的な測定(推圧 性流、周波数の測定)及び、通常動作させ不良箇所を自己診断させるファンクションチェッカーで す。

3)セットアップ -

本品(MEGA-CDピン治具チェッカー:以下CDチェッカーとする)は、大まかに、メガドライブ(市販品)、CDチェッカー基板、CDチェッカー用ピン治具、CDチェッカー用テストポックス、TVモニター、コントロールパット(又は、コントロールスイッチ)、で構成されます。メガドライブは、CDチェッカー用テストポックスに収納する際は、分解し内部の基板のみを使用して下さい。また、各構成部品の詳細については、CDチェッカーリスト「610-0276」を、配線、接続については、CDチェッカー図面「610-0276」を参照して下さい。

4) チェックフロー

チェックフロー(検査の手順)は、大まかに前半部分と後半部分の2つに分ける事ができます。まず前半部分では、電源ラインのショート、各種電圧、電流、周波数の測定、メガドライブ部からの基本的アクセス、MEGA-CD内部のCPU(SUBCPU)及びMEGA-CDゲートアレイ(MCE)の基本的動作の簡単な信号変化のチェックなど、検査基板のファンクションチェックをするための基礎的な動作チェック及び外部からの電気的チェックを行います。また、後半部分では、MEGA-CDの持つ多種の機能をメガドライブ内部のCPU(MAINCPU)及びSUBCPUを用い、ふたつのプログラムを同時に動作させ、より細部にわたり自己チェック(ファンクションチェック)を行います。つまり、電源ラインのショート、データ、アポレス、コントロール信号といったバスラインのショートなど、そのままファンクションチェックを行うと検査基板の破壊、CDチェッカーの破壊、制御不能状態(プログラムの基準)といった不測の動作してしまう可能性を前半部分のチェックにより排除し、後半部分のチェックで、どの1Cのどのピンとか、どの抵抗が不良とかと、より細部にわたる不良箇所を特定します。

チェックフロー (ノーマルチェックモード:DIP-SW1, 2全てON)

```
POWER ON
初期設定及びイニシャライズ
パージョン表示
快变開始頭
                      : 壬ェック哲学部分
ショートチェック
POWER-ON+177
                      :TR-SWのON/OFF。電波ON、システムリセット
パスショートチェック
プログラムアクセスチェック
OS ROMペリファイチェック
コミニュケーションコマンドチェック
SUBCPUインタラプトチェック
                      :CPU、MCEの基本的動作の信号変化
バックアップRAMチェック
                      :バックアップRAMにデータセーブ、バックアップ電圧、信号のチェック
検査基板への電源供給をOFF
バックアップチェック
                      :バックアップ電圧、復号のチェック
検査器板への電源供給をON
バックアップRAMチェック
                      : パックアップRAMのデータベリファイ
各種電圧チェック
各種周波数チェック
                      :チェフク後半部分
WORD RAM IM DMA
                      :画面を目視チェックする
WORD RAM 2M DMA
                      :面面を目後チェックする
国転画面チェック
                      :画面を目説チェックする
プログラムアクセスチェック
                      :チェックプログラムロード
メインレジスターR/Wチェック
コミニュケーションボートR/Wチェック
システムリセットチェック
LEDポートチェック
                      :LEDが点灯
メモリプロテクトチェック
  ・クアップRAM R/Wチェック
PCM RAM R/Wfz77
WORD RAM R/Wfz72
                      : 1 Mモード及び 2 Mモード
1Mモードスワップチェック
WORD RAM Z80アクセスチェック : Ver. 0.01以降では、使用しない
ストップウオッチチェック
タイマーチェック
カラー演算チェック
グラフィック演算関係レジスタチェック
グラフィック演算チェック
CDドライブチェック
                      :TOC見みだしチェック、CDCキャシュRAMからのDMA
サウンドチェック1
                      :メガドライブ拡張スロットへのサウンドアウトのチェック
サウンドチェックロ
                       : MEGA-CD RCAジャックからのサウンドアウトのチェック
兵品または、不兵品表示
検査開始画面以下を経り返す
```

*)但し、不良が発見された場合は、直ちに検査を中断します。

チェックフロー (ファクトリーサイドチェックモード: DIP-SW1の5のみOFF)

```
POWER ON
初期設定及びイニシャライズ
バージョン表示
検支開始質
                     :壬ェック駐半部分
ショートチェック
POWER-ON+±72
                     :TRーSWのON/OFF。電源ON。システムリセット
パスショートチェック
プログラムアクセスチェック
OS ROMペリファイチェック
コミニュケーションコマンドチェック
SUBCPUインタラプトチェック
                     :CPU、MCEの基本的動作の信号変化
バックアップRAMチェック
                      :パックアップRAMにデータセーブ。パックアップ電圧、信号のチェック
検査基板への電波供給をOFF
バックアップチェック
                      :バックアップ電圧、信号のチェック
検室基板への電源供給をON
バックアップRAMチェック
                      : バックアップRAMのデータベリファイ
各種電圧チェック
各種周波数チェック
                      : チェック後半部分
プログラムアクセスチェック
                      :チェックプログラムロード
メインレジスターR/Wチェック
コミニュケーションボートR/Wチェック
システムリセットチェック
LEDポートチェック
                      : LEDが点灯
メモリプロテクトチェック
バックアップRAM R/Wチェック
PCM RAM R/Wfz72
WORD RAM R/W+z+2
                     : 1 Mモード及び 2 Mモード
・
1 Mモードスワップチェック
WORD RAM ZBOアクセスチェック : Ver. O. Bl以降では、使用しない
ストップウオッチチェック
タイマーチェック
カラー演算チェック
グラフィック演算関係レジスタチェック
グラフィック演算チェック
WORD RAM IM DMA
                     :面面を目視チェックする
WORD RAM 2M DMA
                      :面面を目投チェックする
御転薫園チェック
                      :舊面を目視チェックする
CDドライブチェック
                      :TOC読みだしチェック、CDCキャシュRAMからのDMA
サウンドチェック1
                      :メガドライブ拡張スロットへのサウンドアウトのチェック
サウンドチェックI
                      : MEGA-CD RCAジャックからのサウンドアウトのチェック
食品または、不食品表示
検査開始面面以下を採り返す
```

*) 但し、不良が発見された場合は、直ちに検査を中断します。

24.

.機種名 : MEGA-CD CHECKER

5)操作手順

5-1)初期化

CDチェッカーを初めて使う時や、長い間使用していなかった時、また、RAM BDを新しく使用する時等は、CDチェッカーをより安定して使用するために以下の手順に従い"初期化"をする必要があります。以下に初期化の手順を説明します。

- ① 2) セットアップの項目に従いCDチェッカーのシステムを組み上げて下さい。
- ③ CDチェッカーの電源をONにして下さい。TV画面に"パージョン表示画面"(図5-1)が表示されしばらくすると"検査開始画面"(図5-2)になります。この時、コントロールパット(コントロールスイッチは使えない)の十字キーの上を押しながらAボタンを押して下さい。
- ④ 画面は、"メニュー画面"(図5-3)に替わります。コントロールパットの上下ボタンでカーソルを上下させ、"システムの初期化"の項目に合わせAボタンを押して下さい。
- ⑤ "システムの初期化を行います。・・・・よろしいですか?"(図5-4)とメッセージが表示されます。この時、初期化を行う場合はAボタンを押して下さい。また、初期化を行わない場合はCボタンを押すことで、"メニュー画面"(図5-3)に戻りキャンセルすることができます。
- ⑥ ⑤の項目でΛポタンを押すと、画面が切り替わり"アナログ郁比較低圧調整・・・・" (図5-5) と表示されます。この時、CDチェッカーのMΛIN BD上のVR1を左右に回し、CDチェッカー上の低圧計のLED表示が、"3.00"(±0.01)になる様に調節して下さい。
- ⑦ Aボタンを押すと"システムの初期化が完了しました。・・・・(図5-6)"と表示されますのでメッセージに従い、CDチェッカーの電源をOFFし、DIP-SW2の2をONして下さい。以上でCDチェッカー初期化が終了しました。
- 注1) CDチェッカーは、MAIN BDに付いているRAM BDに検査データをセーブしています。システムの初期化を行うと、このデータは、全て消えてしまいます。
- 注2) ①の項目でCDチェッカーの電源をOFFする際は、まず"メニュー画面" (図5-3) に戻しその後、Cボタンを押すか、カーソルを"検査開始"の項目に合わせ Λ ボタンを押して"検査開始画面" (図5-2) に戻してから電源をOFFして下さい。

MEGA-CD チェッカー

Ver. *. **

*** MODE

MEGA-CD チェッカー

検査基板をセットして下さい

START:検査開始

上, A, B, START:強制終了

図5-1 バージョン表示画面

図5-2 検査開始画面

,機種名 : MEGA-CD CHECKER

》チェック動作設定確認 ロータリースイッチ設定確認 システムの初期化 変更履歴 検査結果の総計 日報 検査開始

システムの初期化を行います。 全てのデータ及びステイタスをクリ アします。 よろしいですか?

> Aポタン: 実行 Cポタン: キャンセル

図 5 - 3 メニュー画面

図 5 - 4

アナログ部比較電圧調整 VR1を左右に回し電圧計の表示を 3.00Vにして下さい。

Aボタン:終了

システムの初期化が完了しました。 電源をOFFした後でDipー switch2 S2をONに して下さい。

Aボタン:確認

図 5 - 5

図 5 - 6

5-2) 検査手順

CDチェッカーの検査には、CDチェッカーのプログラムが自動的に検査の結果の良否を判別する検査項目と、検査者がTV画面の工合や、CDチェッカーのMAIN BD上のヘッドホン端子から出力される音の良否を判別する検査項目と2つがあります。自動検査の方は、エラーが発生するとエラーが発見された項目で、直ちに検査がストップし、エラーメッセージとエラー借号がが表示されます(詳しくは、6)エラーメッセージの項を参照)。以下にノーマルチェックモード、ファクトリーサイドチェックモード、ファクトリーサイドチェックモード、ファクトリーサイドチェックモードをクイックチェックモードで動かした時の検査手順を説明します。

I ノーマルチェックモードの検査手順

- ① CDチェッカーの電源をONします(但しDIP-SWは、全てONにする)。Ver. 表示の後、 "検査開始画面"になります。
- ② "検査開始画面"になったら、ピン治具に被検査基板(MEGA-CD MAIN BD及びSUB BD)をセットし、ピン治具の上面カバーをしっかりセットした後、レバーを手前に引きます。
- ③ コントロールパットのSTARTポタンを押します。
- ④ 自動検査が進みエラーがなければ"WORD RAM 1M DMA"チェック画面になります。この画面は、32セルモード(図5-7)、40セルモード(図5-8)と自動で順次切り替わりますので、この時、画面のキャラクターの化けや欠け、色抜け、歪み等の不具合がないことを確認します。以上に問題なければ、STARTボタンを押し次の検査項目に進みます。
- ⑤ 画而は、"WORD RAM 2M DMA"チェック画面に切り替わります。④の項目と同様に画面が、32セルモード(図5-9)、40セルモード(図5-10)と自動で切り替わりますので、キャラクターの欠けや化け、色抜け、歪み等の不具合がなければ、STARTボタンを押し次の検査項目へ進みます。
- ⑤ 画面は、回転画面チェック(図5-11)になります。"写電画為"のロゴが自動的に回転し、画面に上書き、下書き、上書き、下書き・・・・と繰り返されます。この時、"写電画為"のロゴが正しく回転されているか、キャラクターの化けや欠け、色抜け、歪み等の不供合がないか、余分なゴミが画面に表示されていないかを確認します。これらを確認した後、問題がなければBボタンを押し、画面をクリアして下さい(Bボタンが押されている間は、"写電画為"のロゴの上書き下書きは行われず、回転するだけになります。Bボタンを離すとまた、上書き下書きと繰り返されます。)。この時、"写電画為"のロゴ以外の余分なゴミがないことを確認します。以上に問題がなければ、STARTボタンを押し次の検査項目に進みます。
- ① 再度自動チェックが行われ途中エラーがなければ、やがてCDドライブが回転し始め、サウンドチェック I になります。サウンドチェック I は、MEGA-CDのSUB BDでつくられた、アナログ信号が、MEGA-CDのMAIN BDを通り、メガドライブの拡張スロットへ出力されるサウンド信号をチェックします。サウンドチェック I は、まず、左右からMEGA-CD PCM 音、メガドライブFM音、CD音の順で出力されます。但し、TVモニターからは、この順番で音が出力されますが、CDチェッカーのヘッドホン端子からは、メガドライブFM音は出力されません。その後、左側からMEGA-CD PCM音、メガドライブFM音、CD音が和音で出力されます。続いて、右側から同様の和音で出力されます。以上の動作中、TVモニターからの出力音とCDチェッカーのヘッドホンからの出力音に対して、音が出力されているか、ノイズや歪みがないか、音が大き過ぎたり、小さ過ぎたりしていないか、左右の音が混在していないか等を確認します。検査が終了すると自動的に次の検査に進みます。また、同時に、MEGA-CDのMAIN BD上のLEDが正しく点灯されていることも合わせて検査します。
- 画面は、CD操作画面(図5-12)に切り替わりサウンドチェックⅡを行います。サウンドチェ ック∏は、MEGA-CDのSUB BD上のRCAジャックから出力されるサウンド信号をチェ ックします。まず、コントロールパットの十字キーを使い、CD操作画面上の指型のカーソルを「 ▶」の上に合わせAボタンを押します。その後、同様に指型カーソルを「▶▶」に合わせAボタン を押すと、画而上の左端の数字(CDディスクのトラックナンバー)が"02"に変わり、TVモ ニター及びヘッドホンの左右から約5秒間音が出力されます。この時、指型カーソルを「VOL UP」に合わせ音が大きくなることを確認すると同時に、音が出力されているか、ノイズや歪みが ないか、音が大き過ぎたり、小さ過ぎたりしていないか、左右の音が混在していないか符を確認し ます。また、ポリュームは、最大まで振らします。続いて、指型カーソルを「VOL DOWN」 に合わせ音が小さくなることを確認します(扱小ポリュームまで)。ポリュームを上げ下げする時 は、「VOL UP」、「VOL DOWN」に指型カーソルを合わせ、Aポタンを押したままに すれば、上げ下げすることができます。続いて、指型カーソルを「DD」に合わせ、トラックナン パーを"03"にし、同様にポリュームを最大から最小まで振らし、音が大きくなることと小さく なることを確認します。次に、トラックナンバーを"04"し同様に確認します。以上の検査が終 了したら指型カーソルを「□」に合わせ、ディスクドライブを停止させ、STARTボタンを押し 検査を終了します。
- ① ノーマルチェックモードの検査が終了します。以上の検査項目の全てに於いて、問題がなければ被検査基板を次の行程へ進めて下さい。



図 5-7 WORD RAM 1M DMA画面 (32セルモード)




図 5 - 8 WORD RAM 1 M DMA画面 (40セルモード)




図 5 - 9 WORD RAM 1M DMA画面 (3 2 セルモード)




図 5 - 1 0 WORD RAM 1 M DMA画面 (40セルモード)




図 5 - 1 1 5 5 5 4 ロゴ回転画面




図5-12 CD操作画面

Ⅱ ファクトリーサイドチェックモードの検査手順

- ① CDチェッカーの性源をONします(但しDIP-SWIの5をOFFし、残りは全てONにする)。Ver. 表示の後、"検査開始画面"になります。
- ② "検査開始画面"になったら、ピン治具に被検査基板 (MEGA-CD MAIN BD及びSUBBD)をセットし、ピン治具の上面カバーをしっかりセットした後、レバーを手前に引きます。
- ③ コントロールパット(又は、コントロールスイッチ)のSTARTボタンを押します。
- ④ 自動検査が進みエラーがなければ"WORD RAM 1M DMA"チェック画面になります。この画面は、32セルモード(図5-7)、40セルモード(図5-8)と自動で順次切り替わりますので、この時、画面のキャラクターの化けや欠け、色抜け、歪み等の不具合がないことを確認します。以上に問題なければ、STARTボタンを押し次の検査項目に進みます。
- ⑤ 画而は、"WORD RAM 2M DMA"チェック画面に切り替わります。④の項目と同様に画面が、32セルモード(図5-9)、40セルモード(図5-10)と自動で切り替わりますので、キャラクターの欠けや化け、色抜け、歪み等の不工合がなければ、STARTボタンを押し次の検査項目へ進みます。
- ⑥ 画面は、回転画面チェック(図 5 − 1 1)になります。"写電電▲"のロゴが自動的に回転し、画面に上書き、下書き、上書き、下書き・・・・と繰り返されます。この時、"写電電▲"のロゴが正しく回転されているか、キャラクターの化けや欠け、色抜け、選み等の不具合がないか、余分なゴミが画面に表示されていないかを確認します。これらを確認した後、問題がなければBボタンを押し、画面をクリアして下さい(Bボタンが押されている間は、"写電電▲"のロゴの上書き下書きは行われず、回転するだけになります。Bボタンを離すとまた、上書き下書きと繰り返されます。)。この時、"写電電△"のロゴ以外の余分なゴミがないことを確認します。以上に問題がなければ、STARTボタンを押し次の検査項目に進みます。
- ① CDドライブが回転し始め、サウンドチェック』になります。サウンドチェック』は、MEGAーCDのSUB BDでつくられた、アナログ信号が、MEGAーCDのMAIN BDを通り、メガドライブの拡張スロットへ出力されるサウンド信号をチェックします。サウンドチェック』は、まず、左右からMEGAーCD PCM音、メガドライブFM音、CD音の順で出力されます。但し、TVモニターからは、この順番で音が出力されますが、CDチェッカーのヘッドホン端子からは、メガドライブFM音は出力されません。その後、左側からMEGAーCD PCM音、メガドライブFM音、CD音が和音で出力されます。続いて、右側から同様の和音で出力されます。以上の動作中のTVモニターからの出力音とCDチェッカーのヘッドホンからの出力音に対して、音が出力されているか、ノイズや歪みがないか、音が大き過ぎたり、小さ過ぎたりしていないか、左右の音が混在していないか等を確認します。検査が終了すると自動的に次の検査に進みます。また、同時に、MEGA-CDのMAIN BD上のLEDが正しく点灯されていることも合わせて検査します。
- ⑧ 続いて、サウンドチェックIIを行います。サウンドチェックIIは、MEGA-CDのSUB BD 上のRCAジャックから出力されるサウンド信号をチェックします。⑦の項目と同じ様に音が出力 されますから、同様に確認して下さい。サウンドチェックIIが終了すると自動的に検査を終了します。
- ③ ファクトリサイドチェックモードの検査が終了します。以上の検査項目の全てに於いて、問題がなければ被検査基板を次の行程へ進めて下さい。
- 注1) コントロールスイッチを使用する時は、DIP-SW2の3をOFFして下さい。

Ⅲ ファクトリーサイドチェックモードをクイックモードで使用した時の検査手順

- ① CDチェッカーの電源をONします(但しDIP-SW1の5をOFFし、残りは全てONにする)。Ver、表示の後、"検査開始画面"になります。
- ② "検査開始画面"になったら、ピン治具に被検査基板(MEGA-CD MAIN BD及びSUBBD)をセットし、ピン治具の上面カバーをしっかりセットした後、レバーを手前に引きます。
- ③ コントロールパット(又は、コントロールスイッチ)のSTARTボタンを押します。
- ① 自動検査が進みエラーがなければ"WORD RAM 1M DMA"チェック画面になります。この画面は、32セルモード(図5-7)、40セルモード(図5-8)と自動で順次切り替わりますので、この時、画面のキャラクターの化けや欠け、色抜け、追み等の不具合がないことを確認します。以上に問題なければ、STARTボタンを押し次の検査項目に進みます。
- ⑤ 画面は、回転画面チェック(図 5 1 1)になります。"写電写画"のロゴが自動的に回転し、画面に上書き、下書き、上書き、下書き・・・・と繰り返されます。この時、"写電写画"のロゴが正しく回転されているか、キャラクターの化けや欠け、色抜け、歪み等の不見合がないか、余分なゴミが画面に表示されていないかを確認します。これらを確認した後、問題がなければBボタンを押し、画面をクリアして下さい(Bボタンが押されている間は、"写電写画"のロゴの上書き下書きは行われず、回転するだけになります。Bボタンを離すとまた、上書き下書きと繰り返されます。)。この時、"写電写画"のロゴ以外の余分なゴミがないことを確認します。以上に問題がなければ、STARTボタンを押し次の検査項目に進みます。
- ⑥ CDドライブが回転し始め、サウンドチェック I になります。サウンドチェック I は、MEGA − CDの SUB BDでつくられた、アナログ信号が、MEGA − CDのMAIN BDを通り、メガドライブの拡張スロットへ出力されるサウンド信号をチェックします。サウンドチェック I は、まず、左右からMEGA − CD PCM音、メガドライブFM音、CD音の順で出力されます。但し、TVモニターからは、この順番で音が出力されますが、CDチェッカーのヘッドホン端子からは、メガドライブFM音は、出力されません。その後、左側からMEGA − CD PCM音、メガドライブFM音は、出力されません。その後、左側から同様の和音で出力されます。以上の動作中のTVモニターからの出力音とCDチェッカーのヘッドホンからの出力音に対して、音が出力されているか、ノイズや歪みがないか、音が大き過ぎたり、小さ過ぎたりしていないか、左右の音が混在していないか等を確認します。検査が終了すると自動的に次の検査に進みます。また、同時に、MEGA − CDのMAIN BD上のしEDが正しく点灯されていることも合わせて検査します。サウンドチェックIが終了すると自動的に検査を終了します。
- ① 以上の検査項目の全てに於いて、問題がなければ被検査基板を次の行程へ進めて下さい。
- 注1) コントロールスイッチを使用する時は、DIP-SW2の3をOFFして下さい。

6) エラーメッセージ

エラーメッセージは、Level 1 Error、Level 2 Error、Level 3 Error、と大きく3つに分けることができます。また、エラーレベルの数字が大きくなるとエラーとしての危険度が高くなります。エラーが発見されると検査は、一時中断しエラーメッセージとエラー番号が表示されます。この時、Level 3 Error発見された時は、チェッカー及び被検査基板の破壊を防ぐために強制的に検査を終了します。以下に、エラー番号及びエラーメッセージを示します。

Level 3 ERROR CODE

```
300
        no used
301
        POWER SHORT ERROR
302
        POWER OFF ERROR ALL OFF
303
        POWER ON ERROR ALL OFF
304
        +5V CURRENT ERROR
305
        +9V CURRENT ERROR
306
        +5V VOLTAGE ERROR
307
        POWER OFF ERROR DC ON
```

POWER ON ERROR DC ON

309~399 no used

308

但し302,307は、 POWER OFF ERROR 、303,308は、 POWER ON ERROR と表示

Level 2 ERROR CODE

```
200
        no used
201
        BUS SHORT CHECK ERROR
        PROGRAM RAM ACCESS ERROR
202
203
        COMMUNICATION COMMAND R/W ERROR
204
        SUBCPU LEVEL 2 INTERRUPT ERROR
205
        FC SIGNAL ERROR (LEVEL 2 INTERRUPT)
        VPA SIGNAL ERROR (LEVEL 2 INTERRUPT)
206
207
        IPL SIGNAL ERROR (LEVEL 2 INTERRUPT)
208
        RES SIGNAL ERROR (RESET)
209
        FC SIGNAL ERROR (RESET)
210
        HALT SIGNAL RESET ERROR
        SUBCPU RESET ERROR
211
212
        SUBCPU RUN ERROR
213
        HALT SIGNAL ERROR (RUN)
```

214~299 no used

Level 1 ERROR CODE

```
100 no used
101 BOOTROM VERIFY ERROR
102 BACK UP RESET SIGNAL ERROR (ON)
103 BACK UP RESET SIGNAL ERROR (OFF)
104 BACK UP VOLTAGE ERROR (ON)
105 BATTERY VOLTAGE ERROR (ON)
```

```
106
           BACK UP RAM R/W ERROR
   107
           BACK UP VOLTAGE ERROR (OFF)
   108
           BATTERY VOLTAGE ERROR (OFF)
   109
           BATTERY BACK "UP ERROR
           VREF Lo VOLTAGE ERROR
   110
          VREF HI VOLTAGE ERROR
   111
  112
          BACK UP VOLTAGE ERROR
  113
          BATTERY VOLTAGE ERROR
         'AVcc VOLTAGE ERROR
  114
  115
          OFFSET VOLTAGE ERROR
          Vcc2 VOLTAGE ERROR
  116
  117
          CPU CLOCK ERROR
   118
           25MHz CLOCK ERROR
   119
           CD-UNIT CLOCK ERROR
   120
           PCM CLOCK ERROR
   121
           68000 En CLOCK ERROR
   122
           DMA 1M MODE 32 ERROR
   123
           DMA 1M MODE 40 ERROR
           DMA 2M MODE 32 ERROR
O 124
O 125
           DMA 2M MODE 40 ERROR
   126
           no used
   127
           no used
   128
          no used
   129
           no used
   130
           no used
   131
           SUBCPU HALT ERROR
   132
           SUBCPU RESET ERROR
   133
           SUB PROGRAM RAM ERROR
   134
           SUB PROGRAM RAM VERIFY ERROR
© 135
           IFL2 BIT ERROR
   136
           PROTECT REGISTER R/W ERROR
   137
           HINT VECTOR ERROR
O 138
           COMMAND FLUG R/W ERROR
© 139
           COMMAND PORT R/W ERROR
  140
           COMMUNICATION FLUG R/W ERROR
  141
          COMMUNICATION PORT R/W ERROR
  142
           RESO TIME CHECK ERROR
  143
          LED BIT R/W CHECK ERROR
  144
           WRITE PROTECT CHECK ERROR
   145
          WORDRAM 2M MAIN R/W ERROR
   146
           WORDRAM 2M SUB R/W ERROR
           WORDRAM 1M M->S SWAP ERROR
   147
   148
           WORDRAM 1M S->M SWAP ERROR
   149
           WORDRAM 1M MAIN R/W ERROR
   150
           WORDRAM 1M SUB R/W ERROR
   151
           STOP WATCH CHECK ERROR
   152
           TIMER CHECK ERROR
   153
           COLOR OPERATION CHECK ERROR
   154
           BACKUP ERROR
                                            (使用していない。)
  155
           BACKUP RAM R/W ERROR
   156
           PCM RAM CHECK ERROR
  157
           EXTRNAL RAM CHECK ERROR
                                            (使用していない。)
  158
           EXTRNAL RUM CHECK ERROR
                                            (使用していない。)
   159
           Z80 TO WORDRAM R/W ERROR
                                            (Ver. 0.91以降では、使用しない。)
```

```
GATE ARRAY RESET
  160
  161
         CD-DRIVE READ ERROR
                                        (但し、Ver. O. 90以降では、 INSERT "CHECK
         INSERT CHECK DISK
  162
                                         DISK" please と表示しエラーとしない。)
         CDC DATA SUB READ ERROR
  163
  164
         CDC DATA MAIN READ ERROR
         CDC -> PCM DMA ERROR
  165
         CDC -> PRG.RAM DMA ERROR
  166
         'CDC -> WORD 2M RAM DMA ERROR
  167
         CDC -> WORD 1M RAM DMA ERROR
  168
  169
          DEVICE DISTNATION R/W ERROR
         CDC DMA ADDRESS R/W ERROR
  170
  171
         PM SUB 1M UPWRITE ERROR
          PM MAIN 1M UPWRITE ERROR
© 172
☆ 173
          PM SUB 1M DOWNWRITE ERROR
          PM MAIN 1M DOWNWRITE ERROR
© 174
          STAMP SIZE REG. R/W ERROR
☆ 175
  176
          STAMP MAP REG. R/W ERROR
          IMAGE VCELL REG. R/W ERROR
  177
  178
          IMAGE START REG. R/W ERROR
          IMAGE OFFSET REG. R/W ERROR
  179
  180
          IMAGE HOOT REG. R/W ERROR
          IMAGE VDOT REG. R/W ERROR
  181
  182
          TRACE VECTOR REG. R/W ERROR
                                         (使用していない。)
          PM 2M UPWRITE ERROR
                                         (使用していない。)
  183
  184
          PM 2M DOWNWRITE ERROR
                                         (使用していない。)
          VRAM IMAGE ERROR
  185
  186
          CDC REGISTER R/W ERROR
                                        (Ver. 0, 93以降で使用する)
```

187~199 no used

◎印の付いたものは、クイックモードでは、発生しない。 ☆印の付いたものは、Ver. 0. 91のクイックモードでは、発生しない。

7) その他

CDチェッカーは、"検査開始画面"(図5-2) 表示中に、コントロールパットの上ボタンを押しながらAボタンを押すと、"メニュー画面"(図5-3)が表示されます。ここでは、メニューの各項目について説明します。

I チェック動作設定確認

CDチェッカーは、MAIN BDのディップスイッチによって検査モードや動作モードを設定する事ができます。この項目を選択するとこれらのモードを確認する事ができます。以下に各スイッチの詳細について示します。但し、●はスイッチがONであることを示します。

機和名 : MEGA-CD CHECKER

Dip-Switch1 S8~S1 一覧

S8●CD部チェックオートモード

S8 CD部チェックマニュアルモード

S7●DMA転送データの照合を行う

S7 DMA転送データの照合を行わない

S6●DMAチェックマニュアルエンド

S6 DMAチェックオートエンド

S5●ノーマルチェックモード

S5 ファクトリーサイドチェックモード

S4●クイックチェックモードは無効

S4 クイックチェックモードを行う

S4●バックアップチェックモードは無効

S4 バックアップチェックモードを行う

S3●コマンド入力にパットを使用する

S3 コマンド入力にスイッチを使用する

S2●ステップチェック動作を行わない

S2 ステップチェック動作を行う

S 1 ●常に [ON] 固定

: チェック後半部分を自動で行う(チェックフロー参照)

: チェック後半部分を手動で行う (チェックフローを照)

:WORD RAM DMAチェックデータのベリファイを行う

:同行わない

:WORD RAM DMAチェック終了後手動操作により終了

:WORD RAM DMAチェック終了後自動に終了

: 但し、S7がOFFの時このスイッチは無効

:5-2 1 参照

:5-2 11 参照

:但し、S8がOFFの時このスイッチは無効

: 通常の検査項目で行う

: チェック項目を簡略化し検査時間を短くする

: 通常の検査項目で行う

: MAIN BDのバックアップデータのみをチェックする

: 但し、S 8 が O F F. S 5 O N の 時は 無効

: 通常の検査動作で行う

:各検査項目ごとで検査をストップする(下キーで通常動作)

: 但し、入力にスイッチを使用する時は無効

Dip-Switch2 S8~S1 一覧

S8●常に [ON] 固定

S 7 ●常に [ON] 固定

S6●ピン治具を使用する

S5●ハードチェックモード

S5 ソフトチェックモード

S4●電源ショートチェックを行う

S3●検査データを検査毎に取り込む

S2●システムの初期化をプロテクト

S2 システムの初期化をイネーブル

S 1 ●常に [ON] 固定

:常に「ON]固定

:通常のチェックモード

: 電圧、周波数、信号のチェックを行わない

:ショートチェックを行う (チェックフロー参照)

:同行わない

:スイッチボードの検査データを検査毎に取り込む

S3 検査データを離源投入時に取り込む :スイッチボードの検査データを電源投入時のみに取り込む

:RAMボードの初期化を行えないようにする

: RAMボードの初期化を可能にする

Ⅱ ロータリースイッチ設定数値確認

CDチェッカーは、龍圧、惟流、周波数のチェック数値をスイッチボードの数値を変える事によ り変更する事が可能です。但し、これらのスイッチの数値を変更するだけでは、検査に反映されま せんので、設定した数値を検査に対し有効にする為に、このコマンドを使います。また、設定した 数値を確認する時もこのコマンドを使用します。尚、設定数値については、別級を参照にして下さ ١١.

Ⅲ システムの初期化

5-1)初期化の項目を参照して下さい。

Ver.0.95/ 92/04/27 作成

-15-

SEGA ENTERPRISES, LTD.

Ⅳ 変更履歴

CDチェッカーのチェックソフトの変更履歴を表示します。このコマンドを選択すると、以下のメッセージが表示されます。

MEGA-CD チェッカー変更履歴 pl

- 91/10/8 Ver. 0. 50 J J ス
- 91/10/23Ver. 0.80ヘアップ エージングチェックデータの書き込み,エ ラー番号を付けた,チェックデータのセー プ.エラーの発生状態の表示,その他
- 91/11/5 Ver. 0.90ヘアップ 検査取り込みデータの最適化,クイックチェックモードの追加,パット操作を排除, コントロールスイッチ操作モードの追加, "チェックソフトリリース"

MEGA-CD チェッカー変更履歴 p2

- 91/11/5 Ver. 0. 91ヘアップ 全てのチェックモードから" Z80 R/ W CHECK"を外した
- 9 1/11/13 Ver. 0. 9 2 ヘアップ DMAチェック、グラフィックチェック中 にも電流電圧チェックを行うようにした, クイックチェックモードの検査もれを強化 日報作成コマンドの追加, RAMボード記 録データ 満杯時に警告, ステップチェックモードの追加, その他

MEGA-CD チェッカー変更履歴 p3

- 9 1 / 1 2 / 2 Ver. 0. 9 3 ヘアップ チェックルーチンの見直し、その他
- 91/12/11 Ver. 0.94ヘアップ NTSC, PALモードの自動判別を追加
- 92/ 3/9 Ver. 0. 95ヘアップ 電圧チェックルーチンの見直し、その他

Ⅴ 検査結果の総計

CDチェッカーは、チェッカーMAIN BD上のRAM BDに、検査を行った全ての検査情報及び発見された不良の状態を記録しています。このコマンドを実行することでこれらの結果を調べる事ができます。

検査結果を表示する画面は、4 画面分ありコントロールパットの Λ ボタンを押す事で4 画面分を巡々に見る事ができます。また、C ボタンを押す事で元の画面戻ります。 (9-2 参照)

. 機種名: MEGA-CD CHECKER

VI 日報

日報コマンドは、最後にこのコマンドを実行し日報用作成データをクリアした時から、次にコマンド実行するまでの検査データを調べる事ができます。例えば、朝、検査を開始する時にこのコマンドを実行し、夕方、検査を終了した時にこのコマンドを実行すれば、その日一日分の検査結果や不良の発生状態を知る事ができます。

検査結果を表示する画面は、1 画面分ですが1 画面で表示しきれない時は、コントロールパットの上下ボタンを押す事で画面が上下にスクロールします。また、Cボタンを押す事で元の画面に戻ります。

VI 検査開始

このコマンドを選択する事により"検査開始画面"(図 5-2)に戻ります。また、C ボタンを押しても同様に戻ります。

8) 注意事項

- ① ディップスイッチの内容について、指示したスイッチ以外はライン上で検査をする時、変更しないで下さい
- ② スイッチボードの設定数値は、指示した数値以外に設定しないで下さい。
- ③ 上記のスイッチや数値の内容を変更する時、コネクター等を抜き差しする時などは、必ずチェッカー の電源をOFFしてから行って下さい。
- ④ 電源供給用のコネクターは、+5Vと+9Vがありますので逆に挿入しないように注意して下さい。

機種名 : MEGA-CD CHECKER

9) 付録 ---

9-1) 散定数值 ------

MEGA-CD CHECKER SWITCH BD 設定数値一覧

	1					
	項目	設定数値	平均值	サンプル数	MAX-MIN	PP2 mean
*	VREFL	. 0.66~0.86 V	0.75 V	65,306	0.70~0.86 V	0.80 V
*	VREFH	3.35~3.65 V	3.51 V	62,587	3.35∼3.60 V	3.44 V
*	バックアップ	4.85~5.15 V	4.98 V	. 62,638	4.86~5.06 V	4.99 V
	バックアップオフ	電池電圧設定值−0.23V	2.48 V	66,537	2.25~2.87 V	
*	充電電圧	2.55~3.20 V	2.73 V	64,662	2.31~3.10 V	2.32 V
*	アナログ気圧	4.65~4.90 V	4.78 V	62,544	4.70~4.88 V	4.79 V
*	アナログ分圧	1.84~2.02 V	1.93 V	64,693	1.88~2.00 V	1.94 V
*	レギュレータ	4.85~5.15 V	4.99 V	62,537	4.89~5.08 V	5.01 V
*	唯池惟圧	2.55~3.20 V	2.71 V	66,342	2.36~3.09 V	2.55 V
*	+5 V 電流	0.000~0.030 A	0.032 A	106,572,108	0.027~0.090 A	0.027 A
*	+9 V 電流	0.250~1.200 A	0.608 Λ	106,572,007	0.250~1.200 A	0.618 A
	+5 V 電圧	レギュレータと同様	5.00 V	106,571,983	4.88~5.08 V	
*	1 2 M	12498~12502kHz	12500kHz	62,446	12499~12500kHz	12500kHz
-	2 5 M	12Mの設定値*2	24999kllz	62,369	24992~25000kllz	
*	UNIT	16933~16937kHz	16935kllz	62,162	16935~16935kHz	16935kHz
*	РСМ	6248~ 6252kHZ	6250kllz	62,055	6250~ 6250kIIZ	6250kllz
*	68000	1248~ 1252kHz	1250kHz	61,698	1250~ 1252kliz	1250kHz

注1) 平均値、サンプル数、MAX-MINの値は、旧設定数値の範囲内にある値を使用

注2) パックアップオフの設定数値は、Ver. 0.95以降のチェックROMで対応

注3)※印のついた項目が、値を設定する必要のある項目

注4) 平均値、サンプル数、MAX-MINの値は、ES3基板でのデータ

機和名 : MEGA-CD CHECKER

9-2) 設定数値と発生エラー

9-1)で設定した数値がどのエラーに反映されるかを以下に示します。

+5 V 性流	304	+5V CURRENT ERROR
+9V¶號	305	+9V CURRENT ERROR
+5 V 電圧	306	+5V VOLTAGE ERROR
バックアップ	104	BACK UP VOLTAGE ERROR (ON)
充電電圧	105	BATTERY VOLTAGE ERROR (ON)
バックアップオフ	107	BACK UP VOLTAGE ERROR (OFF).
鬼池梵圧	108	BATTERY VOLTAGE ERROR (OFF)
VREFL	110	VREF Lo VOLTAGE ERROR
VREFH	111	VREF HI VOLTAGE ERROR
バックアップ	112	BACK UP VOLTAGE ERROR
充電電圧	113	BATTERY VOLTAGE ERROR
アナログ電圧	114	AVcc VOLTAGE ERROR
アナログ分圧	115	OFFSET VOLTAGE ERROR
レギュレータ	116	Vcc2 VOLTAGE ERROR
1 2 M	117	CPU CLOCK ERROR
2 5 M	118	25MHz CLOCK ERROR
UNIT	119	CD-UNIT CLOCK ERROR
PCM	120	PCM CLOCK ERROR
68000	121	68000 En CLOCK ERROR

9-3) 検査結果の総計 ------

7-1) V 検査結果の総計で表示される各ステイタスの意味を以下に示します。

第一画面 "チェック トータル "種類別集計

CHECK TOTAL:検査を行った回数の総計

CHECK TOTAL1:通常の検査(ハードチェックモード)を行った回数の総計

TOTAL2:ソフトチェックモードの検査を行った回数の総計 CHECK

CHECK TOTAL3:バックアップチェックモードの検査を行った回数の総計

ERROR BOARD : 検査を行い不良と判定された基板の総計

ERROR BOARD1:通常の検査(ハードチェックモード)を行い不良と判定された基板の総計

ERROR BOARD2:ソフトチェックモードの検査を行い不良と判定された基板の総計

ERROR BOARD3:バックアップチェックモードの検査を行い不良と判定された基板の総計

GOOD BOARD : 検査を行い良品と判定された基板の総計

GOOD BOARD1 : 通常の検査 (ハードチェックモード) を行い良品と判定された基板の総計

GOOD BOARD2 :ソフトチェックモードの検査を行い良品と判定された基板の総計

GOOD BOARD3 :バックアップチェックモードの検査を行い良品と判定された基板の総計

ERROR TOTAL :検査中に発生したERRORの総計

ERROR TOTAL1:通常の検査(ハードチェックモード)で発生したERRORの総計

ERROR TOTAL2:ソフトチェックモードで発生したERRORの総計

ERROR TOTAL3:バックアップチェックモードで発生したERRORの総計

L1ERR TOTAL :検査中に発生したLevell ERRORの総計

L1ERR TOTAL1:通常の検査(ハードチェックモード)で発生したLevel 1 ERRORの総計

L 1 E R R TOTAL2:ソフトチェックモードで発生したLevel 1 ERRORの総計

L1ERR TOTAL3:バックアップチェックモードで発生したLevel 1 ERRORの総計

L2ERR TOTAL :検査中に発生したLevel 2 ERRORの総計

L2ERR TOTAL1:通常の検査(ハードチェックモード)で発生したLevel 2 ERRORの総計

L2ERR TOTAL2:ソフトチェックモードで発生したLevel 2 ERRORの総計

L2ERR TOTAL3:パックアップチェックモードで発生したLevel 2 ERRORの総計

L3ERR TOTAL :検査中に発生したLevel 3 ERRORの総計

L3ERR TOTAL1:通常の検査(ハードチェックモード)で発生したLevel 3 ERRORの総計

L3ERR TOTAL2:ソフトチェックモードで発生したLevel 3 ERRORの総計

L3ERR TOTAL3:バックアップチェックモードで発生したLevel 3 ERRORの総計

???ERR TOTAL:検査中に発生した分類不能なERRORの総計

このMPEL ENDED:検査中に強制終了した回数

POWER ON CNT:チェッカーの電源をオンした回数

DATA CHANGE :スイッチボードのデータを変更した回数

VECTOR ERROR: 68000のベクターエラーが発生した回数

QUICK CHECK : 検査をクイックチェックモードで行った回数

第二画面 "Error Level 1"種類別集計

100~186 :検査中に発生したLevellERRORの各エラー番号ごとの総計

第三画面 "Error Level 2"種類別集計

200~213 :検査中に発生したLevel 2 ERRORの各エラー番号ごとの総計

第四画面 "Error Leve! 3"種類別集計

[']300~308 : 検査中に発生したLevel 3 ERRORの各エラー番号ごとの総計

9-4) チェックデータ

CDチェッカーは、RAM BDに検査データを記録しています。以下に記録データの意味とその記録番地を示します。

```
O018 0800 errortype_total
O018 0104 dt_save_add
O018 0104 total_checked
O018 0105 total_check_al
O018 0105 total_check_al
O018 0106 total_check_sr
O018 0110 total_check_sr
O018 0114 error_board
O018 0118 error_board_al
O018 0120 error_board_bv
O018 0124 tood_board_al
O018 0125 tood_board_al
O018 0130 error_total_al
O018 0130 error_total_sr
O018 0130 error_total_sr
O018 0144 error_total_sr
O018 0144 error_total_sr
O018 0144 error_total_sr
O018 0144 error_total_sr
O018 0146 error_total_sr
O018 0150 error_total_sr
O018 0164 error_total_sr
O018 0164 error_total_sr
O018 0165 error_total_sr
O018 0166 error_total_sr
O018 0166 error_total_sr
O018 0167 error_total_sr
O018 0168 error_total_sr
O018 0169 error_total_sr
O018 0170 error_total_sr
O018 0180 total_chente
O018 0180 total_chente
O018 0180 total_chente
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ; 1$000

| Checked data save adress stack |
| total of 'checked' number |
| total of 'soft checked' number |
| total of 'soft checked' number |
| total of 'soft checked' number |
| total of 'error board' number |
| total of 'error board of all checked' number |
| total of 'error board of all checked' number |
| total of 'error board of soft checked' number |
| total of 'error board of bupram verify checked' number |
| total of 'good board of all checked' number |
| total of 'good board of all checked' number |
| total of 'good board of soft checked' number |
| total of 'found error of soft checked' number |
| total of 'found error of soft checked' number |
| total of 'found error of soft checked' number |
| total of 'found error of soft checked' number |
| total of 'found error level | of all checked' number |
| total of 'found error level | of soft checked' number |
| total of 'found error level | of soft checked' number |
| total of 'found error level | of soft checked' number |
| total of 'found error level | of soft checked' number |
| total of 'found error level | of soft checked' number |
| total of 'found error level | of soft checked' number |
| total of 'found error level | of soft checked' number |
| total of 'found error level | of soft checked' number |
| total of 'found error level | of soft checked' number |
| total of 'found error level | of soft checked' number |
| total of 'found error level | of soft checked' number |
| total of 'found error level | of soft checked' number |
| total of 'found error level | of soft checked' number |
| total of 'found error level | of soft checked' number |
| total of 'found error level | of soft checked' number |
| total of 'found error level | of soft checked' number |
| total of 'found error level | of soft checked' number |
| total of 'found error level | of soft checked' number |
| total of 'found error level | of soft checked' number |
| total of 'found error level | of soft checked' number |
| total of 'found error level | of soft checked' number |
| tota
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ;"+$800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  total of vector error number

total of vector error number

vrefl minimum voltate

vrefl averate

pack up(power on) minimum voltate

back up(power off) minimum voltate

back up(power off) averate

charte(power on) minimum voltate

charte(power on) minimum voltate

charte(power on) minimum voltate

charte(power on) averate

charte(power on) averate

charte(power on) averate

charte(power on) averate

charte(power on) minimum voltate

infiset minimum voltate

infiset minimum voltate

infiset minimum voltate

infiset averate

count

infiset minimum voltate

inf
              0018 0200 vrefl_min
0018 0202 vrefl_max
0018 0204 vrefl_ave
              0018 0272 cdvcc_max
0018 0274 cdvcc_ave
       0018 0274 cdvcc_ave
0018 0276 cdvcc_ave
0018 0280 battery_min
0018 0282 battery_min
0018 0284 battery_min
0018 0286 current5V_min
0018 0290 current5V_min
0018 0294 current5V_ave
0018 0240 current5V_ave
0018 0240 current9V_min
0018 0250 current9V_min
0018 0250 current9V_cnt
0018 0250 voltate_min
0018 0250 voltate_min
0018 0250 voltate_min
          0018 0220 f12m_ent

0018 02EC f12m_ent

0018 02F0 f25m_min

0018 02F4 f25m_max

0018 02F8 f25m_ave

0018 0304 f25m_cnt

0018 0308 dfct_min
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             : IZMX average
: IZMX average
: IZMX seriage count
:25MHz saziaus clock
:25MHz seziaus clock
:25MHz average
: Z5MHz average
: IZMX average
: IPFCX(CD-unit) sinisus clock
: IPFCX(CD-unit) seziaus clock
: IPFCX(CD-unit) seziaus clock
: IPFCX(CD-unit) average
                     0018 D30C
                 0018 0310 dfck_ave
```

```
PECLE (CD-unit) average count

PRELE (PCW) minimum clock

PRELE (PCW) marimum clock

PRELE (PCW) average

PRELE (PCW) average

PRELE (PCW) average count

GROOD En minimum clock

GROOD En average count

DWA IW 32 error bit minimum

DWA IW 32 error bit maximum

DWA IW 40 error bit minimum

DWA IW 40 error bit maximum

DWA IW 40 error bit maximum

DWA IW 40 error bit maximum

DWA 2W 32 error bit maximum

DWA 2W 34 error bit maximum

DWA 2W 34 error bit maximum

DWA 2W 40 error bit maximum

DWA 2W 40 error bit minimum

DWA 2W 40 error bit maximum

DWA 2W 40 error b
              0018 0310 dfck_cnt
0018 0320 pcm_min
0018 0324 pcm_max
0018 0328 pcm_ave
                                                                                                                                                         pcm_ave
pcm_cnt
f68e_min
f68e_max
f68e_ave
f68e_cnt
dmalm32er_min
dmalm32er_cnt
dmalm32er_cnt
dmalm32er_cnt
dmalm40er_max
pmalm40er_ave
dmalm40er_cnt
dmalm32er_cnt
dmalm32er_cnt
                 0018 0334
0018 0338
           0018 0338
0018 033C
0018 0340
0018 034C
0018 0350
0018 0354
0018 0358
              0018 0368
0018 036C
0018 037C
0018 037C
        0018 037C damia40er_cnt
0018 0380 damia32er_ina
0018 0384 damia32er_na
0018 0384 damia32er_na
0018 0394 damia32er_na
0018 0395 damia32er_ni
0018 0396 damia32er_ni
0018 0340 damia32er_na
0018 0340 damia32er_cnt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DNA 2N 4D error bit ascisus
DNA 2N 4D error
DNA 2N 4D error bit ascisus
DNA 2N 4D error
DNA 2N 4D error bit ascisus
DNA 2N 4D error
DNA 2N 4D error
DNA 2N 4D error
DNA 2N 4D error bit ascisus
DNA 2N 4D error
DNA 2N
        0018 0432
0018 0434
              0018 04A8
0018 04B4
0018 04B8
                                                                                                                                                               gdfck_min
gdfck_max
gdfck_ave
gdfck_cnt
gpcm_min
              0018 0488
0018 04C0
0018 04CC
0018 04DC
0018 04D4
0018 04D8
           0018 0494 ppcm_max

0018 0498 tpcm_ave

0018 0498 tpcm_cnt

0018 0484 tpcm_cnt

0018 0486 tf68e_min

0018 04FC tf68e_ave

0018 04FC tf68e_cnt
              0018 0680
0018 0600
0018 0604
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     : +$320
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               : #$370
:total of 'checked' number in a day
:total of 'good board' number in a day
:total of 'Level 1 Error' number in a day
:total of 'Level 2 Error' number in a day
:total of 'Level 3 Error' number in a day
           0018 0600 day_total
0018 0604 day_error
0018 0608 day_tood
0018 0600 day_error_11
0018 0610 day_error_12
0018 0614 day_error_13
```

,機種名 : MEGA-CD CHECKER

10)改訂 -

*92/3/9 第1版発行
*92/4/28 第2版発行 : ES4基板リリースによる改訂


MEGA-CD

EUROPE

)

PARTS SPECIFICATION

HD68HC000




ピンNa	選子名	ピント	, 填子名			
. 1	N/C	35	0,			
2	DTACK	36	ĀŠ			
3	BGACK	. 37	LDS			
4	BR	38	BG			
5	CLK	39	V _{CC}			
6	HALT	40	V _{SS} ′			
7	VMA	41	RES			
8	Ε	42	VPA			
9	BERR	43	IPL ₂			
10	N/C	44	IPL ₀			
11	FC ₂	45	FC;			
12	FC _o	46	N/C			
13	Α,	47	A ₂			
14	A ₃	48	A ₅			
15	A4	49	A ₈			
16	A ₆	50	A ₁₀			
17	Α,	51	Att			
18	Ag	52	A ₁₂			
19	N/C	53	A ₁₅			
20	Asa	54	A ₁₈			
21	A ₁₆	55	V _{cc}			
22	A ₁₇	5 6	V _{SS}			
23	A ₁₉	57	A ₂₃			
24	A ₂₀	58	D ₁₄			
25	A ₂₁	59	D ₁₁			
26	A ₂₂	.60	Dg			
27	D ₁₅	61	D ₆			
28	D ₁₂	62	D ₃			
29	D ₁₀	63	D ₀			
30	D ₈	64	UDS			
31	D,	65	R/₩			
32	D ₅	66	IPL,			
33	D ₄	67	A ₁₃			
34	D ₂	68	D ₁₃			


1 第子一智

1. 端子一覧 	1	·	1	,			
端 子 名	12 S	入力/出力	アクティブステ	スリーステート			
		700.20		バスアビトレ ーション中	ホールト中		
Address Bus	A1 ~A23	出力	High	Yes	Yes		
Data Bus	D ₀ ~D ₁₅	入力/出力	High	Yes	Yes		
Address Strobe	ĀS	出力	Low	Yes	No		
Read/Write	R/₩	出力	Read - High Write - Low	Yes	No		
Upper and Lower Data Strobes	UDS, LDS	出力	Low	Yes	No		
Data Transfer Acknowledge	DTACK	入力	Low	No	No		
Bus Request	BR	入力	Low	No	No		
Bus Grant	BG	出力	Low	No	No		
Bus Grant Acknowledge	BGACK	入力	Low	No	No		
Interrupt Priority Level	ĪPLO, ĪPL1, ĪPL2	入力	Low	No	No		
Bus Error	BERR	入力	Low	No	No		
Reset	RES	入力/出力	Low	No.	No.		
Halt	HALT	入力。出力	Low	No.	No.		
Enable	E	出力	High	No	No		
Valid Memory Address	VMA	出力	Low	Yes	No		
Valid Peripheral Address	VPA	入力	Low	No	No		
Function Code Output	FC ₀ ,FC ₁ ,FC ₂	出力	High	Yes	No		
Clock	CLK	 入力	High	No	No		
Power Input	V _{CC}	入力	-	-	_		
Ground	V _{SS}	入力	_	-	_		

ブロックダイアグラム




2. 入出力信号




PLCC

Scale: 3/2, 單位: mm(inch)




<u>品名 MB634120</u> 3/5-3でダ8

MB634120 捺印図



プラスチック・SQFP, 208ピン (FPT-208P-M01)



© 1990 FUILTSU LIMITED F2080015-2C-1


単位: mm (inches)

		· , · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								MEG	24178
Pin No	N	Pin Name	inpu Leve	מלטו	Buller Name	Pin	1/0	Pin Name		֓֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓	Buffer Name
L	0	OCK 25			O2R	25	-	vss			
2	0	OBRAM			OZR	27	-	VDD			
3	-	vss				28	100	BEDS	CMO:	SUP	HECU
4	0	OXBROM			OZR	" 25	20	BED10	СМО	SUP	H\$CU
5	1	IROM	CMOS		12C	30	100	BEDII	CMO	UP	HECU
6	1	ICASO	CMOS		120	31	N	BED12	CMO:	UP	H8CU
,	!	I LWR	CMOS		12C	32	10	BED13	CMO:	UP	HECU
8	1	IUWR	смоѕ		120	33	1/0	BED14	СМО	UP	H\$CU
9	1	IASEL	смоз		12C	34	1/0	BED15	CMOS	UP	HSCU
10	-	VDD				35	0	OERAS			OZR
11	1	IRAS 2	смоѕ		12C	36	0	OECAS		·	O2R
12	1	1CAS2	смоѕ		12C	37	0	3 03 0			OZR
13	1	1FDC	CMOS		12C	38	-	vss			
14	1	IFRES	CMOS		12C	39	0	OEWE			O2R
15	-	vss				40	0	OORAS			OZR.
16	0	OERES			OZR	41	0	OOCAS			OZR
17	w	BEADO	смоѕ	UP	HECU	42	0	3000			OZR
18	2	BEADI	CMOS	UP	11 8 CU	43	-	VDD			
19	2	BEAD2	CMOS	UP	наси	41	0	OOWE			OZR
20	i/0	BEADS	CMOS	UP	HECU	45	N	BOADS	CMOS	UP	HICU
21	8	BEAD4	смоѕ	UP	HBCU	46	20	BOADI	CMOS	UP	HBCU
22	N	BEAD5	смоѕ	UP	HECU	47	и	BOAD?	CNOS	UP	H\$CU
23	N	BEADS	смоѕ	UP	нвси	48	1/0	BOAD3	CNOS	UP	HECU
24	1/0	BEAD?	смоз	UP	нвси	49	1/0	BOAD4	CYIOS	UP	HECU
25	N	BEDS	смоз	JP	H&CU	50	-	vss			

Pin No	10	Pin Name	input Level	F#11	Buller Name	Pin Ng	100	P i n Name	input	D\0	Buffer Name
101	1	1417	CMOS	UP	i žCU	126	0	OVPA			OZR
102	1	1A15	смоз	U۶	1200	127	٥	ORESET			O4R
103	1	IA15	CMOS	UP	12CU	128	0	OHALT			O4R
104	1	1414	смоѕ	UP	1 2 C U	129	0	OCLK	\Box		O2R
105	1/0	BA13	смоѕ	UP	HSCU	130	-	vss			
106	1/0	BAIZ	CMOS	UP	HECU	131	-	VDD			
107	-	vss				132	٥	ODTACK			OZR
108	1/0	BAII	CMOS	UP	HECU	133	ì	I RXW	crios	UP .	12CU
109	1/0	BA10	CMOS	UP	118 CU	134	1	IXLDS	смоѕ	UP	I 2CU
110	1/0	BA9	смоѕ	UP	Hacu	135	1	1 XUDS	CMOS	UP	1 2 C U
111	10	BA\$	CMOS	UP	HECU	136	ī	IXAS	CHOS	UP	I 2CU
112	1/0	BA7	смоѕ	UP	наси	137	1/0	BDO	смоѕ	UP	HECU
113	1/0	BAS	смоѕ	UP	наси	138	2	BDI	смоѕ	UP	HECU
114	-	VDD				138	2	BD2	CMOS	UP	HBCU
115	1/0	BA5	CMOS	UP	наси	140	N	BD3	CMOS	UP	нвси
115	N	BA4	CMOS	UP	наси	141	1/0	BD4	CMOS	UP	HECU
117	2	BA3	CMOS	UP	HECU	142	-	vss			
118	1/0	BA2	смоѕ	UP	HECU	143	1/0	BD5	CMOS	UP	H\$CU
119	-	vss				144	S	BD6	CMOS	บร	HBCU
120	5	BAI	CMOS	UP	HECU	145	1/0	BD7	CMOS	Ur	HSCU
121	1	1FC0	смоѕ	UP	12CU	146	N	BD8	CMOS	UP	HECU
122	1	IFCI	смоѕ	UP	1200	147	-	VDD			
123	۰	OIPLO			OZR	148	10	BD9	CMOS	UP	наси
124	٥	OIPLI			O2R	149	1/0	BD10	CAIOS	UP	наси
125	0	01 PL2			O2R	150	10	BDII	CAIOS	UP	HECU

MAIN BOARD IC2 2/3

	P) No	* L	O Pin Na	ine	Leve	107	DINAME	c r	1:	ra n	ردا	0 P	-	1:0	~ ;	טייני	hame
	5	ı	O BOAD	5	СМО	sur	HEC	3	\top	76	,	IDAT		CAI	os		120
	5	1 1	O BOAD	•	-	SUP	HECL	,	+	17	-			CA			+
	5	-	O BOAD	_	 	SUP			- -	-	_	-		+	\dashv	_	120
	-	+-	+		-	+	Hacı		╁	78	~	+-	·,	EM.	05		Hac
	54	╁	-		CMO	+-	HECL		╁	79		VDD		-	4		
	55	1	O BODS		0.00	SUP	HBCU	_	L	8.0	1/	DDB2		CAS	os		HEC
	56	V	O BODIO	,	CMO:	UP	HECU	_	L	8 1	1/	D BDB;		CM	os		Hac
	51	V	D BODII		CMOS	UP	HECU			8 2	1/	BDBO		Cre	os		HBC
	58	V	D BODI 2		CMOS	UP	HECU		1	13	•	оноск			1		021
	59	И	0 80013		CMOS	UP	HBCU		,	14	1	ICKSE		CANO	·s.		11.0
	60	-	vss					_		5	_	vss	_	_	Ť		
	6)	-	VDD			\vdash	 		-	6	1	IIRO	_	CMO	5	-	125
	62	и	 	-	MOS	110	118CU	_		,	· 1	IDXM	_		+		
ŀ	63	1/2	-				+		-	+				CMO	1		120
-		-		\dashv	MOS	UP	HECU		-	+	-	ICDCK		SAI	1	4	125
	64	°	OLEDR	-		<u> </u>	OZR		*	9	•	OXPCM	_		┸	_	OZR
-	6 5	°	OLEDO			-	OZR		,	•	1	IDTEN		OM	5	\dashv	120
-	66	٥	OLATCI	1			OZR		9	1	1	TIANI	_ k	014	<u> </u>		120
L	67	٥	OSHFT				OZR		9	2	٥	OHRD					OZR
	68	٥	OATT				OZR		9 :	3	1	LINT	k	3004	Γ	T	12C
L	69	0	ООТМ				O2R		9 (1	0	OCDC	T			7	OZR
	70	1	IWFCK	QN.	MOS		125		. 95	5	0	OPROE	1	_		\top	OZR
Γ	71	i	ISCOR	S	MOS		125		96	1	- 1	vss	+	_	Г	\top	
T	72	_	vss		+			1	97	+	_	VDD	+			+	
-	73	1	ISBSO	Ç.	105		125	+	91	+		OCŽLR	+	-	-	+	OZR
\vdash	-+			Si	4	-				╁			+	_	_	+	
-	74	۰	OEXCK	٠,	os		OZR	4	99	╀	1	IAIS		ios	UP	+	1 2 CU
L	75	1	ILRCK	Šì	1		125	_	100	L		IALB	P	203	UP	\perp	1 2CU
	in	10	Pin Name	in	2	e]]	Buffer		Pia	Τ.			le.	out	Pul	1 8	u i i e r
⊢	+	\dashv		+	+	-+		+	No.	"	+	Pin Name	+	vel	1/2	M	484
\vdash	-	2	BD12	+	osiu	+	HECU	4	76	Ļ	4	vss	_	_		1	
-	-	2	BD13	- EM	osu	P	HSCU	_	77	L	0	IVA	0	ЮS	UP	<u> </u>	HECU
1	53	2	BD14	СМ	osu	P	HECU	_!	78	1	0	EVA7	E.	ØS	UP	ا	HECU
1	54	-	vss		\perp			1	79	1	0	IVA#	2	os	UP	1	HBCU
1:	55	10	BD15	См	osu	P	HECU	1	80	V	0	PAS	CH	os	JP	,	HECU
15	6 1	0	BPRAG	CM	osui	•	HECU	,	8 1	v	0	IVAIO	СМ	osi	JP.	١,	18 CU
15	7 1	0	BPRA!	CM	sui		HECU	1,	8 Z	1	0 1	VALI	Ем	osi	j P	١,	I & CU
15	8 1	0	BPRA2	- CME	SUI	. +	HECU	١,	23	_	+	/DD	╁	+	_	+	
15	9 1	0	PRA3	CMC	SUF	. +	HECU	+	84	и	+	VA12	+	osiu		+-	acu
16			SPRA4	CMC	SUP	+	HSCU	╌	8 5	и	+	VA13	┿	osu		┼	acu .
16	+	-+	PRA5	+	SUP	+	HECU	┿		-	╌		+-	+		+	
16	+-	+	PRAS	+-	+-	+		┿	6	<u></u>	+	VAI4	╁	Slu		├	#CU
\vdash	+	+		+	SUP	-+-	HECU	╁	87	и	╫	VAIS	CM	SU		н	1CU
16		┰	SPRA7	CMC	SUP	+	HECU	11	18	и	1	VAIS	CMK	SU	7	H	\$CU
16	4	- v	ss	1	\downarrow	\perp		11	19	_	٧	\$5	L	1		L	
16	5 -	- v	'DD	_	\perp	\perp		11	0	1	1	V A17	D4	su	?	L	2CU
160	s L	0 8	PRAS	СМО	SUP		нвси	11	1	v	В	VD8	DK.	su	P	H	CU
15	1 0	0	PRRAS		\perp		OZR	11	2	v	8	VDI	CMC	sυ	,	н	CU
161	1	0	PRCAS		Γ	T	02 R	19	3	И	В	VD2	СМС	su	•	н	CU
161		0	PRUWE		Т	T	D2R	19	4	v	В	VD3	CMO	SU	•	н	CU
170	, ,	0	PRLWE		T	٦,	D2R	19	5	и	В	VD4	СМО	SU	,	на	ICU
171	L	0 1	VAI	СМО	SUP	+,	18CU	19	6	<u>~</u>	B	VD5	СМО	╀		_	CU
172	+-	+	VA2	CMO	┼-	+	:BCU	19	+	100	+-		CMO	╁			
_	╁	-		├	┿	+-		⊢	+	_	╁		├	┿			CU
173	+-	+-	VA3	CMO:	+-	+	18CU	19	+	10	+-	701	CMO	+-	-	H	CU
174	+	+-	VA 4	CMO!	┼	+-	18CU	19	1	10	В	/01	CYIO	SUI		HE	cu
175	1	יוןס	/A5	CMOS	UP	1	18CU	20	0	-	VS	5		L			
Pin Na	۱.,			input Level	Pu l	1 8	ffer	Pi	.		L	No.	Inpu		11	But	1141
	١.٨	+-		~KY41	<u> </u>	+"	-	_	+	_	-		_	7	\neg		
201	-	VE			-	+		20	+	-	⊢		CMO:	+-	┪	HS	
202	-	BV		CMOS	-	+	BCU	201	+	-	-		CMO:	┿	+	Ha	
203	├	BV		CMOS	-	+	1CU	201	╁	_			140	UP	4	H84	
204		BV		CMOS		۰.	\$ CU	201	1	Λ	BV.	D15	MOS	UP	\perp	HE	¢u
8	E)	UP DO	WH PU	i i - 1	DOW OP	以 拉	対対										



FUJITSUGA(YがCA例) ピン機能説明 315-5548 メルCPU側肉管の入出がい

IROM

メイン側「CPUが、多のへ3FFFFをアクセスした暗入力される
(メイン側「CPUにカートリッジが、来りさっている時は、多4の0000~多43FFF

IROM, IRAS2, IFDC 共通のメイン側CFUのリード時に入力される信号

IUWR,ILWR IROM, IRAS 2, IFDd 共通っメル側CPUのライト時に みかされる信号

IRAS2 IASEL, ICAS2と組み全もせて利用される
IASEL 4MD-RAMEP1セスを行う時、IRAS2→IASEL→ICAS2の
ICAS2 川原に入力される

IFDC GA内部のレジスタをアクセスする時に入力される信号

IFRES GAをパワーオレリセットする時に入かされる信号

VA17~1 メイン側CPUからのアドレス線入力信号

VD15~ダ メイン側CPUからのデータ線入出力信号

OXBROM メイン側 CPUか、 \$ Ø ~ 1 FF FF をリード した時 出力される 尚、 \$ 7 2 番地をリード した場合のみ XBROMは、出力されない 代わりに VÐ/5~Ø に メインCPU側 \$ A 12006番地の内容かい 出力される

IXAS.

サブCPU則すり IA/7~14, 及びBA13~1分、有効である事を示す入力信号

ZUUXI

サプCPU側はりGAに対して、データ銀BB15~8かであれておりまる時入力される入力信号

IXLDS

サブCPU側より GA に対して、データ線 BÐ7~必が、 有効である時 入力される 入力信号

IRXW

サブCPU側が、BD15~ダにデータを出力している時しいながって入力される入力信号

IFCØ~1

サブCPU側が、INTACKの状態の時H,Hとなる 入力信号

IA17~14, BA13~1

リブCPU倶」からのアドレス線の入力信号、 GA内部より、PCMに対して、DMA制作を行う時のみ BAI3~1日、出力状態、となる

B D 15~0

サブCPU側からのデータ銀入出力信号

OCLK

サブCPU側に対して出力される CLOCK出力信号(12.51)

OHALT

サブCPUに対して HALTをかりる時、GA 計出力される出力信号

ORESET

サブCPUに対して RESETをかりる時、GAより出力と小る出力信号(RESET時は、INLTも同時に出力と小る

ODTACK

サブCPUがリードライトの以能で、データが、有効となるタイミングにいる事と表す出力信与

CIPL2~Ø

サブムPUに対してかります。トセがはさせる時はかされる信号。

~1/P A

ハイロノつへびか有効も問いりよいにったよ

ソイン及びサブ側で使用はまるZM-RAMのA出力ピン


EVE刊側 D-RAM

OEPNE, CECAS EVEN側のIM-DRAMに対してアクセスの時、 OEPNS→OECASの順で出力される信号 OECAS→OERASの順の場合は、リフレッシュナ表す

CEOE,OEWE EVEN側に対してアクセス時に出力される信号 EVEN側 DRAM カリード時、OEOEを出力 (Low出力) "ライト時、OEWEを出力 (//)

BEAD 7~ダ EVEN側IDRIMに対してアクセス時、
DEMIS, OE(ASに対応するアドレス値も出力する
リフレッシュ時は、不定
アクセスに必要なアドレス値の出力後、
BEAD 7~ダは、データの入出力用バスになる。

BED 15 ~8 EVEN側 DRIM アクヒス 時 BED 15~8 は、データの 入出 日用 バスになる




米の状態は、EVEN とODDのRAMが、YCCPUに有って、(2MI-Fの比能)
メインCPUが、ODD側をアクセスしている時に出る信号パターン


注 ODD 側 D.RAM。場合も同様.

サブCPU側PCM、CDCの入出力ピン

OPCM、OCDC PCM音源、CDC4-7 に対してのアクセス時に出力する.



(1) HTCPULTS 4MRAM, PCM, CDC10P12



(2) サブCPUによるライトと DMAによる PCMへのライト

CDCキップに関する入れる信息

IIIIT CDC 4.77 まり出力され、GA内に関込まれる人力信号 CDC 側より、処理の終ア、エラーの発生時に出力される

IDTEN CDC4,7°より出力され GA内に取り込まれる入り信息 CDC側1かり、エラー補正っかかれて、9か出力可能になった時、 出力される。


IWAIT CDC 1,7°より出力と礼 GA内に取り込まれて入力信号。 CDC 側より、IDTENか、LOWの時に、データ出力レディの時、HiGHにかる

OCK 25 25 MHZ n 出力信号

OC2LR CDDからのデータが、音声の時 ILRCK の信号を出力する CDDからの ッ 、CD-ROMの時IC2POの信号を出力する

OCDC サプCPUによるCDCへのアクセス、スは、CDCへのDMAの時出力される信号

CHRD IDTENが、LOW状態で IWAITが、HIGHの時、ASの立ち下りを受けてのHRDは、Lowで 出力するのHRDかしの以にいると BPRAをへかのバスに CDC 4mがらデータが、出力される、G/Aは、サブCPUのIASの立ち下りでIWAITをサンプリングして、IWAITか HIGHの時、OHRDにLowを受けてCDCは、BPRA8~必のバスに、データを出力する。




サフ、CPU側 4M-DRAMの入出力とン

OPRFAS,OFRCAS 4M-DRAMに対してアクセスの時
OPRRAS→OPRCASの順で出力される信号
OPRCAS→OPR RASの順の場合は、リフレッシュを表す。

OPROE, OPRUWE 4M-DRAM, PCM, CDC に対してアクセス時に出から小?
OPRLWE CPROEは、対称いデータを読み出す時 Lowを出力
OPRUWEは、対称にデータ BD15~8を書き込む時、Lowを出
OPRLWEは、ル BD7~Ø ル

- BPRA8~Ø (1) 4M-DRAMに対してアクセス時
 OPRAS, OPCASに対応するアドレス値を出力する。
 4M-DRAMに対してリフレッシュ時不定
 アクセスに必要なアドレス値の出力後、
 BPRA8~Øは、入力状態となる。
 - (2) BPRA8~ダが入力の時 OHRDが、LONVとなると CDC より、BPRA8~ダのバスにデータが出力される



CDD 子,71上划寸飞入出为信息

IWFCK, ISCOR

CDD(CDF317") より出力され、G/A 内で サブコードを 受信する 新に入力される 信号

ILRCK, IDATA ICZPO CDD より出力される。 ADPCM 信号 マは、CD-ROMのシリアルデータを複調するための入力信号

IDXM

上記のILRCK,IDATA,IC2POの内容が、. 音声なのか、データなのかを表す、HiGHでデータ Lowならミュージックを意味する.この信号の状態か、 HiGHの版 IC2POの信号をOC2LRに出力する Lowの時 ILRCKの信号をOC2LR 、

IIRQ

CDDのワンチップマイコントリ出力される。通信リクェスト信号の入力端子

ICDCK

CDD のワンチップマイコンより出力される通信データ用の同期信号の入力端子

OHOCK

CDDのワンキップマイコンへ送る通信デタ用の同期信号の出力端子

60B3~0

CDDのワンケップでイコンと通信する4kitの入出力端子

OEXCK

CDD側に出力するクロック端子

その他の入出力端于

ICK 50

50MHZの入力端子

OLEÐR

LED 点火燈の鳥のコントロール出力

OLEDG


1)


OLATCH

サンヨーのDAに送出する

OSHFT 滅衰量の値でシリアルに送出される。

OATT 出力端子





コントロールデータは、4ビットのパラレルパスをつかいます。このバスは、オープンドレインでワイアードオアし、双方向で使います。

プルアップ抵抗は、CD-ROM側に1KA程度(後日検討)をつけます。

通信ポートは、4ビットのパラレル信号をデータパス(DBUS)として、双方向通信をします。通信は、13.3 mSECのタイミングで毎回行い、5BYTE-(10NIBLE)のデータをCDからHOSTへ及びHOSTからCDに送ります。信号のタイミングは、FIG.4に示すとおりです。

まずホスト側がCDからのIRQを認識し、HSCKを送り、CDがHSCKを認識するとDBUS上で1ニブルをおくり、CDCKをLOWにします。次のデータも同様にHSCKを送って行い5パイトが終了すると、今度はHOST側からHSCKとデータをほぼ同時にCD側に送り、CDはHSCKを認識するとデータを読み込み、その後CDCKを送ります。ホスト側は、CDCKがLOWになったのを認識して、HSCKをHIにします。

尚、同期信号の13.3mSECは、CD再生中でないときはメカコンの内部タイマーにより発生させます。

コネクターは、特に指定がなければニチアツのPHコネクター (ピッチ2nn)、

10ピンを使用したい。ピン配置は、FIG.5に示すとおりです。

低源は+8~+12Vとし、専用の3ピンコネクターを付けます。






Fig. 4-- (a)




	 גב	 テクタ ·1	•	コネクタ 2						
1	BLCK.	ピットクロック	1	CDCK	CDメカコンクロック					
2	DATA	シリアルデータ .	2	носк	ホストCPUクロック					
3	LRCK	左右は別クロック	3	GND						
4	C2PO	エラーフラグ	4	DBO	データパス 0					
5	SCOR	サブコードシンク	5	DB 1	データバス 1					
6	SBSO	サプコードデータ・	6،	DB2	データパス 2					
7	WFCK	フレームクロック	7	DB3	データバス3					
8	EXCK	読み出しロック	8	IRQ	IRQリクエスト					
9	СЍД		9	SGND	(D) 4 - 1. (7) / 1. 5					
10	16MHz	DF用クロック	10	RESET	CDハードリセット					
<u>Fig. 5</u>										
	-4- 78									

端子接続図

(上面図)



BLOCK DIAGRAM




単子む	入出力	. 211
A 1 2	1	
A 1 1	I	1
A10 .	I	
A 9	I	マイクロコンピューチから入力されるアドレス信号
A 3	1	
A 7	1 -1	
A 6	I	
A 5	I	
A 4	1	
A 3	1	•
A 2	1 '	
Al	I	
AO	I	
D7	1/0	
D 6	1/0	
D 5	1/0	
ם :	1/0	マイクロコンピューチとの間のデータバス指令
D3	1/0	· ·
D 2	1/0	
ם ו	1/0	
DO	1/0	
CS8	I	マイクロコンピューチから入力されるチップセレクトは号
RDB	I	マイクロコンピュータから入力されるリードは号
WRB	I	マイクロコンピュータから入力されるライトは号
RAMAD7	1/0	
RAMAD6	1/0	Pseudo SRAMとの譲長時は、SRAMとの間の下位
RAMAD 5	1/0	アドレス/データのマルテブレクス信号であり、MROM
RAMAD4	1/0	との技技時は、MROMからのデータ入力は号となる。
RAMADS	1/0	また、SRA以との接続時に、SRAMとの間のデータ・
RAMAD 2	1/0	パス信号となる。
RAMADI	1/0	i
RAHADO	1/0	'-

双子名	入出力	rs it
RESETB	1	りセット信号。
XIH	I	水晶温斯子の外付け続子
ZOUT	0	スエロへは、直接グロックの入力が可能
TEST1 .	1	テストほ号入力似子であり、通常の使用時には"L"間定
TEST2	1	但し、TEST2線子はMROM又は、SRAM使用時に
TESTS	1	"11" 风定
vcc	-	電票似子
GHD	-	グランド以子

日子名	入出力	12 17
RAMA14	0	
RAMA13	0	
RAMA12	0	SRAMLMROMの上位アドレス信号
RAMA11	0	·
RAMALO	0	
RAMAS -	0	
RAHA8	0	
RAMA7	0	
RAMA6	0	
RAMA5	0	SRAMLMROMの下位アドレス信号。
RAMA4	0	
RAMAS	0	.
RAMA 2	0	
RAMAI	0	·
RAMAO	0	
RAMAX	0	以ROMの丘下位のアドレスは号
RAMC 2 B	0	上位32%パイトのSRAMLMROMセレクトほう
RAMC 1 B	0	ア位32KバイトのSRAMをMROMセレクトはも
RAMWES	10	Pseudo SRAMASRAMOSTINGS
RAMOEB	0	Pseudo SRAM&SRAM&MROMのリード信号
DAC 7	0	
DACE	0	パラレルDACへ出力 "R" データノ "L" データの
DAC5	0	マルチプレクスほそ
DAC4	0	
DACS	0	
SHL	0	DAC7~DAC30 "L" 7-9 Sample/Hold@4
SHR	0	DAC7~DAC3の"R"データSample/Holdほち
DAC7R	0	DAC7の出力をSHRでサンブルホールドした信号
DAC7L	10	DAC7の出力をSHLでサンブルホールドした信号
WCLK1	0	シリアルDACへ出力するワードクロックは号
LRCLK	0	シリアルDACへ出力するLRクロック信号
DATA	0	シリアルDACへ出力するデジタルオーディオデータほう
BCLK	0	シリアルDACへ出力するピットクロック信号

(注) シリアルDACとのI/Fは、MSBファーストのモードで行います




ЙВ3790


プラスチック・SOP, 16ピン





(FPT-16P-M06)




(FPT-16P-M06)












[2] max (inche


■桌子機能说明


17	# 5			·						
167	20 P	城于12号	1/0	純 錠 跂 9月						
1	1	(NC)	-	開作状態の未接検接子です。						
?	2	Vase,	ı	1次項池接接端子です。						
11	3, 4	Vari	n	出力承圧供給堵子です。(出力電流値の統例 last, \$ 200 m A)						
3	5	V.,,,	1/0	2次電池技技は下です。 電池電圧が技出電圧(以下Vsss)以上のときに、定電圧方式で2次電池を充電します。						
-	6, 7	(NC)	-	間状状態の未接接接下です。						
•	8	ALARAII	0	1次構造アラームは月用のオープン・コレクタ形式出力は千です。 東京両班がVs.a以上のとき、1次構造電圧を監視します。構造両班がVs.。 以下では、監視を行いません。また、Vaaraが2.65V以下では、出力環圧は、 "し"レベルとなります。						
1	9	ALARM2	0	1次環他アラーム原写用のオープン・コレクク形式他力塊子です。 環島環境がVoog以上のとき、1次環島環境を監視します。環島環境がVoog 以下では、監視を行いません。また、Voorsが2.37V以下では、出力環底は、 "し"レベルとなります。						
٠	. 10	GND	-	接地接子(OV)です。						
,	11	RESET	0	リセット信号出力は下です。 電力減圧がVivi以下になると、"H"レベルを出力します。 SRAMの電力減圧が対路範囲以下のときは、SRAMのできまたはでSを直接 対例して書込み禁止とし、ノモリデータを促進します。						
10	12	RESET	n	リセット語号の反転出力端子です。						
11	13	C,	-	リセットパルス構設定体下です。 この株子とGND間に、コンデンサを技技してパルス場を設定します。						
	14, 15	(NC)	-	開放状態の未接接降子です。						
12	16	Varvae	1	「電差電圧レベル検由用コンパレータ人力端下です。 使用方法は、「置てプリケーション」をご参照ください。						
D. 14	17, 18	٧,,	1	人力司圧接予(SV)です。						
15	19	(NC)	-	間は伏然の未接接は子です。						
16	20	CONTROL	1	出力制御用は子です。 使用方法は、(電アプリケーション) をご使無ください。						

ブラスチック ZIP N.C. VO 10 VO12 MO13 VO14 WO15 1016 NO5 A?? NOI vos VO7 VC LW A0 A2 A4 N.C. VS A6 N.C. CAS N.C. VVV RAS A1 A3 V_{CC} N.C. AS A7 OE


ピン接続図








SOP28ピン外形図 (SOP28-P-450)



____ ピン配置装




FIFO


11D0-7. HDE /9


Host Computer 'Application System miller

6 HIRD, HWR, OTEN, STEN, EOP, SELDRO



MB8464A






プラスチック・SOP、28ピン



(FPT-28P-M02)



SUB BOARD IC1 1/1

LC7883M


ロビンレイアウト

國端子規則

0% %	PIN name	1/0	FUNCTION
1	CHIOUT	0	DAC CH-1 出力端子
2	V re () i	R	悲仰他压"日"入力端子
3	מסאג	i,	アナログ系電源端子
-1	טטיט	r	ディジタル系電源端子
5	BCLK	1	ビットクロック端子
	DATA	1	ディシタルオーディオデータ入力端子 MSB側よりビットシリアルで入力
7	LRCK	1	LRクロック入力端子 LRCK="H" CH1 LRCK="L" CH2
8	TEST	1	テスト端子 (通常"し")
9	ATT	ı	アッテネートデータ入力端子 LSB側よりビットシリアルで入力
10	SHIFT	1	アッテネートデータ転送クロック入力端子
11	LATCH	i	アッテネートデータラッチクロック入力端子
12	1N1 T B	ı	初期化盘号入力端子 (通常"耳")

13	
14	
15	-
16	
17	
18	
19	
20	ľ

7. 形図




		 =	
CHIOUT	!	21	CHIOUT
Viell	1	11	ViefL
AYDU	1	26	AGNU
סטאט	;	15	IOUT
BCLK	;	21	Z 1 Z
DATA	6	11	CLKOUT
LRCK	:	11	DCND
TEST	1	21	T.E.S.T
ATT	,	20	TEST
SHIFT	l 0	11	MODE
LATCH	11	11	SOCI
1%178	12	17	SOC :
TEST	13	16	0/%
EMPII1	11	15	EMPILI

	(.							
PIN NO	PIN name	170	FUNCTION					
13	TEST	1	テスト編子 (通常"し")					
14	EMPH2	1	ディエンファシス設定標子					
15	EMPHI	1	/ イン・イ / / ンパれのに動力					
16	D/X	i	倍速/標準建切替端子					
17	SOC2	1	入力ソース選択端子 (PULL DOWN)					
18	SOC1	L	CONTRACTOR (TELL DOWN)					
19	MODE	1	動作モード設定端子 (PULL DOWN)					
20	TEST	1	テスト欄子 (通常"し") (PULL DOWN)					
21	TEST	1	ラスト編行 (BBA E) (FULL DONA)					
22	DCND	ľ	ディジタル系CND誾子					
23	CLKOUT	0	クロック出力端子 392Fs : 1 / 2 X O U T 384Fs, 448Fs, 512Fs : 1 / 4 X O U T					
2.1	XIX	1	水晶死展子入力端子					
25	XOUT	O	水晶笼版子出力端子					
26	AGND	ľ	アナログ系GND欄子					
27	VrefL	R	基個電圧"七"入力端子					
28	CHZOUT	0	DAC CII-2 出力響子					

1 :INPUT PIN 0 :OUTPUT PIN


P : POWER PIN R : REFERENCE VOLTAGE PIN




MFP-28

(375mil)

7881M - ディジタルオーディオ用 16ビットDAコンバータ



每子以明



ピン事号	8 14	観覧・動作の設明
ı	CHIOUT	CHI 出力属子
2	VrelH1	基準電圧"H"人力稱子 1 (動作説明 多版)
3	VrefH2	基準基圧 "H" 人力减子 2 (動作設明 一参照)
4	Voc	福港電圧福子 +5∨
5	WCLK2	ワードクロック人力属子 2
		IF="H"レベルの時、WCLK2を"L"レベルにする必要がある。
		IF="L"レベルの時、WCLK2の立下りを使い、ディジタルオーディオデータのCH1データ
		をラッチする内部は号を作っている。
6	LRCK	LRクロック人力属子
	į	入力ディジタルオーディオデータのCH1、CH2を示す。
		LRCK = "H" L~ LOB CHI
		LRCK-"L"レベルの0) CH2
	<u> </u>	に対応する.
7	WCLK1	ワードクロック人力等子!
		IF="H"レベルの時、WCLK1の立下リを使いCH1、CH2両チャネルのデータをラッチする
	1	内部信号を作っている。
		IF="L"レベルの時、WCLK1の立下りを使いディジタルオーディオデータのCH2データを
		ラッチする内部返号を作っている。
8	DATA	ディジタルオーディオデータ入力模子
		IF = "H"レベルの時、MSB例からピットシリアルで入力される。
		IF="L"レベルの時、LSB側からピットシリアルで入力される。
9	BCLK	ピットクロック様子
		ディジタルオーディオデータをピットシリアルにLSI内部に扱み込むためのクロック、及び
		PWMDACのクロックである。
10	Voo	電滞電圧戦子 +5∨
11	TSTOUT	テスト用出力減子
		造常は、オーブンにしておく。
12	TSTI	テスト用人力様子
13	TST2	通常はGNDに指摘すること。
14	iF	インターフェイス切替属子
	ļ	ディジタルオーディオデータの人力形式が、
		IF="H"レベルの時MSBファースト
		・IF= "L" レベルの明LSBファースト
		CV5.
15	GND	GND#3
16	VrelL1	基準電圧*L*人力等子1(動作説明 参照)
17	GND	GNDW7
18	VrefL2	等導電圧"L"人力填子2(動作説明 参照)
19	NC	NO CONNECTION
20	CH2 OUT	CH? 出力填子

μPC844

端子接続(Top View)

μPC844C. 844C


OUT, 1 14 OUT,

In 2 13 In 13 In 11 V·

In 5 19 In 10 OUT,

In 6 2 2 3 9 In 10 OUT,

OUT, 7 8 OUT,



SUB BOARD IC3, 4, 5 1/1

MEGA-CD

EUROPE

PARTS LIST OF PCB

PART NO. : 837-8952
DESCRIPTION : IC BD MEGA-CD MAIN BD EXPORT

	~ .				
LINE	LOCATE	DNO	OR	PART NO. 171-6326A	DESCRIPTION
1.00	PCB	1		171-6326A	DESCRIPTION PC BD MEGA-CD MAIN BD EXPORT LED BRACKET MEGA-CD LED COVER MEGA-CD LED COVER MEGA-CD IC MC68HC000FN12 PLCC IC HD68HC000CP-12 PLCC IC TMP68HC000T-12 PLCC IC CUSTOM CHIP MCE2 IC CUSTOM CHIP RF5C164A IC SEGA-CD BOOT ROM IC SEGA-CD BOOT ROM IC UPD424270-10 SOJ
2.00	LED	2		250-5258	LED BRACKET MEGA-CD
3.00	LD1	3	•	253-6444	LED COVER MEGA-CD
4.00	LD2	3		253-6444	LED COVER MEGA-CD
5.00	ICI	101	1	315-0637	IC MC68HC000FN12 PLCC
6.00	ICI	101	2	315-0650	IC HD68HC000CP-12 PLCC
7.00	IC1	101	3	315-0626	IC TMP68HC000T-12 PLCC
8.00	IC2	102		315-5548	IC CUSTOM CHIP MCE2
9.00	IC3	103		315-5476A	IC CUSTOM CHIP RF5C164A
10.00	IC4	104	1	EPR-15045	IC SEGA-CD BOOT ROM
11.00	IC4	104	2	MPR-15045	IC SEGA-CD BOOT ROM
12.00	IC5	105		315-0739-10	IC UPD424270-10 SOJ
13.00	IC6	106		313-5190	IC MB3790 SOP 16PIN
	IC7		1	315-0627-80	IC TC511664BZ-80 ZIP IC TC511664Z-80 ZIP
15.00	IC7	107	2	315-0627-80-01	IC TC511664Z-80 ZIP
1F 00	IC8	107	1	315-0627-80	IC TC511664BZ-80 ZIP
1 30	IC8	107	2	315-0627-80-01	IC TC511664Z-80 ZIP
18.00	IC9	108			IC 74HC245 SOP
19.00	IC10	109	1		
20.00	IC10	109	2	315-0547-10	IC HM65256BLFP-10 SOP
21.00	IC11	109	1	315-0677	IC TC51832FL-10 SOP
22.00		109	2	315-0547-10	IC HM65256BLFP-10 SOP
23.00	IC12	110	1	314-0549	IC MB74HC86 SOP
24.00	IC12	110	2	314-0549-01	IC TC74HC86 SOP
25.00	IC12	110	3.	314-0549-02	IC HD74HC86 SOP
26.00		111		313-5181	IC LC8951 QFP
27.00	IC14	112	1	315-0651	IC TC51832FL-10 SOP IC HM65256BLFP-10 SOP IC TC51832FL-10 SOP IC HM65256BLFP-10 SOP IC MB74HC86 SOP IC TC74HC86 SOP IC TC74HC86 SOP IC HD74HC86 SOP IC LC8951 QFP IC MB8464A-80 SOP 28P IC MB8464A-90 SOP 28P IC MB8464A-90 SOP 28P IC MB8464A-90 SOP 28P
28.00	IC14	112	2	315-0651-90	IC MB8464A-90 SOP 28P
29.00			1	315-0651	IC MB8464A-80 SOP 28P
30.00			2		
31.00					IC MB846410LL PF-G-BND
32.00				314-0540	
33.00				314-0548	
34.00					XSTR 2SC1623 L57 CHIP
	TR2	115	_	482-5126 ×	XSTR 2SC1623 L57 CHIP
36.00		116		401-0036	BATTERY AL2032-HC1
37.00		116	2	401-0037	BATTERY ML2016-HS1
38.00		117		390-5366	LED GL5PR44 RED
39.00		118		390-5367	LED GL5KG44 GREEN
40.00		119		230-5081	XTAL OSC 50MHZ
41.00		120		270-5029 270-5029	LINE FILTER RING TYPE LINE FILTER RING TYPE
42.00		120 120		270-5029	LINE FILTER RING TYPE
44.00		910		NOT USED	NOT USED
45.00		910		NOT USED	NOT USED
46.00		910		NOT USED	NOT USED
47.00		910		NOT USED	NOT USED
48.00 49.00		910 910		NOT USED NOT USED	NOT USED
50.00		910		NOT USED	NOT USED NOT USED
51.00		910		NOT USED	NOT USED
52.00		120		270-5029	LINE FILTER RING TYPE
53.00		120		270-5029	LINE FILTER RING TYPE
54.00		120		270-5029	LINE FILTER RING TYPE
55.00		121		270-5054	LINE FILTER RING TYPE 3T
56.00		120		270-5029	LINE FILTER RING TYPE
55.50		120		2,0,000	

PART NO. : 837-8952
DESCRIPTION : IC BD MEGA-CD MAIN BD EXPORT

INE	LOCATE	DNO OR	PART NO.	DESCRIPTION
57.00		122	271-0005-1	BEADS INDUCTOR FBA04VA600VB-00
58.00		910	NOT USED	NOT USED
59.00	EM1	123	271-0040	EMI FILTER FILMAC TH18103MA
60.00		123	271-0040 .	EMI FILTER FILMAC TH18103MA
61.00		910	NOT USED	NOT USED
62.00			212-5307-25 212-5324-25	CONN JST 25FE-ST CONN FFC CFF1325-0101
63.00 64.00			212-5324-25	CONN FFC CFF1323-0101 CONN FFC HLEM 25R-1
65.00			212-5335-25	CONN FFC 00-8370-257-000
66.00			212-5337-25	CONN FFC IMSA-9603S-25F
67.00			212-5306-21	CONN JST 21FE-BT
68.00			212-5323-21	CONN FFC CFF1121-0101
69.00 70.00			212-5325-21 212-5334-21	CONN FFC IILEM 21S-1 CONN FFC 00-8370-211-000
70.00			212-5334-21	CONN FFC 00-8370-211-000 CONN FFC IMSA-9603S-21C
72.00		126	476-2472-J-10	RES CHIP 4.7KOHM 1/10W 5%
.00		126	476-2472-J-10	RES CHIP 4.7KOHM 1/10W 5%
74.00		126	476-2472-J-10	RES CHIP 4.7KOHM 1/10W 5%
75.00		126	476-2472-J-10	RES CHIP 4.7KOHM 1/10W 5%
76.00 77.00		127 128	476-2222-J-10 476-2161-J-10	RES CHIP 2.2KOHM 1/10W 5% RES CHIP 160 OHM 1/10W 5%
78.00		129	476-2361-J-10	RES CHIP 360 OHM 1/10W 5%
79.00		910	NOT USED	NOT USED
80.00		910	NOT USED	NOT USED
81.00		910	NOT USED	NOT USED
82.00		910	NOT USED	NOT USED
83.00 84.00		130 131	479-5005-0000 151-0326	RES CHIP 0 OHM 1/10W 2125 CAP CER CP 1000PF 50V K B 2125
85.00		132	151-0265	CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
86.00		132	151-0265	CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
87.00		132	151-0285	CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
88.00		132	151-0265	CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
89.00 90.00		132 132	151-0265 151-0265	CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
⁰¹ .00			151-0265	CAP CER CP 0.10F 25V ZF 2125
00. د		132	151-0265	CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2'
93.00		132	151-0265	CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
94.00		132	151-0265	CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
95.00		132	151-0285	CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
96.00 97.00		132 132	151-0265 151-0265	CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
98.00		132	151-0265	CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
99.00		132	151-0265	CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
100.00		132	151-0265	CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
101.00		132	151-0265	CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
102.00		132	151-0265	CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
103.00		132 133	151-0265 151-0334	CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125
105.00		133	151-0334	CAP CER CF 100FF 50V J CH 2125
106.00		133	151-0334	CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125
107.00		133	151-0334	CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125
108.00		133	151-0334	CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125
109.00		133 133	151-0334 151-0334	CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125
110.00	021	100	131-0334	CAL OER OF TOOFF JOY J OR 2125

PART NO. : 837-8952

DESCRIPTION : IC BD MEGA-CD MAIN BD EXPORT

LINE	LOCATE	DNO C)R	PART NO.	DESCRIPTION
111.00	C28	133		151-0334	CAP CER CP 100PF 50V J CH 212
	C29	134		151-0308	CAP CER CP 18PF 50V CH212
113.00		133		151-0334	CAP CER CP 100PF 50V J CH 212
114.00		133		151-0334	CAP CER CP 100PF 50V J CH 212:
115.00		133		151-0334	CAP CER CP 100PF 50V J CH 2121
116.00		135		151-0318	CAP CER CHIP 33PF 50V CH212
117.00		135		151-0318	CAP CER CHIP 33PF 50V CH212
118.00		136		151-0328	CAP CER CHIP 22PF 50V CH 212
119.00		137		151-0329	CAP CER CHIP 220PF 50V CH 212
120.00		138		151-0359	CAP CER CP 330PF 50V CH 2125
121.00		139		151-0351	CAP CER CP 120PF 50V CH 2125
122.00		140		151-0360	CAP CER CHIP 150PF 50V CH212
123.00		140		151-0360	CAP CER CHIP 150PF 50V CH212
124.00		141	1	150-0400	CAP E CP 10UF16V MV16VC10(3*5
125.00		141		150-0400-01	CAP E CP 10UF16V UWX1C100MCR
126.00		141		150-0400	CAP E CP 10UF16V MV16VC10(3*5
127.00		141		150-0400-01	CAP E CP 10UF16V UWX1C100MCR
38.00		141		150-0400	CAP E CP 10UF16V MV16VC10(3*5
129.00		141		150-0400-01	CAP E CP 10UF16V UWX1C100MCR
130.00		141		150-0400	CAP E CP 10UF16V MV16VC10(3*5
131.00		141		150-0400-01	CAP E CP 10UF16V UWX1C100MCR
132.00		141	1	150-0400	CAP E CP 10UF16V MV16VC10(3*5
133.00		141		150-0400-01	CAP E CP 10UF16V UWX1C100MCR
134.00		141	1	150-0400	CAP E CP 10UF16V MV16VC10(3*5
13500		141	2	150-0400-01	CAP E CP 10UF16V UWX1C100MCR
138.00		141	1		CAP E CP 10UF16V MV16VC10(3*5
137.00		141	2		CAP E CP 10UF16V UWX1C100MCR
138.00		141	1		CAP E CP 10UF16V MV16VC10(3*5
139.00		141	2		CAP E CP 10UF16V UWX1C100MCR
140.00		141	1		CAP E CP 10UF16V MV16VC10(3*5
141.00		141		150-0400-01	CAP E CP 10UF16V UWX1C100MCR
142.00		141		150-0400	CAP E CP 10UF16V MV16VC10(3*5
143.00		141		150-0400-01	CAP E CP 10UF16V UWX1C100MCR
144.00		142		150-0401	CAP E 100UF 6.3V RADIAL
145.00		142		150-0401	CAP E 100UF 6.3V RADIAL
`46.00		910		NOT USED	NOT USED
.47.00		910		NOT USED	NOT USED
148.00		133		151-0334	CAP CER CP 100PF 50V J CH 212
149.00		910		NOT USED	NOT USED
150.00		910		NOT USED	NOT USED
151.00	_	910		NOT USED	NOT USED
152.00		143		213-0071-40	AMP DL DIP SKTS 40P
153.00		201		000-0306	M SCR PH M3*8
	· = -	-			

DESCRIPTION : 10 BD MEGA-CD SUB BD EXPORT

NE LOCATE DNO OR PART NO. 10 DESCRIPTION

LOCATE DNO OR PART NO. 10 DESCRIPTION

PC BD MEGA-CD SUB BD EXPORT

1.00 PGB 1 171-8327A PC BD MEGA-CD SUB BD EXPORT

2.00 HEAT SINK 2 530-5047 HEAT SINK 17PE23L25

3.00 IC1 10 2 313-5184 IC LUCRSHAPE SUP

4.00 IC2 102 313-5185 IC LUCRSHAPE SUP

7.00 IC5 103 313-5185 IC LUCRSHAPE SUP

7.00 IC5 103 313-5185 IC LUCRSHAPE SUP

8.00 IC6 104 313-5193 IC LUCRSHAPE SUP

9.00 TR1 105 482-5126 XSTR 25C1623 L5..7 CHIP

10.00 TR2 105 482-5126 XSTR 25C1623 L5..7 CHIP

11.00 TR3 105 482-5126 XSTR 25C1623 L5..7 CHIP

12.00 TR4 106 462-5146-01 XSTR 25C1623 L5..7 CHIP

13.00 L1 107 180-5073 PC. OLD HEAT SUP

14.00 L2 108 180-5093

15.00 D1 109 481-5038-01 DIODE ISR-35-100A RADIAL

17.00 EM1 111 271-0007 EM1 FILTER STX222MB

18.00 EM2 111 271-0007 EM1 FILTER STX222MB

19.00 EM3 111 271-0007 EM1 FILTER STX222MB

19.00 EM3 111 271-0007 EM1 FILTER STX222MB

20.00 EM4 111 271-0007 EM1 FILTER STX222MB

20.00 EM4 111 271-0007 EM1 FILTER STX222MB

21.00 EM5 111 271-0007 EM1 FILTER STX222MB

22.00 CM1 113 3 212-5328-21 CONN FC CFF1121-010

23.00 CM1 113 3 212-5328-21 CONN FC CFF1121-010

25.00 CM1 113 3 212-5328-21 CONN FC CFF1121-010

25.00 CM1 113 4 212-5338-21 CONN FC CFF1121-010

25.00 CM1 113 4 212-5338-21 CONN FC CFF1121-010

25.00 CM1 113 4 212-5338-21 CONN FC CFF1121-010

25.00 CM2 117 476-2472-J-10 RES CHIP 4.7KOHM 1/10W 5%

38.00 R8 117 476-2472-J-10 RES CHIP 4.7KOHM 1/10W 5%

38.00 R8 117 476-2472-J-10 RES CHIP 4.7KOHM 1/10W 5%

38.00 R8 117 476-2472-J-10 RES CHIP 4.7KOHM 1/10W 5%

44.00 R14 117 476-2472-J-10 RES CHIP 4.7KOHM 1/10W 5%

45.00 R8 117 476-2472-J-10 RES CHIP 4.7KOHM 1/10W 5%

46.00 R10 117 476-2472-J-10 RES CHIP 4.7KOHM 1/10W 5%

46.00 R10 117 476-2472-J-10 RES CHIP 4.7KOHM 1/10W 5%

46.00 R10 117 476-2472-J-10 RES CHIP 4.7KOHM 1/10W 5%

46.00 R10 117 476-2472-J-10 RES CHIP 4.7KOHM 1/10W 5%

46.00 R10 117 476-2472-J-10 RES CHIP 4.7KOHM 1/10W 5%

46.00 R22 118 476-2472-J-10 RES CHIP 4.7KOHM 1/10W 5%

46.00 R22 118 476-2472-J-10 R : IC BD MEGA-CD SUB BD EXPORT DESCRIPTION

PART NO. : 837-8953
DESCRIPTION : IC BD MEGA-CD SUB BD EXPORT

		•	TO BE MEAN OF	, SOD DD EXPORT
LINE LOC	ATE	- DNO	OR PART NO.	DESCRIPTION
60.00 R30		121	476-2332-1-10	RES CHIP 3.3KOHM 1/10W 5% RES CHIP 3.3KOHM 1/10W 5%
		121 121	470 2002 3 10	RES CHIL S. SKOHM 1/10W 5%
61.00 R31		121	476-2332-J-10	RES CHIP 3.3KOHM 1/10W 5%
62.00 R32)	121	476-2332-J-10	RES CHIP 3.3KOHM 1/10W 5%
63.00 R33		122	476-2222-J-10	RES CHIP 2.2KOHM 1/10W 5%
64.00 R34		122	476-2222-J-10	RES CHIP 2.2KOHM 1/10W 5%
65.00 R35		122	476-2222-J-10	RES CHIP 2.2KOHM 1/10W 5%
66.00 R36		122	476-2222-J-10	RES CHIP 2.2KOHM 1/10W 5%
67.00 R37		122	476-2222-J-10	
68.00 R38		122	476-2222-J-10	
69.00 R39		123	476-2100-J-10	
70.00 R40		123	476-2100-J-10	RES CHIP 10 OHM 1/10W 5%
71.00 R41		124	476-2750-J-10	RES CHIP 75 OHM 1/10W 5%
72.00 R42			476-2750-J-10	
73.00 Cl			150-0402	CAP E 10UF 16V RADIAL FAI_4
_ 74.00 C2		125	150-0402	
75.00 C3		125	150-0402	CAP E 10UF 16V RADIAL FAI 4
76.00 C4			150-0402	CAP E 10UF 16V RADIAL FAI_4
7.00 C5			150-0402	CAP E 10UF 16V RADIAL FAI_4
18.00 C6			150-0402	CAP E 10UF 16V RADIAL FAI_4
79.00 C7		125	150-0402	CAP E 10UF 16V RADIAL FAI_4
80.00 C8		125	150-0402	CAP E 10UF 16V RADIAL FAI_4
81.00 C9		125	150-0402	CAP E 10UF 16V RADIAL FAI_4
82.00 C10		125	150-0402	CAP E 10UF 16V RADIAL FAI_4
83.00 C11		125	150-0402	CAP E 10UF 16V RADIAL FAI_4
84.00 C12		125	150-0402	CAP E 10UF 16V RADIAL FAI_4
85.00 C13		125 125 125	150-0402	CAP E 10UF 16V RADIAL FAI_4
86.00 C14		125	150-0402	CAP E 10UF 16V RADIAL FAI_4
		125		
87.00 C15		126	151-0265	CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
88.00 C16		126	151-0265	CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
89.00 C17		126	151-0265	CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
90.00 C18		126	151-0265	CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
91.00 C19		126	151-0265	CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
92.00 C20		126	151-0265	CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
93.00 C21		126	151-0265	CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
94.00 C22			151-0265	CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
95.00 C23		126	151-0265	CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
3.00 C24		127	151-0347	CAP CER CP 680PF 50V K B 2125
97.00 C25		127	151-0347	CAP CER CP 680PF 50V K B 2125
98.00 C26		128	151-0346	CAP CER CP 8200PF 50V K B 2125
99.00 C27		128	151-0346	CAP CER CP 8200PF 50V K B 2125
100.00 C28		128	151-0346	CAP CER CP 8200PF 50V K B 2125
101.00 C29				
		128	151-0346	CAP CER CP 8200PF 50V K B 2125
102.00 C30		128	151-0346	CAP CER CP 8200PF 50V K B 2125
103.00 C31		128	151-0346	CAP CER CP 8200PF 50V K B 2125
_104.00 C32		129	151-0345	CAP CER CP 1200PF 50V KB2125
105.00 C33		129	151-0345	CAP CER CP 1200PF 50V KB2125
106.00 C34				
		130	151-0263	CAP CER CP 2200PF 50V K B 2125
107.00 C35		130	151-0263	CAP CER CP 2200PF 50V K B 212!
108.00 C36		910	NOT USED	NOT USED
109.00 C37		910	NOT USED	NOT USED
110.00 C38		910	NOT USED	NOT USED
111.00 C39		910	NOT USED	NOT USED
_112.00_C40		13.1.	150-0404	CAP E 100UF 6 3V U-TYPE 105°C
113.00 C41		132	150-0401	CAP E 100UF 6.3V RADIAL
114.00 C42		131		
				_CAP E 100UF 6.3V U-TYPE 105°C
115.00 C43		133	150-0059	CAP E 100UF 16V U-TYPE 20%
116 00 91	HS	134	090-0012	SCREW LOCK
_110.00_DL_				
117.00 GRS	IC6	135		
117.00 GRS 118.00 MS	IC6	135 201	601-0076	TML JNT CMPD 200G/TUBE(AMICON) M SCR PH PHILL ISO M3*8

PART NO. : 839-0534


DESCRIPTION : ASSY MEGA-CD CONNECT BD EXPORT


			SB PART NO	DESCRIPTION PC BD MEGA-CD CONN. BD EXPORT
2.00	101	2.000	212-5310	EDGE CONNECTOR 60P (MITSUMI)
3.00	102	1 1.000	270-5030	EMI CORE (ESD-FPD-50)
4.00	102	2 1000	<u> </u>	EMI CORE 28 OHM KCL80HA
5.00	103	2.000	477-0005	R-PACK 8*4.7KOHM 1/8W W/COMMON
6.00	104.	4.000	<u>477-</u> 0133	R-PACK_CHIP 4*220_OHM 1/16W_5%
7.00	105	5.000	477-0141	R-PACK CHIP 4* 33 OHM 1/16W 5%
8.00	106	18.000	151-0360	CAP_CER_CHIP150PF_50V_CH2125
9.00	201	4.000	048-0005	EYLET 3.5*7 (ALUMINIUM)
10.00	910	2.000	NOT USED	NOT USED


MEGA-CD


EUROPE


SCHEMATIC DIAGRAM
















MEGA-CD


EUROPE


MOUNT DIAGRAM


164













MEGA-CD

EXPORT


PCB DESING SPEC.




PC BD MEGA-CD MAIN BD Comp Side




PC BD MEGA-CD MAIN BD Sold Side




PC BD MEGA-CD SUB BD Sold Side.



PC BD MEGA-CD SUB BD Comp Side





PC BD MEGA-CD CONNECT BD Sold Side