

关于 HUSB 信号质量相关寄存器说明

一、适用的芯片

适用于 AC791x。

二、适用的 SDK 版本

如果没有特殊说明,适用于所有 SDK。

三、相关寄存器

HUSB COM CON1[10:7]

full-speed 和 low-speed 模式 tx 的驱动能力调节,取值范围 4b'0000 $^{\sim}$ 4b'1111,默认值是 4b'0011,驱动能力与值成正相关。

HUSB COM CON1[15:12]

high-speed 和 full-speed 模式的 45 ohm 阻抗范围调节,取值范围 $4b'0000^{2}$ 4b'1111,默认值是 4b'1000。值越小,阻抗越大。

HUSB_COM_CON1[16]

high-speed 模式 tx 预加重使能, 1 表示使能, 默认值是 1b'0。预加重可以放大发送信号的高频部分。

HUSB_COM_CON1[17]



high-speed 模式 tx 预加重调节,取值范围 1b'0 $^{\sim}$ 1b'1,默认值是 1b'0。值越大,预加重程度越大。

HUSB COM CON1[19:18]

high-speed 模式压摆率调节,取值范围 2b'00~2b'11,默认值是2b'10。值越大,压摆率越大。由于信号经过长线传输,rising time & falling time 会变小,当遇到 rx 端接收不到 packet,可以根据眼图报告,适度 tx 端增大或减小压摆率,使 rising time & falling time 落在标准范围内。

HUSB COM CON1[23:20]

high-speed 模式 tx 的输出电平调节,取值范围 $4b'0000^{\sim}4b'1111$,默认值是 4b'1000。对应的范围如下表所示:

4b'0000	720mV
4b'0001	730mV
	间隔 10mV
4b'1111	870mV

四、示例代码

```
    static int usb_signal_tune(int usb_idx)
    {
    //函数内添加 tune 内容
    return 0;
    }
    early_initcall(usb_signal_tune);
```



tune 内容代码示例:

```
1.
        printf("default value %08x\n", HUSB_COM_CON1);
2.
        //tx_hsfs_Rtune[15:12]
3.
        HUSB_COM_CON1 &= ~(0b1111 << 12);
4.
        HUSB_COM_CON1 |= (0b1000 << 12); //default 1000
5.
6.
        //tx_hs_preemp_tune[17] | tx_hs_preemp_en[16]
7.
        HUSB_COM_CON1 &= \sim(0b11 << 16);
8.
        HUSB_COM_CON1 |= (0b11 << 16); //default 00</pre>
9.
10.
        //tx hs slew tune[19:18]
11.
        HUSB COM CON1 &= \sim(0b11 << 18);
12.
        HUSB_COM_CON1 |= (0b11 << 18); //default 10</pre>
13.
14.
        //tx_hs_vref_tune[23:20]
15.
        HUSB_COM_CON1 &= \sim(0b1111 << 20);
16.
        HUSB_COM_CON1 |= (0b1000 << 20); //default 1000
17.
        printf("after tune value %08x\n", HUSB_COM_CON1);
```

主机模式建议调节的参数以及优先级(从高到低):

tx_hs_preemp_en 和 tx_hs_preemp_tune

tx_hsfs_Rtune

tx hs slew tune

从机模式建议调节的参数以及优先级(从高到低):

tx hsfs Rtune

tx_hs_preemp_en 和 tx_hs_preemp_tune

tx hs slew tune

珠海市杰理科技股份有限公司 2022年07月27日