Produktdatenblatt (gemäß EU-Verordnung Nr. 811/2013, 812/2013)

1	Markenname		Saunier Duval					
2	Modelle	Α	Genia Air 4/1					
		В	Genia Air 6/1					
		С	Genia Air 9/1					
		D	Genia Air 12/1 400V					
			ABCD					

				Α	В	С	D	
3	Raumheizung: Jahrezeitbedingte Energieeffizienzklasse	-	-	A+	A+	A+	A+	
4	Raumheizung: Wärmenennleistung (*8) (*11)	P _{rated}	kW	4	6	7	9	
5	Raumheizung: Jahrezeitbedingte Energieeffizienz (*8)	η_{S}	%	106	113	105	108	
6	Jährlicher Energieverbrauch (*8)	Q _{HE}	kWh	3292	4445	5358	6729	
7	Schallleistungspegel, innen	L _{WA} indoor	dB(A)	•	1		1	

Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen beschrieben.

Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen.

9	Wärmenennleistung (*9)	P _{rated}	kW	5	2	2	10	
10	Wärmenennleistung (*10)	P _{rated}	kW	3	4	5	7	
11	Raumheizung: Jahrezeitbedingte Energieeffizienz (*9)	η_{S}	%	98	88	89	108	
12	Raumheizung: Jahrezeitbedingte Energieeffizienz (*10)	η_{S}	%	123	123	117	107	
13	Jährlicher Energieverbrauch (*9)	Q_{HE}	kWh	5310	2549	2301	9144	
14	Jährlicher Energieverbrauch (*10)	Q_{HE}	kWh	1267	1652	2138	3454	
15	Schallleistungspegel, außen	L _{WA} outdoor	dB(A)	61	61	66	66	·

16

2015-07-05

Alle in den Produktinformationen enthaltenen Daten sind in Anwendung der Vorgaben der Europäischen Direktiven ermittelt worden. Unterschiede zu an anderer Stelle aufgeführten Produktinformationen können aus unterschiedlichen Prüfbedingungen resultieren. Maßgeblich und gültig sind allein die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten.

- (*8) für durchschnittliche Klimaverhältnisse
- *9) für kältere Klimaverhältnisse
- (*10) für wärmere Klimaverhältnisse
- (*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pdesignh und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes Psup gleich der zusätzlichen Heizleistung sup(Tj)



020208369 0020208369_00 1/4

Produktinformation (gemäß EU-Verordnung Nr. 813/2013, 814/2013)

17 Luft-Wasser-Warmepumpe -	2	Modelle		A B C	Genia Air 4/1 Genia Air 6/1 Genia Air 9/1 Genia Air 12/1 400V					
17 LIM-Wasser-Warmepumpe				D						
17 LIM-Wasser-Warmepumpe					A	В	С	D		
18 Wasser-Wasser-Warmepumpe	17	Luft-Wasser-Wärmepumpe	-					1		
19 Sole-Wasser-Warmepumpe	_		-		-	-	-	-		
20 Niedertemperatur-Warmepumpe			-		-	-	-	-		
21 Zusatzheizgerat			-	-	-	-	-	-		
23 Raumheizung: Wärmenennteistung (**11)			-		✓	✓	✓	✓		
24 Raumheizung: Jahrezeitbedingte Energieeffizienz n _b % 106 113 105 108 51 = -7 \ C \ C \ C \ S = -8 \ C \ C \ C \ C \ S = -8 \ C \ C \ C \ S 1 = -7 \ C \ C \ C \ S = 42 \ C \ C \ C \ S 27 = -7 \ C \ C \ S			-		-	-	-	-		
34 Raumheizung: Jahrezeitbedingte Energieeffizienz 10,	23	Raumheizung: Wärmenennleistung (*11)	P _{rated}	kW	4	6	7	9		
25 T = -7 °C (*6)	_			%	106	113	105	108		
26 T = 42 °C (*6)										
27 Ti = +7 °C (*6)					,			,		
188 Ti =+12 **C **C*** Pich R/W 6,1 11,1 15,5 18,8				-						
19 Ti										
10 Ti = Betriebsgeraxwert-Temperatur (*6)					,					
131 Ti = -15 °C (*6) (*12)	_	, , , ,	Pdh							
32 Bivalenztemperatur					-			-		
33 Leistung bei zyklischen Intervall-Heizbetrieb			T _{biv}	°C	-8	-5	-5	-8		
Miniderungsfaktor (*3)		·			_	-		-		
15 T - T \cdot C(T) COPd % 1.9 2.1 1.7 2.1				-	0.0	0.0		0.0	1	
16 T = +2 ° C (*T)				%					1	
37 T = +7 °C (°7)										
38 Tj = +12 °C (*7)			+							
39 Tj					,					
40 Tj										
1 T = -15 °C (*7) (*12)					,		,			
42 Betriebsgrenzwert-Temperatur										
43 Leistungszahl bei zyklischem Intervallbetrieb (*7) COPcyc % -					-	-		-		
44 Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers WTOL °C 60 63 63 63 45 Stromverbauch: Aus-Zustand Poff kW 0,007 0,000 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td></td<>					-	-	-	-		
45 Stromverbauch: Aus-Zustand Poff kW 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 46 Stromverbrauch: "Temperraturregler Aus"-Zustand Poff kW 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 47 Stromverbrauch: Bereitschaftszustand Poff kW 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 48 Stromverbrauch: Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung Pock kW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 49 Wärmenennleistung des Zusatzheizgerätes (*3) Possip kW 0,3 2,1 2,7 0,5 47 der Energiezufuhr des Zusatzheizgerätes - electric E		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			60	63	63	63		
46 Stromverbrauch: "Temperraturregler Aus"-Zustand P _{TO} kW 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 47 Stromverbrauch: Bereitschaftszustand P _{SB} kW 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 48 Stromverbrauch: Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung P _{CK} kW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 49 Wärmenennleistung des Zusatzheizgerätes (*3) P _{Sup} kW 0,3 2,1 2,7 0,5 5 Art der Energiezufuhr des Zusatzheizgerätes electric electric electric electric electric Klimabedingungen variable variable variable variable variable Variable Variable Schallleistungspegel, innen L _{WA} indoor dB(A)	45		Poss		0.007		0.007			
47 Stromverbrauch: Bereitschaftszustand P _{SB} kW 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 48 Stromverbrauch: Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung P _{CK} kW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 49 Wärmenennleistung des Zusatzheizgerätes (*3) P _{Sup} kW 0,3 2,1 2,7 0,5 48 Leistungssteuerung unter durchschnittlichen Klimabedingungen Leistungssteuerung unter durchschnittlichen Klimabedingungen L _{WA} indoor dB(A) - - - Schallleistungspegel, außen L _{WA} outdoor Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen	_									
48 Stromverbrauch: Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung P _{CK}										
50 Art der Energiezufuhr des Zusatzheizgerätes electric elec					,	-,	,	-,		
50 Art der Energiezufuhr des Zusatzheizgerätes electric elec	40	Wärmenennleietung des Zusetzheitzgerätes (*2)	D	614/	0.2	2.1	2.7	0.5	—	
Klimabedingungen Comparison			-	-			,	,		
52 Schallleistungspegel, innen L _{WA} indoor dB(A) 53 Schallleistungspegel, außen L _{WA} outdoor dB(A) 61 61 66 66 54 Stickoxidausstoß NO _x mg/kWh 55 Nenndurchsatz - m³/h Saunier Duval 17, Rue de la petite Baratte 44315 Nantes cedex France 57 Markenname - Saunier Duval Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen	51		-	-	variable	variable	variable	variable		
53 Schallleistungspegel, außen L _{WA} outdoor MO _x mg/kWh 55 Nenndurchsatz - m³/h Adresse des Herstellers Saunier Duval 17, Rue de la petite Baratte 44315 Nantes cedex France 57 Markenname - Saunier Duval 17, Rue de la petite Baratte 44315 Nantes cedex France 58 Markenname Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen	52		I indoor	dR(A)	_	_	_	_		
Stickoxidausstoß NO _x mg/kWh NO _x mg/kWh Stickoxidausstoß Saunier Duval 17, Rue de la petite Baratte 44315 Nantes cedex France Markenname Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen										
55 Nenndurchsatz - m³/h Saunier Duval 56 Adresse des Herstellers - Saunier Duval 57 Markenname - Saunier Duval Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen			outdoor	dB(A)	61	61	66	66		
Saunier Duval 17, Rue de la petite Baratte 44315 Nantes cedex France 57 Markenname - Saunier Duval Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen	54	Stickoxidausstoß	NO _x	mg/kWh	-	-	-	-	1	
Adresse des Herstellers - 17, Rue de la petite Baratte 44315 Nantes cedex France 57 Markenname - 2 Saunier Duval Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen	55	Nenndurchsatz	-	m³/h	-	-	-	-		
Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen	56	Adresse des Herstellers	-	-	17, Rue de la petite Baratte 44315 Nantes cedex					
Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen	57	Markenname	1-	-		Duval				
Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen.		Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, In beschrieben.			ng sind in	den Betrie	ebs- und Ir	nstallations	anleitun	gen



2015-07-05

Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen zu Montage, Installation, Wartung, Demontage, Recycling und / oder Entsorgung.





В С D

60

Alle in den Produktinformationen enthaltenen Daten sind in Anwendung der Vorgaben der Europäischen Direktiven ermittelt worden. Unterschiede zu an anderer Stelle aufgeführten Produktinformationen können aus unterschiedlichen Prüfbedingungen resultieren. Maßgeblich und gültig sind allein die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten.

- (*3) Wird der CDH-Wert nicht durch Messung bestimmt, gilt für den Minderungsfaktor der Vorgabewert Cdh = 0,9.

 (*6) Angegebene Leistung im Heizbetrieb für Teillast bei Raumlufttemperatur und Außenlufttemperatur Tj

 (*7) Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl für Teillast bei Raumlufttemperatur und Außenlufttemperatur Tj

 (*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pdesignh und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes Psup gleich der zusätzlichen Heizleistung sup(Tj)



3/4



