GROHTHERM CUBE

DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY


99.0157.031/ÄM 235698/11.15

www.grohe.com


Pure Freude an Wasser




34 497





34 502





D 1	NL 6	PL	12 P 17	BG	23 (CN)28
------------	-------------	----	----------------	----	-------------------
















Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben! Please pass these instructions on to the end user of the fitting. S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!







Sicherheitsinformation

Vermeidung von Verbrühungen An Entnahmestellen mit besonderer Beachtung der Auslauftemperatur (Krankenhäuser, Schulen, Pflegeund Seniorenheime) wird empfohlen grundsätzlich Thermostate einzusetzen, die auf 43 °C begrenzt werden können. Diesem Produkt liegt zur Begrenzung ein Temperaturendanschlag bei. Bei Duschanlagen in Kindergärten und speziellen Bereichen von Pflegeheimen wird generell empfohlen, dass die Temperatur 38 °C nicht überschreiten sollte. Hierzu Grohtherm Special Thermostate mit Sondergriff zur Erleichterung der thermischen Desinfektion und entsprechendem Sicherheitsanschlag verwenden.

Anwendungsbereich

Trinkwasser sind zu beachten

Thermostat-Batterien sind für eine Warmwasserversorgung über Druckspeicher konstruiert und bringen so eingesetzt die beste Temperaturgenauigkeit. Bei ausreichender Leistung (ab 18 kW bzw. 250 kcal/min) sind auch Elektro- bzw. Gasdurchlauferhitzer geeignet.

Geltende Normen (z.B. EN 806-2) und technische Regeln für

In Verbindung mit drucklosen Speichern (offene Warmwasserbereiter) können Thermostate nicht verwendet werden. Alle Thermostate werden im Werk bei einem beidseitigen Fließdruck von 3 bar justiert.

Sollten sich aufgrund von besonderen

Installationsbedingungen Temperaturabweichungen ergeben, so ist der Thermostat auf die örtlichen Verhältnisse zu justieren (siehe Justieren).

Technische Daten

Mindestfließdruck ohne	
nachgeschaltete Widerstände	0,5 bar
Mindestfließdruck mit	
nachgeschalteten Widerständen	1 bar
Max. Betriebsdruck	10 bar
Empfohlener Fließdruck	1 - 5 bar
Prüfdruck	16 bar
Durchfluss bei 3 bar Fließdruck	ca. 20 l/min
Max. Wassertemperatur am Warmwassereingang	70 °C
Empfohlene max. Vorlauftemperatur (Energieeinsp	arung)60 °C
Thermische Desinfektion möglich	
Sicherheitssperre	38 °C
Warmwassertemperatur am Versorgungsanschlus	s min. 2 °C
höher als Mischwassertemperatur	
Kaltwasseranschluss	rechts
Warmwasseranschluss	links
Mindestdurchfluss	= 5 l/min
Zur Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN 4109	9 ist bei

Installation

Rohrleitungssystem vor und nach der Installation gründlich spülen (DIN 1988/DIN EN 806 beachten)! Wandmontage

Ruhedrücken über 5 bar ein Druckminderer einzubauen

- 1. S-Anschlüsse montieren und Hülse mit Rosette zusammengeschraubt aufstecken, siehe Klappseite I, Abb. [1]
- 2. Batterie anschrauben und Anschlüsse auf **Dichtheit** prüfen. 3. Hülse mit Rosette auf die Überwurfmutter schieben.
- 4. Rosette gegen die Wand schrauben.

34 502:

5. Ablage montieren, siehe Abb. [2].

Die Ausladung kann mit einer Verlängerung um 30mm vergrößert werden, siehe Ersatzteile Klappseite II,

Best.-Nr.: 46 238, nicht für 34 502.

Seitenverkehrter Anschluss (warm rechts - kalt links). Thermostat-Kompaktkartusche (A) austauschen, siehe Ersatzteile Klappseite II, Best.-Nr.: 47 175 (1/2").

Justieren

Temperatur-Einstellung, siehe Abb. [3] und [4].

- Absperrventil öffnen und Temperatur des auslaufenden Wassers mit Thermometer messen, siehe Abb. [3].
- 2. Abdeckkappe (B) aushebeln, siehe Abb. [4].
- 3. Schraube (C) lösen.
- Temperaturwählgriff (D) abziehen.
- Reguliermutter (E) solange drehen, bis das auslaufende Wasser 38 °C erreicht hat.
- 6. Temperaturwählgriff (D) so aufstecken, dass die Taste (F) nach vorne zeigt, siehe Abb. [3].
- 7. Schraube (C) einschrauben, siehe Abb. [4]. 8. Abdeckkappe (B) wieder aufstecken.

Temperaturbegrenzung

Der Temperaturbereich wird durch die Sicherheitssperre auf 38 °C begrenzt. Durch Drücken der Taste (F) kann die 38 °C-Sperre überschritten werden.

Temperaturendanschlag

Falls der Temperaturendanschlag bei 43 °C liegen soll, beiliegenden Temperaturbegrenzer (D1) in den Temperaturwählgriff (D) einsetzen, siehe Abb. [5]. Griff mit vormontiertemTemperaturendanschlag Best.-Nr.: 47 958 (siehe Ersatzteile Klappseite II).

Bedienung des Absperrgriffes (G), siehe Abb. [6]. Absperrariff in Mittelstellung

= geschlossen = Öffnung zur Brause Absperrgriff nach links drehen Absperrgriff nach rechts drehen = Öffnung zum Auslauf

Achtung bei Frostgefahr

Bei Entleerung der Hausanlage sind die Thermostate gesondert zu entleeren, da sich im Kalt- und Warmwasseranschluss Rückflussverhinderer befinden Hierbei ist der Thermostat von der Wand abzunehmen.

Wartung

Alle Teile prüfen, reinigen evtl. austauschen und mit Spezial-Armaturenfett einfetten.

Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.

- I. Rückflussverhinderer (H), siehe Klappseite III Abb. [7].
- Anschlussnippel (K) mit Innensechskantschlüssel 12mm durch Rechtsdrehung ausschrauben (Linksgewinde). Montage in umgekehrter Reihenfolge

II. Thermostat-Kompaktkartusche (A), siehe Klappseite III Abb. [8].

Montage in umgekehrter Reihenfolge

Einbaulage der Thermostat-Kompaktkartusche (A) beachten, siehe Details.

Nach jeder Wartung an der Thermostat-Kompaktkartusche ist

eine Justierung erforderlich (siehe Justieren). III. Aquadimmer (O), siehe Klappseite III Abb. [9] und [10].

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Einbaulage der Einzelteile beachten, siehe Details.

IV.Mousseur (47 924) ausschrauben und säubern, siehe Klappseite II.

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Ersatzteile, siehe Klappseite II (* = Sonderzubehör).

Die Hinweise zur Pflege dieser Armatur sind der beiliegenden Pflegeanleitung zu entnehmen.



Safety notes



Protection against scalding

It is recommended that near points of discharge with particular sensitivity to the outlet temperature

(hospitals, schools, nursing and retirement homes) thermostatic devices should be installed which can limit the water temperature to 43 °C. The product includes an appropriate temperature end stop. It is generally recommended that the temperature of shower-systems should not exceed 38 °C in nurseries and specific areas of care centres. Use Grohtherm Special thermostats with special handle to facilitate thermal disinfection and appropriate safety end stop. Applicable standards (e. g. EN 806-2) and technical regulations for drinking water must be observed.

Application

Thermostat mixers are designed for hot water supply via pressurised storage heaters and, utilised in this way, provide the best temperature accuracy. With sufficient power output (from 18 kW or 250 kcal/min), electric or gas instantaneous heaters are also suitable.

Thermostats **cannot** be used in conjunction with non-pressurised storage heaters (displacement water heaters)

All thermostats are adjusted in the factory at a flow pressure of 3 bar on both sides.

Should temperature deviations occur on account of special installation conditions, the thermostat must be adapted to local conditions (see Adjusting).

Specifications

Minimum flow pressure without	
downstream resistances	0.5 bar
Minimum flow pressure with	
downstream resistances	1 bai

Max. operating pressure 10 bar
Recommended flow pressure 1 - 5 bar
Test pressure 16 bar
Flow rate at 3 bar flow pressure approx. 20 l/min

Max. water temperature at hot water supply

Thermal disinfection possible

Recommended max. flow temperature (energy saving) $\,$ 60 $^{\circ}\mathrm{C}$ Safety stop $\,$ 38 $^{\circ}\mathrm{C}$

Hot water temperature at supply connection min. 2 $^{\circ}\text{C}$ higher than mixed water temperature

Cold water connection right
Hot water connection left

If static pressure exceeds 5 bar, a pressure reducing valve must be fitted.

Installation

Minimum flow rate

Flush piping system prior and after installation of fitting thoroughly (Consider EN 806)!

Wall installation

- Install S-unions and attach the sleeve together with the escutcheon, see fold-out page I, Fig. [1].
- Screw-mount the mixer and test the connections for watertightness.

- 3. Push the sleeve with escutcheon onto the union nut.
- 4. Screw the escutcheon flush against the wall.

34 502

5. Install rack, see Fig. [2].

The projection can be increased by 30mm with an extension, see Replacement Parts, fold-out page II, Prod.no.: 46 238, **not** for 34 502.

Reversed connection (hot on right - cold on left).

Replace thermostatic compact cartridge (A), see Replacement parts, fold-out page II, Prod. no.: 47 175 (1/2").

Adjusting

Temperature adjustment, see Figs. [3] and [4].

- 1. Open the shut-off valve and check the temperature of the water with a thermometer, see Fig. [3].
- 2. Lever out cap (B), see Fig. [4].
- 3. Remove screw (C).
- 4. Detach temperature control handle (D).
- Turn regulating nut (E) until the water temperature has reached 38 °C.
- 6. Install temperature control handle (D) so that button (F) points towards the front, see Fig. [3].
- 7. Screw in screw (C), see Fig. [4].
- 8. Refit cap (B).

Temperature limitation

The safety stop limits the temperature range to 38 °C. The 38 °C limit can be overridden by pressing the button (F).

Temperature end stop

If the temperature end stop is at 43 °C, insert accompanying temperature limiter (D1) in temperature selection handle (D), see Fig. [5]. Handle with preassembled temperature end stop, Prod. no.: 47 958 (see Replacement parts, fold-out page II).

Shut-off handle (G) operation, see Fig. [6].

Shut-off handle in central position = closed

Turn shut-off handle anti-clockwise = discharge from shower
Turn shut-off handle clockwise = discharge from spout

Prevention of frost damage

When the domestic water system is drained, thermostats must be drained separately, since non-return valves are installed in the hot and cold water connections. For this purpose, the mixer must be removed from the wall.

Maintenance

70 °C

Inspect and clean all parts, replace if necessary and lubricate with special grease.

= 5 l/min Shut off hot and cold water supplies.

- I. Non-return valve (H), see fold-out page III Fig. [7].
- Remove connection nipple (K) by turning clockwise (left-hand thread) using a 12mm allen key.
 Install in reverse order.

II. Thermostatic compact cartridge (A), see fold-out page III, Fig. [8].

Install in reverse order.

Observe the correct installation position of the thermostatic compact cartridge (A), see details.

Readjustment is necessary after every maintenance operation on the thermostatic compact cartridge (see Adjusting).

III. Aquadimmer (O), see fold-out page III, Figs. [9] and [10].

Observe correct installation position of individual components, see details.

IV. Unscrew and clean mousseur (47 924), see fold-out page II.

Install in reverse order.

Replacement parts, see fold-out page II (* = special accessories).

Care

For directions on the care of this fitting, please refer to the accompanying Care Instructions.mpanying Care Instructions.



Consignes de sécurité

///

Prévention d'échaudage

Pour des points de puisage où la température de l'eau est particulièrement critique (hôpitaux, écoles, résidences médicalisées), il est recommandé de systématiquement utiliser des thermostats pouvant être limités à 43 °C. Une butée de température permettant la limitation est incluse avec ce produit. Pour les systèmes de douche dans les écoles maternelles et dans certaines parties de résidences médicalisées, il est généralement recommandé de ne pas dépasser une température de 38 °C. Utilisez ici des thermostats Grohtherm Special avec poignée spéciale pour l'aide à la désinfection thermique et la butée finale de sécurité correspondante. Respectez les normes en vigueur (par ex. EN 806 2) ainsi que les règlementations techniques pour l'eau potable.

Domaine d'application

Les robinetteries thermostatiques sont conçues pour fournir de l'eau chaude avec des accumulateurs sous pression et permettent d'obtenir une température de l'eau extrêmement précise. Si la puissance est suffisante (à partir de 18 kW, ou 250 kcal/min), des chauffe-eau instantanés électriques ou au gaz conviennent également.

Les thermostats ne peuvent pas être utilisés avec des accumulateurs sans pression (chauffe-eau à écoulement libre). Tous les thermostats sont réglés en usine sur une pression dynamique de 3 bars. Si des différences de température devaient apparaître, régler le thermostat en fonction des conditions locales d'utilisation (voir Réglage).

Caractéristiques techniques

Pression dynamique minimale sans résistance hydraulique en aval 0.5 bar Pression dynamique minimale avec résistance hydraulique en aval 1 bar Pression de service maxi 10 bars Pression dynamique recommandée 1 à 5 bars Pression d'épreuve 16 bars env. 20 l/min Débit à une pression dynamique de 3 bars Température d'eau maxi. à l'arrivée d'eau chaude 70 °C Désinfection thermique possible Température d'admission maxi. recommandée (économie d'énergie) 60°C Verrouillage de sécurité 38 °C

Température de l'eau chaude au raccord d'alimentation au moins 2 °C de plus que la température de l'eau mitigée

Raccordement eau froide à droite
Raccordement eau chaude à gauche
Débit minimal = 5 l/min

Installer un réducteur de pression en cas de pressions statiques supérieures à 5 bars.

Installation

Bien rincer les canalisations avant et après l'installation (respecter la norme EN 806)!

Montage mural

- Monter les raccords excentrés et insérer la rosace, vissée sur la douille, voir volet I, fig. [1].
- Visser la robinetterie et vérifier l'étanchéité des raccordements.
- 3. Glisser la douille avec la rosace sur l'écrou-raccord.
- 4. Visser la rosace au mur.

34 502:

5. Monter la support, voir fig. [2].

La saillie peut être augmentée à l'aide d'une rallonge de 30mm (voir Pièces de rechange, volet II, réf. 46 238, **non pas sur 34 502**.

Raccordement inversé (chaud à droite - froid à gauche). Remplacer la cartouche compacte de thermostat (A), voir pièces de rechange au volet II, réf. 47 175 (1/2").

Réglage

Réglage de la température, voir fig. [3] et [4].

- 1. Ouvrir le robinet d'arrêt et, à l'aide d'un thermomètre, mesurer la température de l'eau mitigée, voir fig. [3].
- 2. Déposer le capot (B) en faisant levier, voir fig. [4].
- 3. Desserrer la vis (C).
- 4. Extraire la poignée de sélection de la température (D).
- Tourner l'écrou de régulation (E) jusqu'à ce que l'eau mitigée atteigne 38 °C.
- Emboîter la poignée de sélection de la température (D) de telle façon que le bouton (F) soit orienté vers le haut, voir fig. [3].
- 7. Visser la vis (C), voir fig. [4].
- 8. Remettre le capot (B).

Limitation de la température

La température est limitée à 38 °C par le verrouillage de sécurité. Il est possible d'aller au-delà de la limite des 38 °C et d'obtenir une température plus élevée en appuyant sur la touche (F).

Butée de température maximale

Si la butée de température maximale est réglée sur 43 °C, mettre en place le limiteur de température (D1) joint dans la poignée de sélection de la température (D), voir fig. [5]. Poignée avec butée de température maximale prémontée réf. : 47 958 (voir pièces de rechange, volet II).

Utilisation de la poignée d'arrêt (G), voir fig. [6].

Poignée d'arrêt en position centrale = position fermée

Poignée d'arrêt tournée

vers la gauche

Poignée d'arrêt tournée vers la droite

= ouverture du bec

= fonction douchette

Attention en cas de risque de gel

Lors du vidage de l'installation principale, vider les thermostats séparément étant donné que les raccordements d'eau froide et d'eau chaude sont équipés de clapets anti-retour. Pour cela, ôter le thermostat du mur.

Maintenance

Vérifier toutes les pièces, les nettoyer, les remplacer éventuellement et les lubrifier avec la graisse spéciale pour robinets.

Couper l'alimentation en eau chaude et en eau froide.

- I. Clapet anti-retour (H), voir volet III fig. [7].
- Dévisser le nipple (K) en tournant vers la droite avec une clé Allen de 12mm (filetage gauche).

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

II. Cartouche compacte de thermostat (A), voir volet III, fig. [8].

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Respecter la position de montage de la cartouche compacte de thermostat (A), voir le détail.

Après tout travail de maintenance sur la cartouche compacte de thermostat, un réglage est nécessaire (voir Réglage).

III. Commande Aquadimmer (O), voir volet III, fig. [9] et [10]. Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Respecter la position de montage des différents composants, se reporter aux détails.

IV. Dévisser et nettoyer le mousseur (47 924), voir volet II. Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Pièces de rechange, voir volet II (* = accessoires spéciaux).

Entretien

Les indications relatives à l'entretien de cette robinetterie figurent sur la notice jointe à l'emballage.



Informaciones relativas a la seguridad

Prevención de quemaduras

En el punto de consumo, con especial atención a la temperatura de descarga (hospitales, escuelas y residencias geriátricas y para la tercera edad) se recomienda utilizar termostatos que se puedan limitar hasta los 43° C. Se adjunta a este producto un tope de temperatura. En las instalaciones de duchas en guarderías y residencias geriátricas se recomienda que la temperatura no sobrepase los 38° C. A este respecto, utilizar el termostato Grohtherm Special con regulador para facilitar la desinfección térmica y el tope de seguridad correspondiente. Cumplir con las normas vigentes (p. ej., EN 806-2) y las especificaciones técnicas relativas al agua potable.

Campo de aplicación

Estas baterías termostáticas están fabricadas para la regulación de la temperatura mediante suministro del agua caliente a través de un acumulador de presión, con el fin de obtener la mayor exactitud en la temperatura deseada. Si la potencia es suficiente (a partir de 18 kW o de 250 kcal/min.), son también adecuados los calentadores instantáneos eléctricos o a gas. No es posible utilizar termostatos en combinación con acumuladores sin presión (calentadores de agua sin presión). Todos los termostatos se ajustan en fábrica a una presión de trabajo de 3 bares en ambas acometidas.

Si debido a particulares condiciones de instalación se produjesen desviaciones de temperatura, el termostato deberá ajustarse a las condiciones locales (véase Ajuste).

Datos técnicos

Presión mínima de trabajo sin	
resistencias postacopladas	0,5 bares
Presión mínima de trabajo con	
resistencias postacopladas	1 bares
Presión de utilización máx.	10 bares
Presión de trabajo recomendada	1 - 5 bares
Presión de verificación	16 bares
Caudal para una presión de trabajo de 3 bares	;
	aprox. 20 l/min
Temperatura máx. del agua en la entrada	
del agua caliente	70 °C
Desinfección térmica posible	
Máx. temperatura de entrada recomendada	

(ahorro de energía) $$60\ ^{\circ}\text{C}$$ Bloqueo de seguridad $$38\ ^{\circ}\text{C}$$ Temperatura del agua caliente en la acometida mín. 2 $^{\circ}\text{C}$

superior a la temperatura del agua mezclada
Acometida del agua fría derecha
Acometida del agua caliente izquierda
Caudal mínimo = 5 l/min

Si la presión en reposo es superior a 5 bares, hay que instalar un reductor de presión.

Instalación

¡Purgar a fondo el sistema de tuberías antes y después de la instalación (tener en cuenta EN 806)!

Montaje en la pared

- 1. Montar los racores en S y acoplar el casquillo con el rosetón enroscado, véase la página desplegable I, fig. [1].
- Atornillar la batería y comprobar la estanqueidad de las conexiones.
- 3. Empujar el casquillo con el rosetón sobre la tuerca de racor.
- 4. Roscar el rosetón contra la pared.

34 502:

5. Montar el portaobjetos, véase la fig. [2]. La batería puede alargarse 30mm con una prolongación; véase piezas de recambio, página desplegable II, núm. de pedido: 46 238, **no para 34 502**.

Conexión invertida (caliente al lado derecho - frío al lado izquierdo).

Sustituir el termoelemento del termostato (A), véase Piezas de recambio en la página despleglable II, núm. de pedido: 47 175 (1/2").

Ajuste

Ajuste de la temperatura, véanse las figs. [3] y [4].

- 1. Abrir la llave y medir con termómetro la temperatura del agua que sale, véase la fig. [3].
- 2. Quitar la tapa (B) haciendo palanca, véase la fig. [4].
- 3. Soltar el tornillo (C).
- 4. Quitar la empuñadura para la regulación de temperatura (D).
- Girar la tuerca de regulación (E) hasta que el agua que sale hava alcanzado los 38 °C.
- Encajar la empuñadura para la regulación de temperatura (D) de modo que la tecla (F) mire hacia delante, véase la fig. [3].
- 7. Enroscar el tornillo (C), véase la fig. [4].
- 8. Colocar nuevamente la tapa (B)

Limitación de la temperatura

La gama de temperaturas está limitada a 38 °C mediante el tope de seguridad. Pulsando la tecla (F) se sobrepasa el límite de 38 °C

Tope limitador de temperatura

Si el tope limitador de temperatura debe estar en 43 °C, colocar el limitador de temperatura suministrado (D1) en la empuñadura para la regulación de temperatura (D), véase la fig. [5]. Empuñadura con tope limitador de temperatura premontado, núm. de pedido: 47 958 (véase Piezas de recambio, página desplegable II).

Manejo del volante de apertura y cierre (G), véase la fig. [6].

Volante de apertura y cierre en posición central

= cerrado

Girar el volante de apertura y cierre hacia la izquierda

= salida a la ducha

Girar el volante de apertura y cierre hacia la derecha

= salida al caño

Atención en caso de peligro de helada

Al vaciar la instalación de la casa los termostatos deberán vaciarse aparte, pues en las acometidas del agua fría y del agua caliente hay válvulas antirretorno. Para esto el termostato deberá quitarse de la pared.

Mantenimiento

Revisar y limpiar todas las piezas, cambiándolas en caso de necesidad y engrasándolas con grasa especial para grifería.

Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.

I. Válvula antirretorno (H), véase la página desplegable III Fig. [7].

 Con una llave de macho hexagonal de 12mm y girando a la derecha (rosca a la izquierda), desenroscar la boquilla roscada de conexión (K).

El montaje se efectúa en el orden inverso.

II. Cartucho compacto del termostato (A), véase la página desplegable III, fig. [8].

El montaje se efectúa en el orden inverso.

Prestar atención a la posición de montaje del cartucho compacto del termostato (A), véase la indicación detallada.

Después de cada operación de mantenimiento en el cartucho compacto del termostato, es necesario un ajuste (véase Ajuste).

III. Mecanismo Aquadimmer (O), véase la página desplegable III figs. [9] y [10].

El montaie se efectúa en el orden inverso.

Prestar atención a la posición de montaje de las piezas individuales, véanse las indicaciones detalladas.

IV. Desenroscar y limpiar el Mousseur (47 924), véase la página desplegable II.

El montaje se efectúa en el orden inverso.

Piezas de recambio, véase la página desplegable II (* = accesorios especiales).

Cuidados

Las instrucciones para los cuidados de esta grifería se encuentran en las instrucciones de conservación adjuntas.



Informazioni sulla sicurezza

Per evitare le ustioni

Nei punti di prelievo in cui è necessario prestare particolare attenzione alla temperatura di scarico (ospedali, scuole, case di cura per anziani) si consiglia di impiegare principalmente termostati che consentano di limitare la temperatura a 43 °C. Per la limitazione della temperatura, il prodotto è dotato di un dispositivo di blocco della temperatura. Nei sistemi doccia presenti in asili e in particolari aree di case di cura, in genere è opportuno che la temperatura non superi i 38 °C. A tal fine utilizzare il miscelatore termostatico Grohtherm Special con manopola speciale per semplificare la disinfezione termica e attivare il blocco di sicurezza.

Osservare le norme in vigore (ad es. EN 806-2) e le

regolazioni tecniche in materia di acqua potabile.

Gamma di applicazioni

I miscelatori termostatici sono adatti per l'erogazione d'acqua calda mediante boiler ad accumulo e garantiscono la massima precisione di temperatura. Se di potenza sufficiente (a partire da 18 KW ovvero 250 kcal/min) anche i boiler istantanei elettrici o a metano possono essere collegati a miscelatori di questo tipo. I termostatici non possono essere utilizzati insieme con accumulatori senza pressione (accumulatori di acqua calda a circuito aperto). Tutti i termostatici sono tarati di fabbrica ad una pressione idraulica di 3 bar sui due lati. Se per particolari condizioni di installazione si dovessero registrare variazioni di temperatura, regolare il termostato sulle condizioni locali (vedi il paragrafo "Taratura").

Dati tecnici

Pressione minima di portata senza resistenze Pressione minima di portata con resistenze Pressione max. d'esercizio	0,5 bar 1 bar 10 bar
Pressione idraulica consigliata	1 - 5 bar
Pressione di prova	16 bar
Portata a 3 bar di pressione idraulica	circa 20 l/min
Temperatura max. acqua calda in entrata	70 °C
Disinfezione termica consentita	
Temperatura di alimentazione massima consiglia	
(risparmio di energia)	60 °C
Blocco di sicurezza	38 °C
Temperatura dell'acqua calda sul raccordo di	
alimentazione maggiore di min. 2 °C rispetto	
alla temperatura dell'acqua miscelata	
Raccordo dell'acqua fredda	a destra
Raccordo dell'acqua calda	a sinistra
Portata minima	= 5 l/min
Per pressioni statiche superiori a 5 bar si raccor l'installazione di un riduttore di pressione.	nanda

Installazione

Prima e dopo l'installazione pulire a fondo il sistema di tubazioni (osservare la norma EN 806)!

Installazione a muro

- Montare il raccordo a "S" e inserire la boccola completa di rosetta preavvitata, vedere il risvolto di copertina I, fig. [1].
- 2. Avvitare il miscelatore e controllare la tenuta dei raccordi.
- 3. Spingere la ghiera con la rosetta sul dado dei raccordi.
- 4. Avvitare la rosetta sulla parete.

34 502:

5. Montare la supporo, vedere fig. [2].

Per una maggiore distanza dal muro, si possono inserire le prolunghe di 30mm, vedere i ricambi sul risvolto di copertina II, n. di ordine: 46 238, **non per 34 502** .

Raccordi invertiti (caldo a destra - freddo a sinistra):

Sostituire la cartuccia termostatica compatta (A), vedere i pezzi di ricambio sul risvolto di copertina II, n. di ordine: 47 175 (1/2").

Taratura

Regolazione della temperatura, vedi fig. [3] e [4].

- Aprire la valvola di intercettazione e misurare la temperatura dell'acqua che fuoriesce con un termometro, vedi fig. [3].
- 2. Rimuovere il cappuccio di copertura (B), vedi fig. [4].
- 3. Svitare la vite (C).
- Estrarre la maniglia di controllo/selezione della temperatura (D).
- Ruotare il dado di regolazione (E) fino a quando l'acqua che fuoriesce raggiunge i 38 °C.
- 6. Inserire la maniglia di controllo/selezione della temperatura (D), in modo che il tasto (F) sia rivolto in avanti, vedere la fig. [3].
- 7. Avvitare la vite (C), vedi fig. [4].
- 8. Inserire nuovamente il cappuccio di copertura (B).

Limitazione di temperatura

L'intervallo di temperatura è limitato a 38 °C mediante il blocco di sicurezza. Premendo il tasto (F) viene superato il limite

Limitatore di temperatura con blocco

Se il limitatore di temperatura con blocco dovesse essere a 43 °C, utilizzare il limitatore di temperatura accluso (D1) nella maniglia di controllo/selezione della temperatura (D), vedere la fig. [5]. Manopola con limitatore di temperatura con blocco premontato, n. di ordine: 47 958 (vedere pezzi di ricambio, risvolto di copertina II).

Funzionamento della manopola di chiusura (G), vedere fig. [6].

Manopola di chiusura in posizione centrale = chiusa ruotare la manopola

di chiusura verso sinistra

Girare verso destra la manopola

i chiusura = Apertura lato bocca

= Apertura lato doccia

Attentione in caso di gelo

In caso di svuotamento dell'impianto domestico, è necessario svuotare separatamente i termostatici, dato che nei raccordi dell'acqua calda e di quella fredda vi sono dei dispositivi anti-riflusso. Per far ciò togliere il termostatico dalla parete.

Manutenzione

Controllare e pulire tutti i pezzi, eventualmente sostituire quelli difettosi, ingrassare con grasso speciale.

Chiudere le entrate dell'acqua calda e fredda.

- I. Dispositivo anti-riflusso (H), vedere risvolto di copertina III fig. [7].
- Svitare il raccordo (K) con chiave a brugola da 12mm, girando a destra (filettatura sinistrorsa).

Eseguire il montaggio in ordine inverso.

II. Cartuccia compatta termostatico (A), vedere risvolto di copertina III fig. [8].

Eseguire il montaggio in ordine inverso.

Rispettare la posizione di montaggio della cartuccia termostatica compatta (A), vedere dettagli.

Dopo ogni operazione di manutenzione della cartuccia termostatica compatta è necessario eseguire una nuova taratura (vedere "Taratura").

III. Aquadimmer (O), vedere risvolto di copertina III fig.[9] e [10]. Eseguire il montaggio in ordine inverso.

Rispettare la posizione di montaggio dei singoli particolari, vedere dettagli.

IV. Svitare e pulire il mousseur (47 924), vedere risvolto di copertina II.

Eseguire il montaggio in ordine inverso.

Per i pezzi di ricambio, vedere il risvolto di copertina II (* = accessori particolari).

Manutenzione ordinaria

Le istruzioni per la manutenzione ordinaria del presente rubinetto sono riportate nei fogli acclusi.



Informatie m.b.t. de veiligheid

Voorkomen van brandwonden

Aan aftappunten waar speciale aandacht aan de uitlooptemperatuur moet worden besteed (ziekenhuizen, scholen, verzorgingstehuizen en woonzorgcentra), wordt het gebruik van thermostaten

woonzorgcentra), wordt het gebruik van thermostaten aanbevolen die op 43°C kunnen worden begrensd. Voor de begrenzing wordt een temperatuurbegrenzer met dit product meegeleverd. Voor douche-installaties in kleuterscholen en specifieke domeinen in verzorgingstehuizen geldt als algemene aanbeveling dat de temperatuur 38°C niet mag overschrijden. Gebruik hiervoor de Grohtherm Specialthermostaten met speciale greep voor eenvoudige thermische desinfectie en een overeenkomende veiligheidsbegrenzer. De geldende normen (bijv. EN 806-2) en de technische regels voor drinkwater moeten nageleefd worden.

Toepassingsgebied

Thermostaten zijn ontworpen om op een constante temperatuur water aan te voeren. Geschikt als warmwatervoorziening zijn zowel boilers als geisers. De elektrische boiler of geiser moet een vermogen hebben van ten minste 18 kW of 250 kcal/min.

Thermostaten kunnen **niet** bij lagedrukboilers (open warmwatertoestellen) worden gebruikt.

Alle thermostaten worden in de fabriek met een aan beide kanten heersende stromingsdruk van 3 bar afgesteld.

Wanneer er door bijzondere omstandigheden bij de installatie temperatuurafwijkingen voorkomen, moet u de thermostaat in overeenstemming met de plaatselijke omstandigheden afstellen (zie Afstellen).

Technische gegevens Minimale stromingsdruk zonder

nageschakeide weerstanden	0,5 bar
Minimale stromingsdruk met	
nageschakelde weerstanden	1 bar
Max. werkdruk	10 bar
Aanbevolen stromingsdruk	1 - 5 bar
Testdruk	16 bar
Capaciteit bij 3 bar dynamische druk	ca. 20 l/min
Maximale watertemperatuur bij de warmwateringa	ing 70 °C
Thermische desinfectie is mogelijk	
Aanbevolen max. aanvoertemperatuur	
(energiebesparing)	60 °C
Veiligheidsblokkering	38 °C
Warmwatertemperatuur bij de toevoeraansluiting	
is min. 2 °C hoger dan de mengwatertemperatuur	
Koudwateraansluiting	rechts
Warmwateraansluiting	links
Minimum capaciteit	= 5 l/min
Bij statische drukken boven 5 bar dient een	
drukreduceerventiel te worden ingebouwd.	

0 E hor

Installeren

Leidingen vóór en na het installeren grondig spoelen (EN 806 in acht nemen)!

Wandmontage

- 1. Monteer de S-aansluitingen en steek de huls met de rozet vastgeschroefd erop, zie uitvouwbaar blad I, afb. [1].
- 2. Schroef de mengkraan erop en controleer de aansluitingen op lekken.
- 3. Schuif de huls met rozet op de wartelmoer.
- 4. Schroef de rozet tegen de wand.

34 502:

5. Planchet monteren, zie afb. [2].

De sprong kan met behulp van een verlengstuk met 30mm worden vergroot, zie Reserveonderdelen uitvouwbaar blad II, bestelnr.: 46 238, niet 34 502.

Als de aansluiting in spiegelbeeld (warm rechts - koud links)

Compacte kardoes thermostaat (A) vervangen, zie Reserveonderdelen uitvouwbaar blad II, bestelnr.: 47 175 (1/2").

Afstellen

Temperatuurinstelling, zie afb. [3] en [4].

- 1. Open de afsluiter en meet de temperatuur van het uitstromende water met een thermometer, zie afb. [3].
- 2. Wrik de afdekkap (B) los, zie afb. [4].
- 3. Draai de schroef (C) los.
- 4. Trek de temperatuurgreep (D) eraf.
- 5. Draai zolang aan de regelmoer (E) tot het uitstromende water een temperatuur van 38 °C heeft bereikt.
- 6. Plaats de temperatuurkeuzeknop (D) zo, dat de knop (F) naar voren wijst, zie afb. [3].
- 7. Schroef de schroef (C) vast, zie afb. [4].
- 8. Breng de afdekkap (B) weer aan.

Temperatuurbegrenzing

Het temperatuurbereik wordt door de veiligheidsblokkering op 38 °C begrensd. Door indrukken van de knop (F) kan de 38 °C-blokkering worden overschreden.

Temperatuurbegrenzer

Als de temperatuurbegrenzer bij 43 °C moet staan, plaats dan de bijgeleverde temperatuurbegrenzer (D1) in de temperatuurgreep (D), zie afb. [5]. Handgreep met voorgemonteerde temperatuurbegrenzer bestelnr.: 47 958 (zie Reserveonderdelen uitvouwbaar blad II)

Bediening van de afsluitknop (G), zie afb. [6].

Afsluitknop in tussenstand

Afsluitknop naar links draaien = opening naar de douche Afsluitknop naar rechts draaien = opening naar uitloop

Attentie bij vorst

Bij het aftappen van de waterleidinginstallatie dienen de thermostaten apart te worden afgetapt, omdat zich in de kouden warmwateraansluiting terugslagkleppen bevinden. Daarbij dient de thermostaat van de muur te worden gehaald.

Onderhoud

Controleer en reinig alle onderdelen. Vervang onderdelen indien nodig. Vet de onderdelen met speciaal armaturenvet in.

Koud- en warmwatertoevoer afsluiten.

- I. Terugslagklep (H), zie uitvouwbaar blad III afb. [7].
- Schroef de aansluitnippel (K) er met een inbussleutel van 12mm uit door deze naar rechts te draaien (linkse schroefdraad).

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

II. Thermostaatkardoes (A), zie uitvouwbaar blad III, afb. [8]. De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

Let op de inbouwpositie van de thermostaatkardoes (A),

Na elk onderhoud aan de thermostaatkardoes moet u deze opnieuw afstellen (zie Afstellen).

III. Aquadimmer (O), zie uitvouwbaar blad III, afb. [9] en [10]. De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd. Let op de inbouwpositie van de afzonderlijke onderdelen, zie Details

IV. Schroef de mousseur (47 924) los en reinig deze, zie uitvouwbaar blad II.

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd. Reserveonderdelen, zie uitvouwbaar blad II (* = speciaal

Reiniging

De aanwijzingen voor de reiniging van deze kraan vindt u in het bijgaande onderhoudsvoorschrift

Prevention av skållskador



Säkerhetsinformation

För tappstellen med speciellt beaktande av vattentemperaturen (sjukhus, skolor, äldreboenden) rekommenderas prinicipiell användning av termostater med möjlig begränsning till 43 °C. En motsvarande temperaturbegränsning är bifogad denna produkt. För duschsystem i förskolor och vissa områden av vårdhem rekommenderas att temperaturen generellt inte överstigar 38 °C. Använd här Grohtherm Special-termostater med specialhandtag til lättad termisk desinfektion och den motsvarande säkerhetsbegränsningen. Tillämpliga norm (t.ex. EN 806 2) och tekniska föreskrifter för dricksvatten måste

Användningsområde

Termostatblandare är konstruerade för varmvattenförsörjning via tryckbehållare och ger på så sätt högsta temperaturnoggrannhet. Är effekten tillräckligt stor (från 18 kW resp. 250 kcal/min) kan man även använda elgenomströmnings- resp gasgenomströmningsberedare.

I kombination med trycklösa behållare (öppna varmvattenberedare) kan man inte använda termostater.

Alla termostater är vid leveransen inställda på ett dubbelsidigt flödestryck av 3 bar.

Skulle temperaturskillnader bli följden av speciella installationssituationer kan termostaten justeras så att den passar den lokala situationen (se Justering).

Tekniska data

Minsta flödestryck utan efterkopplade motstånd Minsta flödestryck med efterkopplade motstånd Max. arbetstryck

0.5 bar 1 har

Rekommenderat flödestryck

10 bar 1 - 5 bar Provningstryck Genomflöde vid 3 bar flödestryck Max. vattentemperatur vid varmvatteningång Termisk desinfektion kan användas Rekommenderad max. temperatur (energibesparing) Säkerhetsspärr Varmvattentemperatur vid försörjningsanslutning min. 2 °C högre än blandvattentemperatur

Kallvattenanslutning Varmyattenanslutning Min. kapacitet = 5 l/min

En reduceringsventil ska installeras om vilotrycket överstiger 5 bar.

Installation

Spola rörledningssystemet noggrant före och efter installationen (observera EN 806)!

Väggmontering

- 1. Montera S-anslutningarna och fäst hylsan tillsammans med täckbrickan, se utvikningssida I, fig. [1].
- 2. Skruva fast blandaren och kontrollera att anslutningarna är täta
- 3. Skiut hylsan med täckbrickan över överfallsmuttern.
- 4. Skruva fast täckbrickan mot väggen.

34 502:

5. Montera hylla, se fig. [2].

Utloppet kan ökas 30mm med en förlängning, se reservdelar utvikningssida II, best.-nr. 46 238, **inte för 34 502**.

Spegelvänd anslutning (varmt höger - kallt vänster). Byt ut termostatpatronen (A), se reservdelar utvikningssida II, best.-nr: 47 175 (1/2").

Justering

Temperaturinställning, se fig [3] och [4].

- 1. Öppna avstängningsventilen och mät temperaturen på vattnet som rinner ut med en termometer, se fig. [3].
- 2. Bänd loss täcklocket (B), se fig. [4].
- 3. Lossa skruven (C)
- 4. Dra loss temperaturväljaren (D).
- 5. Fäst temperaturväljaren (D), så att knappen (F) är vänd framåt, se fig. [3].
- 6. Fäst temperaturväljaren (D), så att knappen (F) pekar uppåt se fig. [3].
- 7. Skruva fast skruven (C), se fig. [4].
- 8. Fäst täcklocket (B) igen.

Temperaturbegränsning

Temperaturen begränsas av säkerhetsspärren vid 38 °C. Genom tryck på knappen (F) kan 38 °C-spärren överskridas.

Temperaturbegränsning

Sätt in den bifogade temperaturbegränsaren (D1) i temperatur-väljaren (D), se fig. [5], om temperatur-begränsningen ska ligga vid 43 °C. Grepp med förmonterad temperaturbe-gränsning best.-nr: 47 958 (se reservdelar utvikningssidan II).

Betjäning av avstängningsgreppet (G), se fig. [6].

Avstängningsgreppet i mittläge = stänat

Vrid avstängningsgreppet åt vänster = öppning till dusch Vrid avstängningsgreppet åt höger = öppning till utlopp

16 bar Vid risk för frost

ca. 20 l/min Demontera blandaren och töm blandaren på vatten genom att avlägsna backflödesspärrarna, återmontera sedan blandaren. Alternativt så demonteras blandaren och förvaras i frostfritt utrymme (Glöm ej att stänga av vattentillförseln).

Underhåll

70 °C

60 °C

38 °C

höger

vänster

Kontrollera alla delar, rengör dem och byt eventuellt ut dem. Smörj dem med special-blandarfett.

Stäng av kallvatten- och varmvattentilloppet.

I. Backflödesspärr (H), se utvikningssida III fig. [7].

Skruva loss anslutningsfästet (K) med en insexnyckel 12mm genom att vrida åt höger (vänstergänga).

Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.

II. Kompakt termostat patron (A), se utvikningssida III fig. [8]. Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.

Observera den kompakta termostatpatronens (A), se detaljer.

Efter varje underhåll av den kompakta termostatpatronen krävs en ny justering (se Justering).

III. Aquadimmer (O), se utvikningssida III, fig [9] och [10]. Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.

Observera de olika delarnas monteringsläge, se detaljer.

IV. Skruva loss och rengör mousseuren (47 924), se utvikningssida II.

Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.

Reservdelar, se utvikningssida II (* = extra tillbehör).

Underhålltips för denna blandare finns i den bifogade Underhållanvisningen.



Sikkerhedsinformationer

Skoldningsprævention For tapsteder med specielle krav vidrørende vandtemperaturen (hospitaler, skoler, plejehjem)

anbefales at principiellt anvende termostater med mulig begrænsning til 43 °C. En tilsvarende temperaturbegrænser er vedlagt dette produkt. For brusesystemer i børnehaver og visse områder af ældrecenter anbefales generellt at visse offitalet at æddrecenter anbetales genfellit at temperaturen ikke overstiger 38 °C. Anvend her Grohtherm Special-thermostater med specialgreb til lettelse af termisk desinfektion og den tilsvarende sikkerhetsbegrænseren. Gældende standarder (f.eks. EN 806 2) og tekniske forskrifter for drikkevand skal overholdes.

Anvendelsesområde

Termostatbatterier er konstruerede til varmtvandsforsyning via trykbeholdere, og hvis de anvendes sådan, yder de den størst mulige temperaturnøjagtighed. Ved tilstrækkelig effekt (fra 18 kW/250 kcal/min.) er også el-/gasgennemstrømningsvandvarmere velegnede

Termostater kan ikke anvendes i forbindelse med trykløse beholdere (åbne vandvarmere).

Alle termostater justeres på fabrikken ved et tilgangstryk på 3 bar fra begge sider.

Skulle der opstå temperaturafvigelser pga. særlige installationsbetingelser, skal termostaten justeres efter disse forhold (se Justering).

Tekniske data

Min. tilgangstryk uden efterkoblede modstande Min. tilgangstryk med efterkoblede modstande Maks. driftstryk Anbefalet tilgangstryk Kontroltryk Gennemstrømning ved 3 bar tilgangstryk Maks. vandtemperatur ved varmtvandsindgangen Termisk desinfektion mulig Anbefalet maks. fremløbstemperatur (energibesparelse) Sikkerhedsspærre

Varmtvandstemperatur ved forsyningstilslutningen min. 2 °C højere end blandingsvandtemperaturen

til høire Koldtvandstilslutning Varmtvandstilslutning til venstre Mindste gennemstrømning = 5 l/min.

Ved hviletryk over 5 bar skal der monteres en reduktionsventil.

Installation

Skyl rørledningssystemet grundigt før og efter installationen (Vær opmærksom på EN 806)!

Vægmontering

- Monter S-tilslutningerne, og sæt bøsningen på, skruet sammen med rosetten, se foldeside I, ill. [1].
- 2. Skru batteriet på, og kontroller, at tilslutningerne er tætte.
- 3. Skub bøsningen med rosetten på omløbermøtrikken.
- 4. Skru rosetten ind til væggen.

34 502:

5. Monter hylde, se ill. [2].

Fremspringet kan forlænges med 30mm, se reservedele foldeside II. bestillingsnummer: 46 238, ikke for 34 502.

Spejlvendt tilslutning (varmt til højre - koldt til venstre). Udskift den kompakte termostatpatron (A), se reservedele, foldeside II, bestillingsnummer: 47 175 (1/2").

Justering

Indstilling af temperatur, se ill. [3] og [4].

- 1. Åbn for spærreventilen, og mål vha. termometret temperaturen på det vand, der løber ud, se ill. [3].
- 2. Vip dækkappen (B) af, se ill. [4].
- 3. Løsn skruen (C).
- 4. Træk temperaturindstillingen (D) af.
- 5. Drej reguleringsmøtrikken (E), til vandet, der løber ud. er 38 °C.
- 6. Sæt temperaturindstillingen (D) på således, at tasten (F) peger fremad, se ill. [3].
- 7. Skru skruen (C) i. se ill. [4].
- 8. Sæt dækkappen (B) på igen.

Temperaturbegrænsning

Temperaturområdet begrænses til 38 °C af sikkerhedsspærren. Ved at trykke på tasten (F) kan 38 °C-spærren overskrides.

Temperaturbegrænser

Hvis temperaturstoppet skal indstilles til 43 °C, sættes vedlagte temperaturbegrænser (D1) i temperaturindstillingen (D), se ill. [5]. Greb med formonteret temperaturstop, bestillingsnummer: 47 958 (se reservedele, foldeside II).

Betjening af spærregrebet (G), se ill. [6].

0,5 bar Spærregreb i midterstilling = lukket 1 bar Drej spærregrebet til venstre = åbning til bruser Drei spærregrebet til høire = åbning til kar

Bemærk ved fare for frost

Når husets anlæg tømmes, skal termostaterne tømmes separat, da der sidder kontraventiler i koldt- og varmtvandstilslutningen. Tag i den forbindelse termostaten af væggen.

60 °C Vedligeholdelse

10 bar

16 bar

70 °C

38 °C

1 - 5 bar

ca. 20 l/min.

Kontrollér alle dele, rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt.

Luk for koldt- og varmtvandstilførslen.

I. Kontraventil (H), se foldeside III ill. [7].

Skru tilslutningsniplen (K) ud med en unbrakonøgle (12mm) ved at dreje den til højre (venstregevind).

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

II. Kompakt termostatpatron (A), se foldeside III, ill. [8].

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge

Vær opmærksom på den kompakte termostatpatrons (A), se Detaljer.

Efter alt vedligeholdelsesarbejde på den kompakte termostatpatron skal der justeres (se Justering).

III. Aquadimmer (O), se foldeside III, ill. [9] og [10].

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

Vær opmærksom på reservedelenes monteringsposition, se Detaljer.

IV. Skru mousseuren (47 924) ud, og rens den, se foldeside II.

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge. Reservedele, se foldeside II (* = specialtilbehør).

Pleje

Anvisningerne vedrørende pleje af dette armatur er anført i vedlagte vedligeholdelsesvejledning.



Sikkerhetsinformasion

Forebygging av skålding

På tappesteder der utløpstemperaturen er ekstra viktig (sykehus, skoler, sykehjem og aldershjem) anbefales i prinsippet å bruke termostater som kan begrenses til 43 °C. Som begrensning følger det med en temperaturendestopper til dette produktet. For dusjanlegg i barnehager og spesialområder i sykehjem anbefales generelt at temperaturen ikke skal overstige 38 °C. I slike tilfeller kan man bruke Grohtherm Special-termostater med spesialhåndtak for å lette termisk desinfeksjon og med tilsvarende sikkerhetsstopper. Gjeldende standarder (f.eks. EN 806-2) og tekniske bestemmelser for drikkevann må overholdes

Bruksområde

Termostatbatterier er konstruert for varmtvannsforsyning via trykkmagasiner, og gir her den mest nøyaktige temperaturen. Ved tilstrekkelig effekt (fra 18 kW hhv. 250 kcal/min) er også elektro- hhv. gass-varmtvannsberedere egnet.

Termostater kan ikke benyttes i forbindelse med

lavtrykkmagasiner (åpne varmtvannsberedere).

Alle termostater justeres ved fabrikken med et dynamisk trykk på 3 bar fra begge sider.

Dersom det på grunn av spesielle installeringsforhold skulle oppstå temperaturavvik, må termostaten justeres for de lokale forhold (se Justering)

Tekniske data

Minimum dynamisk trykk uten etterkoblede motstander	0,5 bar
Minimum dynamisk trykk med	
etterkoblede motstander	1 bar
Maksimalt driftstrykk	10 bar
Anbefalt dynamisk trykk	1–5 bar
Kontrolltrykk:	16 bar
Gjennomstrømning ved 3 bar dynamisk trykk	ca. 20 l/min
Maksimal temperatur på varmtvannsinngang	70 °C
Termisk desinfeksjon mulig	
Anhafalt make forhåndstamneratur	

Anbefalt maks. forhåndstemperatur (energisparing)

Sikkerhetssperre

Varmtvannstemperatur ved forsyningstilkoblingen min. 2 °C høyere enn blandevanntemperaturen

Kaldtvannstilkobling Varmtvannstilkobling til venstre Minimum gjennomstrømning = 5 l/min

Ved statisk trykk over 5 bar monteres en trykkreduksjonsventil.

Installering

Spyl rørledningssystemet grundig før og etter installeringen (Følg EN 806)!

Veggmontering

- Monter S-tilkoblingene og sett på hylsen, skrudd sammen med rosetten, se utbrettside I, bilde [1].
- 2. Skru på batteriet, og kontroller at koblingene er tette 3. Skyv hylsen med rosett på koblingsmutteren.
- 4. Skru rosetten mot veggen.

34 502:

5. Monter hylle, se bilde [2].

Avstanden fra veggen kan økes med 30mm med et mellomstykke, se reservedeler på utbrettside II. best. nr. 46 238, ikke for 34 502

Speilvendt tilkobling (varmt til høyre - kaldt til venstre). Utskifting av kompakt termostatpatron (A), se reservedeler på utbrettside II, best. nr. 47 175 (1/2").

Justering

Temperaturinnstilling, se bilde [3] og [4].

- 1. Åpne sperreventilen og mål temperaturen på det rennende vannet med termometer, se bilde [3].
- 2. Løft av dekselkappen (B), se bilde [4].
- 3. Løsne skruen (C).
- 4. Trekk av temperaturvelgeren (D).
- 5. Drei reguleringsmutteren (E) helt til vannet som renner ut har en temperatur på 38 °C.
- 6. A termosztát fogantyút (D) úgy nyomja fel, hogy a gomb (F) előre mutasson, lásd [3]. ábra
- 7. Skru inn skruen (C), se bilde [4].
- 8. Sett på dekselkappen (B) igjen.

Temperaturbegrensning

Temperaturområdet begrenses av sikkerhetssperren til 38 °C. 38 °C-sperren kan overskrides ved å trykke på knappen (F).

Temperatursperre

Hvis temperatursperren skal ligge ved 43 °C, skal den medfølgende temperaturbegrenseren (D1) settes inn i temperaturvelgergrepet (D), se bilde [5]. Grep med formontert temperatursperre best. nr. 47 958 (se reservedeler på utbrettside II).

Bruk av sperregrepet (G), se bilde [6].

Sperregrepet i midtstilling = lukket Drei sperregrepet mot venstre = åpning til dusjen Drei sperregrepet mot høyre = åpning til kranen

Viktig ved fare for frost

Ved tømming av husanlegget må termostatene tømmes separat fordi det er montert tilbakeslagsventiler i kaldt- og varmtvannstilkoblingen. Termostaten må da fjernes fra veggen.

Vedlikehold

60 °C

Alle deler kontrolleres, rengjøres, skiftes ut om nødvendig og smøres inn med spesial-armaturfett.

Steng kaldt- og varmtvannstilførselen.

- til høyre I. Tilbakeslagsventil (H), se utbrettside III, bilde [7].
 - Koblingssnippel (K) skrus ut med en 12mm unbrakonøkkel ved å dreie mot høyre (venstregjenget).

Monter i motsatt rekkefølge.

II. Kompakt termostatpatron (A), se utbrettside III, bilde [8]. Monter i motsatt rekkefølge.

Merk monteringsstillingen til den kompakte termostatpatronen (A), se detalje.

Justering er nødvendig hver gang det er utført vedlikehold på den kompakte termostatpatronen (se Justering).

III. Aquadimmer (O), se utbrettside III, bilde [9] og [10].

Monter i motsatt rekkefølge.

Pass på enkeltdelenes monteringsstilling, se detalibildene

IV. Skru ut og rengjør mousseuren (47 924), se utbrettside II.

Monter i motsatt rekkefølge.

Reservedeler, se utbrettside II (* = ekstratilbehør).

Pleie

Informasjon om pleie av denne armaturen finnes i vedlagte pleieveiledning.



Turvallisuusohjeet



Palovammojen välttäminen

Vedenottokohdissa, joissa on kiinnitettävä erityistä huomiota ulosvirtauslämpötilaan (sairaalat, koulut, hoito- ja vanhainkodit), suosittelemme käyttämään termostaattia, jonka lämpötilan voi rajoittaa 43 °C:een. Tässä laitteessa on lämpötilan pääterajoitin.

Lastentarhojen suihkujärjestelmille ja hoitokotien erityisille alueille suositellaan yleisesti, ettei lämpötila ylittäisi 38 °C:tta. Käytä tällöin Grohtherm Special -termostaatteja, joissa on erityiskahva lämpödesinfiointia varten, ja vastaavia turvarajoittimia. Ota huomioon juomaveden voimassa olevat normit (esim. EN 806-2) ja tekniset säännöt.

Käyttöalue

Termostaattisekoittimet on tarkoitettu käytettäviksi painevaraajien kanssa; tällöin niiden lämpötilatarkkuus on parhaimmillaan. Riittävän tehokkaina (vähintään 18 kW / 250 kcal/min) myös sähkö- tai kaasuläpivirtauskuumentimet soveltuvat käyttöön.

Käyttö paineettomien säiliöiden (avoimien lämmivesivaraajien) kanssa ei ole mahdollista.

Kaikki termostaatit säädetään tehtaalla 3 barin molemminpuolisella virtauspaineella.

Mikäli erityisten asennusolosuhteiden vuoksi esiintyy lämpötilavaihteluita, termostaatti on säädettävä paikallisia olosuhteita vastaavaksi (ks. Säätö).

Tekniset tiedot

Vähimmäisvirtauspaine ilman

0,5 bar jälkikytkettyjä vastuksia Vähimmäisvirtauspaine jälkikytkettyjen vastuksien kanssa 1 bar 10 bar Enimmäiskäyttöpäine Suositeltu virtauspaine 1 - 5 bar Testipaine 16 bar Läpivirtaus virtauspaineen ollessa 3 baria n. 20 l/min Lämpimän veden tuloliitännän enimmäislämpötila 70 °C Terminen desinfiointi mahdollinen Suositeltu enimmäistulolämpötila (energiansäästö) 60 °C Turvarajoitin 38 °C Lämpimän veden lämpötila syöttöliitännässä vähintään 2 °C korkeampi kuin sekoitetun veden lämpötila Kylmävesiliitäntä oikealla Lämminvesiliitäntä vasemmalla Vähimmäisläpivirtaus = 5 l/min

Asennus

baria

Huuhtele putkistot huolellisesti ennen ja jälkeen asennuksen (EN 806 huomioitava)!

Asenna paineenalennusventtiili lepopaineiden ylittäessä 5

- 1. Asenna epäkeskoliitännät ja laita holkki peitelaatan kanssa yhteenruuvattuna paikalleen, ks. kääntöpuolen sivu I,
- 2. Ruuvaa sekoitin kiinni ja tarkasta liitäntöjen tiiviys.
- 3. Työnnä holkki ja peitelaatta liitinmutterin päälle.
- 4. Ruuvaa peitelaatta seinää vasten.

34 502:

5. Asenna teline, ks. kuva [2].

Hanaa voidaan jatkaa 30mm:n verran jatkokappaleella, ks. varaosat, kääntöpuolen sivu II, tilausnumero: 46 238, ei 34 502.

Päinvastainen liitäntä (lämmin oikealla - kylmä vasemmalla). Vaihda termostaattisäätöosa (A), ks. varaosat, kääntöpuolen sivu II, tilausnumero: 47 175 (1/2").

Säätö

Lämpötilan säätö, ks. kuvat [3] ja [4].

1. Avaa hana ja mittaa virtaavan veden lämpötila lämpömittarilla, ks. kuva [3].

- 2. Käännä suojakansi (B) irti, ks. kuva [4].
- 3. Avaa ruuvi (C).
- 4. Vedä lämpötilan valintakahva (D) irti.
- 5. Kierrä säätömutteria (E) niin paljon, kunnes veden lämpötila on 38 °C.
- 6. Paina lämpötilan valintakahva (D) paikalleen niin, että painike (F) osoittaa eteen, ks. kuva [3].
- 7. Kierrä ruuvi (C) kiinni, ks. kuva [4].
- 8. Paina suojakansi (B) takaisin paikalleen.

Lämpötilan rajoitus

Turvarajoitin rajoittaa lämpötilan 38 °C:een. 38 °C -rajoitin voidaan ylittää painamalla painiketta (F).

Lämpötilanraioitin

Jos haluat rajoittaa lämpötilan 43 °C tasolle, laita oheinen lämpötilanrajoitin (D1) lämpötilan valintakahvaan (D), ks. kuva [5]. Kahva esiasennetun lämpötilanrajoittimen kanssa, tilausnumero: 47 958 (ks. varaosat kääntöpuolen sivulla II).

Sulkukahvan (G) käyttö, ks. kuva [6].

Sulkukahva keskiasennossa

Kierrä sulkukahvaa vasemmalle = vesi virtaa suihkusta

Kierrä sulkukahvaa oikealle = vesi virtaa juoksuputkesta

Pakkasen varalta huomioitava

Kun tyhjennät talon putkistot, termostaatit on tyhjennettävä erikseen, koska kylmä- ja lämminvesiliitännöissä on takaiskuventtiilit. Tässä yhteydessä irrota termostaatti seinästä.

Huolto

Tarkista kaikki osat, puhdista tai vaihda tarvittaessa ja rasvaa erikoisrasvalla

Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo hanalle.

- I. Takaiskuventtiili (H), ks. kääntöpuolen sivu III kuva [7].
- Irrota liitäntänippa (K) kiertämällä sitä 12mm:n kuusiokoloavaimella oikealle (vasenkätinen kierre).

Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

II. Termostaatti-kompaktisäätöosa (A), ks. kääntöpuolen sivu III kuva [8].

Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

Huomaa termostaatti-kompaktisäätöosan (A) oikea asento, ks. detaljit.

Jokaisen termostaatti-kompaktisäätöosalle tehdyn huollon jälkeen on tarpeen suorittaa säätö (ks. Säätö).

III. Aquadimmer-vaihdin (O), ks. kääntöpuolen III kuva [9]

Asennus tapahtuu päinvastaisessa järiestyksessä.

Huomaa erillisosien oikea asento, ks. detaljit.

IV. Kierrä poresuutin (47 924) irti ja puhdista se,

ks. kääntöpuolen sivu II.

Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

Varaosat, ks. kääntöpuolen sivu II (* = lisätarvike).

Tämän hanan hoitoa koskevat ohjeet on annettu mukana olevassa hoito-oppaassa.



Informacje dotyczące bezpieczeństwa Unikanie oparzeń

Przy punktach poboru ze szczególnym przestrzeganiem temperatury wylotu (szpitale, szkoły, domy opieki i domy seniora) zalecane jest zasadniczo stosowanie termostatów zapewniających ograniczenie temperatury do 43°C. Do tego produktu dołączony jest zderzak krańcowy temperatury służący do ograniczania temperatury. Przy instalacjach prysznicowych w przedszkolach i specjalnych obszarach domów opieki zalecane jest generalnie, aby temperatura nie przekraczała 38°C. W tym celu należy stosować termostaty Grohtherm Special z uchwytem ułatwiającym termiczną dezynfekcję i odpowiednim ogranicznikiem bezpieczeństwa. Należy przestrzegać obowiązujących norm (np. EN 806-2) i regul technicznych dotyczących wody pitnej.

Zakres stosowania

Baterie z termostatem przeznaczone są do pracy z ciśnieniowymi podgrzewaczami pojemnościowymi wody i tak stosowane zapewniają dokładną regulację temperatury wody. Przy dostatecznej mocy (od 18 kW lub 250 kcal/min) armaturę tę można także stosować z przepływowymi podgrzewaczami wody, elektrycznymi lub gazowymi.

Termostatów nie można stosować z bezciśnieniowymi podgrzewaczami wody pracującymi w systemie otwartym. Wszystkie termostaty zostały wyregulowane fabrycznie dla obustronnego ciśnienia przepływu 3 bar

W przypadku odchyleń temperatury na skutek szczególnych warunków panujących w instalacji należy wyregulować termostat stosownie do lokalnych warunków pracy instalacji (zob. Regulacia).

Dane techniczne

Minimalne ciśnienie przepływu bez 0.5 bar dodatkowych oporów Minimalne ciśnienie przepływu przy dodatkowych oporach Maks, ciśnienie robocze 10 bar Zalecane ciśnienie przepływu 1 - 5 bar Ciśnienie kontrolne 16 har Natężenie przepływu przy ciśnieniu przepływu 3 bar ok. 20 l/min Maks. temperatura wody na dopływie wody gorącej 70 °C Możliwa dezynfekcja termiczna Maksymalna zalecana temperatura doprowadzanej wody (oszczędność energii) 60 °C Blokada bezpieczeństwa Temperatura wody gorącej na podłączeniu dolotowym

min. 2 °C wyższa od temperatury wody mieszanej Doprowadzenie wody zimnej str. prawa

Doprowadzenie wody gorącej str. lewa Przepływ minimalny = 5 l/min

Jeżeli ciśnienie statyczne przekracza 5 bar. należy zamontować reduktor ciśnienia.

Przed instalacją i po niej dokładnie przepłukać przewody rurowe (przestrzegać EN 806)!

Montaż w ścianie

- 1. Wmontować łączniki S i osadzić tulejkę połączoną z rozetką, zob. str. rozkładana I, rys. [1].
- 2. Wkręcić baterię i skontrolować szczelność połączeń.
- 3. Nasunąć tuleję z rozetką na nakrętkę złączkową.
- 4. Wkręcać rozetkę tak, aby przylgnęła do ściany.

34 502:

5. Zamontować pokrycie półki, zob. rvs. [2].

Wysięg można zwiększyć o 30mm przez wykorzystanie elementu przedłużającego, (zob. części zamienne, strona rozkładana II, nr kat.: 46 238, **nie do 34 502**.

Podłaczenie odwrotne (ciepła - po prawei, zimna - po lewei). Wymienić kompaktową głowicę termostatyczną (A), zob. części zamienne, str. rozkładana II, nr kat.: 47 175 (1/2").

Regulacja

Regulacja temperatury, zob. rys. [3] i [4].

- 1. Otworzyć zawór odcinający i zmierzyć temperaturę
- wypływającej wody przy pomocy termometru, zob. rys. [3].
- 2. Podważyć kołpak osłaniający (B), zob. rys. [4].
- 3. Odkręcić śrubę (C).
- 4. Zdjąć pokrętło termostatu (D).
- 5. Nakrętkę regulacyjną (E) obracać tak długo, aż temperatura wypływającej wody osiągnie 38 °C.
- 6. Nałożyć pokrętło termostatu (D) w taki sposób, aby przycisk (F) był skierowany do przodu, zob. rys. [3].
- 7. Wkręcić śrubę (C), zob. rys. [4].
- 8. Założyć ponownie kołpak osłaniający (B).

Ograniczenie temperatury

Temperatura wody jest ograniczona przez blokadę bezpieczeństwa do 38 °C. Naciśnięcie przycisku (F) umożliwia wyłączenie blokady ograniczającej temperaturę wody do 38 °C

Ogranicznik temperatury

W przypadku ustawienia krańcowego ogranicznika temperatury w położeniu 43 °C, należy osadzić załączony ogranicznik temperatury wody (D1) w pokrętle termostatu (D), zob. rys. [5]. Pokrętło z zamontowanym uprzednio ogranicznikiem temperatury, nr kat.: 47 958 (zob. części zamienne, str. rozkładana II).

Obsługa pokrętła odcinającego (G), zob. rys. [6].

Pokrętło odcinające w położeniu

środkowym = zamkniete

Obrót pokrętła odcinającego w lewo = wypływ przez prysznic Obrót pokrętła odcinającego w prawo = wypływ przez wylewkę

W przypadku niebezpieczeństwa wystąpienia mrozu

Podczas opróżniania domowej instalacji wody, termostaty należy opróżniać oddzielnie, bowiem na doprowadzeniach wody gorącej i zimnej osadzone są zawory zwrotne. W tym celu należy zdjąć termostat ze ściany.

Konserwacia

Sprawdzić wszystkie części, oczyścić, ewent. wymienić i przesmarować specjalnym smarem do armatury

Zamknąć doprowadzenia wody zimnej i gorącej.

- I. Zawór zwrotny (H), zob. strona rozkładana III rys. [7].
- Wykręcić złączkę (K) przy pomocy klucza imbusowego 12mm przez obrót w prawo (gwint

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

II. Kompaktowa głowica termostatyczna (A), zob. strona rozkładana III rys. [8].

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

Zwrócić uwagę na położenie montażowe kompaktowej głowicy termostatycznej (A), zob. szczegóły.

Po zakończeniu konserwacji kompaktowej głowicy termostatycznej należy przeprowadzić regulację (zob. Regulacja).

III. Regulator przepływu (O), zob. strona rozkładana III rys. [9] i [10].

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

Zwrócić uwagę na położenie montażowe poszczególnych części, zob. szczegóły.

IV. Odkręcić i oczyścić perlator (47 924), zob. strona rozkładana II.

Montaż odbywa sie w odwrotnej kolejności.

Części zamienne, zob. strona rozkładana II (* - akcesoria specjalne).

Pielęgnacja

Wskazówki dotyczące pielęgnacji armatury zamieszczono w załączonej instrukcji pielęgnacji.

UAE

الحماية ضد الحرق بالماء المغلى

من الموصى به تركيب أجهزة تنظيم للحرارة بالقرب من القاط التفريغ ذات الحساسية الخاصة لدرجة حرارة المخارج (المستشفيات، والمدارس، ودور التمريُّض، ودور رُعاية كبَّارُ السن)، الأمر الذي قد يحد درجة حرارة المياه عند 43 درجة مئوية. يشتمل المنتج على مقبض تحكم في درجة الحرارة ملائم. من الموصى به عمومًا ألا تتجاوز درجة حرارة أنظمة الدش 38 درجة مئوية في الحضانات والمناطق الخاصة في مراكز الرعاية. استخدم أجهزة تنظيم الحرارة Grohtherm Special المزودة بمقبض خاص لتسهيل التعقيم الحراري ومقبض تحكم مناسب للسلامة. يجب الالتزام بالمعابير المنطبقة (مثل 2-806) واللوائح الفنية الخاصة بمياه الشرب

نطاق الإستخدام

لضمان درجات حرارة دقيقة للمياه المتدفقة الساخنة، صممت الخلاطات المزودة بمنظمات حرارة المياه (الثرموستات) المركبة سطحياً لتعمل فقط مع سخانات التخزين تحت ضغط. في حالة وجود قدرة كافية (إبتداء من 18 كيلوواط أو 250 كيلوكالوري/الدقيقة) فإنه يمكن أيضاً إستعمال السخانات اللحظية الكهربائية أو الغازية.

لا يمكن إستخدام منظمات حرارة المياه مع سخانات التخزين عديمة الضغط (سخانات المياه ذات الدائرة المفتوحة).

لقد تم ضبط كافة منظمات حرارة المياه في المصنع عند ضغط إنسياب بالغ 3 بار على الجانبين.

في حال وجود فروق في درجات الحرارة نتيجة لمواصفات تركيب معينة عند ذلك يجب . ضبط وتعديل المنظم (الثرموستات) وفقاً للشروط المحلية (أنظر فقرة الضبط).

البيانات الفنية

	الحد الأدنى لضغط الإنسياب
0,5 بار	دون مقاومة جريان المياه
	الحد الأدنى لضغط الإنسياب
1 بار	مع مقاومة جريان المياه
10 بار	ضغط التشغيل الأقصى
1 - 5 بار	ضغط الإنسياب الموصى به
16 بار	ضغط الإختبار
20 لتر/دقيقة تقريباً	معدل التدفق عند ضغط الإنسياب البالغ 3 بار
	أقصى درجة حرارة للمياه عند مدخل
70 °م	المياه الساخنة
	ىكن إجراء التعقيم الحراري

```
درجة حرارة التدفق القصوى الموصى بها
° 60 م
                                                      (لتوفير الطاقة)
  ° 38
                                                        إيقاف الأمان
            يجب أن تكون درجة حرارة المياه الساخنة عند طرف توصيل
                       التغنية 2 °م أعلى من درجة حرارة المياه المختلطة
```

طرف توصيل المياه الباردة طرف توصيل المياه الساخنة يسار = 5 لتر/دقيقة معدل التدفق الأدنى عندما يكون ضغط الإنسياب أعلى من 5 بار ينبغي تركيب مخفض للضغط في الشبكة لتطابق قيم الضوضاء.

يتم شطف نظام شبكة المواسير جيداً قبل التركيب وبعده

(يرجى مراعاة EN 806)!

التركيب على الجدار

١- قم بتركيب طرفي التوصيل S ثم ضع عليها الكم والوردية وهما مثبتان مع بعضهما البعض، أنظر الصفحة المطوية أ، شكل [1].

 ٢- قم بتثبيت الخلاط وإفحص الوصلات من حيث إحكامها وعدم تسرب المياه منها ٣- إدفع الكم والوردية فوق صامولة الوصل.

٤- قم بتثبيت الوردية على الجدار.

34 502

الرف جبل، انظر الشكل [2].

ويمكن زيادة الطول بمقدار 30 مم بإستخدام وصلة إضافية (أنظر قطع الغيار

على الصفحة المطوية 11، رقم الطلبية: 238 46)، لبيسس 502 34 .

التوصيل المعكوس (ساخن على اليمين - بارد على اليسار). يتم إستبدال خرطوشة المنظم المدمجة A) ، أنظر قطع الغيار على الصفحة الطوية أا، رقم الطلبية، 175 (1/2").

ضبط درجة الحوارة، أنظر الشكل [3] و [4].

١- إفتح صمام الإيقاف وقم بقياس درجة حرارة المياه الخارجة بمساعدة مقياس حرارة، أنظر الشكل [3] .

٢- أخرج الغطاء (B) ، أنظر الشكل [4] .

٣- قم بحل البرغي (C).

٤- إنزع مقبض إختيار درجة الحرارة (D).

٥- قم بإدارة صامولة الضبط والتعديل (E) إلى أن تصل درجة حرارة المياه تم ير الخارجة 38 °م.

_٦ قم بتركيب مقبض التحكم في نسبة جريان المياه (J) بحيث يشير الزر (G) إلى الأمام.

٧- قم بتثبيت البرغي (C) ، أنظر الشكل [4] .

٨- أعد تركيب الغطاء (B)

تحديد درجة الحرارة

يقوم إيقاف الأمان بتحديد نطاق درجة الحرارة على 38 $^{\circ}$ م.

أما إذا رغبت بدرجة حرارة أعلى يمكنك إجتياز

درجة الحرارة المحددة والبالغة 38 °م من خلال الضغط على الزر (F) .

مقبض التحكم في درجة الحرارة

إذا تم ضبط مُقبض التحكم في درجة الحرارة عند 43° درجة منوية، يتم را م معند درجة الحرارة المرفق (D) في مقبض اختيار درجة الحرارة (D1)، انظر صورة [5] , المنافقة المعارفة (D1)، انظر صورة [5] , وقم طليبة المقبض مع مقبض التحكم في درجة الحرارة مسبق التجميع. 958 (انظر الصفحة المطوية [ا فيما يتعلق بقطع الغيار). تشغيل مقبض التحكم في نسبة جريان الياه (G)، أنظر الشكل [6].

عندما يكون مقبض التحكم في ن جريان المياه في الوضع الأوسط

. عند تحريك مقبض التحكم في نس = فتح مخرج حوض الإستحمام جريان المياه إلى اليسار

عند تحريك مقبض التحكم في نسبة = فتح مخرج الدوش (المرشة) جريان المياه إلى اليمين

تحذير من خطر الجليد

عند تفريغ أنابيب ومواسير المياه في المنزل يجب تفريغ منظمات حرارة المياه كل على حدة حيث أن طرفي توصيل المياه الباردة والساخنة يحتويان على صمامات منع الإرتداد الخلفي للمياه. وفي هذه الحالة يجب إزالة المنظم من الجدار.

يتم قحص كافة الأجزاء وتنظيفها وعند اللزوم استبدالها وتشحيمها بشحم خاص بالخلاطات.

أغلق خطي تغذية الياه الباردة والساخنة.

 ا) صمام منع الإرتداد الخلفي للمياه (H) ، أنظر الصفحة المطوية III ، شكل [7]

• قم بفك الوصلة (K) بإستخدام مفتاح الن 12 مم عن طريق إدارته إلى اليمين (لولب يُساري). التركيب يتم بالترتيب العكسي.

٢) خرطوشة المنظم الدمجة (A) ، أنظر الصفحة المطوية III ، شكل [8] .

التركيب يتم بالترتيب العكسى يرجى مراعاة وضع التركيب السليم لخرطوشة النظم الدمجة (A) ، أنظر التفاصيل في .

بعد كل صيانة تجرى على خرطوشة النظم الدمجة يجب إجراء عملية الضبط (أنظر فقرة الضبط).

> ٣) جزء التحكم بتدفق وتحويل المياه (اكواديمر) (0)، أنظر الصفحة المطوية الله شكل [9] و[10].

التركيب يتم بالترتيب العكسي. يرجى التأكد من خطوات التركيب السليم للقطع المختلفة، أنظر التفاصيل.

٤) المرغى (Mousseur) (47 924) يتم حله وإخراجه وتنظيفه، أنظر الصفحة المطوية اا.

التركيب يتم بالترتيب العكسي.

أنظر الصفحة المطوية || (* = إضافات خاصة) فيما يتعلق **بقطع الغيار**.

الخدمة والصيانة

إرشادات الخدمة والصيانة الخاصة بهذا الخلاط يمكنكم الإطلاع عليها في إرشادات الخدمة والصيانة المرفقة.

(GR)

Πληροφορίες ασφάλειας

Αποφυγή εγκαυμάτων από υγρά Σε σημεία υδροληψίας, στα οποία πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα τη θερμοκρασία εξόδου (νοσοκομεία, σχολεία και γηροκομεία) συνιστάται

γενικά να τοποθετούνται θερμοστάτες με όριο θερμοκρασίας τους 43 °C. Αυτό το προϊόν διαθέτει τερματικό διακόπτη θερμοκρασίας για τον περιορισμό της. Σε συστήματα ντους σε παιδικούς σταθμούς και ειδικούς χώρους των γηροκομείων νενικά συνιστάται η θεομοκρασία να μην υπερβαίνει τους 38 °C. Γι' αυτό, χρησιμοποιείτε τους θερμοστάτες Grohtherm Special με ειδική λαβή για τη διευκόλυνση της θερμικής απολύμανσης και το αντίστοιχο στοπ ασφαλείας. Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς (π.χ. ΕΝ 806-2) και τους τεχνικούς κανόνες για το πόσιμο νερό.

Πεδίο εφαρμογής

Οι μίκτες με θερμοστάτη είναι κατασκευασμένοι για παροχή ζεστού νερού με τη χρήση συσσωρευτών πίεσης και με αυτό τον τρόπο αποδίδουν την μεγαλύτερη ακρίβεια στην επιθυμητή θερμοκρασία. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ταχυθερμοσίφωνες ηλεκτρικού ή γκαζιού επαρκούς ισχύος (από 18 kW ή 250 kcal/min). Οι θερμοστάτες **δεν** μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με αποσυμπιεσμένους θερμοσίφωνες αποθήκευσης (ανοιχτά συστήματα ζεστού νερού). Όλοι οι θερμοστάτες ρυθμίζονται στο εργοστάσιο σε πίεση ροής 3 bar και στις δύο πλευρές. Εάν παρουσιαστούν αποκλίσεις θερμοκρασίας λόγω ειδικών συνθηκών των υδραυλικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να ρυθμιστεί ο θερμοστάτης ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες (βλ. Ρύθμιση).

Τεχνικά στοιχεία

Ελάχιστη πίεση ροής χωρίς μετέπειτα αντιστάσεις 0,5 bar Ελάχιστη πίεση ροής με μετέπειτα αντιστάσεις 10 bar Μένιστη πίεση λειτουρνίας Συνιστώμενη πίεση ροής 1 - 5 bar Πίεση ελέγχου 16 bar Παροχή με πίεση 3 bar περ. 20 l/min Μέγιστη θερμοκρασία νερού στην 70 °C τροφοδοσία ζεστού νερού Η θερμική απολύμανση είναι δυνατή Προτεινόμενη μέγ. θερμοκρασία κυκλοφορίας (εξοικονόμηση ενέργειας) 60 °C 38 °C Διακοπή ασφαλείας Θερμοκρασία ζεστού νερού στη σύνδεση παροχής τουλάχιστον 2 °C υψηλότερη από τη θερμοκρασία νερού μίξης Σύνδεση κρύου νερού δεξιά Σύνδεση ζεστού νερού αριστερά = 5 l/min Ελάχιστη ροή Σε πιέσεις ηρεμίας μεγαλύτερες από 5 bar θα πρέπει να

Ενκατάσταση

Ξεπλύνετε καλά το σύστημα σωληνώσεων πριν και μετά την εγκατάσταση (σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΝ 806)! Τοποθέτηση στον τοίχο

- 1. Συναρμολογήστε τους συνδέσμους σχήματος S και τοποθετήστε το χιτώνιο και τη ροζέτα αφού προηγουμένως τα βιδώσετε μεταξύ τους, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα Ι,
- 2. Βιδώστε το μίκτη και ελέγξτε τις συνδέσεις για στεγανότητα.
- 3. Σπρώξτε το χιτώνιο με τη ροζέτα πάνω στο παξιμάδι.
- 4. Βιδώστε τη ροζέτα στον τοίχο.

34 502:

5. Εγκατάσταση βάση στήριξης, βλέπε εικ. [2].

τοποθετηθεί μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης.

Η πρόσβαση μπορεί να επιμηκυνθεί κατά 30mm με μια προέκταση, βλέπε ανταλλακτικά, αναδιπλούμενη σελίδα ΙΙ, Αρ. παραγγελίας: 46 238, όχι για 34 502.

Αντιστρεπτές συνδέσεις (ζεστό δεξιά – κρύο αριστερά). Αντικαταστήστε το μηχανισμό του θερμοστάτη (Α), βλέπε ανταλλακτικά στην αναδιπλούμενη σελίδα ΙΙ, Αρ. παραγγελίας: 47 175 (1/2").

Ρύθμιση

Ρύθμιση θερμοκρασίας, βλ. εικ. [3] και [4].

- 1. Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής λειτουργίας και μετρήστε τη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού με ένα θερμόμετρο,
- 2. Βγάλτε το καπάκι (Β), βλέπε εικ. [4].

- 3. Ξεβιδώστε τη βίδα (C).
- 4. Τραβήξτε τη λαβή επιλογής θερμοκρασίας (D).
- Γυρίστε το παξιμάδι ρύθμισης (Ε) μέχρι το εξερχόμενο νερό να φτάσει τη θερμοκρασία των 38 °C.
- 6. Περάστε τη λαβή επιλογής θερμοκρασίας (D) έτσι ώστε το πλήκτρο (F) να δείχνει προς τα εμπρός, βλ. εικόνα [3]. 7. Βιδώστε τη βίδα (C), βλέπε εικ. [4].
- 8. Τοποθετήστε πάλι το καπάκι (Β)

Περιορισμός θερμοκρασίας

Η περιοχή θερμοκρασίας περιορίζεται από ένα διακόπτη ασφάλειας στους 38 °C. Πιέζοντας το πλήκτρο (F) μπορείτε να παρακάμψετε τη διακοπή λειτουργίας στους 38 °C.

Τελικός διακόπτης θερμοκρασίας

Σε περίπτωση που ο τελικός διακόπτης θερμοκρασίας θέλετε να βρίσκεται στους 43 °C, τοποθετήστε τον συνοδευτικό αναστολέα θερμοκρασίας (D1) στη λαβή επιλογής θερμοκρασίας (D), βλέπε εικ. [5]. Λαβή με προσυναρμολογημένο τελικό διακόπτη θερμοκρασίας, Αρ. παραγγελίας: 47 958 (βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα ΙΙ).

Λειτουργία της λαβής διακοπής λειτουργίας (G), βλ. εικ. [6].

Λαβή διακοπής λειτουργίας στην κεντρική θέση

= κλειστό

Περιστροφή λαβής διακοπής

λειτουργίας φραγής προς τα αριστερά = άνοιγμα προς το ντους

Περιστροφή της λαβής διακοπής λειτουργίας προς τα δεξιά

= άνοιγμα προς την εκροή

Προσοχή σε περίπτωση παγετού

Σε περίπτωση αποστράγγισης της υδραυλικής εγκατάστασης του σπιτιού, οι θερμοστάτες πρέπει να αδειάσουν χωριστά, διότι στις παροχές κρύου και ζεστού νερού υπάρχουν εγκατεστημένες βαλβίδες αντεπιστροφής που εμποδίζουν την αντίστροφη ροή. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αφαιρείται ο θερμοστάτης από τον τοίχο.

Συντήρηση

Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα, καθαρίστε τα, εάν χρειάζεται, αλλάξτε τα και λιπάνατέ τα με το ειδικό λιπαντικό μπαταρίας. Κλείστε την παροχή κρύου και ζεστού νερού.

- Ι. Βαλβίδα αντεπιστροφής (Η), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα III εικ. [7].
- Ξεβιδώστε τον ενδέτη (K) με ένα εξάγωνο κλειδί 12mm με
- δεξιά περιστροφή (αριστερό σπείρωμα). Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.
- ΙΙ. Μηχανισμός θερμοστάτη (Α), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα ΙΙΙ εικ. [8].

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

Προσέξτε τη θέση τοποθέτησης του μηχανισμού του θερμοστάτη (Α), βλ. λεπτομέρειες.

Μετά από κάθε συντήρηση του μηχανισμού θερμοστάτη είναι απαραίτητη μια ρύθμιση (βλέπε Ρύθμιση).

ΙΙΙ. Διακόπτης ρύθμισης ροής νερού (Ο), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα ΙΙΙ εικ. [9] και [10]. Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

Προσέξτε τη θέση τοποθέτησης των εξαρτημάτων, βλέπε λεπτομέρειες

ΙV.Ξεβιδώστε το φίλτρο (47 924) και καθαρίστε το, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα ΙΙ.

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά. Ανταλλακτικά, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα ΙΙ (* = προαιρετικός εξοπλισμός)

Τις οδηγίες που αφορούν την περιποίηση αυτής της μπαταρίας μπορείτε να τις πάρετε από τις συνημμένες οδηγίες περιποίησης.



Ezpečnormace



Vyvarování se opaření

Na místech odběru, kde je důležité dbát na výstupní teplotu (nemocnice, školý, domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců), se v zásadě doporučuje používat termostaty, které se dají omezit na 43 °C. Proto je k tomuto produktu přiložena koncová teplotní zarážka. U sprchových zařízení v mateřských školách a ve speciálních doporučeno, aby teplota nepřekročila 38 °C. Za tímto účelem použijte speciální termostaty značky Grohtherm Special, které jsou vybaveny zvláštním madlem usnadňujícím termickou dezinfekci a odpovídající bezpečnostní zarážkou. Je třeba dodržovat platné normy (např. EN 806-2) a technická pravidla pro pitnou vodu.

Oblast použití

Baterie s termostatem jsou konstruovány pro zásobování teplou vodou ve spojení s tlakovými zásobníky a při tomto použití dosahují nejpřesnější teploty. Při dostatečném výkonu (od 18 kW resp. 250 kcal/min) jsou vhodné také elektrické nebo plynové průtokové ohřívače.

Ve spojení s beztlakovými zásobníky (otevřené zásobníky na přípravu teplé vody) se termostaty nemohou používat.

Všechny termostaty jsou z výroby seřízeny při oboustranném proudovém tlaku 3 bary.

V případě, že se vlivem zvláštních instalačních podmínek vyskytnou teplotní rozdíly, je nutné termostat seřídit s přihlédnutím k místním poměrům (viz seřízení).

Technické údaje

Minimální proudový tlak bez dodatečně	0.E.hami
	0,5 baru
zapojenými odpory	1 bar
Max. provozní tlak	10 barů
Doporučený proudový tlak	1 - 5 barů
Zkušební tlak	16 barů
Průtok při proudovém tlaku 3 bary	cca 20 l/min
Max. teplota vody na vstupu teplé vody	70 °C
Je možno provádět termickou dezinfekci	
Doporučená max. přívodní teplota	
(úspora energie)	60 °C
Bezpečnostní zarážka	38 °C
Teplota teplé vody je u přívodu	
min. o 2 °C vyšší než teplota	
smíšené vody	
Připojení studené vody	vpravo
Připojení teplé vody	vlevo
Minimální průtok	= 5 l/min
Při statických tlacích vyšších než 5 barů se redukční ventil.	musí namontovat
	zapojených odporů Minimální proudový tlak s dodatečně zapojenými odpory Max. provozní tlak Doporučený proudový tlak Zkušební tlak Průtok při proudovém tlaku 3 bary Max. teplota vody na vstupu teplé vody Je možno provádět termickou dezinfekci Doporučená max. přívodní teplota (úspora energie) Bezpečnostní zarážka Teplota teplé vody je u přívodu min. o 2 °C vyšší než teplota smíšené vody Připojení studené vody Připojení teplé vody Minimální průtok

Instalace

Potrubní systém před a po instalaci důkladně propláchněte (dodržujte normu EN 806)!

Montáž na stěnu

- 1. Namontujte S-přípojky a nasuňte objímku sešroubovanou s růžicí, viz skládací strana I, obr. [1].
- 2. Našroubujte baterii a zkontrolujte těsnost spojů.
- 3. Obiímku s růžicí nasuňte na přesuvnou matici.
- 4. Růžici zašroubuite až po dosednutí na stěnu.

34 502:

5. Namontujte odkládací plocha, viz obr. [2]. Vyložení lze zvětšit pomocí prodloužení ještě o 30mm, viz náhradní díly skládací strana II, obj. č.: 46 238, **ne 34 502**.

Opačná montáž připojení (teplá vpravo - studená vlevo). Výměna kompaktní termostatové kartuše (A), viz náhradní díly, skládací strana II, obj. č.: 47 175 (1/2").

Seřízení

Seřízení teploty, viz obr. [3] a [4].

- Otevřete uzavírací ventil a teploměrem změřte teplotu vytékající vody, viz obr. [3].
- 2. Sejměte krycí víčko (B) viz obr. [4].
- 3. Uvolněte šroub (C).
- 4. Stáhněte ovladač regulace teploty (D).
- Regulační maticí (E) otáčejte tak dlouho, až vytékající voda dosáhne teplotu 38 °C.
- Ovladač regulace teploty (D) nasaďte tak, aby tlačítko (F) ukazovalo směrem dopředu, viz obr. [3].
- 7. Zašroubujte šroub (C), viz obr. [4].
- 8. Krycí víčko (B) opět nasuňte.

Omezení teploty

Teplotní rozsah je omezen pojistnou zarážkou na 38 °C. Zarážku pro tepelnou hranici 38 °C lze překročit stisknutím tlačítka (F).

Koncový doraz teploty

Pokud má být hranice koncového dorazu teploty 43 °C, do ovladače regulace teploty (D1) vložte přiložený omezovač teploty (D), viz obr. [5]. Rukojeť s předem namontovaným koncovým dorazem teploty obj. čís.: 47 958 (viz Náhradní díly, skládací strana II).

Obsluha ovladače průtoku (G), viz obr. [6].

Ovladač průtoku ve střední poloze = uzavření armatury

Otočení ovladače průtoku doleva = otevření na sprchu
Otočení ovladače průtoku doprava = otevření na výtoko

 otevření na výtokové hrdlo

Pozor při nebezpečí mrazu

Při vyprazdňování domovního vodovodního systému je třeba termostaty vyprázdnit samostatně, protože se v přívodu studené a teplé vody nacházejí zpětné klapky. K tomu se musí termostat vyjmout ze stěny.

Údržba

Všechny díly zkontrolujte, vyčistěte, podle potřeby vyměňte a namažte speciálním mazivem pro armatury.

Uzavřete přívod studené a teplé vody.

- I. Zpětná klapka (H), viz skládací strana III obr. [7].
- Připojovací vsuvku (K) vyšroubujte klíčem na vnitřní šestihrany 12mm otáčením doprava (levotočivý závit).

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

II. Kompaktní termostatová kartuše (A), viz skládací strana III, obr. [8].

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

Dbejte na správnou montážní polohu kompaktní termostatové kartuše (A), viz detailní.

Po každé údržbě kompaktní termostatové kartuše je nutno provést seřízení (viz seřízení).

III. Aquadimer (O), viz skládací strana III, obr. [9] a [10]. Montáž se provádí v obráceném pořadí.

Dbejte na správnou montážní polohu jednotlivých součástí, viz detailní obr.

IV.Perlátor (47 924) vyšroubujte a vyčistěte, viz skládací strana II.

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

Náhradní díly, viz skládací strana II (* = zvláštní příslušenství).

Ošetřování

Pokyny k ošetřování této armatury jsou uvedeny v přiloženém návodu k údržbě.



Biztonsági információk

Leforrázásveszély elhárítása

Azon kivételi helyeken, ahol különleges figyelmet kell fordítani az előremenő hőmérsékletre (kórházakban, iskolákban, szanatóriumokban és idősek otthonában), olyan termosztátok használatát javasoljuk, amelyeken 43 °C-os hőmérséklet-korlátozás állítható be. Ezek a termékek hőmérsékleti végálláskapcsolóval vannak ellátva. Óvodákban és szanatóriumok különleges kezelőpontjain beszerelt zuhanyozó berendezések esetében általában azt javasoljuk, hogy a hőmérséklet ne lépje túl a 38 °C-ot. Erre a célra a Grohtherm Special termosztátok olyan fogantyúval vannak ellátva, mely megkönnyíti a termikus fertőtlenítések és biztonsági leállások végrehajtását. Az ivóvízre vonatkozó összes szabványt (pl. EN 806-2) és műszaki előírást be kell tartani.

Felhasználási terület

A hőfokszabályozós-csaptelepek tárolón keresztül történő melegvíz-szolgáltatásra készültek, és ekkor a legjobb hőmérsékleti pontosságot biztosítják. Elégséges teljesítmény esetén (18 kW-tól ill. 250 kcal/perc) elektromos- ill. gázműködtetésű átfolyó-rendszerű vízmelegítők is alkalmasak.

Nyomás nélküli tárolókkal (nyílt üzemű víz melegítőkkel) hőfokszabályozós csaptelepek **nem** használhatók.

A gyártóüzemben valamennyi hőfokszabályozó bekalibrálása kétoldali, 3 bar értékű áramlási nyomás mellett történik. Ha sajátságos szerelési feltételek következtében eltérő hőmérsékletek adódnának, akkor a hőfokszabályozót a helyi viszonyokra kell beszabályozni (lásd Kalibrálás).

Műszaki adatok

Minimalis aramlasi nyomas utankapcsolt	
ellenállások nélkül	0,5 bar
Minimális áramlási nyomás utánkapcsolt	
ellenállásokkal	1 bar
Max. üzemi nyomás	10 bar
Javasolt áramlási nyomás	1 - 5 bar
Próbanyomás	16 bar
Átfolyás 3 bar áramlási nyomásnál	kb. 20 l/perc
Max. vízhőmérséklet a melegvíz	
befolyó nyílásánál	70 °C
Termikus fertőtlenítés lehetséges	
Ajánlott max. előtáplálási hőmérséklet	
(energiamegtakarítás)	60 °C
Biztonsági reteszelés	38 °C
A melegvíz hőmérséklete a tápcsatlakozásnál m	in. 2 °C-al
magasabb, mint a kevertvíz hőmérséklete	
Hidegvíz-csatlakozás	jobb oldalon
Melegvíz-csatlakozás	bal oldalon
Minimális átáramló mennyiség	= 5 l/perc
5 bar feletti nyugalmi nyomás esetén nyomáscsö	ökkentő
szükséges!	

Felszerelés

A csővezetéket a szerelés előtt és után is alaposan öblítse át (ügyeljen az EN 806 szabványra)!

Fali szerelés

- Szereljék fel az S-csatlakozókat és nyomják fel a rozettával összecsavarozott hüvelyt, lásd I. kihajtható oldal, [1]. ábra.
- Csavarja rá a szerelvényt és ellenőrizze a bekötések tömítettségét.
- 3. Tolja fel a hüvelyt a rozettával együtt a hollandi anyára.
- 4. Csavarozza a rozettát a falhoz.

34 502:

5. Szerelje fel az piperepolc, lásd [2]. ábra.

A benyúlás egy hosszabbító segítségével 30mm-rel megnövelhető, lásd alkatrészek, II. kihajtható oldal; Megr.-sz.: 46 238, **nem 34 502**.

Felcserélt oldalú bekötés (meleg jobbra - hideg balra). A termosztát kompakt betétjének (A) cseréje, lásd alkatrészek II. kihajtható oldal, Megr.-sz.: 47 175 (1/2").

Kalibrálás

A hőmérséklet beállítása, lásd [3]. és [4]. ábra.

- Nyissa ki az elzárószelepet és mérje meg a kifolyó víz hőmérsékletét, lásd [3]. ábra.
- 2. A zárósapkát (B) húzza le, lásd [4]. ábra.
- 3. Lazítsa meg a csavart (C).
- 4. A hőmérsékletválasztó fogantyút (D) húzza le.
- Forgassa a szabályozó anyát (E) mindaddig, amíg a kifolyó víz hőmérséklete a 38 °C értéket el nem éri.
- Úgy nyomja fel a (D) hőmérséklet-választó fogantyút, hogy a (F) gomb felfelé mutasson, lásd [3]. ábra.
- 7. A csavart (C) húzza meg, lásd [4]. ábra.
- 8. A fedőkupakot (B) ismét nyomja fel.

Hőfokkorlátozás

A hőmérséklettartományt a biztonsági reteszelés 38 °C -ra határolja be. A gomb (F) megnyomásával a 38 °C fokos reteszelés átugorható.

Hőmérséklet végütközője

Ha a hőmérséklet végütközőjének 43 °C-on kell lennie, akkor helyezze be a mellékelt (D1) hőmérséklet-korlátozót a (D) hőmérséklet-választó fogantyúba, lásd [5]. ábra. Fogantyú előszerelt hőmérséklet végütközővel rend.-sz.: 47 958 (Lásd Alkatrészek, II. kihajtható oldal).

A zárófogantyú kezelése (G), lásd [6]. ábra..

Elzáró fogantyú középállásban = zárva

Elzáró fogantyú balra fordítása = nyitás a zuhany irányába Elzáró fogantyú jobbra fordítása = nyitás a kifolyó irányába

Figyelem fagyveszély esetén!

A ház vízhálózatának leűrítésekor a hőfokszabályozókat külön le kell űríteni, mivel a hideg- és a melegvíz bekötéseiben visszafolyásgátlók vannak beépítve. A leűrítés során a hőfokszabályozót a falról le kell venni.

Karbantartás

Ellenőrizze valamennyi alkotórészt, tisztítsa meg, esetleg cserélje ki azokat és zsírozza be őket speciális szerelvényzsírral.

Zárja el a hideg- és melegvíz vezetékeket.

- I. Visszafolyásgátló (H), lásd III. kihajtható oldal [7]. ábra.
- Csavarja ki a csatlakozódarabot (K) 12mm-es imbuszkulccsal jobbra forgatva (balmenetes).
 Az összeszerelés fordított sorrendben történik.
- II. Kompakt termosztát betét (A), lásd III. kihajtható oldal [8]. ábra

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

Ügyeljen a kompakt termosztátbetét (A) beszerelési helyzetére, részleteket lásd.

A kompakt termosztátbetét minden karbantartását követően el kell végezni a kalibrálást (ld. Kalibrálás).

III. Aquadimmer (O), lásd III. kihajtható oldal [9]. és [10]. ábra.

Az összeszerelés fordított sorrendben történik. Ügyeljen az egyes alkatrészek beszerelési helyzetére, lásd

a részletrajzot. IV.Csavarozza szét a szűrőt (47 924) és tisztítsa meg, lásd

II. kihajtható oldal. Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

Cserealkatrészek, lásd a II. kihajtható oldalt (* = speciális tartozékok).

Ápolás

A szerelvény ápolására vonatkozó útmutatást a mellékelt ápolási utasítás tartalmazza.



Informações de segurança

Evitar queimaduras

Nas saídas com especial observância da temperatura de saída (hospitais, escolas, lares de idosos e de repouso) recomenda-se basicamente a utilização de termóstatos, que possam ser limitados a 43 °C. Este produto é acompanhado, para limitação, de um batente final de temperatura. Nos sistemas de duche em infantários e áreas especiais de lares de repouso geralmente recomenda-se, que a temperatura não exceda os 38 °C. Para isso, utilizar termóstatos Grohtherm Special com pega especial para facilitação da desinfeção térmica e respetivo batente de segurança. Observar as normas (por ex. EN 806-2) e regulamentos técnicos em vigor para a água potável.

Campo de utilização

As misturadoras termostáticas são construídas para o fornecimento de água quente através de termoacumuladores de pressão e, assim montadas, permitem conseguir a maior precisão na temperatura. Com a potência suficiente (a partir de 18 kW ou 250 kcal/min), são também adequados esquentadores eléctricos ou a gás. Os termostatos não podem ser utilizados em conjugação com depósitos sem pressão (esquentadores abertos). Todos os termostatos são regulados na fábrica para uma pressão do caudal de 3 bar dos dois lados. Se, devido a condições de instalação especiais, se verificarem diferenças na temperatura, o sistema deve ser regulado para as condições locais (veja Regulação).

Dados Técnicos

Pressão de caudal mínima sem resistências ligadas a jusante 0,5 bar Pressão de caudal mínima com resistências ligadas a jusante 1 bar Pressão de serviço máx. 10 bar Pressão de caudal recomendada 1 - 5 bar

Pressão de teste Débito a 3 bar de pressão de caudal Temperatura máx. da água na entrada da água quente Possibilidade de desinfecção térmica Temperatura de caudal máx. recomendada (poupança de energia) Bloqueio de segurança Temperatura da água quente na ligação de alimentação, no mín. 2 °C acima da temperatura da água de mistura Ligação da água fria

Ligação da água quente à esquerda Caudal mínimo = 5 l/min Em pressões estáticas superiores a 5 bar dever-se-á

Antes e depois da instalação, enxaguar bem as tubagens (respeitar a norma EN 806)!

Montagem à parede

- 1. Montar as ligações S e inserir o casquilho com o espelho enroscado, ver página desdobrável I, fig. [1].
- 2. Apertar a misturadora e verificar as ligações quanto à vedação.
- 3. Inserir o casquilho com o espelho na porca da torneira.
- 4. Enroscar o espelho à parede.

montar um redutor de pressão.

34 502:

5. Montar o prateleira, consultar a fig. [2].

As saliências podem ser compensadas com um prolongamento de 30mm, ver Peças sobresselentes, página desdobrável II, n° de enc.: 46 238, não para 34 502.

Ligação com os lados invertidos (quente - à direita, fria - à esquerda).

Substituir o termostato compacto (A), ver Peças sobresselentes, página desdobrável II, nº de enc.: 47 175 (1/2").

Regulação

Ajuste da temperatura, ver fig. [3] e [4].

- 1. Abrir a água e medir a temperatura da água corrente com um termómetro, ver fig. [3]. 2. Retirar a tampa (B), ver fig. [4].
- 3. Soltar o parafuso (C).
- 4. Remover o manípulo selector da temperatura (D).
- 5. Rodar a porca reguladora (E) até que a água corrente atinja os 38 °C
- 6. Inserir o manípulo selector da temperatura (D), de modo que o botão (F) fique a apontar para cima, ver fig. [3]. 7. Apertar o parafuso (C), ver fig. [4].
- 8. Voltar a encaixar a tampa (B)

Bloqueio de temperatura

O âmbito da temperatura é limitado para 38 °C pelo bloqueio de segurança. Premindo o botão (F) pode ser transposto o bloqueio de 38 °C.

Limitação da temperatura

Caso o batente de temperatura tiver de estar a 43 °C, instalar o limitador de temperatura anexo (D1) no manípulo selector de temperatura (D), ver fig. [5]. Manípulo com batente de temperatura inserido. N.º da encomenda: 47 958 (ver peças sobresselentes na página desdobrável II).

Manuseamento do manípulo de corte (G), ver fig. [6]. Manípulo de corte na posição = fechado

Rodar o manípulo de corte

16 bar para a esquerda aprox. 20 l/min Rodar o manípulo de corte = abertura para o chuveiro

para a direita

= abertura para a bica

Atenção ao perigo de congelação

Ao esvaziar a instalação doméstica, os termostatos devem ser esvaziados separadamente, dado que na ligação de água fria 60 °C e água quente existem válvulas anti-retorno. Para isso, a 38 °C torneira deve ser retirada da parede.

Manutenção

à direita

Verificar, limpar, e eventualmente substituir todas as peças e lubrificá-las com massa especial para misturadoras.

Fechar a água fria e a água quente.

I. Válvulas anti-retorno (H), ver página desdobrável III fig. [7].

• Desapertar o bocal de ligação (K) com chave sextavada de 12mm, rodando para a direita (rosca à esquerda).

A montagem é feita pela ordem inversa.

II. Cartucho termostático compacto (A), ver página desdobrável III, fig. [8].

A montagem é feita pela ordem inversa.

Atenção à posição de montagem do cartucho termostático compacto (A), ver o os pormenores.

Depois de cada manutenção no cartucho termostático compacto é necessária uma regulação (ver regulação).

III. Regulador da água (Aquadimmer) (O), ver página desdobrável III, fig. [9] e [10].

A montagem é feita pela ordem inversa.

Atenção à posição de montagem de cada uma das peças, ver os pormenores.

IV. Desapertar e limpar o emulsor (47 924), ver página desdobrável II.

A montagem é feita pela ordem inversa.

Peças sobresselentes, consulte a página desdobrável II (* = acessórios especiais).

Conservação

As instruções para a conservação desta misturadora constam nas Instruções de conservação em anexo.



Emniyet bilgileri



Haşlanmaların önlenmesi

Çıkış sıcaklığına özellikle dikkat edilmesi gereken verlerde (hastane, okul ve huzur evi be bakım evi) prensip olarak 43°C ile sınırlanabilen termostatların

kullanılması önerilir. Bu ürünle birlikte bir sıcaklık sınırlama tertibatı verilir. Çocuk yuvalarındaki ve bakım evlerinin belirli alanlarındaki duş sistemlerinde genel olarak sıcaklığın 38°C üzerine çıkmaması önerilir. Bunun için, termik dezenfeksiyonu kolaylaştıran özel tutamaklı ve uygun emniyet tertibatlı Grohtherm Special termostatları kullanılır. İçme suyu ile ilgili yürürlükteki normlara (örneğin EN 806-2) ve teknik kurallara uyulmalıdır.

Kullanım sahası

Termostatlı bataryalar bir basınçlı kap üzerinden sıcak su temini için dizayn edilmiştir ve bu şekilde kullanıldıkları takdirde en doğru sıcaklık derecesini sağlamaktadır. Yeterli performansta (18 kW veva 250 kcal/dak'dan itibaren) elektrikli termosifon veya doğal gazlı kombiler de uygun olur.

Basınçsız su kaplarında (açık sistem sıcak su şofbenleri) bu termostatlar kullanılamaz.

Bütün termostatlar fabrikada, her iki yönde uygulanan 3 bar akış basıncına göre ayarlanır.

Eğer bazı özel montaj şartları nedeniyle sıcaklık sapmaları olursa, bu durumda termostat yerel şartlara göre ayarlanmalıdır (bkz. Ayarlama).

Teknik Veriler

Dirençler bağlanmadan en az akış basıncı Dirençler bağlı iken en az	0,5 bar
akış basıncı	1 bar
Maks. işletme basıncı	10 bar
Tavsiye edilen akış basıncı	1 - 5 bar
Kontrol basıncı	16 bar
3 bar akış basıncında akış	yakl. 20 l/dak
Sıcak su girişinde maks. su ısısı	70 °C
Termik dezenfeksiyon mümkün	
Sıcak su çıkışındaki suyun maks.	
sıcaklığı (Enerji tasarrufu)	60 °C
Emniyet kilidi	38 °C
Kullanım esnasında sıcak suyun	
ısısı karışık su sıcaklığından en	
az 2 °C daha fazladır	
Soğuk su bağlantısı	sağ
Sıcak su bağlantısı	sol
Minimum debi	= 5 l/dak
Akış basıncının 5 barın üzerinde olması durumu bir basınç düşürücü takılmalıdır.	nda,

Montai

Boru sistemini kurulumdan önce ve sonra su ile temizleyin (EN 806'ya dikkat edin)!

Duvar montaiı

- 1. S-bağlantılarını monte edin ve yüksüğü rozet ile vidalanmış şekilde takın, bkz. katlanır sayfa I, şekil [1].
- 2. Bataryayı vidalayın ve bağlantıların **sızdırmazlığını** kontrol edin
- 3. Kovanı rozet ile birlikte rakor somunu üzerine geçirin.
- 4. Rozeti duvara doğru vidalayın.

34 502:

5. Montaj tezgah, bkz. şekil [2].

Projeksiyonu artırmak, 30mm lik bir uzatma ile mümkündür. Bakınız katlanır sayfa Il'deki yedek parça Sipariş-No.: 46 238, deăil 34 502 icin.

Ters yapılan bağlantı (sıcak sağa - soğuk sola).

Termostat kompakt kartuşunu (A) değiştirin, bkz. yedek parçalar, katlanır sayfa II, Sipariş-No.: 47 175 (1/2").

Ayarlama

Sıcaklık-Ayarlama, bkz şekil [3] ve [4].

- 1. volanı açın ve akan suyun sıcaklığını termometre ile ölçün, bkz. Şekil [3].
- 2. Örtme klapesini (B) çıkarın, bkz şekil [4].
- 3. Civatayı (C) çözün.
- 4. Sıcaklık seçme volanını (D) çıkarın.
- 5. Ayarlama somununu (E), akan su 38 °C'ye ulaşıncaya kadar cevirin.
- 6. İsi ayar tutamağını (D) tuş (F) öne bakacak şekilde takın, bakınız şekil [3].
- 7. Cıvatayı (C) vidalayın, bkz. şekil [4].
- 8. Kapağı (B) tekrar takın.

Isı sınırlaması

Sıcaklık sınırı emniyet kilidi sayesinde 38 °C'a sınırlandırılmıştır. Tuşun (F) basılması ile 38 °C sınırı aşılabilir.

Isı limit kilidi, 43 °C'de ise, ürünle birlikte verilen ısı sınırlayıcısını (D1) ısı ayar tutamağına (D) yerleştirin, bkz. şekil [5]. Volan; önceden monte edilmiş ısı limit kilidi ile sip.-no.: 47 958 (bkz. yedek parçalar, katlanır sayfa II).

Açma kapama kolunun (G) kullanımı, bkz. şekil [6].

Kapatma volanı orta pozisyonda = Kapalı Kapatma volanını sola çevirin = Duştan akış açık Kapatma volanını sağa çevirin = Musluktan akış açık

Donma tehlikesine dikkat

Binanın su tesisatını boşaltma esnasında termostatlar da ayrıca boşaltma işlemine tabi tutulmalıdır, çünkü soğuk ve sıcak su bağlantılarında geri emmeyi engelleyen çek valfi bulunmaktadır. Bu işlemde batarya duvardan sökülmelidir.

Bakım

Tüm parçaları kontrol edin, temizleyin, gerekirse değiştirin ve özel batarya yağıyla yağlayın.

Soğuk ve sıcak su beslemesini kilitleme.

- I. Çek valfi (H), bkz. katlanır sayfa III şekil [7].
- Bağlantı nipelini (K) 12mm lik alyen anahtarı ile sağa çevirerek sökün (sol paso).

Montajı ters yönde uygulayınız.

II. Termostat kompakt kartuşu (A), bkz. katlanır sayfa III şekil [8]. Montajı ters yönde uygulayınız.

Termostat kompakt kartuşunun (A) montaj pozisyonuna dikkat edin, bkz. ayrıntılar.

Termostat kompakt kartuşunda yapılan her bakımdan sonra bir ayarlama gereklidir (bkz. Ayarlama).

III. Akış ayarı (O), bkz. katlanır sayfa III şekil [9] ve [10]. Montaiı ters vönde uvgulavınız.

Parçaların montaj pozisyonuna dikkat edin, bkz. ayrıntılar. IV. Perlatörü (Mousseur) (47 924) sökün ve temizleyin, bkz. katlanır savfa II.

Montajı ters yönde uygulayınız.

Yedek parçalar, bkz. katlanır sayfa II (* = Özel aksesuar).

Bakım

Bu bataryanın bakımı ile ilgili gerekli açıklamalar için lütfen birlikte verilen bakım talimatına başvurunuz.



Varnostne informacije

Ochrana proti obareniu

Na miestach odberu, kde je dôležité dbať na výstupnú teplotu (nemocnice, školy, domovy sociálnej starostlivosti a domovy pre seniorov), sa v zásade odporúča používať termostaty, ktoré sa dajú obmedziť na 43 °C. Preto je k tomuto produktu priložený koncový doraz teploty. Pri sprchovacích zariadeniach v škôlkach a vo zvláštnych častiach domovov sociálnej starostlivosti sa vo všeobecnosti odporúča, aby teplota neprekročila 38 °C. Použite preto termostaty Grohtherm Special so špeciálnou rúčkou na uľahčenie termickej dezinfekcie a s príslušným bezpečnostným dorazom. Je potrebné dodržiavať platné normy (napr. EN 806-2) a technické pravidlá pre pitnú vodu.

Oblasť použitia

Batérie s termostatom sú konštruované na zásobovanie teplou vodou v spojení s tlakovými zásobníkmi a pri tomto použití sa dosahuje najvyššia presnosť nastavenej teploty. Pri dostatočnom výkone (od 18 kW resp. 250 kcal/min) sú vhodné tiež elektrické alebo plynové prietokové ohrievače.

V spojení s beztlakovými zásobníkmi (otvorené ohrievače vody) sa termostaty **nemôžu** používať.

Všetky termostaty sú z výroby nastavené pri obojstrannom hydraulickom tlaku 3 bary.

V prípade, že sa v dôsledku zvláštnych inštalačných podmienok vyskytnú rozdiely nastavených teplôt, je potrebné termostat nastaviť podľa miestnych podmienok (pozri nastavenie).

Technické údaje

Skúšobný tlak

Minimálny hydraulický tlak bez dodatočne zapojených odporov

Minimálny hydraulický tlak s dodatočne zapojenými odpormi

Max. prevádzkový tlak Odporúčaný hydraulický tlak

Prietok pri hydraulickom tlaku 3 bary

Max. teplota vody na vstupe teplej vody Je možná termická dezinfekcia

Odporúčaná max. prietoková teplota (úspora energie) Bezpečnostná zarážka

Teplota teplej vody je na zásobovacej prípojke vody min. o 2 °C vyššia ako teplota zmiešanej vody

Prípojka studenej vody vpravo
Prípojka teplej vody vľavo

Pri statických tlakoch vyšších než 5 barov sa musí namontovať redukčný ventil.

Inštalácia

Potrubný systém pred a po inštalácii dôkladne prepláchnite (dodržujte normu EN 806)!

Montáž na stenu

Minimálny prietok

- Namontujte S-prípojky a nasuňte objímku zoskrutkovanú s rozetou, pozri skladaciu stranu I, obr. [1].
- 2. Naskrutkujte batériu a skontrolujte tesnosť spojov.
- 3. Objímku s rozetou nasuňte na presuvnú maticu.
- 4. Rozetu naskrutkujte až ku stene.

34 502:

5. Namontujte odkladacia ploch, pozri obr. [2].

Vyloženie sa môže zväčšiť použitím predĺženia o 30mm, pozri náhradné diely, skladacia strana II, obj. č.: 46 238, nie 34 502.

Opačná montáž prípojok (teplá vpravo - studená vľavo). Výmena kompaktnej termostatovej kartuše (A), pozri náhradné diely, skladacia strana II, obj. č.: 47 175 (1/2").

Nastavenie

Nastavenie teploty, pozri obr. [3] a [4].

- Otvorte uzatvárací ventil a teplomerom zmerajte teplotu vytekajúcej vody, pozri obr. [3].
- 2. Krycie víčko (B) vypáčte, pozri obr. [4].
- 3. Uvoľnite skrutku (C).

- 4. Vytiahnite rukoväť regulácie teploty (D).
- Regulačnou maticou (E) točte tak, aby vytekajúca voda dosiahla teplotu 38 °C.
- Rukoväť regulácie teploty (D) nasaďte tak, aby tlačidlo (F) ukazovalo smerom dopredu, pozri obr. [3].
- 7. Zaskrutkujte skrutku (C), pozri obr. [4].
- 8. Krycie víčko (B) opäť nasaďte.

Obmedzenie teploty

Teplotný rozsah je ohraničený pomocou bezpečnostnej zarážky na 38 °C. Teplotnú hranicu 38 °C je možné prekročiť zatlačením tlačidla (F).

Koncový doraz teploty

Ak má byť hranica koncového dorazu teploty 43 °C, do rukoväte regulácie teploty (D) vložte priložený obmedzovač teploty (D1), pozri obr. [5]. Rukoväť s predmontovaným koncovým dorazom teploty obj. čís.: 47 958 (pozri Náhradné diely, skladacia strana II).

Obsluha rukoväti nastavenia prietoku (G), pozri obr. [6].

Rukoväť nastavenia prietoku

v strednej polohe = uzavretie armatúry

Otočenie rukoväti

0,5 baru

10 barov

16 barov

70 °C

60 °C

1 - 5 barov

cca 20 l/min

1 bar

nastavenia prietoku doľava = otvorený prívod na sprchu

Otočenie rukoväti nastavenia

prietoku doprava = otvorený prívod na výtokové hrdlo

Pozor pri nebezpečenstve mrazu

Pri vyprázdňovaní vodovodného systému je potrebné termostaty vyprázdniť samostatne, pretože v prípojkách studenej a teplej vody sú namontované spätné klapky. K tomu sa musí termostat vybrať zo steny.

vľavo Údržba

= 5 l/min Všetky diely skontrolujte, vyčistite, podľa potreby vymeňte a namažte špeciálnym tukom na armatúry.

Uzavrite prívod studenej a teplej vody.

- I. Spätná klapka (H), pozri skladaciu stranu III obr. [7].
- Pripojovaciu vsuvku (K) vyskrutkujte vyskrutkujte imbusovým kľúčom 12mm točením smerom doprava (ľavotočivý závit).

. Montáž nasleduje v opačnom poradí.

II. Kompaktná termostatová kartuša (A), pozri skladaciu stranu III, obr. [8].

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

Dbajte na správnu montážnu polohu kompaktnej termostatovej kartuše (A) a krúžku, pozri detailný.

Po každej údržbe kompaktnej termostatovej kartuše je potrebné kartušu nastaviť (pozri nastavenie).

III. Aquadimer (O), pozri skladaciu stranu III, obr. [9] a [10]. Montáž nasleduje v opačnom poradí.

Dodržte montážnu polohu jednotlivých dielov, pozri detailný obr.

IV. Perlátor (47 924) vyskrutkujte a vyčistite, pozri skladaciu stranu II.

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

Náhradné diely, pozri skladaciu stranu II (* = zvláštne príslušenstvo).

Ošetrovanie

Pokyny na ošetrovanie tejto armatúry sú uvedené v priloženom návode na údržbu.



Varnostne informacije

Preprečevanje oparin

Na odvzemnih mestih s posebnim poudarkom na izhodni temperaturi (bolnišnice, šole, negovalni domovi in domovi za ostarele) je v osnovi priporočena uporaba termostatov, ki jih je mogoče omejiti na 43 °C. Temu izdelku je za omejitev priložen končni omejevalnik temperature. Pri pršnih sistemih v vrtcih in na posebnih področjih negovalnih domov je na splošno priporočeno, da temperatura ne presega 38 °C. V ta namen uporabite termostate Grohtherm Special s posebnim ročajem za olajšanje termičnega razkuževanja in ustrezne varnostne omejevalnike. Upoštevati je treba veljavne norme (npr. EN 806-2) in tehnična pravila za pitno vodo.

Področje uporabe

Termostatske baterije so izdelane za oskrbo s toplo vodo preko tlačnega zbiralnika in tako na najbolj primeren način omogočajo, da se doseže natančna temperatura. Pri zadostni zmogljivosti (od 18 kW oziroma 250 kcal/min) so primerni tudi električni ali plinski pretočni grelniki.

Termostatov **ni** možno uporabljati v povezavi z netlačnimi zbiralniki (odprti grelniki tople vode)

Vsi termostati so tovarniško naravnani, pri obojestranskem pretočnem tlaku, na 3 bare.

Če pride zaradi posebnih pogojev vgradnje do odstopanj v temperaturi, je treba termostat naravnati glede na lokalne razmere (glej Uravnavanje).

Tehnični podatki

Najnižji pretočni tlak brez priključenih uporov	0,5 bar
Najnižji pretočni tlak s priključenimi upori	1 bar
Največji delovni tlak	10 bar
Priporočeni delovni tlak	1 - 5 bar
Preizkusni tlak	16 bar
Pretok pri tlaku 3 bar	ca. 20 l/min
Najvišja temperatura vode na	
dovodu tople vode	70 °C
Mogoča je termična dezinfekcija	
Priporočljiva maks. temperatura	
dovoda (varčevanje energije)	60 °C
Varnostna zapora	38 °C
Temperatura tople vode na dovodnem	
priključku najmanj 2 °C višja od temperature	
mešane vode	
Priključek za hladno vodo	desno
Priključek za toplo vodo	levo
Najmanjši pretok	= 5 l/min

reducirni ventil. Napeliava

Temeljito očistite sistem cevi pred in po instalaciji (upoštevajte standard EN 806)!

Kadar tlak v mirovanju presega 5 bar, je potrebno vgraditi

Montaža na steno

- 1. Namestite S-priključke in namestite cevko s privito rozeto, glei zložliivo stran I. sl. [1].
- 2. Privijte baterijo in preverite tesnjenje priključkov.
- 3. Potisnite cevko z rozeto na prekrivno matico.
- 4. Privijte rozeto na steno.

34 502:

5. Montirajte stojalo, glej sl. [2].

Doseg lahko s podaljškom povečate za 30mm, glej Nadomestni deli, zložljiva stran II, št. artikla: 46 238, nie za 34 502

Zrcalno obrnjeni priključek (toplo, desno – hladno, levo). Zamenjajte kompaktno kartušo – termostat (A), glej Nadomestni deli, zložljiva stran II, št. artikla: 47 175 (1/2").

Uravnavanje

Nastavitev temperature, glej sliki [3] in [4].

- 1. Odprite zaporni ventil in s termometrom izmerite temperaturo iztekajoče vode, glej sliko [3].
- 2. Dvignite pokrov (B), glej sliko [4].
- 3. Odvijte vijak (C).
- 4. Snemite ročico za regulacijo temperature (D).
- 5. Regulacijsko matico (E) obračajte, dokler iztekajoča voda ne
- 6. Ročico za regulacijo temperature (D) namestite tako, da je tipka (F) obrnjena navzgor, glej sliko [3].
- 7. Privijte vijak (C), glej sliko [4].
- 8. Ponovno namestite pokrov (B)

Omejitev temperature

Temperaturno območje je z varnostno zaporo omejeno na 38 °C. S pritiskom na gumb (F) se prekorači zapora 38 °C.

Mejno omejilo temperature

Če želite nastaviti mejno omejilo temperature na 43 °C, v ročaj za izbiro temperature (D1) vstavite priloženi omejevalnik temperature (D), glejte sliko [5]. Ročaj z vnaprej vgrajenim mejnim omejilom temperature, št. artikla: 47 958 (glejte nadomestne dele na zložljivi strani II).

10 bar Upravljanje zaporne ročice (G), glej sliko [6].

Zaporna ročica v srednjemu položaju = zaprto Zaporna ročica obrnjena v levo = odprto za prho Zaporna ročica zasukana v desno = odprto za iztekanje

Pozor v primeru nevarnosti zmrzovanja

Pri izpraznitvi naprave morate termostate demontirati in popolnoma izprazniti, ker se v priključkih za hladno in toplo vodo nahajajo protipovratni ventili. Pri tem je treba termostat odstraniti iz stene.

Servisiranje

Vse dele preglejte, očistite, po potrebi zamenjajte in namastite s posebnim mazivom za armature.

Zaprite dotoka hladne in tople vode.

- I. Protipovratni ventil (H), glej zložljivo stran III; slika [7].
- Nosilec priključka (K) odvijte z imbus ključem 12mm, z vrtenjem v desno (levi navoj).

Montaža v obratnem vrstnem redu.

II. Kompaktna kartuša - termostat (A), glej zložljivo stran III,

Montaža v obratnem vrstnem redu.

Upoštevajte smer vgradnje kompaktne kartuše termostata (A), glej detajle.

Po vsakem servisiranju kompaktne kartuše-termostata je potrebno uravnavanje (glej Uravnavanje).

III. Regulator vodnega pretoka (O), glej zložljivo stran III, sliki [9] in [10].

Montaža v obratnem vrstnem redu.

Upoštevajte položaj vgradnje posameznih delov, glej detajle

IV. Odvijte in očistite razpršilec (47 924), glej zložljivo stran II.

Montaža v obratnem vrstnem redu.

Nadomestni deli, glej zložljivo stran II (*= posebna oprema).

Navodilo za nego te armature je priloženo navodilu za uporabo.



Sigurnosne napomene

Izbjegavanje opeklina

Azon kivételi helyeken, ahol különleges figyelmet kell fordítani az előremenő hőmérsékletre (kórházakban, iskolákban, szanatóriumokban és idősek otthonában), olyan termosztátok használatát javasoljuk, amelyeken 43 °C-os hőmérséklet-korlátozás állítható be. Ezek a termékek hőmérsékleti végálláskapcsolóval vannak ellátva. Óvodákban és szanatóriumok különleges kezelőpontjain beszerelt zuhanyozó berendezések esetében általában azt javasoljuk, hogy a hőmérséklet ne lépje túl a 38 °C-ot. Erre a célra a Grohtherm Special termosztátok olyan fogantyúval vannak ellátva, mely megkönnyíti a termikus fertőtlenítések és biztonsági leállások végrehajtását. Az ivóvízre vonatkozó összes szabványt (pl. EN 806-2) és műszaki előírást be kell tartani

Područje primjene

Termostatske su baterije namijenjene za opskrbu toplom vodom preko tlačnih spremnika. Ako se tako koriste, postiže se najbolja točnost temperature. Kad je na raspolaganju dovoljno snage (od 18 kW odnosno 250 kcal/min), prikladni su i električni ili plinski protočni grijači vode.

Termostati se ne mogu koristiti zajedno s bestlačnim spremnicima (otvorenim grijačima vode).

draulički tlak boz

Svi termostati tvornički su podešeni na obostrani hidraulički

Ako zbog posebnih instalacijskih uvjeta dođe do odstupanja temperature, onda je termostat potrebno izbaždariti prema lokalnim uvjetima (pogledajte "Baždarenje")

Tehnički podaci

Minimaini nidraulicki tiak bez	
pridodanih otpornika	0,5 bar
Minimalni hidraulički tlak s	
pridodanim otpornicima	1 bar
Maksimalni radni tlak	10 bar
Preporučeni hidraulički tlak	1 - 5 bar
Ispitni tlak	16 bar
Protok pri hidrauličkom tlaku od 3 bar	oko 20 l/min
Maksimalna temperatura vode na	
dovodu tople vode	70 °C
Moguća termička dezinfekcija	
Preporučena maksimalna polazna	
temperatura (ušteda energije)	60 °C
Sigurnosni zapor	38 °C
Temperatura tople vode na opskrbnom	
priključku min. 2 °C veća od temperature	
miješane vode	
Priključak na dovod hladne vode	desno
Priključak na dovod tople vode	lijevo
Minimalni protok	= 5 l/min
Ako tlak mirovanja premašuje 5 bar, tada je pot	rebno ugraditi
reduktor tlaka.	

Sustav cijevi prije i nakon instalacije temeljito isprati (uzeti u obzir EN 806)!

Montaža na zid

- 1. Montirajte S-priključke i nataknite čahuru s pričvršćenom rozetom, pogledajte preklopnu stranicu I, sl. [1].
- 2. Navrnite bateriju i ispitajte jesu li priključci zabrtvljeni.
- 3. Navucite čahuru s rozetom na slijepu maticu.
- 4. Rozetu uvrnite prema zidu.

34 502:

5. Montirajte rešetka za odlaganje, pogledajte sl. [2].

Odmak se može povećati za 30mm pomoću produžetka, pogledajte rezervne dijelove na preklopnoj stranici II, kataloški broj: 46 238, ne za 34 502.

Inverzni priključak (toplo desno - hladno lijevo). Zamijenite termostatski kompaktni uložak (A), pogledajte rezervne dijelove na preklopnoj stranici II, kataloški broj: 47 175 (1/2").

Baždarenje

Podešavanje temperature, pogledajte sl. [3] i [4].

- 1. Otvorite zaporni ventil i termometrom izmjerite temperaturu ispusne vode, pogledajte sl. [3]
- 2. Skinite pokrovnu kapicu (B), pogledajte sl. [4].
- 3. Odvijte vijak (C).
- 4. Skinite ručicu za biranje temperatute (D).
- 5. Okrećite regulacijsku maticu (E) sve dok temperatura ispusne vode ne dostigne 38 °C
- 6. Ručicu za biranje temperature (D) nataknite tako da je
- tipka (F) usmjerena prema naprijed, pogledajte sl. [3]. 7. Uvijte vijak (C), pogledajte sl. [4]. 8. Ponovno nataknite pokrovnu kapicu (B).

Ograničavanje temperature

Sigurnosni zapor ograničava raspon temperatura na 38 °C. Pritiskom tipke (F) može se preskočiti graničnik za 38 °C.

Krajnji graničnik temperature

Ukoliko graničnik krajnje temperature leži kod 43 °C, umetnite graničnik temperature (D1) u ručicu za odabir temperature (D), pogledajte sl. [5]. Ručicu s prethodno montiranim krajnjim graničnikom temperature, kataloški br.: 47 958 (pogledajte Rezervni dijelovi na preklopnoj stranici II).

Rukovanje zapornom ručicom (G), pogledajte sl. [6]. Zaporna ručica u srednjem položaju= zatvoreno Okrenite zapornu ručicu ulijevo = otvaranje prema tušu Okrenite zapornu ručicu udesno = otvaranje prema ispustu

Sprečavanje šteta od smrzavanja

Prilikom pražnjenja kućnog uređaja termostati se moraju posebno isprazniti, jer se u dovodu hladne i tople vode nalaze protupovratni ventili. Zbog toga se termostat treba skinuti sa zida.

Održavanie

Pregledajte sve dijelove, očistite ih, prema potrebi zamijenite i namažite posebnom mašću za armature.

Zatvorite dovod hladne i tople vode.

- I. Protupovratni ventil (H), pogledajte preklopnu stranicu III sl. [7].
- Odvrnite priključnu nazuvicu (K) imbus-ključem od 12mm okretanjem udesno (lijevi navoj)

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

II. Kompaktna kartuša termostata (A), pogledajte preklopnu stranicu III, sl. [8].

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

Pripazite na točan položaj ugradnje kompaktne kartuše termostata (A), pogledajte povećane prikaze

Nakon svakog postupka održavanja na termostatima potrebno je obaviti baždarenje (pogledajte "Baždarenje").

III. Aquadimer (O), pogledajte preklopnu stranicu III, sl. [9] i [10].

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

Pripazite na točan položaj ugradnje dijelova, pogledajte povećane prikaze.

IV. Mousseur (47 924) odvrnite i očistite, pogledajte preklopnu stranicu II.

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

Zamjenski dijelovi, pogledajte preklopnu stranicu II (* = poseban pribor).

Njegovanje

Upute o njegovanju ove armature možete pronaći u priloženim uputama za njegovanje.



Указания за безопасност

Предотвратяване на прегряване

В заведения, където особено трябва да се внимава с температурата на течащата вода (болници, училища, специализирани домове за целодневна грижа и домове за възрастни хора), се препоръчва по принцип да се използват термостати, които могат да ограничат температурата до 43 °C. За тази цел към този продукт е приложен температурен ограничител. При душови съоръжения в детски градини и в специални отделения на домовете за целодневна грижа по правило се препоръчва температурата на водата да не надвишава 38 °C. За тази цел използвайте термостатите Grohtherm Special със специални ръкохватки за по-лесна термичната дезинфекция и със съответния предпазен ограничител.

Трябва да се съблюдават действащите стандарти (напр. БДС EN 806-2) и техническите изисквания за питейна вода.

Приложение

Термостатните батерии са конструирани за снабдяване с топла вода от бойлери под налягане и така използвани водят до най-голяма точност в температурата на смесената вода. При достатъчна мощност (над 18 кВат или 250 ккал./ мин.) са подходящи и електрически или газови проточни водонагреватели. В комбинация с бойлери без налягане (отворени водонагреватели) термостатите не могат да се използват. Всички термостати са настроени в завода при налягане на потока на топлата и студената вода от 3 бара.

Ако условията на място са различни и след инсталиране се получат отклонения в температурата, то термостатът трябва да се настрои съгласно локалните условия (виж Настройка).

Технически данни

Минимално налягане на потока без	
допълнително включени наставки	0,5 ба
Минимално налягане на потока с	
допълнително включени наставки	1 ба
Макс. работно налягане	10 ба

1 - 5 бара Препоръчително налягане на потока Изпитвателно налягане 16 бара

Разход при 3 бара налягане на потока прибл. 20 л/мин Максимална температура на топлата вода при входа 70 °C Възможна е термична дезинфекция Препоръчителна макс. температура 60 °C (икономия на енергия) Предпазен ограничител 38 °C Температурата на топлата вода при захранващата връзка трябва да е мин. 2 °С по-висока от температурата на желаната смесена вода Връзка за студената вода отдясно Връзка за топлата вода отляво Минимален разход = 5 л/мин При постоянно налягане над 5 бара трябва да се вгради

Монтаж

Водопроводната система преди и след монтаж да се промие основно (придържайте се към EN 806)!

Монтаж на стена

редуктор на налягането.

- Монтирайте S-връзките и поставете втулката заедно със завинтената към нея розетка, виж страница І, фиг. [1]
- 2. Завинтете батерията и проверете връзките за теч.
- 3. Избутайте втулката с розетката върху съединителната гайка.
- 4. Завинтете розетката към стената.

34 502:

5. Монтирайте лавица, виж фиг. [2].

С помощта на удължител отстоянието от стената може да се увеличи с 30мм, виж Резервни части страница II, Кат. №: 46 238,**не за 34 502.**

Обратно свързване с водопроводната мрежа (топла в дясно - студена в ляво).

Подменете компактния картуш на термостата (А), виж Резервни части страница II, Кат. № 47 175 (1/2").

Настройка

Настройка на температурата, виж фиг. [3] и [4].

- 1. Пуснете водата и измерете температурата на изтичащата вода с термометър, виж фиг. [3].
- 2. Свалете покривната капачка (В), виж фиг. [4].
- 3 Отвинтете винта (С)
- 4. Свалете капачката (D) на ръкохватката за регулиране на температурата.
- 5. Завъртете регулиращата гайка (Е) докато изтичащата вода достигне 38 °C.
- 6. Поставете капачката (D) на ръкохватката за регулиране на температурата така, че бутончето (F) да сочи напред, виж фиг. [3].
- 7. Завинтете винта (С), виж фиг. [4].
- 8. Поставете отново отгоре покривната капачка (В).

Ограничаване на температурата

Температурата се ограничава чрез предпазния бутон до 38 °C. Чрез натискане на бутончето (F) ограничението до 38 °C може да бъде надхвърлено.

спирка температурна граница

В случай, че крайният ограничител на температурата трябва да бъде настроен на 43 °C, монтирайте приложения ораничител на температурата (D1) в приложения ораничител на температурата (DT) в ръкохватката за регулиране на температурата (D), виж фиг. [5]. Ръкохватка с прдварително монтиран краен ограничител на температурата Кат. №: 47 958 (виж Резервни части страница II).

Управление на спирателната ръкохватка (G), виж фиг. [6].

Спиратепната ръкохватка е в средно положение Завъртане на спирателната ръкохватка наляво Завъртане на спирателната

ръкохватка надясно

= арматурата е затворена

= пускане на водата от душа

= пускане на водата от чучура за ваната

Внимание при опасност от замръзване

При източване на водопроводите в сградата, самите термостати също трябва да се изпразнят, тъй като при връзките за студената и топлата вода имат интегрирани еднопосочни обратни клапани. За тази цел термостатът трябва да се демонтира от стената.

Техническо обслужване

Проверете всички части, почистете ги, ако е необходимо подменете ги и ги смажете със специална грес за арматури.

Прекъснете подаването на студената и топлата вода. І. Елнопосочни обратни клапани (Н), виж страница III фиг. [7].

• Отвинтете съединителния нипел (К) с шестограмен ключ 12мм чрез завъртане надясно (лява резба).

Монтажът се извършва в обратна последователност.

II. Компактен картуш на термостата (A), виж страница III фиг. [8].

Монтажът се извършва в обратна последователност.

пазвайте положението на монтаж на компактния картуш на термостата (А), виж детайлна фиг.

След всяка техническа проверка на картуша е необходима настройка (Виж Настройка).

III. Аквадимер (устройство за превключване и регулиране на потока) (О), виж страница III фиг. [9] и [10]. Монтажът се извършва в обратна последователност.

Спазвайте реда на сглобяване на отделните части, виж

IV.Развинтване и почистване на успокоителя (47 924), виж страница II.

Монтажът се извършва в обратна последователност.

Резервни части, виж стр. II (* = Специални части).

Поддръжка

Указания за поддръжка на тази арматура можете да намерите в приложените инструкции за поддръжка.



Ohutusteave



Põletushaavade vältimine

Veetemperatuuri eriti hoolikat jälgimist nõudvatesse asutustesse (haiglad, koolid, hoolde- ja

vanadekodud) on soovituslik paigaldada vaid sellised termostaadid, millele saab seada piiriks 43 °C. Selle tootega on kaasas temperatuuri piiraia.

Lasteaedade ja osade spetsiifiliste hooldekodude dušisüsteemide puhul on üldiselt soovituslik, et temperatuur ei ületaks 38 °C. Kasutage selleks termostaati Grohtherm Special, millel on eriline käepide termilise desinfektsiooni lihtsustamiseks ja vastav ohutuslukk. Järgida tuleb joogiveele kehtivaid norme (nt EN 806-2) ja tehnilisi reegleid.

Kasutusala

Termostaatsegistid on konstrueeritud tarbijate varustamiseks sooja veega survestatud soojussalvestite kaudu ning nad tagavad sellisel kasutamisel suurima temperatuuri täpsuse. Piisava võimsuse korral (alates 18 kW või 250 kcal/min) sobivad ka elektri- või gaasiläbivooluboilerid. Ühendatuna surveta boileritega (lahtised veesoojendajad) ei tohi termostaate kasutada.

Tehase algseadena on kõik termostaadid reguleeritud mõlemapoolse 3-baarise veesurve baasil.

Kui eriliste paigaldustingimuste tõttu peaks esinema temperatuuri kõikumisi, tuleb termostaat reguleerida vastavalt kohalikele oludele (vt "Reguleerimine").

Tehnilised andmed	
Minimaalne veesurve ilma voolutakistusteta	0,5 baari
Minimaalne veesurve koos voolutakistustega	1 baari
Maksimaalne surve töörežiimis	10 baari
Soovitatav veesurve	1–5 baari
Testimissurve	16 baari
Läbivool 3-baarise veesurve korral	ca 20 l/min
Siseneva kuuma vee maksimaalne	
temperatuur	70 °C
Võimalik on termiline desinfektsioon	
Vooluvee soovitatav maksimaalne	
temperatuur (energia säästmiseks)	60 °C
Tõkesti	38 °C
Kuuma vee temperatuur peab olema	
ühenduskohas vähemalt 2 °C kõrgem	
kui seguvee temperatuur.	
Külmaveeühendus	paremal
Soojaveeühendus	vasakul
Minimaalne läbivool	= 5 l/min
Kui segisti staatiline surve on üle 5 baari, tuleb pa survealandaja.	aigaldada

Paigaldamine

Loputage torudesüsteemi põhjalikult enne ja pärast paigaldamist (vastavalt EN 806)!

Seinale paigaldamine

- 1. Paigaldage S-liidesed ning hülss koos selle külge kruvitud rosetiga, vt voldiku lk. I, joonis [1].
- 2. Kruvige segisti külge ja kontrollige ühendusi hermeetilisuse suhtes.
- 3. Lükake hülss koos rosetiga survemutrile.
- 4. Keerake rosett vastu seina.

34 502:

5. Monteerige asetuspind, vt joonist [2].

Segisti ulatust saab pikendusega 30mm jagu suurendada, vt tagavaraosad, voldiku lk II, tellimisnumber: 46 238, mitte 34 502.

Vastupidine veeühendus (kuum paremat kätt - külm vasakut kätt)

Vahetage termostaat-kompaktpadrun (A) välja, vt tagavaraosad, voldiku lk II, tellimisnumber: 47 175 (1/2").

Reguleerimine

Temperatuuri reguleerimine, vt jooniseid [3] ja [4].

- 1. Avage segisti ja mõõtke termomeetri abil väljavoolava vee temperatuuri, vt joonist [3].
- 2. Eemaldage kate (B), vt joonist [4].
- Keerake lahti kruvi (C).
- 4. Eemaldage temperatuuri reguleerimisnupp (D).
- 5. Keerake reguleerimismutrit (E), kuni väljavoolava vee temperatuur on 38 °C.

- 6. Paigaldage temperatuuri reguleerimisnupp (D) nii, et nupp (F) oleks suunatud ettepoole, vt joonist [3].
- 7. Keerake kinni kruvi (C), vt joonist [4].
- 8. Pange kate (B) tagasi.

Temperatuuri piiramine

Tőkesti seab vee maksimaalseks temperatuuriks 38 °C. Vajutades nupule (F), saab 38 °C piiri ületada.

Temperatuuripiirang

Kui temperatuuripiirang peab olema 43 °C juures, asetage kaasasolev temperatuuripiiraja (D1) temperatuurivaliku nupu (D) sisse, vt joonist [5]. Käepide eelmonteeritud temperatuuripiiranguga, tellimisnumber: 47 958 (vt Tagavaraosad, voldiku Ik II).

Voolumäära piiraja (G) kasutamine, vt joonist [6].

Voolumäära piiraja keskmises asendis= suletud Pöörake voolumäära piiraja vasakule = vesi voolab dušši Pöörake voolumäära piiraja paremale = vesi voolab vanni

Ettevaatust külmumisohu korral

Maja veevärgi tühjendamisel tuleb termostaadid tühjendada eraldi, sest külma- ja kuumaveeühendustes paiknevad tagasilöögiklapid. Selleks tuleb termostaatsegisti seinalt maha võtta.

Tehniline hooldus

Kõik osad tuleb kontrollida, puhastada, vajadusel asendada ja määrida spetsiaalse segistimäärdega.

Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool.

oleks õiges asendis, vt detaile.

- I. Tagasilöögiklapp (H), vt voldiku lk III, joonist [7].
- Keerake 12mm kuuskantvõtme abil paremale keerates välja ühendusnippel (K) (vasakkeere).

Pange segisti uuesti kokku, tehes eespool nimetatud toimingud vastupidises järjekorras.

II. Termostaat-kompaktpadrun (A), vt voldiku lk III joonist [8]. Pange segisti uuesti kokku, tehes eespool nimetatud

toimingud vastupidises järjekorras.

Jälgige paigaldamisel, et termostaat-kompaktpadrun (A)

Segisti tuleb seadistada pärast termostaat-kompaktpadruni iga tehnilist hooldust (vt "Reguleerimine").

III. Aquadimmer (O), vt voldiku lk III jooniseid [9] ja [10]. Pange segisti uuesti kokku, tehes eespool nimetatud toimingud vastupidises järjekorras.

Paigaldamisel järgige komponentide õiget asendit, vt detaile

IV. Kruvige välja ja puhastage aeraator (47 924) vaata voldik lk II.

Pange segisti uuesti kokku, tehes eespool nimetatud toimingud vastupidises järjekorras.

Tagavaraosad, vt voldiku II lk (* = Eriosad).

Hooldamine

Hooldusjuhised on toodud segistiga kaasasolevas juhises.



Informācija par drošību

Izvairīšanās no applaucēšanās

Ūdens ņemšanas vietās, kurās īpaši jāievēro izplūdes temperatūra (slimnīcās, mācību iestādēs, aprūpes iestādēs un pansionātos), ieteicams izmantot termostatos, kuros var iestatīt temperatūras ierobežojumu — 43 °C. Šis produkts ir aprīkots ar temperatūras ierobežotāju. Dušas iekārtās bērnudārzos un aprūpes iestāžu īpašās nodaļās parasti ieteicams nepārsniegt 38 °C temperatūru. Izmantojiet Grohtherm Special termostatus ar īpašo rokturi, kas paredzēts termiskajai dezinfekcijai, un atbilstošu drošības ierobežotāju. Ievērojiet atbilstošos standartus (piem., EN 806-2) un tehniskos noteikumus attiecībā uz dzeramo iddeni

Pielietošanas joma

Termostata ūdens maisītāji ir konstruēti hidroakumulatoru siltā ūdens apgādei. Šāda izmantošana garantē visaugstāko temperatūras precizitāti. Ja jauda ir pietiekama (no 18 kW vai 250 kkal/min), tie ir piemēroti arī elektriskiem un gāzes caurteces ūdens sildītājiem.

Termostatu **nav** paredzēts savienot ar ūdens sildītājiem bez hidrauliskā spiediena (atklātiem siltā ūdens sagatavotājiem). Visi termostati regulēti rūpnieciski ar abpusēju 3 bar hidraulisko spiedienu.

0,5 bar

Ja vietējo instalācijas īpatnību dēļ rodas temperatūras novirzes, termostats jānoregulē, to pielāgojot vietējiem apstākļiem (skatiet sadaļu "Regulēšana").

Tehniskie dati

Mazākais hidrauliskais spiediens

bez pieslēgtām pretestībām

. • .	
Mazākais hidrauliskais spiediens	
ar pieslēgtām pretestībām	1 bar
Maksimālais darba spiediens	10 bar
leteicamais hidrauliskais spiediens	no 1 līdz 5 bar
Pārbaudes spiediens	16 bar
Ūdens plūsma pie 3 bar hidrauliskā spiediena	
a	ptuveni 20 I/min
Maksimālā ieplūstošā siltā ūdens temperatūra	70 °C
lespējama termiskā dezinfekcija	
leteicamā maksimālā sākotnējā temperatūra	
(enerģijas taupīšanai)	60 °C
Drošības noslēgs	38 °C
Karstā ūdens temperatūra padeves	
savienojumā vismaz par 2 °C augstāka	
nekā jauktā ūdens temperatūra	
Aukstā ūdens pieslēgums	pa labi
Siltā ūdens pieslēgums	pa kreisi
Minimālā caurtece	= 5 l/min
Ja miera stāvokļa spiediens lielāks par 5 bar,	
iemontējiet reduktoru.	

Instalēšana

Rūpīgi izskalojiet cauruļvadu sistēmu pirms un pēc instalācijas (ievērojiet EN 806)!

Montāža pie sienas

- Uzstādiet S veida pieslēgumus un uzlieciet saskrūvēto uzmavu ar rozeti, skatiet I salokāmo pusi, [1.] attēlu.
- Pieskrūvējiet ūdens maisītāju un pārbaudiet, vai pieslēgumi ir noblīvēti
- 3. Čaulu ar rozeti uzbīdiet uz apmaluzgriežņa.
- 4. Skrūvējiet rozeti pret sienu.

34 502:

5. Plaukts montāža, skatiet [2.] attēlu.

Izvirzījuma daļu var palielināt ar pagarinājumu par 30mm (skatiet sadaļu "Rezerves daļas" – II atvērums, pasūtījuma nr.: 46 238, **nevis 34 502**.

Abpusēji saskaņotais pieslēgums (silts – pa labi, auksts – pa kreisi).

Termostata kompaktpatronas (A) nomaiņa, skatiet Rezerves daļas, II salokāmo pusi, pasūtījuma nr.: 47 175 (1/2")

Regulēšana

Temperatūras regulēšana, skatiet [3.] un [4.] attēlu.

- Atvērt slēgventili un ar termometru izmērīt iztekošā ūdens temperatūru, skatiet [3.] attēlu.
- 2. Nonemt nosegvāciņu (B), skat [4.] attēlu.
- 3. Atskrūvēt skrūvi (C).
- 4. Noņemt temperatūras izvēles rokturi (D).
- Pagriezt (atvērt) regulēšanas uzgriezni (E), līdz iztekošā ūdens temperatūra sasniedz 38 °C.
- Termoelementa regulatora rokturi (D) uzlikt tā, lai taustiņš (F) atrastos priekšpusē, skat. [3.] attēlu.
- 7. leskrūvēt skrūvi (C), skatiet [4.] attēlu.
- 8. Atkal uzlikt nosegvācinu (B).

Temperatūras ierobežošana

Temperatūras diapazonu ierobežo ar drošības temperatūras ierobežotāju uz 38 °C. Pārsniegt 38 °C ierobežojumu iespējams nospiežot pogu (F).

Temperatūras galējais ierobežotājs

Ja temperatūras beigu atdurei jāatrodas pie 43 °C atzīmes, ievietojiet pievienoto temperatūras ierobežotāju (D1) temperatūras izvēles rokturī (D); skatiet [5.] attēlu. Rokturis ar iemontētu temperatūras beigu atduri; pasūt. Nr.: 47 958 (skatiet nodaļu "Rezerves daļas", II salokāmā puse).

Noslēgšanas roktura (G) lietošana, skat. [6.] attēlu. Ūdens noslēgrokturis viduspozīcijā = aizvērts Ūdens noslēgrokturi griežot pa kreisi= atvērts dušai Ūdens noslēgrokturi griežot pa labi = atvērta izplūde

Aizsardzība pret aizsalšanu

Iztukšojot mājas iekārtu, termostatus jāiztukšo atsevišķi, jo aukstā un siltā ūdens pieslēgumā atrodas atpakaļplūsmas aizturi. Veicot šo darbību, maisītājs jānoņem no sienas.

Tehniskā apkope

Visas daļas pārbaudīt, notīrīt, nepieciešamības gadījumā nomainīt un ieziest ar speciālo ziedi ūdens maisītājiem.

Noslēgt aukstā un karstā ūdens padevi.

- I. Atpakalplūsmas aizturi (H), skat. III atvēruma [7.] attēlu.
- Savienošanas nipeli (K) pieskrūvēt ar 12mm iekšējo seškantu atslēgu, griežot to pa labi (kreisā vītne).

Salikšanu veikt apgrieztā secībā.

II. Termostata kompaktpatrona (A), skat. III atvēruma [8.] attēlu.

Salikšanu veikt apgrieztā secībā.

levērot termostata kompaktpatronas (A) ievietošanas stāvokli, detaļas skat.

Pēc katras termostata kompaktpatronas apkopes to jānoregulē (skatiet "Regulēšana").

III. Aquadimmer (O), skat. III atvēruma [9.] un [10.] attēlu. Salikšanu veiciet pretējā secībā.

levērot atsevišķu daļu ievietošanas stāvokli, skat. detaļas.

IV.Areatoru (47 924) izskrūvēt un iztīrīt, skatiet II atvērumu. Salikšanu veikt apgrieztā secībā.

Rezerves daļas, skat. II atvērumu (* = Speciālie piederumi).

Konšana

Norādījumi šī ūdens maisītāja kopšanai atrodami pievienotajā apkopes instrukcijā.



Saugos informacija

Apsauga nuo nuplikymo

Vandens ėmimo vietose, kur skiriamas ypatingas dėmesys srauto temperatūrai (ligoninėse, mokyklose, slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose, senelių globos namuose), rekomenduojama naudoti termostatus, ribojančius temperatūrą iki 43 °C. Prie šio gaminio pridedamas temperatūros ribojimo įtaisas. Rekomenduojama, kad vaikų darželiuose ir specialias slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose naudojant dušo įrangą temperatūra neturėtų būti didesnė nei 38 °C. Šiam tikslui naudokite Grohtherm Special termostatus su specialia šiluminės dezinfekcijos rankenėle ir attinkamu saugos įtaisu. Turi būti laikomasi geriamajam vandeniui taikomų standartų (pvz., EN 806-2) ir techninių reikalavimų.

Naudojimo sritis

Termostatiniai maišytuvai pritaikyti naudoti su slėginiais vandens kaupikliais ir užtikrina itin tikslią temperatūrą. Taip pat galima naudoti pakankamai didelio galingumo elektrinius arba dujinius tekančio vandens šildytuvus (nuo 18 kW arba 250 kcal/min.).

Termostatų **negalima** naudoti su neslėginiais vandens kaupikliais (atvirais vandens šildytuvais).

Gamykloje visi termostatai nustatomi 3 barų vandens slėgiui iš abieju pusiu.

Jei dėl ypatingų montavimo sąlygų atsiranda temperatūros skirtumas, termostatą reikia sureguliuoti atsižvelgiant į vietos sąlygas (žr. skyrių "Reguliavimas").

Techniniai duomenys

Mažiausias vandens slėgis	
neprijungus ribotuvų	0,5 bar
Mažiausias vandens slėgis	
prijungus ribotuvus	1 bar
Maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Rekomenduojamas vandens slėgis	1–5 bar
Bandomasis slėgis	16 bar
Vandens prataka esant 3 bar	
vandens slėgiui	apie 20 l/min.
Didžiausia įtekančio karšto vandens temperatūra	70 °C
Galima atlikti terminę dezinfekciją	
Rekomenduojama didžiausia ištekančio	
vandens temperatūra (energijos taupymas)	60 °C
Apsauginis temperatūros ribotuvas	38 °C
Karšto vandens temperatūra mažiausiai 2 °C	
aukštesnė už maišyto vandens temperatūrą	
Šalto vandens jungtis	dešinėje
Karšto vandens jungtis	kairėje
Mažiausias debitas	– 5 l/min.
Jei statinis slėgis didesnis nei 5 bar, reikia įmontu	ıoti slėgio
reduktoriu	

Irengimas

Vamzdžius gerai išplaukite prieš montavimą ir po to (vadovaukitės EN 806)!

Tvirtinimas prie sienos

- 1. Sumontuokite S formos ekscentrikus ir užmaukite vienas į kitą įsuktus movą ir dangtelį, žr. I atlenkiamąjį puslapį, [1] pav.
- Prisukite maišytuvą ir patikrinkite, ar jungtys sandarios.
 Mova su dangteliu užmaukite ant gaubiamosios veržlės.
- 4. Dangtelį pritvirtinkite varžtais prie sienos.

34 502:

5. Sumontuokite padėklas, žr. [2] pav.

Išsikišimas gali būti pailgintas 30mm, žr. II atlenkiamame puslapyje pavaizduotas atsargines dalis, užsakymo Nr.: 46 238, ne 34 502.

Prijungiama atvirkščiai (prie karšto vandens – dešinėje, prie šalto – kairėje pusėje). Pakeiskite termostato kompaktinę kasetę (A), žr. II

atlenkiamajame puslapyje esantį skyrelį "Atsarginės dalys", užsakymo Nr.: 47 175 (1/2").

Reguliavimas

Temperatūros nustatymas, žr. [3] ir [4] pav.

- 1. Atsukite uždarymo ventilį ir termometru išmatuokite ištekančio vandens temperatūrą, žr. [3] pav.
- 2. Atskirkite gaubtelj (B), žr. [4] pav.
- 3. Atsukite varžta (C).
- 4. Numaukite temperatūros pasirinkimo rankenėlę (D).
- 5. Reguliavimo veržlę (E) sukite tol, kol ištekančio vandens temperatūra pasieks 38 °C.
- 6. Temperatūros pasirinkimo rankenėlę (D) užmaukite taip, kad mygtukas (F) būtų priekyje, žr. [3] pav.
- 7. Įsukite varžtą (C), žr. [4] pav.
- 8. Vėl užmaukite gaubtelį (B).

Temperatūros apribojimas

Apsauginis temperatūros ribotuvas neleidžia vandens temperatūrai pakilti aukščiau nei 38 °C. Spaudžiant mygtuką (F) galima viršyti 38 °C ribą.

Galutinė temperatūros riba

Jeigu galinė temperatūros atrama turi būti ties 43 °C, tuomet pridedamą temperatūros ribotuvą (D1) įstatykite į temperatūros nustatymo rankenėlę (D), žr. [5] pav. Rankenėlė su sumontuota galine temperatūros atrama, užsakymo Nr. 47 958 (žr. "Atsarginės dalys", II atverčiamąjį puslapį)

Kaip naudotis uždarymo rankenėle (G), žr. [6] pav. Uždarymo rankenėlė vidurinėje

padėtyje Pasukite uždarymo rankenėlę uždaryta.

i kaire

vanduo tekės iš dušo

Pasukite uždarymo rankenėlę i dešine

- vanduo tekės iš čiaupo.

Apsauga nuo užšalimo

Jeigu vanduo išleidžiamas iš namo vandentiekio, reikia papildomai išleisti vandenį ir iš termostatų, kadangi šalto ir karšto vandens jungtyse įmontuoti atgaliniai vožtuvai. Todėl termostata reikia nuimti nuo sienos.

Techninė priežiūra

Būtina patikrinti ir nuvalyti detales, prireikus jas pakeisti ir sutepti specialiu maišytuvo tepalu.

Uždarykite šalto ir karšto vandens sklendes.

- I. Atgalinis vožtuvas (H), žr. III atlenkiamajame puslapyje [7]
- pav.

 Vidiniu šešiabriauniu raktu (12mm) išsukite jungiamąją įmovą (K), sukdami ją į dešinę (kairinis sriegis).

Montuokite atvirkštine tvarka.

II. Termostato kompaktinė kasetė (A), žr. III atlenkiamajame puslapyje [8] pav.

Montuokite atvirkštine tvarka.

Teisingai sumontuokite termostato kompaktinę kasetę (A), žr. detaliau.

Atlikus termostato kompaktinės kasetės techninį patikrinimą, būtina ją vėl sureguliuoti (žr. skyrelį "Reguliavimas").

III. Aquadimmer (O), žr. III atlenkiamajame puslapyje [9] ir [10] pav.

Montuokite atvirkštine tvarka.

Teisingai sumontuokite detales, žr. pav.

IV. Išsukite ir išvalykite purkštuką (47 924), žr. II atlenkiamąjį puslapį.

Montuokite atvirkštine tvarka.

Atsarginės dalys, žr. II atlenkiamąjį puslapį (* – specialūs

Priežiūra

Nurodymai dėl maišytuvo priežiūros pateikti pridėtoje instrukcijoje.



Informații privind siguranța

Evitarea arsurilor

La punctele de evacuare care necesită o atentie deosebită în ceea ce privește temperatura de iesire (spitale, școli, sanatorii și centre de îngrijire pentru persoane vârstnice) este recomandată în mod special introducerea termostatelor, care să fie limitate la 43 °C. La acest produs este atașat un limitator de temperatură. La instalațiile de duș din grădinite și din zonele speciale ale centrelor de îngrijire se recomandă, în general, ca temperatura să nu depășească 38 °C. În acest scop, utilizați termostatul Grohtherm Special cu mâner special pentru facilitarea dezinfecției termice și limitator corespunzător de siguranță. Trebuie respectate normele în vigoare (de exemplu, EN 806-2) și regulamentele tehnice pentru apă potabilă.

Domeniu de utilizare

Bateriile cu termostat sunt construite pentru alimentare cu apă caldă din surse sub presiune şi, dacă sunt folosite în acest mod, oferă cea mai ridicată precizie a temperaturii. Dacă dispun de o putere suficientă (peste 18 kW, respectiv 250 kcal/ min), se pot folosi și încălzitoare instantanee electrice sau cu gaz. Bateriile cu termostat nu se pot folosi la cazane nepresurizate (cazane deschise de apă caldă).

Toate termostatele sunt reglate de producător la o presiune de curgere de 3 bar în ambele părți.

Dacă, datorită condițiilor de instalare speciale, apar abateri de temperatură, termostatul trebuie reglat în funcție de condițiile existente la fața locului (a se vedea paragraful Reglaj).

Specificații tehnice

Presiunea minimă de curgere fără rezistențe în aval 0,5 bar Presiunea minimă de curgere cu rezistente în aval 1 har Presiunea maximă de lucru 10 bar 1 - 5 bar Presiunea de curgere recomandată Presiunea de încercare 16 bar Debitul la presiunea de curgere de 3 bar cca. 20 l/min Temperatura maximă la intrarea de apă caldă 70 °C Dezinfectarea termică ete posibilă

Temperatură max. recomandată la intrarea de apă caldă (economisire energie) 60 °C Limitare de siguranță 38 °C Temperatura apei calde la racordul de alimentare cu cel puţin 2 °C mai ridicată

decât temperatura pentru apa de amestec Racord apă rece

Racord apă caldă stânga Debit minim = 5 l/min La presiuni statice de peste 5 bar se va monta un reductor de

presiune. Instalarea

Spălați temeinic sistemul de conducte înainte și după instalare (Se va respecta norma EN 806)!

Instalare pe perete

- 1. Se montează racordurile tip S și se introduc bucșa cu rozeta,
- înşurubate în prealabil; a se vedea pagina pliantă I, fig. [1]. 2. Se racordează bateria și se verifică racordurile în ceea ce privește etanșeitatea.
- 3. Se împinge bucşa cu rozetă pe piuliţa olandeză.
- 4. Se înşurubează rozeta spre perete.

34 502:

5. Se introduce suport, a se vedea fig. [2].

leşirea poate fi lungită cu un prelungitor de 30mm; a se vedea lista cu piese schimb de pe pagina pliantă II. nr. de comandă: 46 238, nu pentru 34 502.

Racorduri inversate (cald dreapta - rece stânga).

Se înlocuiește cartușul termostatic compact (A); a se vedea piesele de schimb de pe pagina pliantă II, nr. de comandă: 47 175 (1/2").

Reglarea

Pentru reglajul temperaturii consultați fig. [3] și [4].

- 1. Se deschide robinetul și se măsoară cu un termometru temperatura apei care curge; a se vedea fig. [3].
- 2. Se scoate dopul (B); a se vedea fig. [4].
- 3. Se slăbeste surubul (C).
- 4. Se scoate butonul de reglaj temperatură (D).
- 5. Se rotește piulița de reglaj (E) până când apa care curge atinge temperatura de 38 °C.
- 6. Se introduce maneta de selecție a temperaturii (D) în așa fel, încât clapeta (F) să fie orientată spre înainte; a se vedea fig. [3].
- 7. Se strânge şurubul (C); a se vedea fig. [4].
- 8. Se montează la loc dopul (B).

Limitarea temperaturii

Prin limitarea de siguranță, domeniul de reglaj al temperaturii este plafonat la 38 °C. Prin apăsarea clapetei (F) se poate depăși limita de 38 °C.

Limitatorul de temperatură

Dacă opritorul de limitare temperatură trebuie să fie plasat pe 43 °C, se introduce limitatorul de temperatură (D1) livrat cu produsul în maneta de selectare temperatură (D); a se vedea fig. [5]. Maneta cu opritorul de limitare temperatură, nr. catalog: 47 958 (a se vedea pagina pliantă II).

Acţionarea manetei de închidere (G), a se vedea fig. [6].

Maneta de închidere

în poziția de mijloc

= închis

Se roteşte maneta de închidere spre stânga Se rotește maneta de

= deschidere spre dus

închidere spre dreapta

= deschidere spre jesire cadă

Atenție la pericolul de îngheț

La golirea instalației de apă a clădirii, termostatele se vor goli separat deoarece, pe rețelele de alimentare cu apă rece și apă caldă, se găsesc supape de reţinere. Pentru aceasta, bateria se va demonta de pe perete.

Întreţinere

dreapta

Se verifică toate piesele, se curăță, eventual se înlocuiesc, apoi se gresează cu vaselină specială pentru armături.

Se întrerupe alimentarea cu apă rece și caldă.

- I. Supapa de reţinere (H), a se vedea pagina pliantă III fig. [7]. Se deşurubează niplul de racord (K) cu cheia imbus de 12mm prin rotire spre dreapta (filet pe stânga).
- Instalarea se face în ordine inversă.

II. Cartus compact termostat (A), a se vedea pagina pliantă III, fig. [8].

Instalarea se face în ordine inversă.

Se vor respecta poziția de montaj a cartuşului compact termostat (A), a se vedea detalii.

După fiecare intervenție asupra cartuşului compact termostat e necesar un nou reglaj (a se vedea paragraful Reglaj).

III. Reductorul de debit (O); a se vedea pagina pliantă III fig. [9] și [10].

Instalarea se face în ordine inversă.

Trebuie respectate pozițiile individuale de monaj, as se vedea Detalii.

IV. Se deşurubează și se curăță Aeratorul (47 924); a se vedea pagina pliantă II.

Instalarea se face în ordine inversă.

Piese de schimb; a se vedea pagina pliantă II (* = accesorii speciale).

Îngrijire

Indicațiile de îngrijire pentru această baterie se găsesc în instrucțiunile de îngrijire atașate.



安全说明



防止烫伤 对于对出水点处的出水口温度非常敏感的场合(医

院、学校、护理站和疗养院等),建议在安装恒温设 备时采取措施将水温限制在 43°C 以下。本产品配备适温终 一般而言,对于护理站和照护中心的特定区域,建议淋浴 系统的温度不要超过 38 °C。使用带有特殊手柄的 Grohtherm Special 恒温器来进行温控消毒和相应的安全停控。必须遵守适 用的饮用水标准 (如 EN 806-2)和技术规定。

应用

恒温龙头适用于通过增压式蓄热热水器供应热水的环境,此时 它可提供最精确的温度控制。若功率输出充足(不小于 18 千瓦 或 250 千卡 / 分钟), 还可以用于电子即热热水器或燃气即热 热水器

恒温龙头不能与非承压式蓄热热水器一起使用。

出厂前,所有恒温龙头的两端均在3巴的水流压强下进行过 调节。

若由于特殊的安装条件产生了温度偏差,则必须针对当地条件 对恒温龙头进行调节,请参见"调节"部分。

技术参数

无下游阻力时的最小水流压强 有下游阻力时的最小水流压强

0.5 巴 1巴

最大工作压强

建议的水流压强

测试压强:

水流压强为 3 巴时的流量

供应热水时的最高水温

热消毒可能

建议的最高水流温度(节能)

安全停止器

进水管端的热水温度至少比混水温度高 2°C

冷水进水管 热水进水管 最低流量

= 5 升 / 分钟

38 °C

如果静压超过5巴,必须加装减压阀。

安装前后务必彻底冲洗所有管件 (考虑到 EN 806)。 壁挂式安装

- 1. 安装 S 型接头、连接套管并加装面盖,请参见折页 I 的图 [1]。
- 2. 拧上龙头并检查连接是否存在渗漏。
- 3 将带面盖的套管推入接头螺母。
- 4. 用螺钉将面盖固定在墙上。

34 502:

5. 装上套管,参见图 [2]。

利用接长节可以将出水口延长 30 毫米。接长节的信息可以在 折页 II 的 "备件"部分找到,产品号为:46 238,不为 34 502。

反向连接 (右侧接热水管,左侧接冷水管)。

更换恒温阀芯 (A),请参见折页 II 中的 " 备件 " 部分,产品编号 有关保养该装置的指导说明,请参考附带的 " 保养指南 "。 为 47 175 (1/2")。

温度调节,请参见图[3]和[4]。

- 1. 打开截止阀,用温度计检查水温,请参见图[3]。
- 2. 卸下温度选择手柄 (B),请参见图 [4]。
- 3. 拧(C).
- 4. 拉断温度的选择 (D).
- 5. 旋转调节螺母 (E),直至水温达到 38°C。
- 6. 安装温度控制手柄 (D), 使按钮 (F)前,参见图 [3]。
- 7. 拧在 (C), 请参见图 [4]。
- 8. 螺丝帽回来 (B).

温度限制

安全停止器将温度范围限定为 38°C。可通过按下按钮 (F) 改变 38°C 这一限值

温度上限

如果温度上限设定为 43°C,将附带的温度限制器 (D1)插入温 度选择手柄 (D),如图 [5] 所示。请使用预先安装好的温度上限 停止器,产品编号为47958(请参见折页Ⅱ中的备件)。

截止阀手柄 (G) 操作,参见图 [6]。

关闭把手位于中央位置

= 关闭

逆时针旋转关闭把手

= 从花洒排水

顺时针旋转关闭把手

= 从出水嘴排水

由于冷热水装置中装有单向阀,当自来水管中的水排干时,必须 对恒温器单独进行排水。为此,必须从墙上卸下龙头。

10 巴 维护

1-5 巴 检查和清洁所有零件,必要时进行更换,使用专用润滑油脂润滑 16 巴 零件。

约 20 升 / 分钟 关闭冷热水进水管。

70 °C Ⅰ. 单向阀 (H), 参见折页 Ⅲ 图 [7]。

60°C • 使用 12 毫米的内六角扳手沿顺时针方向拧动左旋螺纹的接头 螺纹套管 (K),将其卸下。

安装时请按相反顺序进行。

接右侧 II. 恒温阀芯 (A), 参见折页 III, 图 [8]。

接左侧 安装时请按相反顺序进行。

请按照恒温 和温度控制手柄 (A) 的正确安装位置进行安装

每次对恒温阀芯进行维护操作后,都需要重新调节,请参见" 调节"部分。

III. 综合开关分水器 (O), 参见折页 III, 图 [9] 和图 [10]。

安装时请按相反顺序进行。

请按照各个组件的正确安装位置进行安装,参见详细信息。 Ⅳ. 拧下和清洗出水嘴 (47 924),参见折页 II。

安装时请按相反顺序进行。

备件, 参见折页 II (*=特殊零件)。

保养

Информация по технике безопасности Предотвращение ожогов



В местах забора, где обращается особое внимание на температуру на выходе (в

больницах, школах, домах для престарелых и инвалидов), настоятельно рекомендуется устанавливать термостаты с ограничением температуры до 43 °C. Данное изделие для ограничения температуры имеет концевой упор. В лушевых установках в летских салах и специальных помещениях домов для инвалидов рекомендуется не превышать температуру 38 °C. Для этого термостаты Grohtherm Special эксплуатируются со специальной ручкой, облегчающей термическую дезинфекцию и используемой в качестве соответствующего безопасного ограничителя. Необходимо соблюдать действующие нормы (например, стандарт EN 806-2) и технические рекомендации для питьевой воды.

Область применения

Термостаты сконструированы для обеспечения потребителя водой и обеспечивают самую высокую точность температуры смешанной воды. При достаточной мощности (начиная с 18 кВт или 250 ккал/мин.) можно использовать также электрические или газовые проточные водонагреватели. Эксплуатация термостатов совместно с безнапорными накопителями (с открытыми водонагревателями) не предусмотрена. Все термостаты отрегулированы на заводе на давление горячей и холодной воды 3 бара. Если вследствие особых условий монтажа возникают отклонения температуры, то термостат необходимо отрегулировать в соответствии с местными условиями (см. раздел Регулировка).

Технические данные

Минимальное давление воды без подключенных 0,5 бар сопротивлений Минимальное давление воды с подключенными сопротивлениями 1 бар Максимальное рабочее давление 10 бар 1 - 5 бар Рекомендуемое давление воды 16 бар Испытательное давление Расход воды при давлении 3 бар прибл. 20 л/мин Максимальная температура горячей 70 °C воды на входе Возможна термическая дезинфекция Рекомендуемая макс. температура в подающем водопроводе (экономия энергии) 60 °C Кнопка безопасности Температура горячей воды в подсоединении распределительного водопровода минимум на 2 °C выше температуры смешанной воды Подключение холодной воды справа Подключение горячей воды слева Минимальный расход = 5 л/мин При давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется установить редуктор давления.

Установка

Перед установкой и после установки тщательно промыть систему трубопроводов (соблюдать EN 806)!

- 1. Установить S-образные эксцентрики и гильзу телескопического отражателя, см. складной лист I,
- 2. Привинтить смеситель и проверить соединения на герметичность.
- 3. Надеть гильзу телескопического отражателя на накидную гайку.
- 4. Ввинтить отражатель в стену.

34 502

5. Установить место для хранения, см. рис. [2]

При помощи удлинителя можно увеличить вынос на 30мм (см. раздел Запчасти, складной лист II, артикул №: 46 238), не для 34 502.

Обратное подключение (горячая вода справа - холодная слева). Заменить термоэлемент (А), см. раздел Запчасти, складной лист II, артикул №: 47 175 (1/2").

Регулировка

Установка температуры, см. рис. [3] и [4].

- 1. Открыть запорный вентиль и замерить термометром температуру вытекающей воды, см. рис. [3]. 2. Снять колпачок (В), см. рис. [4]. 3. Отвинтить винт (С).

- Снять ручку выбора температуры (D).
- Снять ручку выоора температуры (D).
 Споворачивать регулировочную гайку (E) до тех пор, пока температура вытекающей воды не достигнет 38 °C.
 Надеть ручку выбора температуры (D) таким образом, чтобы кнопка (F) указывала наверх, см. рис. [3].
- 7. Ввинтить винт (С), см. рис. [4]. 8. Снова надеть колпачок (В).

Ограничение температуры

Температуры ограничивается с помощью кнопки безопасности на 38 °C. Нажимая на кнопку (F), можно превысить температуру 38 °C.

Ограничитель температуры

Если упор для ограничения температуры должен находиться на 43 °C, то вставить прилагаемый ограничитель температуры (D1) в ручку выбора температуры (D), см. рис. [5]. Ручка с предварительно установленным упором для ограничения температуры, артикул №: 47 958 (см. запчасти, складной лист II)

Обслуживание запорной ручки (G), см. рис. [6].

Запорная ручка в среднем положении = закрыто Поворот запорной ручки влево = открытие душа Поворот запорной ручки вправо = открыто на излив

Внимание, опасность замерзания

При выпуске воды из водопроводной сети зданий термостаты следует опорожнять отдельно, так как в подсоединениях холодной и горячей воды предусмотрены обратные клапаны. При этом термостат следует снять со

Техническое обслуживание

Все детали проверить, очистить, при необходимости заменить и смазать специальной смазкой для арматуры.

Перекрыть подачу холодной и горячей воды.

I. Обратный клапан (H), см. складной лист III, рис. [7].

Отвинтить соединительный ниппель (К) при помощи шестигранного ключа на 12мм, вращая его вправо (левая резьба).

Монтаж производится в обратной последовательности.

II. Термоэлемент (A), см. складной лист III, рис. [8]. Монтаж производится в обратной последовательности.

Соблюдать монтажное положение термоэлемента (А), см. детали.

После каждого выполнения работ по техобслуживанию термоэлемента необходимо произвести регулировку (см. раздел Регулировка).

III. Аквадиммер (O), см. складной лист III, рис. [9] и [10]. Монтаж производится в обратной последовательности.

Соблюдать монтажное положение отдельных деталей, см. детали

IV. Аэратор (47 924) вывинтить и прочистить, см. складной лист II.

Монтаж производится в обратной последовательности.

Запасные части, см. складной лист II (* = Специальные принадлежности).

Уход


Указания по уходу за настоящим изделием приведены в прилагаемой инструкции по уходу.


Термостат


Комплект поставки	34 497	34 502
Смеситель для ванны	Х	
Смеситель для душа		Х
S-образный эксцентрик	Х	Х
вертикальное подсоединение		
гарнитур для душа		
Техническое руководство	Х	Х
Инструкция по уходу	Х	Х
Вес нетто, кг	3,2	3,5


Дата изготовления: см. маркировку на изделии Срок эксплуатации согласно гарантийному талону. Изделие сертифицировано.


Grohe AG. Германия











Pure Freude an Wasser



(D)

(C) +49 571 3989 333 impressum@grohe.de

 (\mathbf{A})

() +43 1 68060 info-at@grohe.com

AUS

Argent Sydney (*) +(02) 8394 5800 Argent Melbourne (C) +(03) 9682 1231

(r) +32 16 230660 info.be@grohe.com

(BG)

(r) +359 2 9719959 grohe-bulgaria@grohe.com

(f) +99 412 497 09 74 info-az@grohe.com

(CDN)

(C) +1 888 6447643 info@grohe.ca

(CH)

(r) +41 448777300 info@grohe.ch

(CN)

(+86 21 63758878

() +357 22 465200 info@grome.com

(C) +420 277 004 190 grohe-cz@grohe.com

(DK)

() +45 44 656800 grohe@grohe.dk

(+34 93 3368850 grohe@grohe.es

(EST)

() +372 6616354 grohe@grohe.ee

 (\mathbf{F})

() +33 1 49972900 marketing-fr@grohe.com

(FIN)

(+358 10 8201100 teknocalor@teknocalor.fi

(GB)

(r) +44 871 200 3414 info-uk@grohe.com

(GR)

(*) +30 210 2712908 nsapountzis@ath.forthnet.gr

() +36 1 2388045 info-hu@grohe.com

(HK)

(C) +852 2969 7067 info@grohe.hk

(r) +39 2 959401 info-it@grohe.com

(IND)

(r) +91 124 4933000 customercare.in@grohe.com

(IS)

(C) +354 515 4000 jonst@byko.is

 (J)

(£) +81 3 32989730 info@grohe.co.jp

(r) +7 727 311 07 39 info-cac@grohe.com

(LT)

(f) +372 6616354 grohe@grohe.ee

(LV)

() +372 6616354 grohe@grohe.ee

MAL

(C) +1 800 80 6570 info-singapore@grohe.com

(N)

(C) +47 22 072070 grohe@grohe.no

(NL)

(r) +31 79 3680133 vragen-nl@grohe.com

(NZ)

(C) +09/373 4324

(P)

(C) +351 234 529620 commercial-pt@grohe.com

(PL)

() +48 22 5432640 biuro@grohe.com.pl

(RI)

(C) +62 21 2358 4751 info-singapore@grohe.com

(RO)

(r) +40 21 2125050 info-ro@grohe.com

ROK

(C) +82 2 559 0790 info-singapore@grohe.com

(RP)

(£) +63 2 8041617

RUS

(C) +7 495 9819510 info@grohe.ru

(s)

() +46 771 141314 grohe@grohe.se

SGP

(f) +65 6 7385585 info-singapore@grohe.com (SK)

 +420 277 004 190 grohe-cz@grohe.com

(T)

() +66 2610 3685 info-singapore@grohe.com

(TR)

(°) +90 216 441 23 70 GroheTurkey@grome.com

(UA)

(r) +38 44 5375273 info-ua@grohe.com

(USA)

(C) +1 800 4447643 us-customerservice@grohe.com

(C) +84 8 5413 6840

info-singapore@grohe.com (AL)(BiH)(HR)(KS)

ME MK SLO SRB

(f) +385 1 2911470 adria-hr@grohe.com

Eastern Mediterranean, Middle East - Africa Area Sales Office: **(**) +357 22 465200 info@grome.com

IR OM UAE YEM

(C) +971 4 3318070 grohedubai@grome.com

Far East Area Sales Office: +65 6311 3600 info@grohe.com.sg