

# Fernbediengerät VR 90



Busmodulares Regelsystem

VR 90

■ ■ ■ ■ DE, AT, CH

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis		Installationsanleitung		16	
		1	Allgemeines	16	
Hinw	eise zur Dokumentation3		•		
Mitge	Itende Unterlagen3	2	Sicherheitshinweise/Vorschriften	17	
	ngung und Aufbewahrung der Unterlagen3	2.1	Sicherheitshinweise	17	
Verwe	endete Symbole3	2.2	Vorschriften	17	
Bedie	nungsanleitung4	3	Montage	17	
		3.1	Montageort		
Übers	sicht 1 - Bedienung4	3.2	Fernbediengerät montieren	18	
Übers	sicht 2 - Displays6	4	Elektroinstallation	19	
		3.2	Fernbediengerät anschließen	19	
1	Gerätebeschreibung7	4.2	Busadresse einstellen	20	
2	Bedienung7	5	Inbetriebnahme	2 <sup>1</sup>	
2.1	Displayarten7	5.1	Heizkreisparameter einstellen	2 <sup>.</sup>	
2.2	Einsteller8	5.2	Übergabe an den Betreiber		
2.3	Bedienerführung8				
2.3.1	Menüauswahl9	6	Fehlercodes	25	
2.3.2	Tabellen zur Menüebene9				
2.3.3	Sonderfunktionen14	7	Funktionsübersicht	27	
3	Fehlermeldungen15	8	Technische Daten	30	
4	Herstellergarantie15	9	Werkskundendienst	31	

### Hinweise zur Dokumentation

Die folgenden Hinweise sind ein Wegweiser durch die Gesamtdokumentation.

In Verbindung mit dieser Bedienungs- und Installationsanleitung sind weitere Unterlagen gültig.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitungen entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

### Mitgeltende Unterlagen Für den Anlagenbetreiber:

Die jeweiligen Bedienungsanleitungen der verschiedenen Anlagenkomponenten sind beim Betrieb der Anlage zu beachten.

#### Für den Fachhandwerker:

Die jeweiligen Installationsanleitungen der verschiedenen-Anlagenkomponenten sind bei der Montage und Inbetriebnahme zu beachten.

#### Anbringung und Aufbewahrung der Unterlagen

Geben Sie bitte diese Bedienungs- und Installationsanleitung an den Anlagenbetreiber weiter. Dieser übernimmt die Aufbewahrung, damit die Anleitung bei Bedarf zur Verfügung steht.

#### Verwendete Symbole

Beachten Sie bitte bei der Installation des Gerätes die Sicherheitshinweise in dieser Installationsanleitung!



#### Gefahr!

Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben!



#### Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag!



#### Gefahr!

Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!



#### Achtung!

Mögliche gefährliche Situation für Produkt und Umwelt!



#### Hinweis!

Nützliche Informationen und Hinweise.

· Symbol für eine erforderliche Aktivität

# Übersicht 1 - Bedienung

# Bedienungsanleitung

# Übersicht 1 - Bedienung




Abb. 1.1 Bedienübersicht

#### Legende

- 1 Menübezeichnung
- 2 Cursor, zeigt den gewählten Parameter an
- 3 Menünummer
- 4 Einsteller □,
  Parameter stellen (drehen), Parameter wählen (drücken)
- 5 Einsteller 目, Menü wählen (drehen), Sonderfunktion aktivieren (drücken)

### Bedienungsablauf

#### Nutzerebene

Einsteller ≡ drehen zur Menüauswahl

Einsteller 🛘 drücken zur Auswahl des zu verändern-

den Parameters

Einsteller 🛘 drehen zur Veränderung des angewähl-

ten Parameters

# Übersicht 1 - Bedienung

#### Sonderfunktionen

Nur in der Grundanzeige möglich (Sparen, Party)

Einsteller  $\blacksquare$  bis zu 2x

zur Auswahl der Sonderfunktion

Finsteller □ drücken

drücken

zur Auswahl des zu verändernden Parameters und zur Übernahme des ausgewählten Parameter-Wertes (nach dem Verän-

dern durch Drehen)

Einsteller ☐ drehen

zur Einstellung des gewünschten Wertes (nur bei Sparen er-

forderlich)

zum Beenden der Sonderfunktion

# Übersicht 2 - Displays

# Übersicht 2 - Displays

#### Display in der Grundanzeige




Das Display zeigt die momentane Betriebsart sowie den Raumsollwert des angeschlossenen Heizkreises an. Sie können die Betriebsart des Heizkreises in diesem Display ändern.

### Beispieldisplay in der Menüebene



Einstellbereich für die nutzerspezifischen Einstellungen.

### Beispieldisplay in der Codeebene



Einstellbereich für die anlagenspezifischen, nur durch das Fachhandwerk auszuführenden Einstellungen.

# Gerätebeschreibung 1 Bedienung 2

### 1 Gerätebeschreibung

Das Fernbediengerät VR 90 dient zur individuellen Einstellung für einen Heizkreis innerhalb eines Heizungssystems mit auroMATIC 620 bzw. calorMATIC 630. Unabhängig vom Einsatz dieses Fernbediengerätes sind alle Einstellungen für diesen Heizkreis über den Zentralregler möglich.

Bitte beachten Sie, dass in ein Regelsystems nur die folgenden Anzahlen von Fernbediengeräten eingebracht werden dürfen, damit die Spannungsversorgung im System sicher gestellt ist:

- auroMATIC 620 maximal 7 Fernbediengeräte
- calorMATIC 630 maximal 8 Fernbediengeräte

# 2 Bedienung

Alle Einstellungen, die für den angeschlossenen Heizkreis erforderlich sind, können Sie am Fernbediengerät VR 90 durchführen. Dazu ist es mit einem grafischen Display ausgestattet.

Zur einfachen Bedienung werden Klartextanzeigen verwendet. Die Landessprache des Displays können Sie, falls erforderlich, umstellen.

#### 2.1 Displayarten

Der VR 90 verfügt über unterschiedliche Arten der Displayanzeige, die je nach Auswahl erscheinen (Grundanzeige, Menüanzeigen, Anzeigen in der Codeebene).

In der Grundanzeige werden der momentane Betriebszustand sowie die Raumsolltemperatur des Heizkreises dargestellt. Diese Einstellungen können Sie in der Grundanzeige auch verändern. In der Aufstellung (Übersicht 2) auf Seite 6 sind die möglichen Displays beispielhaft dargestellt.

Wenn Sie am linken Einsteller 🗏 drehen, kommen Sie zu den Menüanzeigen, in denen für den Nutzer relevante Einstellungen wie z. B. Heizzeiten, Absenktemperaturen und Heizkurven zugänglich sind. Diese Menüs sind mit einer Nummer oben rechts im Display gekennzeichnet (siehe Übersicht 1) auf der Seite 4. Die Nummerierung erleichtert das Auffinden einzelner Menüs während der Programmierung.

Drehen Sie den Einsteller 🗏 weiter, kommen Sie zur Codeebene, die aufgrund der dort veränderbaren Parameter dem Fachmann vorbehalten sein soll und vor unbeabsichtigtem Verstellen durch eine Codeeingabe geschützt ist.

Wird kein Code eingegeben, d. h. erfolgt keine Freigabe der Codeebene, können die nachfolgenden Parameter in den einzelnen Menüs zwar angezeigt werden, ein Verstellen ist jedoch nicht möglich. Diese Ebene ist gekennzeichnet durch eine Nummerierung mit vorangestelltem C (C1, C2, C3, ...).

Weiterhin ist die Anzeige und Auswahl von Sonderfunktionen wie Sparfunktion und fachhandwerkspezifischen Servicefunktionen möglich. Der erforderliche Bedienungsablauf ist in der Übersicht 1 auf der Seite 4 beschrieben.

#### 2.2 Einsteller

Die gesamte Programmierung des Fernbediengerätes erfolgt über lediglich zwei Einsteller  $( \Box$  und  $\Box$ , Übersicht 1 auf der Seite 4.

Dabei dient der Einsteller  $\square$  zur Auswahl des Parameters (durch Drehen und anschließendes Drücken) und Stellen der Parameter (durch Drehen).

Der Einsteller 

dient zur Auswahl des Menüs (durch Drehen) sowie zur Aktivierung von Sonderfunktionen (durch Drücken).

#### 2.3 Bedienerführung

Das Prinzip der Bedienung basiert auf dem Vaillant Bedienkonzept "Click und Dreh" sowie einer Klartextanzeige zur eindeutigen Kennzeichnung der durchgeführten Programmierung. Die Übersicht 1 auf der Seite 4 zeigt den grundsätzlichen Aufbau des Displays sowie den Bedienablauf für den Nutzer bzw. den Fachmann.

Im Nachfolgenden ist beschrieben, welche Bedienschritte erforderlich sind. Aus der Tabelle 2.1 können Sie ablesen, welches Menü Sie anwählen müssen, um den gewünschten Parameter anzuzeigen bzw. zu verstellen.

#### 2.3.1 Menüauswahl

Als erstes Menü sehen Sie die Grundanzeige, in der die momentane Betriebsarte sowie der Raumsollwert für den Heizkreis angezeigt werden.


Durch Drehen des Einstellers 🛘 können Sie den Cursor auf den gewünschten Parameter bewegen. Dabei springt der Cursor nur auf Parameter, die in dieser Menüanzeige verändert werden können. Gleichzeitig erscheint in der untersten Zeile, was durch Drehen am Einsteller 🖾 verändert werden kann, z. B. "Betriebsart wählen". Durch Drücken des Einstellers 🖾 wählen Sie die Parameteränderung aus. Wenn Sie am Einsteller 🖾 drehen, erfolgt eine sofortige Verstellung des Parameters, diese wird unverzüglich im Display des Reglers angezeigt und durch Drücken des Einstellers 🖺 bestätigt.

#### 2.3.2 Tabellen zur Menüebene

Bitte gehen Sie, um die Parameter zu verstellen, anhand der Beschreibung unter 2.3.1 vor. Zur Verdeutlichung sind in der Tabelle 2.1 die veränderbaren Parameter grau hinterlegt. Erläuterungen zu den Parametern finden Sie direkt neben den einzelnen Displaydarstellungen bzw. im Kapitel Funktionsübersicht.

Angezeigtes Menü/Displaydarstellung	Bedeutung und Einstellmöglichkeiten		
Fr 17.05.02         15:37         - 15°C           Raumtemperatur         21°C           HK1         > Heizen         22°C           >Betriebsart wählen	temperatur Informatione Mit der Einst Bedingunger	lanzeige können Sie neben dem aktuellen Datum, der Uhrzeit, der Außen- und aktivierter Raumaufschaltung - der aktuellen Raumtemperatur weitere en wie die zur Zeit aktuelle Betriebsart und den Raumsollwert entnehmen. uellung der Betriebsart teilen Sie dem Regler mit, unter welchen n der zugeordnete Heizkreis geregelt werden soll.  e Betriebsarten Heizen, Absenken, Auto, Eco und Aus zur Verfügung:  der Betrieb des Heizkreises wechselt nach einem vorgegebenen Zeitprogramm zwischen den Betriebsarten Heizen und Absenken.	
	Eco	der Betrieb des Heizkreises wechselt nach einem vorgegebenen Zeitprogramm zwischen den Betriebsarten Heizen und Aus. Hierbei wird der Heizkreis in der Absenkzeit komplett abgesenkt, sofern die Frostschutzfunktion (abhängig von der Außentemperatur) nicht aktiviert wird.	
	Heizen	der Heizkreis wird unabhängig von einem vorgegebenen Zeitprogramm auf dem Raumsollwert Tag betrieben	
	Absenken	der Heizkreis wird unabhängig von einem vorgegebenen Zeitprogramm auf dem Raumsollwert Nacht betrieben.	
	Aus	der Heizkreis ist aus, sofern die Frostschutzfunktion (abhängig von der Außentemperatur) nicht aktiviert ist	

Tab. 2.1 einstellbare Parameter



Tab. 2.1 einstellbare Parameter (Fortsetzung)

#### Angezeigtes Menü/Displaydarstellung Bedeutung und Einstellmöglichkeiten Für den Heizkreis ist es möglich, zwei Ferienzeiträume mit Datumsangabe zu **□4** Ferien programmieren programmieren. für HK1 Zusätzlich können Sie hier die gewünschte Absenktemperatur, d. h. den Wert, auf den der Heizkreis während der Abwesenheit geregelt werden soll, einstellen. Nach Ablauf der Zeiträume Ferienzeit springt der Regler automatisch zurück in die davor gewählte Betriebsart. Die > 18.07.03 31.07.03 Aktivierung des Ferienprogramms ist nur in den Betriebsarten Auto und Eco möglich. 26.09.03 05.10.03 15°C Solltemperatur >Start Tag wählen Im Display Parameter Heizkreis ist die Einstellung der Parameter Absenktemperatur und der Heizkurve möglich. HK1 **■**5 Die Absenktemperatur ist die Temperatur, auf der die Heizung in der Absenkzeit geregelt **Parameter** wird. > 15°C Absenktemperatur Heizkurve 0.90 >Raumsolltemperatur wählen Vorlauftemperatur Die Heizkurve stellt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlaufsolltemperatur Heizkurven dar. Von der Auswahl der richtigen Heizkurve hängt entscheidend das Raumklima Ihrer Anlage ab. Eine zu hoch gewählte Heizkurve bedeutet zu hohe Temperaturen im System und daraus resultierend höheren Energieverbrauch. Ist die Heizkurve zu niedrig gewählt. wird das gewünschte Temperaturniyeau unter Umständen erst nach langer Zeit oder gar nicht erreicht.

Tab. 2.1 einstellbare Parameter (Fortsetzung)

Angezeigtes Menü/Displaydarstellung	Bedeutung und Einstellmöglichkeiten
Codeebene	Im letzten Display auf der Nutzerebene ist die Eingabe des Codes für die Fachhandwerkerebene hinterlegt. Da die dort möglichen Einstellungen dem Fachhandwerk vorbehalten sein sollen, ist diese Ebene mit einem Zugangscode gegen unbeabsichtigtes Verstellen geschützt. Um Einstellparameter ohne Eingabe des Codes lesen zu können, müssen Sie den Einsteller ⊟ einmal drücken. Danach können Sie alle Parameter der Codeebene durch Drehen am Einsteller ⊟ lesen, aber nicht verändern. Im gesamten Regelsystem gibt es nur einen Code, der bei Bedarf am zentralen Bediengerät verändert werden kann.

Tab. 2.1 einstellbare Parameter (Fortsetzung)

#### 2.3.3 Sonderfunktionen

Die Anwahl der Sonderfunktionen ist nur aus der Grundanzeige möglich. Dazu drücken Sie den Einsteller. Folgende Sonderfunktionen können Sie anwählen:

#### Sparfunktion

Fr 17.05.02 Raumtemperatur	15:37	- 15°C 21°C
Sparen aktiviert bis		>18:30
>Ende Uhrzeit wähle	en	

Einsteller ∃1 x drücken. Die Sparfunktion erlaubt es Ihnen, die Temperatur während der Heizzeiten für einen einstellbaren Zeitraum abzusenken.

Zusätzlich müssen Sie die Uhrzeit eingeben, bis zu der die Sparfunktion (Regeln auf Absenktemperatur) gültig sein soll. Um die Uhrzeit einzustellen, drücken Sie den Einsteller 🗈 und wählen Sie die gewünschte Uhrzeit (Stunde:Minute) durch Drehen. Drücken Sie den Einsteller 🗈 nochmals, um den Wert zu übernehmen.

### Partyfunktion

Fr 17.05.02 Raumtemperatur	15:37	- 15°C 21°C
Party aktiviert		

Einsteller 

□ 2 x drücken.

Die Partyfunktion erlaubt es Ihnen, die Heizzeiten über den nächsten Abschaltzeitpunkt hinaus bis zum nächsten Heizbeginn fortzusetzen.

Nach 5 Sekunden springt die Anzeige zurück in die Grundanzeige.

Nach Ablauf der Funktion (Erreichen der Zeit) oder wenn Sie den Einsteller ≡ erneut drücken, erscheint in der Grundanzeige wieder die ursprüngliche Betriebsart des Heizkreises

# Fehlermeldungen 3 Herstellergarantie 4

### 3 Fehlermeldungen

Bei Störungen in der Anlage zeigt das zentrale Regelgerät Fehlermeldungen an. Diese werden in Klartext angegeben. Zur Fehlerbehebung rufen Sie bitte Ihren Fachhandwerker. Falls er dies programmiert hat, erscheint seine Telefonnummer im Display.

# 4 Herstellergarantie

Herstellergarantie gewähren wir nur bei Installation durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb. Dem Eigentümer des Gerätes räumen wir eine Werksgarantie entsprechend den landesspezifischen Vaillant Geschäftsbedingungen ein (für Österreich: Die aktuellen Garantiebedingungen sind in der jeweils gültigen Preisliste enthalten - siehe dazu auch www.vaillant.at ). Garantiearbeiten werden grundsätzlich nur von unserem Werkskundendienst (Deutschland, Österreich) ausgeführt. Wir können Ihnen daher etwaige Kosten, die Ihnen bei der Durchführung von Arbeiten an dem Gerät während der Garantiezeit entstehen, nur dann erstatten, falls wir Ihnen einen entsprechenden Auftrag erteilt haben und es sich um einen Garantiefall handelt.

Werksgarantie (Schweiz)

Werksgarantie gewähren wir nur bei Installation durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb. Dem Eigentümer des Gerätes räumen wir eine Werksgarantie entsprechend den landesspezifischen Vaillant Geschäftsbedingungen und den entsprechend abgeschlossenen Wartungsverträgen ein.

Garantiearbeiten werden grundsätzlich nur von unserem Werkskundendienst ausgeführt.

# 1 Allgemeines

### Installationsanleitung

### 1 Allgemeines

Die Montage, der elektrische Anschluss, die Einstellungen im Gerät sowie die Erstinbetriebnahme dürfen nur durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb vorgenommen werden!

Im Überblick: Was Sie zur Installation des Fernbediengerätes VR 90 tun müssen.

- 1. Vorbereitung:
  - Installationsanleitung lesen
  - Lieferumfang prüfen
- 2. Geräteinstallation:
  - Fernbediengerät VR 90
  - Elektroinstallation ausführen

### **CE-Kennzeichnung**

Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass das Fernbediengerät VR 90 in Verbindung mit Vaillant Heizgeräten die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 89/336/EWG des Rates) erfüllt.

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Fernbediengerät VR 90 ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen der Geräte und anderer Sachwerte entstehen.

Das Fernbediengerät VR 90 ist eine Systemkomponente im busmodularen Regelsystem auroMATIC 620 oder calorMATIC 630 zum Regeln von Warmwasserzentralheizungsanlagen mit integrierter Warmwasserbereitung. Bitte beachten Sie, dass maximal 8 Fernbediengeräte angeschlossen werden können.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäβ. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko trägt allein der Betreiber.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten der Bedienungs- und Installationsanleitung.

# Sicherheitshinweise/Vorschriften 2 Montage 3

# 2 Sicherheitshinweise/Vorschriften

Das Gerät muss von einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb installiert werden, der für die Beachtung bestehender Normen und Vorschriften verantwortlich ist. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

#### 2.1 Sicherheitshinweise



#### Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag an spannungsführenden Anschlüssen.

Vor Arbeiten am Gerät die Stromzufuhr abschalten und vor Wiedereinschalten sichern.
Regler nur im spannungslosen Zustand aus dem Wandaufbau nehmen bzw. vom Sockel abziehen.

#### 2.2 Vorschriften

Für die Elektroinstallation sind die Vorschriften des VDE sowie der EVU zu beachten.

Für die Verdrahtung sind handelsübliche Leitungen zu verwenden.

Mindestquerschnitt der Leitungen: 0,75 mm<sup>2</sup>

Folgende maximalen Leitungslängen dürfen nicht überschritten werden:

- Bus-Leitungen

300 m

Anschlussleitungen mit 230 V und Fühler- bzw. Bus-Leitungen müssen ab einer Länge von 10 m separat geführt werden.

Der Regler darf nur in trockenen Räumen installiert werden.

In der Schweiz sind die Vorschriften des Schweizer Elektrotechnischen Vereins, SEV, einzuhalten.

# 3 Montage

Das Fernbediengerät VR 90 kann in jedem gewünschten Raum innerhalb des Heizungssyytems an einer Wand angebracht werden.

#### 3.1 Montageort

Bitte beachten Sie bei der Auswahl des Montageortes, ob eine Raumtemperaturerfassung gewünscht ist (Auswahl des Führungsraumes).

In diesem Fall sollte das Fernbediengerät so montiert werden, dass eine einwandfreie Erfassung der Raumtemperatur gegeben ist (Vermeidung von Stauwärme, keine Installation auf kalten Wänden etc.).

# 3 Montage

Der günstigste Montageort ist meistens im Hauptwohnraum an einer Innenwand in ca. 1,5 m Höhe.

Dort soll das Fernbediengerät die zirkulierende Raumluft - ungehindert von Möbeln, Vorhängen oder sonstigen Gegenständen - erfassen können. Der Montageort soll so gewählt werden, dass weder die Zugluft von Tür oder Fenster noch Wärmequellen wie Heizkörper, Kaminwand, Fernsehgerät oder Sonnenstrahlen das Fernbediengerät direkt beeinflussen können. Im Zimmer, in dem das Fernbediengerät angebracht ist, müssen alle Heizkörperventile voll geöffnet sein, wenn die Raumtemperaturaufschaltung aktiviert ist.

### 3.2 Fernbediengerät montieren

Die Verbindung mit dem Heizungssystem erfolgt über eine 2-adrige Busleitung (eBus). Verlegen Sie die elektrischen Leitungen zum Regelgerät zweckmäßigerweise schon vor Anbringen des Fernbediengerätes.

- Bringen Sie zwei Befestigungsbohrungen (3) mit Durchmesser 6 mm entsprechend Abb. 3.1 an und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein.
- Führen Sie das Anschlusskabel durch die Kabeldurchführung (4).
- Befestigen Sie den Wandsockel mit den beiden mitgelieferten Schrauben an der Wand.




Abb. 3.1 Montage als Fernbediengerät

- Schließen Sie das Anschlusskabel gemäß Abb. 4.1 an.
- Setzen Sie das Fernbediengerät (1) so auf den Wandsockel, dass die Stifte an der Rückseite des Oberteils in die Aufnahmen (2) passen.
- Drücken Sie das Fernbediengerät auf den Wandsockel, bis es einrastet.

### 4 Elektroinstallation

Der elektrische Anschluss darf nur von einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb vorgenommen werden.



#### Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag an spannungsführenden Anschlüssen!

Vor Arbeiten am Gerät die Stromzufuhr abschalten und vor Wiedereinschalten sichern.

#### 3.2 Fernbediengerät anschließen

Das Fernbediengerät kommuniziert über den eBus mit dem Zentralregler. Der Anschluss erfolgt an einer beliebigen Schnittstelle im System. Es muss nur sichergestellt werden, dass die Busschnittstellen letztendlich eine Verbindung zum Zentralregler aufweisen.

Das Vaillant System ist so aufgebaut, dass Sie den eBus von Komponente zu Komponente führen können. Dabei ist ein Vertauschen der Leitungen möglich, ohne dass es zu Beeinträchtigungen in der Kommunikation kommt.




Abb. 4.1 Fernbediengerät anschließen

Alle eBus-Anschlussstecker sind so ausgeführt, dass Sie mindestens 2 x 0,75 mm² pro Anschlussklemme verdrahten können.

Als eBus-Leitung wird daher der Einsatz von 2 x 0,75 mm² empfohlen.

### 4 Elektroinstallation

#### 4.2 Busadresse einstellen

Die Kommunikation innerhalb des Systemes erfolgt über einen eBus. Damit eine einwandfreie Kommunikation zwischen allen Komponenten erfolgen kann, ist es erforderlich, dass das Fernbediengerät eine Adressierung erhält, die zum zu steuernden Heizkreis passt.

Die richtige Adressierung für die einzelnen Systemkomponenten können Sie der Tabelle 4.1 entnehmen.




Abb. 4.1 Busadresse einstellen

Systemkomponente	Adresse der Komponente	Einzustellende Busadresse im VR 90
Heizkreis 1		1
auroMATIC 620/		
calorMATIC 630		
Heizkreis 2		2
auroMATIC 620/		
calorMATIC 630		
Heizkreis 3		3
calorMATIC 630		
VR 60, Adresse 4	HK 4	4
	HK 5	5
VR 60, Adresse 6	HK 6	6
	HK 7	7
VR 60, Adresse 8	HK 8	8

Tab. 4.1: Einzustellende Busadressen

### 5 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme wird in Verbindung mit der Inbetriebnahme des Zentralreglers durchgeführt. Bitte gehen Sie dazu entsprechend den Anweisungen in der Anleitung des Zentralreglers auroMATIC 620 bzw. calorMATIC 630 vor.

### 5.1 Heizkreisparameter einstellen

Die Einstellung der Heizkreisparameter erfolgt in der Codeebene. Hier können auch verschiedene Anlagenwerte abgerufen werden. Die Codeebene ist über einen Servicecode vor unberechtigtem Zugriff geschützt und wird nach richtiger Eingabe des Codes für 60 Minuten freigegeben. Sie erreichen die Codeebene, indem Sie den linken Einsteller  $\square$  solange drehen, bis das Menü "Codeebene freigeben" erreicht ist.

In diesem Menü müssen Sie den Code eingeben, der berechtigt, die nachfolgenden Heizkreisparameter zu verändern. Geben Sie keinen Code ein, werden die Parameter in den folgenden Menüs zwar angezeigt, Sie können diese jedoch nicht verändern. Serienmäßig ist der Code 1 0 0 0 hinterlegt.

Er kann nur am zentralen Bedienteil des VRS 620/ VRC 630 verändert werden.

Die Bedienung der Codeebene erfolgt auf gleiche Art und Weise wie die der Nutzerebene. Sie können die Parameter ebenfalls durch Drehen und Drücken des Einstellers 🛘 anwählen.

Alle zugänglichen Codemenüs und deren Parameter können Sie der Tabelle 5.1 entnehmen.

In Tabelle 5.1 sind alle in der Codeebene erreichbaren Menüs aufgeführt und die Parameter bzw. Anzeigewerte dargestellt. Die veränderbaren Parameter sind grau hinterlegt.

Weitergehende Informationen zu den einzelnen Funktionen finden Sie in der Funktionsübersicht im Anhang dieser Unterlage.

# 5 Inbetriebnahme

Angezeigter Menütext	Einstellbare	Parameter	Einstellbereich	Werkseinstellung
Codeebene E freigeben	7			
Code-Nummer: > 0 0 0 0 Standard-Code: 1 0 0 0	Code Numme	er	0000 - 9999	1000
>Ziffer einstellen				
HK1 C	Absenktempe	eratur	5 - 30 °C	15 °C
Parameter	Heizkurve		0,2 - 4	1,2
Art: Brennerkreis Absenktemperatur > 15' Heizkurve 0,9		renze	5 - 50 °C	22 °C
AT-Abschaltgrenze 20°	<b>C</b>     Minimaltemp	eratur	15 - 90 °C	15 °C
Minimaltemperatur 15' Maximaltemperatur 75'	Maximaltemp	eratur	15 - 90 °C	90 °C
max. Voraufheizung 0 Raumaufschaltung kei		eizzeit	0 - 5 h	0
Fernbedienung Vorlauftemp. Soll 55° Vorlauftemp. Ist 45° Pumpenstatus		iltung	keine/Aufschaltung	keine
>Absenktemperatur wählen				

Tab. 5.1: Einstellungen in der Codeebene

Angezeigter Menütext	Einstellbare Parameter	Einstellbereich	Werkseinstellung
HK2-max HK15	C2 Absenktemperatur	5 - 30 °C	15 °C
Parameter	Heizkurve	0,2 - 4	1,2
	AT-Abschaltgrenze	5 - 50 °C	22 °C
AT-Abschaltgrenze 2	O°C   Minimaltemperatur	15 - 90 °C	15 °C
	5°C   Maximaltemperatur	15 - 90 °C	75 °C
	eine   Max. Voraufheizzeit	0 - 5 h	0
Vorlauftemp. Soll 5	5°C Raumaufschaltung	keine/Aufschaltung	keine
Mischerstatus >Absenktemperatur wählen			
Werkzeug	C12 Temperaturkorrektur:	-3 +3 K	ОК
Temperaturkorrektur	Raum-Ist-Temperatur	3 тз r	O K
Raum-IST-Temperatur 0	,0 К		
>einstellen			

Tab. 5.1: Einstellungen in der Codeebene (Fortsetzung)

# 5 Inbetriebnahme

Angezeigter Menütext	Einstellbare Parameter	Einstellbereich	Werkseinstellung
Software-Versionen C15			
FBG comfort 01 1.05			

Tab. 5.1: Einstellungen in der Codeebene (Fortsetzung)


#### 5.2 Übergabe an den Betreiber

Der Betreiber des Reglers muss über die Handhabung und Funktion seines Reglers unterrichtet werden.

- Übergeben Sie dem Betreiber die für ihn bestimmten Anleitungen und Gerätepapiere zur Aufbewahrung.
- Gehen Sie die Bedienungsanleitung mit dem Betreiber durch und beantworten Sie gegebenenfalls seine Fragen.
- Weisen Sie den Betreiber insbesondere auf die Sicherheitshinweise hin, die er beachten muss.
- Machen Sie den Betreiber darauf aufmerksam, dass die Anleitungen in der Nähe des Reglers bleiben sollen.

### 6 Fehlercodes

Das Fernbediengerät kann bestimmte Fehlermeldungen anzeigen. Grundsätzlich werden zu jeder Fehlermeldung Datum und Uhrzeit angezeigt.



In Tabelle 6.1 finden Sie eine Aufstellung der Fehlercodes.



#### Hinweis!

Bitte beachten Sie die Diagnosehinweise für den Wärmeerzeuger.

Wenn Sie sich den letzten Fehler in der Anlage anzeigen lassen wollen, müssen Sie den Einsteller Einsteller ≡ ganz nach links drehen. So gelangen Sie zum Menü Fehlermeldung, in dem die letzten gemeldeten Fehler in der Anlage aufgeführt werden.

# 6 Fehlercodes

Anzeige im Display		Bedeutung / Erläuterung
Fehlermeldung TelNr: Fehlernummer Fehlercode 19.07.02 16:55 VR 60 Adresse 3 nicht erreichbar	>1 1	Zum Mischermodul VR 60 mit der eingestellten Busadresse besteht keine Kommunikation In dieser Fehlermeldung werden immer als Erstes die betroffene Komponente sowie die nicht erreichbare Adresse angezeigt, mit dem Hinweis, dass die Kommunikation unterbrochen ist. Ursache dafür kann sein, dass z. B. das Buskabel nicht angeschlossen ist oder die Spannungsversorgung nicht vorhanden ist oder aber die Komponente defekt ist.
Fehlermeldung TelNr: Fehlernummer Fehlercode 19.07.02 16:55 VRS 620 nicht erreichbar	>1 1	Basisregler nicht erreichbar.
Fehlermeldung TelNr:		Falsche Konfiguration des Heizkreises.
Fehlernummer Fehlercode 19.07.02 16:55 HK1 ist nicht als Heizkreis konfiguriert	>1 7	

Tab. 6.1: Aufstellung der Fehlercodes

### 7 Funktionsübersicht

Funktion	Bedeutung / Erläuterung
Absenktemperatur	Die Absenktemperatur ist die Temperatur, auf der die Heizung in der Absenkzeit geregelt wird. Sie ist für jeden Heizkreis separat einstellbar.
Auβentemperatur(AT)-Abschaltgrenze	Unter AT-Abschaltgrenze versteht man den Wert der Außentemperatur, ab dem die bedarfsabhängige Heizungsabschaltung (automatische Sommerabschaltung) wirksam ist. Die ATAbschaltgrenze ist für jeden Heizkreis getrennt einstellbar im Bereich von 5 50 °C, serienmäßige Auslieferung erfolgt mit dem Einstellwert 22 °C.
Vorlauftemperatur in °C 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 Heizkurven 2.0 1.5 1.5 1.2 1.0 1.0 1.0 1.5 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	Die Heizkurve stellt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlaufsolltemperatur dar. Die Einstellung erfolgt für jeden Heizkreis separat.

Tab. 7.1: Funktionsübersicht (Fortsetzung)

# 7 Funktionsübersicht

Funktion	Bedeutung / Erläuterung
Maximale Voraufheizung	Mit dieser Funktion wird die Aktivierung des Heizkreises vor dem Heizfenster ermöglicht, mit dem Ziel, zum Beginn des Heizfensters bereits den Tagsollwert zu erreichen. Die Funktion wird nur für das erste Heizfenster des Tages durchgeführt. Der Beginn der Aufheizung wird in Abhängigkeit von der Außentemperatur festgelegt:
	Einstellparameter Voraufheizdauer: 0 5 h, Grundwert 0 h Einfluss der Auβentemperatur: AT ≤ -20 °C : eingestellte Voraufheizdauer AT ≥ +20 °C : keine Voraufheizdauer
	Zwischen den beiden Eckwerten erfolgt eine lineare Berechnung der Zeitdauer. Ist die Voraufheizung einmal gestartet, wird sie erst bei Erreichen des Zeitfensters beendet (keine Beendigung, wenn zwischenzeitlich die Außentemperatur steigt).
Maximaltemperatur Heizkreis	Die max. Vorlauftemperatur des Heizkreises ist einstellbar im Bereich von 15 90 °C.
Minimaltemperatur Heizkreis	Die min. Vorlauftemperatur des Heizkreises ist einstellbar im Bereich von 15 90 °C.

Tab. 7.1: Funktionsübersicht (Fortsetzung)

Funktion	Bedeutung / Erläuterung	
Raumaufschaltung	Die Nutzung des Raumfühlers im Fernbediengerät (FBG) ist für den Heizkreis einstellbar: keine, Aufschaltung, (werksseitig: keine).	
	Die Raumaufschaltung dient dazu, die aktuelle Raumtemperatur in einem Referenzraum mit in die Vorlauf temperaturberechnung einzubringen. Bei aktivierter Funktion wird der Raumfühler des Fernbediengerätes verwendet.	
Temperaturkorrektur Raum-Ist- Temperatur	Der Anzeigewert für die Raumtemperatur kann bei Bedarf in einen Bereich von +/-3 °C nach oben oder nach unten verschoben werden.	
Vorlauftemperatur Soll	Die vom Regler auf Basis der vorgegebenen Parameter errechnete Vorlauftemperatur in einem Heizkreis.	
Vorlauftemperatur Ist	Die tatsächlich vorhandene Vorlauftemperatur in einem Heizkreis.	

Tab. 7.1: Funktionsübersicht (Fortsetzung)

# 8 Technische Daten

# 8 Technische Daten

Gerätebezeichnung	Einheiten	VR 90
Betriebsspannung	V	9 24
Kürzester Schaltabstand	min	10
Gangreserve	min	15
Zulässige Umgebungstemperatur max.	°C	40
Mindestquerschnitt der Anschlussleitungen	mm²	0,75
Abmessungen Wandaufbau		
Höhe	mm	97
Breite	mm	146
Tiefe	mm	32
Schutzart		IP 30
Schutzklasse für Regelgerät		III

Tab. 8.1: Technische Daten

### Werkskundendienst 9

### 9 Werkskundendienst

Werkskundendienst Deutschland Reparaturberatung für Fachhandwerker Vaillant Profi-Hotline 0 18 05/999-120

Vaillant Werkskundendienst GmbH (Österreich) 365 Tage im Jahr, täglich von 0 bis 24.00 Uhr erreichbar, österreichweit zum Ortstarif: Telefon 05 7050 - 2000 Vaillant GmbH Werkskundendienst (Schweiz)

Dietikon:

Telefon: (044)744 29 -39 Telefax: (044)744 29 -38

Fribourg:

Téléfon: (026)409 72 -17 Téléfax: (026)409 72 -19

Vaillant GmbH Postfach 86

Riedstrasse 10

CH-8953 Dietikon 1/ZH Telefon: (044)744 29 -29 Telefax: (044)744 29 -28

Case postale 4

CH-1752 Villars-sur-Glâne 1 Téléfon: (026)409 72 -10 Téléfax: (026)409 72 -14

### Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0 Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de

#### Vaillant Austria GmbH

Forchheimergasse 7 ■ A-1230 Wien ■ Telefon 05/7050-0 Telefax 05/7050-1199 ■ www.vaillant.at ■ info@vaillant.at

#### Vaillant GmbH

Riedstrasse 10 Postfach 86 CH-8953 Dietikon 1 Telefon 044 744 29 29

Telefax 044 744 29 28 Kundendienst Tel. 044 744 29 39 Telefax 044 744 29 38

Techn. Vertriebssupport Tel. 044 744 29 19 Ininfo@vaillant.ch