

Kenali printer pengguna

Panduan diperbarui berdasarkan foto perangkat pengguna, 7 Oktober 2026.

Printer **Xantri** milik pengembang dipakai untuk pengujian. Perangkat pengguna pada foto adalah printer **PANDA dan EPPOS**. Pilih printer yang benar saat melakukan pairing dan tes RawBT.



PANDA dan EPPOS meja



EPPOS portable

Perangkat	Yang terlihat pada label foto
PANDA PRJ-58D	Kertas 58 mm; kotak USB+BT dicentang.
EPPOS POS58L	Label model POS58L; kertas 58 mm. Nama dan koneksi Bluetooth perlu dicek saat tes.
EPPOS portable	Label kertas 58 mm dan MULTI BT; ada baterai lepas-pasang.

EPPOS berbeda dengan Epson. Pada website, gunakan pilihan **RawBT** untuk alur Android ini. Jangan memilih Epson ePOS hanya karena nama mereknya mirip.

Foto dan identifikasi model bersumber dari kiriman pengguna. Dukungan RawBT harus dikonfirmasi dengan tes cetak masing-masing unit. Tulisan MULTI BT belum membuktikan dukungan AirPrint atau cetak langsung dari Safari iPad.

Siapkan printer dan Bluetooth

Pengaturan awal. Lakukan sekali, lalu ulangi hanya jika printer atau tablet diganti.

1 Siapkan printer

Sambungkan adaptor, pasang kertas thermal **58 mm**, lalu nyalakan printer. Tekan **FEED** untuk memastikan kertas keluar lancar.

2 Pasangkan printer ke tablet Android

Buka **Pengaturan > Bluetooth** atau **Perangkat terhubung**. Aktifkan Bluetooth, cari perangkat baru, lalu ketuk nama printer. Untuk unit portable, pastikan baterainya terisi.

Ilustrasi pengaturan Bluetooth

Bluetooth tablet

Aktif

Perangkat yang dicari

Nama Bluetooth PANDA / EPPOS

Setelah dipasangkan

Dipasangkan / Paired

Ilustrasi panduan, bukan tangkapan layar Android. Nama printer dan menu dapat berbeda.

3 Jika diminta PIN

Gunakan PIN yang tercantum pada buku petunjuk atau label printer. Jangan menebak PIN jika tidak tercantum; tanyakan kepada penjual.

Perlu dibedakan: Bluetooth yang sudah dipasangkan belum berarti website bisa langsung mencetak. RawBT akan menjadi penghubung antara website dan printer.

WEBSITE KASIR

Data struk

RAWBT ANDROID

Penghubung cetak

PANDA / EPPOS

Struk 58 mm

Pasang dan atur RawBT

Pilih printer di RawBT, lalu lakukan tes cetak sebelum membuka website kasir.

4 Instal aplikasi yang benar

Buka Google Play, cari **RawBT**, lalu instal aplikasi dari pengembang **402D, TOO**. Anda juga dapat memakai tautan atau QR di bawah.

[Buka halaman RawBT di Google Play](#)

Pindai QR dari perangkat lain, atau ketuk tautan ini saat membaca PDF di tablet.



5 Izinkan akses Bluetooth

Buka RawBT. Jika diminta, izinkan akses **Perangkat di sekitar / Nearby devices** atau Bluetooth. Jika pencarian meminta izin tambahan, ikuti petunjuk Android.

6 Pilih koneksi dan printer

Buka pengaturan koneksi printer di RawBT. Pilih **Bluetooth**, kemudian pilih printer yang sudah dipasangkan. Jika tersedia pilihan kertas, gunakan **58 mm**.

Ilustrasi pilihan di RawBT

Jenis koneksi

Bluetooth

Printer tujuan

PANDA / EPPOS yang dipasangkan

Kertas, jika tersedia

58 mm

Pemeriksaan

Tes cetak / Test print

Ini ringkasan pilihan yang perlu dicari. Susunan dan nama menu dapat berbeda menurut versi RawBT.

7 Jalankan tes cetak

Gunakan fitur **tes cetak** di RawBT. Pastikan printer mengeluarkan kertas berisi tulisan yang terbaca.

Berhasil jika: tes dari RawBT sudah tercetak. Jika tes ini belum berhasil, perbaiki koneksi printer terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke website.

Atur printer di website kasir

Printer Bluetooth dipilih di RawBT. Website hanya perlu diarahkan untuk memakai RawBT.

8

Buka pengaturan perangkat

Buka website kasir melalui **Chrome di tablet Android**. Masuk ke **Pengaturan > Perangkat terhubung > Tambah**. Jika printer sudah terdaftar, pilih **Ubah perangkat**.

Ilustrasi isian perangkat di website

Nama perangkat	PANDA Kasir / EPPOS Kasir
Jenis	Printer struk
Cabang	Cabang tempat printer digunakan
Cara cetak	RawBT - Bluetooth Android, 58 mm
Tindakan	Simpan / Sambungkan

Isi nama perangkat bebas. Pilih RawBT pada Cara cetak, bukan Umum / dialog cetak browser.

9

Simpan dan tes dari website

Simpan pengaturan. Buka **Ubah perangkat**, lalu ketuk **Tes cetak RawBT**. Jika Chrome meminta izin membuka aplikasi, pilih **Buka**.

Tidak perlu mengisi alamat IP. Saat cara cetak RawBT dipilih, kolom koneksi/alamat disembunyikan. Nama printer Bluetooth tetap dipilih dari aplikasi RawBT.

Jika pilihan RawBT belum ada

Muat ulang halaman. Jika tetap tidak muncul, minta pengelola memastikan pembaruan website sudah diterapkan.

Logo struk

Unggah logo branding dan aktifkan **Tampilkan logo di struk**. Pada integrasi terbaru, logo dikirim ke RawBT untuk salinan customer dan dicetak hitam putih. Salinan dapur tidak memakai logo.

Cetak struk dan atasi kendala

Sesudah pengaturan awal, gunakan alur ini untuk setiap transaksi.

- 10

Pilih salinan, lalu cetak

Selesaikan pembayaran. Pada halaman struk, pilih **Customer + dapur**, **Customer saja**, atau **Dapur saja**, lalu ketuk **Cetak struk**. Pastikan cara cetaknya RawBT Android.

Salinan struk

Customer + dapur

Cetak struk

RawBT Android · PANDA Kasir · 58 mm

► Pilihan printer & bantuan

[Kembali ke kasir](#)

Tangkapan layar halaman cetak website dengan data uji. Pilihan printer lainnya ada di menu lipat.

Cek kertas sebelum mencetak ulang. Website tidak menerima konfirmasi bahwa struk sudah keluar dari printer. Jika RawBT terbuka, tunggu dan periksa hasilnya terlebih dahulu.

Jika ada kendala

Kendala	Yang diperiksa
Printer tidak ditemukan	Pastikan printer menyala, Bluetooth aktif, dan tablet dekat dengan printer.
RawBT terbuka, tidak mencetak	Pilih ulang printer di RawBT. Coba tes cetak langsung dari RawBT.
RawBT tidak terbuka	Pastikan RawBT terpasang. Gunakan Chrome dan izinkan pembukaan aplikasi.
Kertas keluar kosong	Periksa arah gulungan dan pastikan memakai kertas thermal.
Logo belum tercetak	Cek logo branding, opsi Tampilkan logo di struk, serta pembaruan website. Jika muncul pesan logo gagal, teruskan pesan itu kepada pengelola.

Referensi: [RawBT di Google Play](#) dan fitur printer pada proyek website kasir. Panduan disusun 7 Oktober 2026. RawBT pada panduan ini digunakan di Android; panduan ini tidak berlaku untuk iPad.