# 朗读文字

# 【硬件准备】

● 3.5mm 插口音箱(耳机)或 usb 口音箱(耳机)



#### 【操作步骤】

- 1. 安装 VLC
- 2. 调整输出设备
- 3. 在 HA 中配置 media\_player.vlc 与 tts.google
- 4. 调整 google tts 访问 google.cn
- 5. 朗读文字
- 6. 媒体播放服务调用

#### 【参考】

- 树莓派上 vlc 安装命令 sudo apt-get install vlc
- HA中 vlc 配置

https://www.home-assistant.io/components/media\_player.vlc/

media\_player:

- platform: vlc
- 调整 google tts 访问 google.cn 的脚本

sudo sed -i s/translate.google.com/translate.google.cn/g `grep translate.google.com -rl --include="\*.py" /home/pi/.homeassistant /usr/local/lib' mkdir -p /home/pi/.homeassistant/custom\_components/google

 $cp \ 'grep \ translate.google.cn -rl - include = "tts.py" \ 'usr/local/lib/python 3.5/dist-packages/homeassistant/components/google ' /home/pi/.homeassistant/custom_components/google ' /home/pi/.homeassistant/custom_components/google ' /home/pi/.homeassistant/custom_components/google ' /home/pi/.homeassistant/custom_components/google ' /home/pi/.homeassistant/custom_components/google ' /home/pi/.homeassistant/custom_components/google ' /homeassistant/custom_components/google ' /homeass$ 

# 手机摄像头接入

# 【硬件准备】

● android 手机一台

# 【操作步骤】

- 1. 手机端下载安装运行"IP 摄像头"App
- 2. 配置 android\_ip\_webcam 组件

### 【参考】

android\_ip\_webcam 在 HomeAssistant 中配置
 <a href="https://www.home-assistant.io/components/android\_ip\_webcam/">https://www.home-assistant.io/components/android\_ip\_webcam/</a>

android\_ip\_webcam:

- host: 192.168.1.10 #此处配置手机的 ip 地址

# 小米网关接入

# 【硬件准备】

● 小米网关



#### 【操作步骤】

- 1. 在"米家"App 中打开开发者模式,获得连接密码
- 2. 在 HomeAssistant 中配置小米网关
- 3. 在 HA 中去除自动发现

# 【参考】

● 小米网关在 HomeAssistant 中的配置
https://www.home-assistant.io/components/xiaomi\_agara/

#### xiaomi\_aqara:

#### gateways:

- mac: xxxxxxxxxxx

key: xxxxxxxxxxxxxxxx

- mac: xxxxxxxxxxx

key: xxxxxxxxxxxxxxx

# 电子邮件通知

# 【操作步骤】

- 1. 配置邮箱属性(163邮箱必须)
- 2. 在 HomeAssistant 中配置 SMTP 组件
- 3. 调用服务发送通知邮件

# 【参考】

● SMTP 通知组件在 HomeAssistant 中的配置

```
- platform: smtp
name: my_email

server: smtp.163.com
port: 994
timeout: 15
encryption: tls
username: xxxxx@163.com
password: xxxxxxxx
sender: xxxxxx@163.com
sender_name: My Home Assistant

recipient:
- xxx@xxx.com
```

https://www.home-assistant.io/components/notify.smtp/

# 和风天气

#### 【操作步骤】

- 1. 注册和风天气用户, 获得认证 key
- 2. 下载和风天气组件
- 3. 在 HomeAssistant 中配置和风天气

# 【参考】

● 和风天气官网

https://www.heweather.com/

注:新版的和风天气网站,需要登录控制台后,"创建应用",然后"创建 key"获得(选择 webAPI 类型的 key)。

● 和风天气组件程序

https://github.com/morestart/HeWeather

注:从 HomeAssistant 0.88 版本开始,自定义组件保存位置有所更改,需放置在自身名称的子目录中。

在本样例中,应下载 <u>sensor.py</u>文件,本地放置位置为<u>.homeassistant/custom\_components/HeWeather/sensor.py</u>相关下载命令:

mkdir -p ~/.homeassistant/custom\_components/HeWeather

cd ~/.homeassistant/custom\_components/HeWeather

wget https://raw.githubusercontent.com/morestart/HeWeather/More-than-0.63/sensor.py

● 和风天气在 HomeAssistant 中的配置

```
sensor:
  - platform: HeWeather
   city: 你所在的城市
   appkey: 你的密钥
   options:
    - fl
    - tmp
    - cond txt
    - wind_spd
    - hum
    - pcpn
    - pres
    - vis
    - wind sc
    - aqi
     - main
    - qlty
     - pm10
    - pm25
    - comf
     - CW
     - drsg
     - flu
     - sport
    - trav
     - uv
     - wind dir
     - tmp max
    - tmp_min
- pop
```