全球卫星定位


【硬件准备】

● neo 卫星定位模块与 USB-TTL 连接线




【操作步骤】


1. 串口连接接收信息



2. 一些基础知识



- 3. u-center 软件
 - a) 定位信息接收配置
 - b) 通讯协议



c) 配置串口输出内容与配置保存

NB-IOT

【硬件准备】


- Sim7000 模块或其它 NB-IOT 模块
- nb-iot 流量 sim 卡
- USB-TTL 连接线





【操作步骤】

- 1. nb-iot 与 gprs 比较
- 2. 模块硬件连接



- 3. 网络连接操作
- 4. tcp 通讯操作
- 5. 卫星定位操作

【参考】

一些常用的 Sim7000 模块 AT 指令

AT. 通讯探测

AT+CSQ, 获得信号强度。

AT+CPIN?, 检查 sim 卡是否准备好

以下蓝色为 nb-iot 相关命令,绿色为 grps 相关命令

AT+CNMP=38, 选择 LTE 网络, 也就是 4g 网络

AT+CMNB=2, 选择 nb-iot 网络

AT+NBSC=1, 打开扰码

AT+CNMP=13, 选择 gprs 网络

AT+CREG?, 查询网络注册情况

AT+COPS?, 查询运营商情况

AT+CGATT?, 检查网络附着状态

AT+CGNAPN, 检查可用的 APN

AT+CSTT="xxxx"命令,设置 APN (移动 gprs 固定为"CMNET")

AT+CIICR, 建立无线链路

AT+CIFSR, 获得本机 ip 地址

AT+CDNSGIP=www.baidu.com, 查询百度的 ip 地址

AT+CIPSHUT, 关闭无线链路

tcp 通讯命令

AT+CIPSTART="TCP","<mark>120.25.224.249</mark>",9999 AT+CIPSEND,开始发送数据(要多次发送,需多次输入此命令),以 0x1A 结束 AT+CIPCLOSE,关闭 tcp 连接

卫星定位命令

AT+CGNSPWR=1, 打开 GNSS 电源 AT+CGNSINF, 获得卫星定位信息 AT+CGNSPWR=0, 关闭 GNSS 电源

车载定位(1)—traccar 安装与配置

【操作步骤】

1. 安装并启动 traccar 服务器

```
unzip ./traccar-linux-64-4.5.zip
sudo ./traccar.run
sudo systemctl start traccar.service
```

- 2. 打开网络访问控制
- 3. 访问 traccar 管理页面, 修改密码, 增加设备
- 4. 测试 traccar

```
http://TraccarServer:5055/?id=123456&lat=12&lon=34
```

5. 在 HomeAssistant 中配置 traccar

```
device_tracker:
    - platform: traccar
    host: YourTraccarServerIPorName
    username: admin
    password: hachina
```

【参考】

Traccar 官网
 https://www.traccar.org/

HomeAssistant 中 traccar 组件配置
 https://www.home-assistant.io/components/traccar/

车载定位(2)—车载设备 diy

【硬件准备】

- Sim7000 模块
- Arduino 开发板
- nb-iot sim 卡









【操作步骤】

1. 固件程序

2. 硬件连接





- 3. 程序修改、编译与 upload
- 4. 效果

【参考】

下载 github 项目子目录的工具页面 https://minhaskamal.github.io/DownGit/#/home