

Introdução

Códigos de Execução

O controle de execução do programa é efetuado por meio de Códigos de Execução e de Opções de Controle de Execução. De acordo com estes códigos e as opções associadas, são selecionadas as funções do programa. A descrição detalhada das opções disponíveis encontra-se na seção "Opções de Controle de Execução". Os Códigos de Controle de Execução implementados nesta versão são:

Código	Descrição
<i>TITU</i>	Leitura do título do caso.
<i>DCMT</i>	Leitura dos comentários do caso.
<i>DOPC</i>	Leitura das opções de controle de execução padrões.
<i>DBAR</i>	Leitura dos dados de barra CA.
<i>DSLP</i>	Leitura dos dados de barras slack prioritárias.
<i>DAEB</i>	Leitura dos dados de alteração de estado operativo de dados de barra CA.
<i>DGLT</i>	Leitura dos dados dos grupos de limites de tensão.
<i>DGBT</i>	Leitura dos dados de grupo base de tensão.
<i>DGER</i>	Leitura dos dados de barra de geração.
<i>DGEI</i>	Leitura dos dados de geradores individualizados.
<i>DTGR</i>	Leitura dos dados de transferência de geração entre regiões.
<i>DVSA</i>	Leitura dos dados de geradores para cálculo da região de segurança.
<i>DMOT</i>	Leitura dos dados de motor/gerador de indução.
<i>DARE</i>	Leitura dos dados de área.
<i>DANC</i>	Leitura dos dados de alteração do nível de carga.
<i>DLIN</i>	Leitura dos dados de circuito CA.
<i>DCTR</i>	Leitura dos dados complementares de transformadores.
<i>DCSC</i>	Leitura dos dados de CSC.
<i>DCER</i>	Leitura dos dados de Compensador Estático de Reativos.
<i>DSHL</i>	Leitura dos dados de dispositivos de shunt de circuito CA.
<i>DBSH</i>	Leitura dos dados de bancos de capacitores e/ou reatores individualizados.
<i>DCAR</i>	Leitura dos dados de carga função da tensão.
<i>DCAI</i>	Leitura dos dados de cargas individualizadas.
<i>DCCA</i>	Leitura de dados de curva de carga.
<i>DMTE</i>	Leitura dos dados de monitoração de tensão.
<i>DMGR</i>	Leitura dos dados de monitoração de geração de potência reativa.
<i>DMFL</i>	Leitura dos dados de monitoração de fluxo em circuito CA.
<i>DELO</i>	Leitura dos dados de elo CC.
<i>DCBA</i>	Leitura dos dados de barra CC.
<i>DCLI</i>	Leitura dos dados de linha CC.
<i>DCNV</i>	Leitura dos dados de conversor CA-CC.
<i>DCCV</i>	Leitura dos dados de controle de conversor CA-CC.
<i>DCQV</i>	Leitura dos dados para a determinação das curvas Q x V de barras do sistema.
<i>DCRE</i>	Leitura dos dados de remoção de pólos ou elos CC.
<i>DCTG</i>	Leitura dos dados de contingência.
<i>DINJ</i>	Leitura dos dados de injeção do modelo equivalente.
<i>DFCT</i>	Leitura dos fatores de aceleração de convergência.
<i>DVCO</i>	Leitura dos dados de variável de controle.
<i>DCUR</i>	Leitura dos dados de curva de custo de variável de controle.
<i>DRES</i>	Leitura dos dados de restrição linear adicional.

<i>DREL</i>	Leitura dos dados de barras a serem impressas.
<i>DCTE</i>	Leitura/modificação de dados de constantes.
<i>DAGR</i>	Leitura dos dados de agregadores genéricos.
<i>DINC</i>	Leitura dos fatores que estabelecem a direção do crescimento automáticos do carregamento de barras do sistema.
<i>DMET</i>	Leitura dos dados de monitoração para estabilidade de tensão em barra CA.
<i>DMAC</i>	Leitura dos dados de macro de Códigos de Execução Anarede.
<i>DFCR</i>	Leitura dos dados de fixação do geradores à aplicação do controle CREM.
<i>DFQL</i>	Leitura dos dados de fixação do geradores à aplicação do controle QLIM.
<i>DTPF</i>	Leitura dos dados de fixação dos trafos LTC à aplicação do controle CTAP.
<i>DGBA</i>	Leitura dos dados de representação gráfica de barra CA.
<i>DGCA</i>	Leitura dos dados de representação gráfica de carga.
<i>DGGB</i>	Leitura dos dados de representação gráfica de grupo de base de tensão.
<i>DGGE</i>	Leitura dos dados de representação gráfica de gerador.
<i>DGLI</i>	Leitura dos dados de representação gráfica de circuito CA.
<i>DGMO</i>	Leitura dos dados de representação gráfica de motor de indução.
<i>DGSH</i>	Leitura dos dados de representação gráfica de shunt de barra CA.
<i>DGSL</i>	Leitura dos dados de representação gráfica de shunt de circuito CA.
<i>DBTB</i>	Leitura dos dados de barra CA para o tabelador.
<i>DFTB</i>	Leitura dos dados de circuito CA para o tabelador.
<i>DPGE</i>	Leitura dos dados de potência ativa gerada para o tabelador.
<i>DQGE</i>	Leitura dos dados de potência reativa gerada para o tabelador.
<i>DBDR</i>	Leitura dos dados das Redes Básica, Complementar, Simulação e Supervisão
<i>DAVR</i>	Leitura dos dados de trechos para avaliação de corredores de recomposição.
<i>DLEN</i>	Leitura dos dados de limites de tensão para energização de circuitos.
<i>EXLF</i>	Execução do Programa de Fluxo de Potência.
<i>EXEQ</i>	Execução do Programa de Equivalente de Redes.
<i>EXCT</i>	Execução do Programa de Análise de Contingências.
<i>EXCA</i>	Execução do Programa de Análise Automática de Contingências de Circuito.
<i>EXCC</i>	Geração dos Dados de Plotagem da Curva de Capacidade de Geradores Individualizados.
<i>EXTG</i>	Execução da Transferência de Geração entre as Áreas Importadora e Exportadora.
<i>EXRS</i>	Execução da Avaliação de Segurança e da Geração da Região de Segurança.
<i>EXSB</i>	Execução do Programa de Análise de Sensibilidade de Tensão.
<i>EXOP</i>	Execução do Programa de Redespacho de Potência Ativa.
<i>EXOT</i>	Execução do Programa de Fluxo de Potência Ótimo (Flupot).
<i>EXIC</i>	Execução do Programa de Fluxo de Potência Continuado.
<i>EXQV</i>	Execução de Determinação das Curvas Q x V de barras do sistema.
<i>EXCG</i>	Execução da Solução Automática da Curva de Carga.
<i>EXMB</i>	Execução de Manobra em Barra CA (união ou separação).
<i>EXRA</i>	Execução da Renumeração de Barras de uma Área.
<i>EXRB</i>	Execução da Renumeração de Barras de uma Área.
<i>EXAR</i>	Execução da Análise Automática de Corredores de Recomposição.

<i>EXT0</i>	Execução do Programa ANAT0.
<i>EXVC</i>	Execução da substituição de caracteres inválidos nas identificações de Grupos Base e Limite de Tensão.
<i>EXT3</i>	Execução da Identificação Automática de Transformadores de 3 Enrolamentos.
<i>EXRC</i>	Execução do Programa para Definição das Redes Complementar e de Simulação.
<i>EQVR</i>	Execução da Determinação da Rede Equivalente após o uso do Código <i>EXRC</i> .
<i>RELA</i>	Emissão de relatórios e monitoração do sistema.
<i>CART</i>	Gravação dos dados de entrada em arquivo.
<i>ULOG</i>	Associação de unidades lógicas aos arquivos.
<i>LOGL</i>	Ativa a gravação de comandos no arquivo de log de comandos.
<i>LOGD</i>	Desativa a gravação de comandos no arquivo de log de comandos.
<i>CLOG</i>	Copiar o arquivo de log de comandos.
<i>ARQV</i>	Controle do arquivo de casos armazenados.
<i>FLOW</i>	Leitura de arquivo de casos armazenados formato FLOWINT.
<i>CASO</i>	Inicialização para estudo de um novo caso.
<i>DOS</i>	Ativação de um DOS Shell.
<i>CONC</i>	Alteração de configuração da cor de fundo do console de comandos DOS.
<i>COMP</i>	Execução do comparador de casos de arquivo histórico.
<i>DOSC</i>	Utilização de comandos DOS através do console de comandos DOS do Windows.
<i>DMSG</i>	Dados de mensagem de texto para ser exibida em uma caixa de mensagens padrão Windows.
<i>INFO</i>	Exibe informações sobre versão e direito de uso na versão DOS.
<i>PRES</i>	Geração de arquivos sequencias com dados de barras e circuitos com precisão estendida.
<i>EXRR</i>	Executa a renumeração e renomeia um conjunto de barras.
<i>DFRQ</i>	Leitura dos dados de frequência para Regulação Primária..
<i>EXRT</i>	Executa a renumeração e renomeia trechos de recomposição.
<i>DEMT</i>	Leitura dos dados para estudos de Margem de Transmissão
<i>DGMT</i>	Leitura dos dados de gerações complementares para Margem de Transmissão
<i>EXMT</i>	Executa o cálculo automático da Margem de Transmissão
<i>FIM</i>	Término de execução.