EFI-OC-PRO13-AOAC

适用

● 联想小新PRO13

OpenCore版本

- OpenCore0.5.7 **2020年3月11日**
- OC源代码地址:
 - OpenCore: https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg
 - AppleSupport: https://github.com/acidanthera/AppleSupportPkg
- @Bat.bat 8小时自动更新编译版本:
 - OpenCore: https://github.com/williambj1/OpenCore-Factory/releases
 - AppleSupport: https://github.com/athlonreg/AppleSupportPkg-Factory/releases

BIOS一些设置

● BIOS 版本: CLCN32WW

● 一些设置: 参考《BIOS设置图示》

使用方法

- 配置config文件
 - o 如果已经解锁BIOS的 DVMT,可以删除以下内容
 - DeviceProperties\Add\PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)\framebuffer-fbmem
 - DeviceProperties\Add\PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)\framebuffer-stolenmem
 - Kernel\Patch\DVMTpatch-10.15-10.15.1-10.15.2-10.15.3
 - Kernel\Patch\DVMTpatch-10.15.4
 - o 如果已经解锁BIOS的 CFG Lock , 改变以下设置
 - Kernel\Quirks\AppleXcpmCfgLock = false
 - o i5机器可以删除以下内容
 - Kernel\Emulate\Cpuid1Data
 - Kernel\Emulate\Cpuid1Mask
 - Kernel\Patch\DVMTpatch-10.15-10.15.1-10.15.2-10.15.3
 - Kernel\Patch\DVMTpatch-10.15.4
 - o 如果无法正常引导,尝试改变 Kernel\Quirks\AppleXcpmExtraMsrs = false
- 配置kexts
 - o OC\Kexts 不包括任何无线网卡驱动,如果网卡是 DW1820A,需要:

- 安装 AirportBrcmFixup.kext、BrcmBluetoothInjector.kext、BrcmFirmwareData.kext、BrcmPatchRAM3.kext至 oc\kexts。
- 添加驱动列表至 config\Kernel\Add , 参考 config-3-BCM无线和蓝牙驱动列表.plist 。
- o OC\Kexts 不包括 NVMeFix.kext,如果需要自行添加驱动和驱动列表。
- 使用 EFI 的方法
 - 引导界面显示MAC、Windows引导部分,其它内容被隐藏。按下空格键可弹出其它菜单。
 - o 第一次使用本 EFI 时,按下空格键后选定 Reset NVRAM 并执行。
 - 。 进入系统后重建缓存, 然后重启。

关闭触摸板快捷键

● 组合键: FN+F6

唤醒方法

● 电源键

已知问题

● 内置MIC不工作

参考内容

• Kexts: https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/blob/master/Docs/Kexts.md

● OC-little: https://github.com/daliansky/OC-little, 特别是其中的《关于AOAC》部分

备注

- 解锁 DVMT 、 CFG Lock 的方法请参考@PS@Donald 的《修改DVMT Pre-Allocated数值方法》
- 引导Windows或者其他系统需要获取被引导系统的绝对路径,具体方法见《OC-引导多系统@OC-xlivans》