SIM7500_SIM7600 Linux NDIS 驱动调试 V2.00

	History
V1.00 2016-08-22	xiaobin.wang 初始化文档
V2.00 2016-10-25	xiaobin.wang 修改几处错误

- SIM7500_SIM7600 USB 相关描述

SIM7500_SIM7600 系列模块的 USB VID 是 0x1E0E PID 是 0x9001.

作为 Slave USB 设备,配置如下表

Interface number		
0	USB serial	Diagnostic Interface
1	USB serial	GPS NMEA Interface
2	USB serial	AT port Interface
3	USB serial	Modem port Interface
4	USB serial	USB Audio Interface
5	USB RMNet	wwan interface
6	adb	Android adb debug port

在 linux 系统中 要防止 USB serial 驱动也把 Net interface 枚举占用。

二 USB 串口驱动使用

1 USB Serial 的内核配置支持

在 linux 内核配置中,请确保

CONFIG_USB_SERIAL=y
CONFIG_USB_SERIAL_WWAN=y
CONFIG_USB_SERIAL_OPTION=y

2 修改驱动代码增加 SIM7500_SIM7600 的 VID/PID 并且跳过 Interface 5

找到内核源码文件 option.c(一般情况下,路径在 drivers/usb/serial/option.c)

● 如果是较新的内核版本(V3.2 以上)

```
#define SIMCOM SIM7600 VID
                                      0x1E0E
#define SIMCOM SIM7600 PID
                                      0x9001
//for SIM7600 modem for NDIS
static const struct option blacklist info simcom sim7600 blacklist = {
    .reserved = BIT(5),
};
在 option ids 列表中增加
//for SIM7600 modem for NDIS
{ USB DEVICE(SIMCOM SIM7600 VID, SIMCOM SIM7600 PID),
 .driver_info = (kernel_ulong_t)& simcom_sim7600_blacklist
},
... ...
   如果是较低的内核版本,
#define SIMCOM SIM7600 VID
                                      Ox1EOE
#define SIMCOM SIM7600 PID
                                      0x9001
在 option_ids 列表中增加
{ USB DEVICE(SIMCOM SIM7600 VID, SIMCOM SIM7600 PID)}, /*SIM7600 */
并且在 option probe 里过滤掉 interface 5
/* sim7600 */
if (serial->dev->descriptor.idVendor == SIMCOM SIM7600 VID &&
    serial->dev->descriptor.idProduct == SIMCOM SIM7600 PID &&
    serial->interface->cur_altsetting->desc.bInterfaceNumber == 5 )
    return -ENODEV;
```

3 内核调试信息打印

如果驱动正确编译到内核,内核开机找到模块后,会打印如下信息

```
usb 1-1: new high speed USB device using rt3xxx-ehci and address 2 option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0 option 1-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
```

option 1-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected

usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2

option 1-1:1.3: GSM modem (1-port) converter detected

usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3

option 1-1:1.4: GSM modem (1-port) converter detected

usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB4

dev/ttyUSB0~4 就会生成,上层应用就可以通过这些设备和模块交互了(发送AT 命令等)。

三 USB NDIS NET 使用

1 内核配置支持

首先需将这个配置项打开。

CONFIG USBNET=y

我们会提供一个文件 simcom wwan.c。

simcom wwan.c 放在 drivers/net/usb 目录下,并且修改 Makefile

obj-\$(CONFIG_USB_USBNET) += usbnet.o <u>simcom_wwan.o</u>

驱动正确编译到内核,内核开机后连到模块会打印如下信息

simcom_wwan 1-1:1.5 wwan0: register 'simcom_wwan' at usb-0000:02:03.0-1, SIMCOM wwan/QMI device, 8a:de:f6:67:ce:1b

2 使用 ifconfig 查看网卡信息,默认处于 down 状态。

wwan0 Link encap:Ethernet HWaddr D6:D8:6C:10:B0:0E
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

2 SIM7500_SIM7600 拨号指令

SIM7500_SIM7600 网卡拨号是使用一个 AT 命令来操作的。

AT\$QCRMCALL=1,1 拨号上网(一般使用方法,具体 AT 描述见 NDIS 拨号文档)

AT\$QCRMCALL=0,1 挂断(一般使用方法,具体 AT 描述见 NDIS 拨号文档)

3 利用 DHCP 给 Linux 网卡获取 IP

模块拨号上网后,LINUX 平台一般需要 DHCP 客户程序来给 wwan 网卡获取 IP,DNS 等信息。

如果是 PC 端的 LINUX(比如 Ubuntu),只需要先让网卡 down 然后再 up 一下,PC 会自动用 netmanager 自带的 dhcp 获取 IP。

如果是嵌入式的 LINUX 系统, 一般需要用 udhcpc 命令

udhcpc –i wwan0

再次查看网卡信息,会看到已经拿到 IP

wwan0 Link encap:Ethernet HWaddr D6:D8:6C:10:B0:0E

inetaddr:10.47.77.207 Bcast:10.47.77.223 Mask:255.255.255.224

inet6 addr: fe80::d4d8:6cff:fe10:b00e/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:612 (612.0 B) TX bytes:1642 (1.6 KiB)