


### 追求卓越 创造精品 TO BE BEST TO DO GREAT

广州友善之臂计算机科技有限公司

## 基于 Mini2440 通过网络浏览和控制 CMOS 或 USB 摄像头

本文档版本日期: 2010-4-5



说明:本文档关键内容主要来自于网络,敬请自由传播浏览,友善之臂保留本文档的解释权及修改权。

更新说明

2010-4-5: 增加了某些 USB 摄像头不被支持的原因解释 2010-4-1: 更改了目录标题序号,以和实际目录对应。

2010-3-27: 本文档创建



#### 追求卓越 创造精品 TO BE BEST

TO DO GREAT

#### 广州友善之臂计算机科技有限公司

#### 目录

1	简介	2
2	快速上手体验	2
	2.1. 环境平台	
	2.2 在 mini2440 上安装 mjpeg-stream	
	2.3 通过网页浏览 CMOS 摄像头	3
	2.4 通过网页浏览和控制 USB 摄像头	5
3	关于下载和编译源代码	

# 1 简介

虽然我们已经提供了基于 Qtopia 的摄像头预览和拍照实用测试程序(不开源),但依然 有很多网友和用户希望能够通过网络控制和浏览摄像头。互联网的力量十分伟大,现在已经有 国外的爱好者在 mini2440 上把这个想法付诸实践并实现了,并为此创建了一个 google code 项 目,网址是: http://code.google.com/p/mjpg-streamer-mini2440/, 我们经过简单测试使用,觉 得这个东西十分简单易用,特此介绍给大家。

Mipeg-stream 是一个开源软件,用于把 mipeg 格式的文件变成流媒体输出,这里作者 已经把它移植到 mini2440,并做好了相应的启动运行命令,因此你只需下载下来使用它就行了。

# 2 快速上手体验

## 2.1. 环境平台

目标板: mini2440/micro2440

开发板上运行的系统:内核 Linux-2.6.32.2,默认文件系统 root gtopia(不分 nand flash 容量类型) 主机: Windows7 + Chome 浏览器(可能需要安装 Java 组件)

说明: 默认的 Linux-2.6.32.2 内核已经支持 CMOS 摄像头,及多种型号的 USB 摄像头,因此无 需重新配置编译。



# 追求卓越 创造精品

TO BE BEST

TO DO GREAT

#### 广州友善之臂计算机科技有限公司

## 2.2 在 mini2440 上安装 mjpeg-stream

Step1: 获取要安装的文件 mjpeg-stream

文件名: mjpg-streamer-mini2440-bin-r6.tar.gz

获取途径: (1)使用附件中的可执行文件(2)自行下载

下载地址:

http://mjpg-streamer-mini2440.googlecode.com/files/mjpg-streamer-mini2440-bin-r6.tar.gz

#### Step2: 在 mini2440 上安装 mjpeg-stream

使用优盘或者 ftp 等工具把 mjpeg-stream 复制到开发板,在此假定复制到了/home/plg 目录在控制台终端执行如下命令:

#mkdir/mjpg-streamer;创建一个独立目录用于测试

#cd /mipg-streamer;进入该测试目录

#tar xvzf mjpg-streamer-mini2440-bin-r6.tar.gz;解压安装

至此,mipeg-stream 就已经在开发板上安装好了。

### 2.3 通过网页浏览 CMOS 摄像头

Step1: 连接好硬件

把 CMOS 摄像头插装到开发板上,可以先使用开发板自带的"CMOS 摄像头"程序测试该摄像头可用,然后重启开发板。

#### Step2: 启动 mjpeg-stream

在命令行终端执行以下命令:

#cd /mjpg-streamer;进入测试目录#./start s3c2410.sh;执行测试程序

此时可以在终端看到如图输出信息,这说明已经成功启动 mipeg-stream 程序



## 追求卓越 创造精品

TO BE BEST

TO DO GREAT

#### 广州友善之臂计算机科技有限公司

```
File Edit View Terminal Tabs Help

[root@FriendlyARM /mjpg-streamer]#

[root@FriendlyARM /mjpg-streamer]#

[root@FriendlyARM /mjpg-streamer]# ./start_s3c2410.sh

MJPG Streamer Version.: 2.0

Allocated

o: www-folder-path...: ./www/
o: HTTP TCP port....: 8080
o: username:password: disabled
o: commands.....: enabled
```

#### Step3: 通过浏览器动态预览 CMOS 摄像头

在浏览器中输入: http://192.168.1.230:8080/stream\_simple.html 即可看到摄像头的动态画面了,如图。

说明: 开发板默认的 IP 地址是 192.168.1.230 , 你可以根据实际的网络参数输入相应的 ip 地址。



#### 创 造 精 品 追求卓越

TO BE BEST

TO DO GREAT

#### <sup>-</sup>州友善之臂计算机科技有限公司



## 2.4 通过网页浏览和控制 USB 摄像头

Step1: 连接好硬件

把 USB 摄像头插装到开发板上,可以先使用开发板自带的"USB 摄像头"程序测试该 摄像头可用,然后重启开发板。

Step2: 启动 mjpeg-stream

在命令行终端执行以下命令:

#cd /mjpg-streamer;进入测试目录

#./start uvc.sh;执行测试程序

此时可以在终端看到如图输出信息,这说明已经成功启动 mjpeg-stream 程序



## 追求卓越 创造精品

TO BE BEST

TO DO GREAT

#### 广州友善之臂计算机科技有限公司


Iforce cancelation of threads and cleanup ressources
o: cleaning up ressources allocated by server thread #00
[root@FriendlyARM /mjpg-streamer]# ./start\_s3c2410.sh done

[root@FriendlyARM /mjpg-streamer]# ./start\_uvc.sh
MJPG Streamer Version.: 2.0
i: Using V4L2 device.: /dev/video0
i: Desired Resolution: 640 x 480
i: Frames Per Second.: 5
i: Format............ MJPEG
o: www-folder-path...: ./www/
o: HTTP TCP port.....: 8080
o: username:password.: disabled
o: commands......: enabled

#### Step3: 通过浏览器动态预览 USB 摄像头

在浏览器中输入: http://192.168.1.230:8080/stream\_simple.html 即可看到摄像头的动态画面了,如图。

说明: 开发板默认的 IP 地址是 192.168.1.230 , 你可以根据实际的网络参数输入相应的 ip 地址。因为大部分 USB 摄像头的分辨率要高一些,因此呈现的图像也会清晰很多。



Step4: 通过浏览器控制 USB 摄像头


在浏览器中输入: http://192.168.1.230:8080/stream.html 出现如下界面




#### 创造精品 追求卓越 TO BE BEST

TO DO GREAT

#### 广州友善之臂计算机科技有限公司



点页面左侧的 "Control "会出来一个控制页面窗口,如图



通过页面上的提示,可以控制 USB 摄像头的对比度,亮度等参数,用户可以自行测 试一下。



#### 追求卓越 创 造 精 品 **TO DO GREAT**

TO BE BEST

### 2.5 为什么我的 USB 摄像头没有显示

如果你使用的 USB 摄像头在使用时出现了如下信息:

[root@FriendlyARM /mjpg-streamer]# ./start uvc yuv.sh

MJPG Streamer Version.: 2.0 i: Using V4L2 device.: /dev/video0

i: Desired Resolution: 640 x 480

i: Frames Per Second.: 5 i: Format.....: YUV i: JPEG Quality.....: 80

Pixel format is unavailable, using JPEG

should never arrive exit fatal !!

i: init VideoIn failed

这说明, mjpeg 软件并不支持你所使用的 USB 摄像头类型。解决方法有两种:

- (1) 你可以更改其他型号的 USB 摄像头试试
- (2) 自行更改 mipeg 源代码以支持你所使用的 USB 摄像头驱动程序接口

解释: 虽然 Linux-2.6.32 等高版本的内核已经支持"万能"USB 摄像头驱动,但每个驱 动向上层提供的图像解码接口是不同的,而 mipeg 软件仅能识别一部分型号的 USB 摄像头, 而我们提供的 Qtopia 版本的 USB 摄像头动态预览程序,则根据用户的不断反馈增加了更多的 USB 摄像头向上层提供的图像解码接口支持,这也就是我们为什么会在该程序中添加了这样一 个提示:



目的就是让用户把所使用的 USB 摄像头样品寄给我们,以便在我们的程序中增加该型 号 USB 摄像头驱动中的图像解码支持。对于 mipeg 软件,我们则不提供这样的升级改进,因 为 mipeg 软件并不是我们开发和维护的。



## 追 求 卓 越 创 造 精 品

TO BE BEST

TO DO GREAT

广州友善之臂计算机科技有限公司

# 3 关于下载和编译源代码

在 <a href="http://code.google.com/p/mjpg-streamer-mini2440/source/checkout">http://code.google.com/p/mjpg-streamer-mini2440/source/checkout</a> 可以下载到以上程序的源代码,附件是我已经下载好的源代码压缩文件。

文件名: mjpg-streamer-mini2440-read-only.tgz

因为作者已经做好了所有移植等工作,编译该源代码十分简单。把它解压到任意目录,如/opt 目录:

#cd /opt ;进入 opt 目录

#tar xvzf mjpg-streamer-mini2440-read-only.tgz ;解压

#make CC=arm-linux-gcc :编译

最后会生成 mipeg-stream 可执行文件,如图:

```
root@tom:/opt/mjpeg/mjpg-streamer-mini2440-read-only
 <u>File Edit View Terminal Tabs Help</u>
from input uvc.c:30:
/usr/local/arm/4.3.2/bin/../arm-none-linux-gnueabi/libc/usr/include/linux/videodev2.h:874:1: warning: t
his is the location of the previous definition
input uvc.c: In function 'input init':
input uvc.c:307: warming: implicit declaration of function 'input cmd'
make[1]: Leaving directory '/opt/mjpeg/mjpg-streamer-mini2440-read-only/plugins/input uvc'
cp plugins/input_uvc/input_uvc.so .
make -C plugins/output_file all CC=arm-linux-gcc
make[1]: Entering directory `/opt/mjpeg/mjpg-streamer-mini2440-read-only/plugins/output_file'
arm-linux-gcc -O2 -DLINUX -D_GNU_SOURCE -Wall -shared -fPIC -o output_file.so output_file.c
make[1]: Leaving directory `/opt/mjpeg/mjpg-streamer-mini2440-read-only/plugins/output file'
cp plugins/output file/output file.so
make -C plugins/output_http all CC=arm-linux-gcc
make[1]: Entering directory `/opt/mjpeg/mjpg-streamer-mini2440-read-only/plugins/output_http'
arm-linux-gcc -c -O2 -DLINUX -D GNU SOURCE -Wall -shared -FPIC -o httpd.c
arm-linux-gcc -O2 -DLINUX -D GNU SOURCE -Wall -shared -fPIC -o output http.so output http.c httpd.lo
make[1]: Leaving directory '/opt/mjpeg/mjpg-streamer-mini2440-read-only/plugins/output_http'
cp plugins/output http/output http.so
make -C plugins/input_testpicture all CC=arm-linux-gcc
make[1]: Entering directory `/opt/mjpeg/mjpg-streamer-mini2440-read-only/plugins/input_testpicture'
arm-linux-gcc -O2 -DLINUX -D GNU SOURCE -Wall -shared -fPIC -o input testpicture.so input testpicture.c
make[1]: Leaving directory `/opt/mjpeg/mjpg-streamer-mini2440-read-only/plugins/input testpicture'
cp plugins/input testpicture/input testpicture.so
[root@tom mjpg-streamer-mini2440-read-only]# ls
CHANGELOG
                         mjpg\_streamer
                                                             output http.so
                                                                                             start uvc.sh
input s3c2410.so
                                                                                             start uvc vuv.sh
                         mipg streamer.c
                                                              pluains
input_testpicture.so mjpg_streamer.h
                                                             README
                                                                                             utils c
input uvc.so
                          mjpg-streamer-mini2440.kdev4
                                                             simplified_jpeg_encoder.c utils.h
LICENSE
                          mjpg streamer.o
                                                              simplified jpeg encoder.h utils o
Makefile
                          output file.so
                                                              start s3c2410.sh
[root@tom mjpg-streamer-mini2440-read-only]# 🗌
```

注意:请确认你使用的编译器是友善之臂提供的 arm-linux-gcc 4.3.2,运行 arm-linux-gcc -v 命令可以检查交叉编译器的版本,如图:



## 追 求 卓 越 创 造 精 品

TO BE BEST

**TO DO GREAT** 

#### 广州友善之臂计算机科技有限公司

```
root@tom:/opt/mjpeg/mjpg-streamer-mini2440-read-only
 <u>File Edit View Terminal Tabs Help</u>
make -C plugins/input testpicture all CC=arm-linux-gcc
make[1]: Entering directory `/opt/mjpeg/mjpg-streamer-mini2440-read-only/plugins/input_testpicture'
arm-linux-gcc -02 -DLINUX -D_GNU_SOURCE -Wall -shared -fPIC -o input_testpicture.so input_testpicture.c
make[1]: Leaving directory `/opt/mjpeg/mjpg-streamer-mini2440-read-only/plugins/input_testpicture
cp plugins/input_testpicture/input_testpicture.so .
[root@tom mjpg-streamer-mini2440-read-only]# ls
CHANGELOG
                              mjpg_streamer
                                                                        output http.so
                                                                                                             start_uvc.sh
input_s3c2410.so
                              mjpg_streamer.c
                                                                                                             start uvc yuv.sh
input_testpicture.so mjpg_streamer.h
                                                                        README
                                                                                                             utils.c
input uvc.so
                              mjpg-streamer-mini2440.kdev4 simplified_jpeg_encoder.c
                                                                                                             utils.h
                                                                        simplified_jpeg_encoder.h
LICENSE
                              mjpg_streamer.o
                                                                                                             utils.o
Makefile
                              output_file.so
                                                                        start_s3c2410.sh
                                                                                                             WWW
[root@tom mjpg-streamer-mini2440-read-only]# arm-linux-gcc
arm-linux-gcc
                             arm-linux-gcc-4.3.2
[root@tom mjpg-streamer-mini2440-read-only]# arm-linux-gcc -v
Using built-in specs.
Target: arm-none-linux-gnueabi
Configured with: /scratch/julian/lite-respin/linux/src/gcc-4.3/configure --build=i686-pc-linux-gnu --ho st=i686-pc-linux-gnu --ho st=i686-pc-linux-gnu --target=arm-none-linux-gnueabi --enable-threads --disable-libmudflap --disable-li bssp --disable-libstdcxx-pch --with-gnu-as --with-gnu-ld --enable-languages=c,c++ --enable-shared --enable-symvers=gnu --enable-_cxa_atexit --with-pkgversion='Sourcery G++ Lite 2008q3-72' --with-bugurl=htt ps://support.codesourcery.com/GNUToolchain/ --disable-nls --prefix=/opt/codesourcery --with-sysroot=/opt/codesourcery/arm-none-linux-gnueabi/libc --with-build-sysroot=/scratch/julian/lite-respin/linux/insta
ll/arm-none-linux-gnueabi/libs --with-gmp=/scratch/julian/lite-respin/linux/obj/host-libs-2008q3-72-arm
 -none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu/usr --with-mpfr=/scratch/julian/lite-respin/linux/obj/host-libs-2
068q3-72-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu/usr --disable-libgomp --enable-poison-system-director
ies --with-build-time-tools=/scratch/julian/lite-respin/linux/install/arm-none-linux-gnueabi/bin --with
 -build-time-tools=/scratch/julian/lite-respin/linux/install/arm-none-linux-gnueabi/bin
Thread model: posix
gcc version 4.3.2 (Sourcery G++ Lite 2008q3-72)
[root@tom mjpg-streamer-mini2440-read-only]# [
```