

广西公司 2025 年巡线便道修建项目(标段二)（华南公司）

广西公司 2025 年巡线便道修建项目(标段二)（西南管道）

机具操作规程

一、汽油机水泵（JHWP50S）操作规程

1. 启动前检查

- 检查燃油箱油量，确保燃油充足且燃油管路无泄漏。
- 检查机油油位，需在刻度范围内，若不足及时添加。
- 检查进水口滤网，确保无杂物堵塞；检查水泵叶轮是否灵活转动，有无卡顿现象。

2. 启动操作

- 打开燃油开关，将 choke（阻风门）扳至关闭位置（冷机启动时），热机启动可直接扳至打开位置。
- 拉动启动绳，启动汽油机，待发动机运转稳定后，缓慢打开阻风门。

3. 运行操作

- 观察水泵出水情况，若出水不畅，检查进水口是否有空气进入或滤网堵塞。
- 运行过程中，定期检查发动机温度和机油温度，避免过热。

4. 停机操作

- 先关闭出水口阀门（若有），然后将汽油机转速调至怠速，运转1 - 2分钟后，关闭燃油开关，停止发动机。
- 停机后，若长时间不用，需放净燃油和机油，防止变质。

二、切割机（Z1E - FF06 - 110）操作规程

5. 开机前准备

- 检查切割片是否安装牢固，有无裂纹、破损等情况，确保切割片型号与切割机匹配。
- 检查电源线路是否完好，插头、插座无破损，接地装置可靠。
- 调整切割深度，根据切割材料厚度合理设置，确保切割片露出深度适中。

6. 开机操作

- 接通电源，启动切割机，让切割片空转1 - 2分钟，观察其运转是否平稳，有无异常振动和噪音。

7. 切割操作

- 切割时，双手紧握切割机手柄，使切割片缓慢接触被切割材料，保持匀速推进，避免用力过猛导致切割片损坏或材料崩裂。
- 切割过程中，注意保持切割机与被切割材料的垂直，确保切割面平整。
- 若切割过程中出现异常声音或烟雾，应立即停机检查。

8. 停机与维护

- 切割完成后，待切割片完全停止转动后再松开手柄，切断电源。
- 定期清理切割机内部灰尘和杂物，检查碳刷磨损情况，及时更换磨损严重的碳刷。

三、锂电振动棒（25#）操作规程

9. 使用前检查

- 检查锂电池电量，确保电量充足；检查振动棒连接部位是否牢固，有无松动。
- 检查振动棒外壳是否完好，有无破损，防止漏电。

10. 操作流程

- 开启振动棒电源开关，将振动棒缓慢插入混凝土中，插入深度不宜过深，确保振动棒有效振动区域覆盖混凝土。
- 振动过程中，保持振动棒匀速移动，移动间距不宜过大，一般为振动棒直径的3 - 5倍，确保混凝土振捣密实。
- 振捣完成后，缓慢拔出振动棒，避免过快拔出在混凝土中留下孔洞。

11. 停机与保养

- 关闭电源开关，将振动棒清理干净，去除表面的混凝土残渣。
- 定期检查锂电池充电性能，以及振动棒内部电机运转情况，确保设备性能良好。

四、工程车（本田/长安）操作规程

12. 出车前检查

- 检查车辆轮胎气压是否正常，轮胎表面有无破损、裂纹；检查刹车系统，确保刹车灵敏有效。

- 检查发动机机油、冷却液、变速箱油等油液液位，确保在正常范围内；检查车辆灯光、喇叭是否正常工作。

13. 行驶操作

- 严格遵守交通规则，在施工区域行驶时，注意观察路况，避让施工人员和设备，限速行驶（根据施工区域规定速度）。
- 装载货物时，确保货物捆绑牢固，不超载、不偏载，防止货物掉落影响行车安全。

14. 停车与维护

- 停车时，选择平坦、坚实的地面，拉紧手刹，关闭电源，锁好车门。
- 定期对车辆进行保养，包括更换机油、机滤，检查底盘、悬挂等部件，确保车辆性能良好，延长使用寿命。