
FYD12864-0403A 液晶显示模块服务文件



实物图片

一. 基本特性


- * 电源电压 5V
- * 显示分辨率:128×64 点
- * 显示方式: STN、半透、正显
- * 驱动方式: 1/64DUTY, 1/9BIAS
- * 视角方向: 6点
- * 背光方式:底部黄绿 LED 背光
- * 通讯方式:8线并口
- * 内置 DC-DC 转换电路,无需外加负压
- * 工作温度:-10℃ +60℃,存储温度: -20℃ 70℃

成都市飞宇达实业有限公司

www.cdfyd.com

二. 外形尺寸

1. 外形尺寸图



2. 主要外形尺寸

项		目	标 准 尺 寸	单 位
模均	央 体	积	$93.0 \times 70.0 \times 12.8$	mm
定位	立尺	寸	88.0×65.0	mm
视		域	71.7×39	mm
点	阵	数	128×64	像素
点	距	离	0.52×0.52	mm
点	大	小	0.48×0.48	mm


三. 硬件说明

1. 引脚特性

引脚号	引脚名称	电 平	引	脚	功	能	描	述
1	VSS	OV	电源地					
2	VDD	+5V	电源电	压				
3	V0	0∼-10V	LCD 驱动负电压,调节 LCD 对比度					
4	D/I	H/L	H: DB0-DB7 为显示数据					
			L:DBO-	DB7 为	显示指	令数据	<u>!</u>	


			T							
5	R/W	H/L	R/W=H, E=H 数据被读到 DBO-DB7							
			R/W=L,E=H—L,DBO-DB7 数据写到 IR 或							
			DR							
6	Е	H/L	使能信号:R/W=L.E 信号下降沿锁存							
			DBO-DB7;R/W=H,E=H,DDRAM 数据读到							
			DBO-DB7							
7	DB0									
8	DB1									
9	DB2									
10	DB3	11 /1	0 6 一大 光 行 粉 据 冶 44							
11	DB4	H/L	8 位三态并行数据总线							
12	DB5									
13	DB6									
14	DB7									
15	CS1	H/L	片选信号,当 CS1=H 时,液晶右半屏显示							
16	CS2	H/L	片选信号,当 CS2=H 时,液晶左半屏显示							
17	/RET	H/L	复位信号, RET=0 有效							
18	VEE	-10V	输出-10V的负电压(单电源供电)							
19	A	+5V	当的水中,没一部,不是有人。200~~4							
20	K	OV	背光电源,背光功耗≤300mA							

2. 原理简图



背光接线图


3. 硬件功能描述



www.cdfyd.com

1) 显示数据 RAM(DDRAM)

DDRAM (64×8×8 bits) 是存储图形显示数据的。此 RAM 的每一位数据对应显示面板上一个点的显示(数据为 H) 与不显示(数据为 L)。DDRAM 的地址与显示位置关系对照图(见下图)



2) I/O 缓冲器 (DBO~DB7)

I/O 缓冲器为双向三态数据缓冲器。是 LCM (液晶显示模块)内部总线与 MPU 总线的结合部。其作用是将两个不同时钟下工作的系统连接起来,实现通讯。I/O 缓冲器在片选信号 CS 有效状态下,I/O 缓冲器开放,实现 LCM (液晶显示模块)与 MPU 之间的数据传递。当片选信号为无效状态时,I/O 缓冲器将中断 LCM (液晶显示模块)内部总线与 MPU 数据总线的联系,对外总线呈高阻状态,从而不影响 MPU 的其他数据操作功能。

3)输入寄存器

输入寄存器用于接收在 MPU 运行速度下传送给 LCM (液晶显示模块)的数据并成都市飞宇达实业有限公司

将其锁存在输入寄存器内,其输出将在 LCM (液晶显示模块)内部工作时钟的运作下将数据写入指令寄存器或显示存储器内。

4)输出寄存器

输出寄存器用于暂存从显示存储器读出的数据,在 MPU 读操作时,输出寄存器将当前锁存的数据通过 I/0 缓冲器送入 MPU 数据总线上。

5) 指令寄存器

指令寄存器用于接收 MPU 发来的指令代码,通过译码将指令代码置入相关的寄存器或触发器内。

6) 状态字寄存器

状态字寄存器是 LCM (液晶显示模块)与 MPU 通讯时唯一的"握手"信号。状态字寄存器向 MPU 表示了 LCM (液晶显示模块)当前的工作状态。尤其是状态字中的"忙"标志位是 MPU 在每次对 LCM (液晶显示模块)访问时必须要读出判别的状态位。当处于"忙"标志位时,I/O 缓冲器被封锁,此时 MPU 对 LCM (液晶显示模块)的任何操作(除读状态字操作外)都将是无效的。

7) X 地址寄存器

X地址寄存器是一个三位页地址寄存器,其输出控制着 DDRAM 中 8 个页面的选择,也是控制着数据传输通道的八选一选择器。X 地址寄存器可以由 MPU 以指令形式设置。X 地址寄存器没有自动修改功能,所以要想转换页面需要重新设置 X 地址寄存器的内容。

8) Y 地址计数器

Y 地址计数器是一个 6 位循环加一计数器。它管理某一页面上的 64 个单元。Y 地址计数器可以由 MPU 以指令形式设置,它和页地址指针结合唯一选通显示存储器的一个单元,Y 地址计数器具有自动加一功能。在显示存储器读/写操作后 Y 地址计数将自动加一。当计数器加至 3FH 后循环归零再继续加一。

9) Z 地址计数器

Z 地址计数器是一个 6 位地址计数器,用于确定当前显示行的扫描地址。Z 地址计数器具有自动加一功能。它与行驱动器的行扫描输出同步,选择相应的列驱动的数据输出。

10) 显示起始行寄存器

显示起始行寄存器是一个6位寄存器,它规定了显示存储器所对应显示屏上第一行的行号。该行的数据将作为显示屏上第一行显示状态的控制信号。

11) 显示开/关触发器

显示开/关触发器的作用就是控制显示驱动输出的电平以控制显示屏的开关。在触发器输出为"关"电平时,显示数据锁存器的输入被封锁并将输出置"0",从而使显示驱动输出全部为非选择波形,显示屏呈不显示状态。在触发器输出为"开"电平时,显示数据锁存器被控制,显示驱动输出受显示驱动数据总线上数据控制,显示屏将呈显示状态。


12) 复位端/RES

复位端/RES 用于在 LCM (液晶显示模块)上电时或需要时实现硬件电路对 LCM (液晶显示模块)的复位。该复位功能将实现:

- 设置显示状态为关显示状态
- 显示起始寄存器清零。显示 RAM 第一行对应显示屏上的第一行。
- 在复位期间状态字中 RESET 位置"1"。

初始化条件:

项目	名称	最小值	标准值	最大值	単位
Reset Time	trs	1.0	_	ı	us
Rise Time	t_R	-	_	200	ns



四. 电气特性

1. 极限参数

项目	名称	值	单位	备 注
Operating Voltage	VDD	-0.3 to +5.5	V	*1
Supply Voltage	VEE	VDD-19.0 to VDD+0.3	V	*2
Driver Supply Voltage	V_{B}	-0.3 to VDD+0.3	V	*1,*3
Operating Temperature	Topr	-20 to +70	$^{\circ}$	
Storage Temperature	T_{STG}	-30 to +80	$^{\circ}$ C	


- *1. Based on VSS=0V
- *2. Applies to V_{LCD}
- *3. Applies to CS, E, R/W, RS, DB0∼DB7
- 2. 直流特性 (VDD=+5V±10%, VSS=0V, VDD-VLCD=8~17V, Ta=-20~+70℃)

项目	名称	测试条件	Min	Тур	Max	単位	备注
Input High Voltage	V_{IH}	_	2.0	_	VDD	V	*1
Input Low Voltage	V_{IL}	_	0	_	0.8	V	*1
Output High Voltage	V_{OH}	I _{0H} =-200uA	2.4		_	V	*2
Output Low Voltage	V_{OL}	I _{OL} =1.6mA		_	0.4	V	*2
Input Leakage Current	${ m I}_{ m LKG}$	V_N=VSS~VDD	-1.0	_	1.0	uA	*3
Three-state(OFF) input Current	I_{TSL}	V_N=VSS~VDD	-5. 0	_	5.0	uA	*4
Operating Current	I_{DD1}	During Display	_	-	0.5	mA	*5
quality current	I_{DD2}	During Access			2	mA	*5
On Resistance	Ron		_	_	7.5	KΩ	*6


- *1. CS, E, RW, RS, DB0∼DB7
- $*2.DB0\sim DB7$
- *3.Except DBO~DB7
- $*4.DB0{\sim}DB7$ at High Impedance
- *5.1/64 duty, FCLK=250KHZ, Frame Frequency=70HZ, Output: NO Load *6.VDD \sim VEE=15.5
- 3. 交流特性 (VDD=+5V±10%, VSS=0V, Ta=-20~+70℃)

项目	名称	Min	Тур	Max	单 位
E Cycle	t_{c}	1000	_	_	ns
E Hight Level Width	$t_{\mathtt{WH}}$	450	_	_	ns
E Low Level Width	$t_{\mathtt{WL}}$	450	_		ns
E Rise Time	$t_{\scriptscriptstyle R}$	_	_	25	ns
E Fall Time	$t_{\scriptscriptstyle \mathrm{F}}$	_		25	ns

项 目	名 称	Min	Тур	Max	单 位	
Address Set-up Time	$t_{\mathtt{ASH}}$	140	_	_	ns	
Address Hold Time	$t_{\mathtt{AH}}$	10	_	_	ns	
Data Set-up Time	$t_{ exttt{DSU}}$	200	_	_	ns	
Data Delay Time	$t_{\mathtt{D}}$	-	_	320	ns	
Data Delay Time	$t_{\mathtt{DHW}}$	10			ns	
Data Delay Time	$t_{\mathtt{DHR}}$	20			ns	



MPU Write timing



MPU Read timing

五. 软件说明

1. 指令表

指令名称	控制	信号			控制	」 代	1	玛		
1日 マ 石 小	RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
显示开关设置	0	0	0	0	1	1	1	1	1	D
显示起始行设置	0	0	1	1	L5	L4	L3	L2	L1	LO
页面地址设置	0	0	1	0	1	1	1	P2	P1	Р0
列地址设置	0	0	0	1	C5	C4	C3	C2	C1	∞
读取状态字	0	1	BUSY	0	0N/0FF	RESET	0	0	0	0
写显示数据	1	0	-		数	_	据			-
读显示数据	1	1			数		据			

指令功能详解

1) 读状态字

格 式	BUSY	0	ON/OFF	RESET	0	0	0	0
-----	------	---	--------	-------	---	---	---	---

状态字是 MPU 了解 LCM (液晶显示模块) 当前状态,或 LCM 向 MPU 提供其内部状态的唯一的信息渠道。

BUSY 表示当前 LCM 接口控制电路运行状态。BUSY=1 表示 LCM 正在处理 MPU 发过来的指令或数据。此时接口电路被封锁,不能接受除读状态字以外的任何操作。BUSY=0表示 LCM 接口控制电路已外于"准备好"状态,等待 MPU 的访问。

ON/OFF 表示当前的显示状态。ON/OFF=1 表示关显示状态,ON/OFF=0 表示开显示状态。

RESET 表示当前 LCM 的工作状态,即反映/RES 端的电平状态。当/RES 为低电平状态时,LCM 处于复位工作状态,标志位 RESET=1。当/REST 为高电平状态时,LCM 为正常工作状态,标志位 RESET=0。

在指令设置和数据读写时要注意状态字中的 BUSY 标志。只有在 BUSY=0 时,MPU 对 LCM 的操作才能有效。因此 MPU 在每次对 LCM 操作之前,都要读出状态字判断 BUSY 是否为"0"。若不为"0",则 MPU 需要等待,直至 BUSY=0 为止。

2) 显示开关设置

14 0	0		_	_	_	_	_	
格 式	0	0	1	1	1	1	1	D

该指令设置显示开/关触发器的状态,由此控制显示数据锁存器的工作方式,从而控制显示屏上的显示状态。D 位为显示开/关的控制位。当 D=1 为开显示设置,显示数据锁存器正常工作,显示屏上呈现所需的显示效果。此时在状态字中 ON/OFF=0。当 D=0 为关显示设置,显示数据锁存器被置零,显示屏呈不显示状态,但显示存储器并没有被破坏,在状态字中 ON/OFF=1。

3) 显示起始行设置

		1						
格式			т 🗂	T /	TΩ	τO	T 1	L0
KX TI			1 1 5 1	1 4	1 3	1.7		
	1 1	1	LU	LT	LU	12		LU
1H - 1	_	_						

该指令设置了显示起始行寄存器的内容。LCM 通过 CS 的选择分别具有 64 行显示的管理能力,该指令中 L5~L0 为显示起始行的地址,取值在 0~3FH(1~64 行)范围内,它规定了显示屏上最顶一行所对应的显示存储器的行地址。如果定时间隔地,等间距地修改(如加一或减一)显示起始行寄存器的内容,则显示屏将呈现显示内容向上或向下平滑滚动的显示效果。

4) 页面地址设置

枚 式	1	Λ	1	1	1	D9	D1	DΛ
俗 八	1	U	1	1	1	PZ	PI	P0

该指令设置了页面地址—X 地址寄存器的内容。LCM 将显示存储器分成 8 页,指令代码中 P2~P0 就是要确定当前所要选择的页面地址,取值范围为 0~7H ,代表第 1~8 页。该指令规定了以后的读/写操作将在哪一个页面上进行。

5) 列地址设置

格 式	0	1	C5	C4	С3	C2	C1	CO

该指令设置了 Y 地址数计数器的内容,LCM 通过 CS 的选择分别具有 64 列显示的管理能力,C5~C 0= 0~3FH(1~64)代表某一页面上的某一单元地址,随后的一次读或写数据将在这个单元上进行。Y 地址计数器具有自动加一功能,在每一次读/写数据后它将自动加一,所以在连续进行读/写数据时,Y 地址计数器不必每次都设置一次。

页面地址的设置和列地址的设置将显示存储器单元唯一地确定下来,为后来的显示数据的读/写作了地址的选通。

6) 写显示数据

松士	米行			セ	
俗八	釵			1/占	

该操作将8位数据写入先前已确定的显示存储器的单元内。操作完成后列地址计数器自动加一。

7)读显示数据

格式		数				据	
----	--	---	--	--	--	---	--

该操作将 LCM 接口部的输出寄存器内容读出,然后列地址计数器自动加一。

2. 控制时序表


CS1	CS2	RS	R/W	Е	DB7~DB0	功能
X	X	X	Х	0	高阻	总线释放
1	1	0	0	下降沿	输入	写指令代码

CS1	CS2	RS	R/W	Е	DB7~DB0	功能
1	1	0	1	1	输出	读状态字
1	1	1	0	下降沿	输入	写显示数据
1	1	1	1	1	输出	读显示数据

3. DDRAM 地址表

	CS1=1							CS	2=1		
Υ=	0	1	• • •	62	63	0	1	• • •	62	63	行号
	DB0	DB0	DB0	DBO	DBO	DBO	DBO	DBO	DBO	DBO	0
	↓	↓	↓	\downarrow	↓	\downarrow	↓	↓	\downarrow	↓	↓
X=0	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	7
	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	8
↓	↓	\downarrow	\downarrow	\downarrow	↓	↓	↓	\downarrow	\downarrow	↓	↓
	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	55
X=7	DB0	DBO	DBO	DBO	DBO	DBO	DBO	DBO	DBO	DBO	56
	↓	↓	↓	\downarrow	↓	↓	↓	↓	\downarrow	↓	↓
	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	63

六. 应用举例 1. 直接访问方式的子程序



A11=CS2, A10=CS1, A9=R/W, A8=RS

COM EQU 20H ;指令寄存器 DAT EQU 21H ;数据寄存器

CWADD1 EQU 0400H;写指令代码地址左 CRADD1 EQU 0600H;读状态字地址左 DWADD1 EQU 0500H;写显示数据地址左 DRADD1 EQU 0700H;读显示数据地址左 CWADD2 EQU 0800H;写指令代码地址右 CRADD2 EQU 0A00H;读状态字地址右

CRADD2 EQU OA00H; 读状态子地址石 DWADD2 EQU O900H;写显示数据地址右

DRADD2 EQU OBOOH;读显示数据地址右

1. 左区驱动子程序

1) 写指令代码子程序(左)

PRLO: PUSH DPL

PUSH DPH

MOV DPTR, #CRADD1

PRLO1: MOVX A, @DPTR

JB ACC. 7, PRL01

MOV DPTR, #CWADD1

MOV A, COM

MOVX @DPTR, A

POP DPH POP DPL

RET

; 设置读状态字地址

: 读状态字

; 判"忙"标志为"0"否,否再读

; 设置写指令代码地址

; 取指令代码

; 写指令代码

2) 写显示数据子程序(左)

PRL1: PUSH DPL

PUSH DPH

MOV DPTR, #CRADD1

PRL11: MOVX A, @DPTR

JB ACC. 7, PRL11

MOV DPTR, #DWADD1

MOV A, DAT

MOVX @DPTR, A

POP DPH

POP DPL

RET

; 设置读状态字地址

; 读状态字

;判"忙"标志为"0"否,否再读

; 设置写显示数据地址

; 取数据

: 写数据

3) 读显示数据子程序(左)

PRL2: PUSH DPL

PUSH DPH

MOV DPTR, #CRADD1

PRL21: MOVX A, @DPTR

JB ACC. 7, PRL21

; 设置读状态字地址

; 读状态字

;判"忙"标志为"0"否,否再读

MOV DPTR, #DRADD1 MOVX A, @DPTR MOV DAT, A

POP DPH POP DPL

RET

2. 右区驱动子程序

1) 写指令代码子程序(右)

PRRO: PUSH DPL PUSH DPH

MOV DPTR, #CRADD2

PRRO1: MOVX A, @DPTR

JB ACC. 7, PRRO1
MOV DPTR, #CWADD2

MOV A, COM MOVX @DPTR, A

POP DPH POP DPL RET ; 设置读显示数据地址

; 读数据

; 存数据

; 设置读状态字地址

; 读状态字

; 判"忙"标志为"0"否,否再读

; 设置写指令代码地址

; 取指令代码 ; 写指令代码

2) 写显示数据子程序(右)

PRR1: PUSH DPL

PUSH DPH

MOV DPTR, #CRADD2

PRR11: MOVX A, @DPTR

JB ACC. 7, PRR11

MOV DPTR, #DWADD2

MOV A, DAT
MOVX @DPTR, A

POP DPH POP DPL

RET

; 设置读状态字地址

; 读状态字

; 判 " 忙 " 标志为 "0" 否, 否再读

; 设置写显示数据地址

; 取数据

; 写数据

3)读显示数据子程序(右)

PRR2: PUSH DPL

PUSH DPH

MOV DPTR, #CRADD2

PRR21: MOVX A, @DPTR

JB ACC. 7, PRR21

MOV DPTR, #DRADD2

MOVX A, @DPTR

MOV DAT, A

POP DPH

POP DPL

RET

; 设置读状态字地址

; 读状态字


;判"忙"标志为"0"否,否再读

; 设置读显示数据地址

; 读数据

; 存数据

2. 间接访问方式的子程序



CS1 EQU P3.3;片选左 CS2 EQU P3.4;片选右

RS EQU P3.0;寄存器选择信号 RW EQU P3.1;读/写选择信号

E EQU P3.2;使能信号

1. 左区驱动子程序

1) 写指令代码子程序(左)

PRLO: SETB CS1

CLR CS2

CLR RS

SETB RW

PRLO1: MOV P1, #0FFH

SETB E

MOV A, P1

CLR E

JB ACC. 7, PRL01

CLR RW

MOV P1, COM

SETB E CLR E RET : RS=0

; R/W=1

; P1 口置"1"

; E=1

; 读状态字

; E=0

;判"忙"标志为"0"否,否再读

R/W=0

; 写指令代码

; E=1

: E=0

2) 写显示数据子程序(左)

PRL1: SETB CS1

CLR CS2

CLR RS

; RS=0

SETB RW PRL11: MOV P1, #0FFH SETB E MOV A, P1 CLR E JB ACC. 7, PRL11 SETB RS CLR RW MOV P1, DAT SETB E CLR E RET	; R/W=1 ; P1 口置"1" ; E=1 ; 读状态字 ; E=0 ; 判"忙"标志为"0"否,否再读 ; RS=1 ; R/W=0 ; 写数据 ; E=1 ; E=0
3)读显示数据子程序(左)	
PRL2: SETB CS1	
CLR CS2	
CLR RS	; RS=0
SETB RW	; R/W=1
PRL21: MOV P1, #0FFH	,P1 口置"1"
SETB E	; E=1
MOV A, P1	; 读状态字
CLR E	; E=0
JB ACC. 7, PRL21	; 判"忙"标志为"0"否,否再读
SETB RS	; RS=1
MOV P1, #0FFH	;P1 口置"1"
SETB E	; E=1
MOV DAT, P1	; 写数据
CLR E	; E=0
RET	
2. 右区驱动子程序	
1) 写指令代码子程序(右)	
PRRO: CLR CS1	
SETB CS2	
CLR RS	; RS=0
SETB RW	; R/W=1
PRR01: MOV P1, #0FFH	;P1 口置"1"
SETB E	; E=1
MOV A, P1	; 读状态字
CLR E	; E=0
JB ACC. 7, PRR01	; 判" 忙"标志为"0"否, 否再读
CLR RW	; R/W=0
MOV P1, COM	;写指令代码
SETB E	; E=1
CLR E	; E=0

2) 写显示数据子程序(右)

PRR1: CLR CS1

SETB CS2

CLR RS

SETB RW

PRR11: MOV P1, #0FFH

SETB E

MOV A, P1

CLR E

JB ACC. 7, PRR11

SETB RS CLR RW

MOV P1, DAT

SETB E CLR E

RET

; RS=0

; R/W=1

;P1 口置"1"

; E=1

; 读状态字

; E=0

;判"忙"标志为"0"否,否再读

; RS=1

; R/W=0

; 写数据

; E=1

; E=0

3) 读显示数据子程序(右)

PRR2: CLR CS1

SETB CS2

CLR RS

SETB RW

PRR21: MOV P1, #0FFH

SETB E

MOV A, P1

CLR E

JB ACC. 7, PRR21

SETB RS

MOV P1, #0FFH

SETB E

MOV DAT, P1

CLR E RET

; RS=0

R/W=1

;P1 口置"1"

; E=1

; 读状态字

; E=0

;判"忙"标志为"0"否,否再读

; RS=1

;P1 口置"1"

; E=1

; 写数据 ; E=0

3. 举例程序(以8051 汇编为例, 如需要示例源程序, 请向成都市飞宇达公司索要)

CS1 EQU P1.6; 片选左

CS2 EQU P1.7; 片选右

RS EQU P1.3;寄存器选择信号

RW EQU P1.4 ;读/写选择信号

EQU P1.5 ; 使能信号

RST EQU P2.7

20H ;指令数据寄存器 COMEQU

:显示数据寄存器 DAT EQU 21H ;数据口为 P0, 且数据总线接 20K 上拉电阻 ORG 0000H LJMP STR ORG 100H STR: MOV COM, #OCOH :设置显示起始行为第一行 LCALL PRLO LCALL PRRO :开显示设置 MOV COM, #3FH LCALL PRLO LCALL PRRO MOV A, #0B8H MOV COM, A :页面地址设置 LCALL PRLO LCALL PRRO :列地址设置为"0" MOV COM, #40H LCALL PRLO LCALL PRRO MOV DPTR, #TAB1 LCALL LEFT MOV DPTR, #TAB2 ;写入一幅图画"飞宇达液晶显示世界" LCALL RIGHT ;延时程序 LCALL TIME LJMP STR LEFT: MOV R1, #0B8H AB: MOV COM, R1 :第一页 LCALL PRL0 ;左半屏写指令子程序 :第一列 MOV COM, #40H :左半屏写指令子程序 LCALL PRL0 RO, #64 MOV S027B: A, #00H MOV MOVC A, @A+DPTR MOV DAT, A LCALL PRL1 :左半屏写数据子程序 **DPTR** INC RO, S027B D.JNZ INC R1 R1, #0C0H, AB CJNE RET ========以上是左半屏写数据子程序 ;=======

RIGHT: MOV R1, #0B8H

ABC: MOV COM, R1 ;第一页

LCALL PRRO ;右半屏写指令子程序

MOV COM, #40H ; 第一列

LCALL PRRO ;右半屏写指令子程序

MOV RO, #64

S027D: MOV A, #00H

MOVC A, @A+DPTR MOV DAT, A

LCALL PRR1 :右半屏写数据子程序

INC DPTR

DJNZ RO, S027D

INC R1

CJNE R1, #0C0H, ABC

RET

PRLO: SETB CS1 CLR CS2

CLR RS ; RS=0 SETB RW ; R/W=1

PRL01:MOV P0, #0FFH ; P0 口置"1"

SETB E ; E=1 MOV A, PO ; 读状态字 CLR E ; E=0

JB ACC. 7, PRL01 ;判"忙"标志为 "0"否, 否再读

CLR RW ; R/W=0 MOV PO, COM ; 写指令代码

SETB E ; E=1 CLR E ; E=0

RET

PRL1: SETB CS1 CLR CS2

CLR RS ; RS=0 SETB RW ; R/W=1

PRL11:MOV PO, #0FFH ;P0 口置"1"

SETB E ; E=1 MOV A, PO ; 读状态字 CLR E ; E=0

JB ACC. 7, PRL11 ;判"忙"标志为"0"否, 否再读

SETB RS ; RS=1 CLR RW ; R/W=0 MOV PO, DAT ; 写数据

成都市飞宇达实业有限公司

www.cdfyd.com

SETB E ;E=1CLR E ;E=0RET PRL2: SETB CS1 CLR CS2 CLR RS ; RS=0 SETB RW ; R/W=1;P0 口置"1" PRL21:MOV PO, #0FFH SETB E ;E=1MOV A, PO ;读状态字 CLR E ;E=0;判"忙"标志为"0"否,否再读 JB ACC. 7, PRL21 SETB RS ; RS=1 MOV PO, #0FFH ;P0 口置"1" SETB E ;E=1MOV DAT, PO ;写数据 CLR E ;E=0RET PRRO: CLR CS1 SETB CS2 CLR RS ; RS=0 SETB RW ;R/W=1;P0 口置"1" PRR01:MOV PO, #0FFH SETB E ;E=1MOV A, PO ;读状态字 CLR E E=0;判"忙"标志为"0"否,否再读 JB ACC. 7, PRR01 CLR RW R/W=0:写指令代码 MOV PO, COM SETB E ;E=1CLR E E=0RET PRR1: CLR CS1 SETB CS2 CLR RS ;RS=0 SETB RW ;R/W=1PRR11:MOV PO, #0FFH ;P0 口置"1" SETB E E=1MOV A, PO ;读状态字

CLR E :E=0;判"忙"标志为"0"否,否再读 JB ACC. 7, PRR11 SETB RS :RS=1CLR RW R/W=0MOV PO, DAT ;写数据 SETB E E=1CLR E E=0RET PRR2: CLR CS1 SETB CS2 CLR RS ; RS=0 SETB RW ;R/W=1PRR21:MOV PO, #0FFH ;P0 口置"1" SETB E :E=1MOV A, PO ;读状态字 CLR E :E=0;判"忙"标志为"0"否,否再读 JB ACC. 7, PRR21 SETB RS :RS=1;P0 口置"1" MOV PO, #0FFH SETB E :E=1;写数据 MOV DAT, PO CLR E E=0RET TIME: S0240: ;延时 MOV R5, #08H L0242: MOV R7, #0FFH L0244: MOV R6, #0FFH L0246: DJNZ R6, \$ **DJNZ** R7, L0244 D.JNZ R5, L0242 RET TAB1: DB DΒ DΒ

0FFH, 001H, 001H 001H, 081H, 001H, 001H, 001H, 001H 001H, 001H 001H, 021H, 0C1H, 081H, 087H 0FFH, 000H, 001H, 001H, 001H, 001H 001H, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 000H, 000H, 080H DB 0СОН, 07ОН, 038Н, 01ЕН, 00СН, 00ОН, 00ОН DΒ 080H, 0C0H, 0F8H, 078H, 008H, 00FH, 00FH DΒ OFFH, 000H, 000H DB DB 000H, 07FH, 0FFH, 002H, 006H, 00DH, 008H DB 018Н, 030Н, 070Н, 0ЕОН, 0СОН, 000Н, 000Н, 000Н, 000Н, 000Н, 000Н, 000Н, 000Н, 000Н, 000Н

DB 000Н, 000Н, 000Н, 000Н, 004Н, 0FCH, 0FCH 0FFH, 000H, 000H DB DB 000H, 00FH, 03FH, 0F8H, 0E0H, 080H DB 000Н, 000Н, 000Н, 000Н, 001Н, 000Н, 080Н, 0F8Н, 000Н, 000Н, 000Н, 000Н, 000Н, 000Н, 000Н, 001Н DB 001H, 00FFH, 0FFH DB OFFH, 000H, 000H 000Н, 001Н, 003Н DB DB 003H, 007H, 006H, 00EH, 00CH, 00CH, 01FH, 01FH, 01CH, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 004H, 004H, 004H, 00CH, 01CH, 01EH, 00FH, 007H DB 0FFH, 000H, 000H DΒ 010H, 020H, 040H, 000H, 020H, 020H, 0E0H, 020H, 0F0H, 020H, 020H, 020H, 020H, 020H, 000H, 000H DB 000H, 0A0H, 050H, 050H, 050H, 050H, 050H, 050H, 050H, 050H, 050H, 0F0H, 000H, 000H, 000H, 000H DB 000Н, 0F0Н, 090Н, 0F0Н, 000Н, 000Н, 000Н DB DB 0FFH, 000H, 000H DB 001H, 0E2H, 024H, 018H, 0FCH, 003H, 010H, 01CH, 023H, 0C5H, 099H, 061H, 011H, 00FH, 000H, 000H DB 0F8H, 049H, 04AH, 04AH, 04AH, 0FAH, 002H, 0F2H, 04AH, 04AH, 04AH, 049H, 048H, 0F8H, 000H, 000H DB 000Н, 00ВН, 074Н, 084Н, 0FСН, 004Н, 004Н, 004Н, 0FСН, 004Н, 084Н, 074Н, 00ВН, 000Н, 000Н, 000Н 0FFH, 080H, DB DB 083H, 080H, 080H, 080H, 081H, 080H, 082H, 082H, 081H, 080H, 080H, 081H, 081H, 082H, 082H, 080H DB 083H, 082H, 082H, 082H, 082H, 083H, 080H, 081H, 082H, 082H, 082H, 082H, 082H, 083H, 080H, 080H DΒ 082H, 082H, 082H, 082H, 083H, 082H, 082H, 082H, 083H, 082H, 082H, 082H, 082H, 082H, 080H, 080H TAB2:

DB 001H, 001H DB 001H, 001H, 001H, 001H, 001H, 001H, 041H, 081H, 081H, 001H, 001H, 001H, 001H, 001H, 001H, 001H DB 001H, 001H, 001H, 001H, 001H, 0C1H, 0C1H, 0S1H, 001H, 001H, 001H, 001H, 001H, 001H, 001H, 001H, 001H DB 001H, 0FFH 008H, 008H, 008H, 008H, 008H, 008H, 008H, 088H, 048H, 038H, 03CH, 018H, 010H, 000H, 000H, 000H DB DB 000Н, 000Н, 000Н, 000Н, 000Н, 000Н, 000Н, 000Н, 003Н, 005Н, 00ЕН, 000Н, 080Н, 080Н, 080Н, 080Н DB 080H, 080H, 080H, 080H, 080H, 0FFH, 0FFH, 080H, 080H, 080H, 080H, 080H, 080H, 080H, 0C0H, 0E0H 0СОН, 08ОН, 00ОН, 0FFH DB 004Н, 004Н, 004Н, 004Н, 004Н, 002Н, 003Н, 003Н, 002Н, 080Н, 0СОН, 080Н, 080Н, 000Н, 000Н, 000Н DB DB 000Н, 000Н, 000Н, 004Н, 004Н, 004Н, 004Н, 004Н, 07ЕН, 07ЕН, 000Н, 000Н, 000Н, 000Н, 000Н, 000Н 000Н, 000Н, 000Н, 0СОН, 0Г8Н, 03ГН, 027Н, 040Н, 0СОН, 080Н, 000Н, 000Н, 000Н, 000Н, 000Н, 000Н DB 000H, 0FFH DB DB 001H, 000H, 000H DB 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 080H, 0C0H, 040H, 03FH, 07FH, 080H, 080H, 040H, 020H, 020H, 010H 008H, 00EH, 007H, 001H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 001H, 003H, 007H, 00EH, 03CH, 078H, 000H DB 000H, 0FFH DB 000Н, 000Н DB 000Н, 000Н, 000Н, 002Н, 007Н, 001Н, 000Н, 000Н, 000Н, 000Н, 000Н, 001Н, 003Н, 002Н, 006Н, 006Н DB 004H, 00CH, 00CH DB 004H, 004H, 000H, 0FFH DB DB 000H, 010H, 000H, 000H, 000H 000Н, 000Н, 0F0Н, 000Н, 000Н, 000Н, 0F0Н, 000Н, 000Н, 000Н, 000Н, 0F0Н, 000Н, 000Н, 000Н, 000Н DB DB 000Н, 050Н, 060Н, 000Н, 000Н, 000Н

- DB 000H, 0FFH
- DB 001H, 0C1H, 031H, 00DH, 001H, 001H, 001H, 0FFH, 001H, 001H, 005H, 019H, 061H, 081H, 000H, 001H
- DB 001H, 001H, 0FFH, 001H, 001H, 001H, 03FH, 041H, 041H, 041H, 04FH, 03FH, 001H, 001H, 000H, 020H
- DB 020H, 013H, 012H, 08AH, 076H, 002H, 003H, 002H, 076H, 00AH, 012H, 011H, 020H, 000H, 000H
- DB 000H, 0FFH
- DB 081H, 080H, 080H, 080H, 082H, 082H, 082H, 083H, 080H, 080H, 080H, 080H, 080H, 081H, 080H, 080H
- DB 080H, 080H, 083H, 082H, 080H, 080H
- DB 080H, 080H, 082H, 081H, 080H, 080H, 080H, 080H, 080H, 083H, 080H, 080H, 080H, 080H, 080H, 080H, 080H
- DB 080H, 080

五. 液晶显示模块使用注意事项

1. 谨慎处理和清洁 LCD

清洁 LCD 表面时,使用沾有异丙醇溶剂的软无毛布轻轻擦拭,不能使用干的或硬的布料擦拭 LCD 表面,那将会伤害偏光片的表面。不能使用下列的溶剂:水乙烯酮芬芳溶剂

2 LCD 模块使用 C-MOS LSI 驱动, 因此我们建议你:


将不用的输入端连接到 Vdd 或 Vss 上, 开电前不要输入任何信号,工作区、工具及操作者身体都需接地,以防静电。

3. 可靠包装

对于模块应同对待 LCD 一样,避免从高处落下,受到强烈的震动。 防止模块老化,模块不能在有阳光直接照射或高温/高湿度条件下操作或储存。

4. 谨慎操作

在指定的限制电压下驱动 LCD 模块,因为电压超出限制范围会缩短 LCD 模块的使用寿命。模块使用接入电源及断开电源时,必须按图时序进行。即必须在正电源(5±0.25V)稳定接入后,才能输入信号电平。如在电源稳定接入前,或断开后就输入信号电平,将会损坏模块中的集成电路,使模块损坏。



由于使用直流电驱动 LCD 模块会产生化学反应使模块出现不应该的退化,因此避免用直流电驱动 LCD 模块。

当温度低于操作温度范围时,响应时间将被延迟,另一方面工作温度过高,模块显示发黑。但是这些现象并不意味模块本身有故障,在指定的操作温度下模块又会恢复正常。

5. 储存

如打算长期储存, 推荐以下方法。

放在一个不漏气的密封聚乙烯袋中,不用放干燥剂。 放置在一个没有阳光直接照射,且满足储存温度范围的黑地方。 储存时不允许有东西碰到偏光片表面。

6. 点阵模块在调节时,应调整 VEE 至最佳对比度、视角时为止。如果 VEE 调整过高,不仅会影响显示,还会缩短液晶的寿命。