# CROS/base\_motion\_module 模块

**非初学者**:如果你已经很熟悉 ROS fuerte 或更早期版本的使用,而只是想使用在 hydro 和 indigo 中开始采用的最新编译构建系统 catkin,那你可以深入学习 catkin 教程。

**初学者**:如果你之前没有接触过 linux 以及 ros,也许先学习一些有关 linux 命令行工具的快速使用教程会对你很有帮助,<u>这里</u>有篇好教程(英文)以及<u>这里</u>有 ros 基础教程,我们建议所有人学完整个"ROS 初级"教程以方便理解新增的功能特性。

- **Description:** 本教程介绍了 base\_motion\_module 包的相关应用。
- Maintainer: 徐志浩 (Howe)
- Author: 徐志浩, zhihao@iscas.ac.cn
- Source: git https://github.com/DinnerHowe/slam\_howe.git (branch: indigo-devel)
- Version 1.0

# 1. base\_motion\_module 模块简介

本模块集成了一些简单的机器人的基础运动模块,其中包括一下三个部分:

- 旋转+直行
- 空旷环境物体跟随
- 待机躲避

### 2. 硬件及驱动

#### a) 硬件

本模块开发的硬件主要基于 turtlebot,或者拥有 laser 模块以及 icreat base 的机器 人。

#### b) 驱动

本模块属于 2 次开发,软件需要一下三个包的支持,base\_motion\_module 包,laser 包以及 turtlebot\_bringup 包。

# 3. 初始化

如果您已经完成了<u>之前</u>的所有教程,则您可以跳过此步骤,开始<u>使用本节点</u>了。如果您还未 完成之前的教程,请跟随一下步骤。

## a) 安装功能包:

在终端中输入如下命令,下载 base motion module 包:

git clone <a href="https://github.com/DinnerHowe/slam\_howe.git">https://github.com/DinnerHowe/slam\_howe.git</a>

### b) base\_motion\_module 模块环境安装:

如果您已经有一些 ubuntu/ROS 背景知识,并且希望自定义工作空间,请跳至 <u>d)自定</u>义安装环境。

如果您没有任何关于 ubuntu/ROS 背景知识,请跟随本步教程。 在终端运行如下命令:

> cd ~/slam\_how/ python init.py cd ~/slam/

现在您可以跟随<u>此步骤</u>,尝试着运行 base\_motion\_module 模块了。

### c) 自定义 base\_motion\_module 模块环境:

如果您具有一定的 Ubuntu/ROS 背景知识,您可以跟随一下步骤尝试着自定义工作环境。 新建一个工作空间并且初始化后,打开终端运行如下命令:

Python ~/slam\_how/ init\_hand.py

并且按窗口要求输入所需用户名, 以及工作空间名。

## 4. 使用 base motion module 模块

## a) 运行 base motion module 模块--- 旋转+直行模式

在运行如下命令前确保机器人已经启动,并且机器人以及 laser 传感器和上位机相连接。 打开一个终端并且运行如下命令:

roslaunch base motion module base action.launch

运行该命令后,机器人将会先执行旋转动作然后执行直行动作。

#### b) 运行 base\_motion\_module 模块--- 空旷环境物体跟随模式

在运行如下命令前确保机器人已经启动,并且机器人以及 laser 传感器和上位机相连接。 打开一个终端并且运行如下命令:

roslaunch base\_motion\_module follwer.launch

运行该命令后,机器人将会跟随前方的物体。

### c) 运行 base motion module 模块--- 待机躲避

在运行如下命令前确保机器人已经启动,并且机器人以及 laser 传感器和上位机相连接。 打开一个终端并且运行如下命令:

roslaunch base\_motion\_module stay.launch

运行该命令后,机器人将会在原地待命,并且自动躲避靠近的物体。

#### 5. Parameters

linear\_speed: 基础线速度,机器人会根据不同环境在该速度基础上进行调整。angular\_speed: 基础角速度,机器人会根据不同环境在该速度基础上进行调整。

#### 6. API

## ● 旋转+直行模式:

节点: base\_action

发布的话题: /cmd\_vel\_mux/input/teleop

消息类型: Twist

消息头文件所属: geometry\_msgs.msg (python)

### ● 空旷环境物体跟随:

节点: follower

订阅的话题: scan

消息类型: LaserScan

消息头文件所属: sensor\_msgs.msg (python)

发布的话题: /cmd\_vel\_mux/input/teleop

消息类型: Twist

消息头文件所属: geometry\_msgs (python)

### ● 待机躲避

节点: stay

订阅的话题: scan 消息类型: LaserScan

消息头文件所属: sensor\_msgs.msg (python)


发布的话题: /cmd\_vel\_mux/input/teleop

消息类型: Twist


消息头文件所属: geometry\_msgs (python)

## 7. Structure graph

Base\_motion\_module 模块旋转+直行模式模式的结构图如下:



Base\_motion\_module 模块空旷环境物体跟随模式的结构图如下:



Base\_motion\_module 模块待机躲避模式的结构图如下:

