Rockchip Crypto/HWRNG 开发指南

文件标识: RK-KF-YF-852

发布版本: V1.2.3

日期: 2024-01-12

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档主要介绍 Rockchip Crypto 和 HWRNG(TRNG) 的开发,包括驱动开发与上层应用开发。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK 系列芯片	Linux 4.19
RK 系列芯片	Linux 5.10

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日 期	修改说明
V1.0.0	林金寒/张志杰/王小滨	2022-01- 25	初始版本
V1.1.0	张志杰	2022-02- 28	增加 user space 调用 hwrng 的说明以及其他补充 说明
V1.2.0	林金寒/张志杰	2022-09- 14	1. rk_crypto_mem_alloc增加dma-heap分配支持 2. 增加cipher aead模式支持 3. 增加rsa算法支持 4. 增加crypto v3和trng v1说明 5. 增加日志打印级别说明 6. librkcrypto添加对kernel版本的依赖说明
V1.2.1	林金寒	2022-10- 09	修复描述笔误
V1.2.2	林金寒	2023-03- 15	CRYPTO配置说明补充
V1.2.3	林金寒	2024-01- 12	补充CRYPTO V1/V2/V3/V4的说明

Rockchip Crypto/HWRNG 开发指南

- 1. 概述
 - 1.1 crypto v1
 - 1.2 crypto v2
 - 1.3 crypto v3
 - 1.4 crypto v4
 - 1.5 各平台版本情况
- 2. 驱动开发
 - 2.1 驱动代码说明
 - 2.1.1 hwrng
 - 2.1.2 crypto
 - 2.2 启用硬件 hwrng
 - 2.2.1 Menuconfig 配置
 - 2.2.2 板级 dts 文件配置
 - 2.2.3 新增芯片 dtsi 文件配置
 - 2.2.4 确认 hwrng 已启用的方法
 - 2.3 启用硬件 crypto
 - 2.3.1 Menuconfig 配置
 - 2.3.2 板级 dts 文件配置
 - 2.3.3 新增芯片平台支持
 - 2.3.4 确认硬件 crypto 已启用的方法
- 3. 应用层开发
 - 3.1 user space 调用硬件 hwrng
 - 3.1.1 读取 kernel 驱动节点
 - 3.1.2 调用 librkcrypto API
 - 3.2 user space 调用硬件 crypto
 - 3.2.1 适用范围
 - 3.2.2 版本依赖
 - 3.2.2.1 V1.2.0
 - 3.2.3 注意事项
 - 3.2.4 数据结构
 - 3.2.4.1 rk crypto mem
 - 3.2.4.2 rk cipher config
 - 3.2.4.3 rk_ae_config
 - 3.2.4.4 rk_hash_config
 - 3.2.4.5 rk_rsa_pub_key
 - 3.2.4.6 rk_rsa_pub_key_pack
 - 3.2.4.7 rk_rsa_priv_key
 - 3.2.4.8 rk rsa priv key pack
 - 3.2.5 常量
 - 3.2.5.1 RK_CRYPTO_ALGO
 - 3.2.5.2 RK_CIPIHER_MODE
 - 3.2.5.3 RK_OEM_HR_OTP_KEYID
 - 3.2.5.4 RK CRYPTO OPERATION
 - 3.2.5.5 RK_RSA_KEY_TYPE
 - 3.2.5.6 RK_RSA_CRYPT_PADDING
 - 3.2.5.7 RK_RSA_SIGN_PADDING
 - 3.2.5.8 其他常量
 - 3.2.6 API
 - 3.2.6.1 数据类型
 - 3.2.6.2 返回值
 - 3.2.6.3 rk_crypto_mem_alloc
 - 3.2.6.4 rk_crypto_mem_free
 - 3.2.6.5 rk_crypto_init
 - 3.2.6.6 rk_crypto_deinit

- 3.2.6.7 rk_hash_init
- 3.2.6.8 rk_hash_update
- 3.2.6.9 rk_hash_update_virt
- 3.2.6.10 rk_hash_final
- 3.2.6.11 rk cipher init
- 3.2.6.12 rk_cipher_crypt
- 3.2.6.13 rk_cipher_crypt_virt
- 3.2.6.14 rk_cipher_final
- 3.2.6.15 rk_get_random
- 3.2.6.16 rk_write_oem_otp_key
- 3.2.6.17 rk oem otp key is written
- 3.2.6.18 rk_set_oem_hr_otp_read_lock
- 3.2.6.19 rk_oem_otp_key_cipher
- 3.2.6.20 rk_oem_otp_key_cipher_virt
- 3.2.6.21 rk_ae_init
- 3.2.6.22 rk_ae_set_aad
- 3.2.6.23 rk_ae_set_aad_virt
- 3.2.6.24 rk_ae_crypt
- 3.2.6.25 rk_ae_crypt_virt
- 3.2.6.26 rk ae final
- 3.2.6.27 rk rsa pub encrypt
- 3.2.6.28 rk_rsa_priv_decrypt
- 3.2.6.29 rk_rsa_priv_encrypt
- 3.2.6.30 rk_rsa_pub_decrypt
- 3.2.6.31 rk rsa sign
- 3.2.6.32 rk rsa verify
- 3.2.7 debug日志
- 4. 硬件 crypto 性能数据
 - 4.1 uboot 层硬件 crypto 性能数据
 - 4.1.1 crypto v1 性能数据
 - 4.1.2 crypto v2 / v3 /v4 性能数据
- 5. References
- 6. 附录
 - 6.1 术语

1. 概述

关于CRYPTO: 当前 RK 平台上 CRYPTO IP 有四个版本,包括CRYPTO V1/V2/V3/V4。其中V1是比较早期的IP,支持的算法和功能比较少。因此重新设计了CRYPTO V2的IP核,在V2的基础上又进行了一系列的功能强化和更新,V2/V3/V4在基础代功能上完全兼容,V3在V2基础上添加了多线程切换的支持,V4在V3的基础上实现CRYPTO IP核的复用,降低IP的芯片面积占用。

关于TRNG: 之前大部分芯片平台的硬件随机数模块都是存在于硬件 CRYPTO IP 之中(包括CRYPTO V1和部分CRYPTO V2),从 RK356x 开始,HWRNG(TRNG)是独立的硬件模块。

1.1 crypto v1

算法	描述	
DES/TDES	支持 ECB/CBC 两种模式, 其中 TDES 支持 EEE 和 EDE 两种密钥模式	
AES	支持 ECB/CBC/CTR/XTS 模式,支持 128/192/256 bit 三种密钥长度	
HASH	支持 SHA1/SHA256/MD5。	
RSA	支持 512/1024/2048 三种密钥长度。(RK3126、RK3128、RK3288 和 RK3368 不支持)	
TRNG	支持 256bit 硬件随机数	

1.2 crypto v2

算法	描述
DES/TDES	支持 ECB/CBC/OFB/CFB 四种模式,其中 TDES 只支持 EDE 密钥模式。
AES	支持 ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/CTS/XTS/CCM/GCM/CBC-MAC/CMAC。
SM4	支持 ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/CTS/XTS/CCM/GCM/CBC-MAC/CMAC。(可选)
HASH	支持 MD5/SHA1/SHA224/SHA256/SHA384/SHA512/SM3/SHA512-224/SHA512-256 带硬件填充。(SM3是可选的)
HMAC	支持 MD5/SHA1/SHA256/SHA512/SM3 带硬件填充。
RSA/ECC	支持最大 4096bit 的常用大数运算操作,通过软件封装该操作可实现 RSA/ECC 算法。
TRNG	支持 256bit 硬件随机数

1.3 crypto v3

在crypto v2算法基础上,增加多线程支持。从rv1106开始的cyrpto v3平台已经可以做到自动识别支持的算法,因此compatible上统一使用"rockchip,crypto-v3"作为标识符。

1.4 crypto v4

在crypto v3算法基础上,优化了IP的芯片面积,使用同一个CRTPTO CORE硬件,例化出NSCRYPTO/SCRYPTO/KEYLAD三个硬件IP。在IP的驱动使用上和crypto v3可以正常兼容复用代码。此compatible上统一使用"rockchip,crypto-v4"作为标识符。

1.5 各平台版本情况

各个芯片平台的 crypto IP 版本如下:

采用 crypto v1 的平台有:

RK3399、RK3288、RK3368、RK3328/RK3228H、RK322x、RK3128、RK1108、RK3126

采用 crypto v2 的平台有:

RK3326/PX30、RK3308、RK1808、RV1126/RV1109、RK2206、RK356x、RK3588

采用 crypto v3 的平台有:

RV1106

采用 crypto v4 的平台有:

RK3528、RK3562

2. 驱动开发

2.1 驱动代码说明

2.1.1 hwrng

由于 hwrng 驱动比较简单,因此 crypto v1/v2, trngv1, rkrng四种平台都集中到同一个.c 文件中。

驱动中不区分具体的芯片型号,只按照 "rockchip, cryptov1-rng" 和 "rockchip, cryptov2-rng", "rockchip, trngv1", "rockchip, rkrng" 四种 compatible 进行划分。目前 "rockchip, trngv1", "rockchip, rkrng" 为独立的 HWRNG 模块,其他两种 HWRNG 均内置在 CYRPTO 模块中。

驱动代码: drivers/char/hw random/rockchip-rng.c

2.1.2 crypto

当前驱动实现的算法如下:

crypto v1:

• AES: ECB/CBC

• DES/TDES: ECB/CBC

• **HASH**: SHA1/SHA256/MD5

crypto v2/v3/v4: (驱动已经实现的算法列表,有些算法在某些平台上支持,请对照算法支持表)

• AES: ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/GCM

• **DES/TDES**: ECB/CBC/CFB/OFB

• SM4: ECB/CBC/OFB/CFB/OFB/CTR/GCM

• HASH: SHA1/SHA256/SHA384/SHA512/MD5/SM3

• HMAC: HMAC_SHA1/HMAC_SHA256/HMAC_SHA512/HMAC_MD5/HMAC_SM3

• RSA: 最大 4096bit

crypto v2/v3/v4 硬件完整版(以下删除线部份模式驱动尚未实现):

• AES(128/192/256): ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/XTS/CTS/CCM/GCM/CBC MAC/CMAC

• SM4: ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/XTS/CTS/CCM/GCM/CBC MAC/CMAC

• **DES/TDES**: ECB/CBC/OFB/CFB

HASH: MD5/SHA-1/SHA256/SHA512/SM3/SHA224/SHA384/SHA512-224/SHA512-384

• HMAC: SHA-1/SHA-256/SHA-512/MD5/SM3

• RSA: 4096bit PKA 大数运算支持

crypto v2/v3/v4 硬件差异表

芯片平台	AES	DES/TDES	SM3/SM4	HASH	НМАС	RSA	多 线 程
RK3326/PX30/RK3308	V	V	×	√	√	√	×
RK1808	AES-128	×	×	SHA-1/SHA- 224/SHA- 256/MD5	1	V	×
RV1126/RV1109	AES- 128/AES- 256	V	V	V	√	√	×
RK2206	V	\checkmark	×	\checkmark	√	√	×
RK3568/RK3588	V	V	√	V	V	V	×
RV1106	V	V	×	SHA-1/SHA- 224/SHA- 256/MD5	1	V	V
RK3562	V	V	×	SHA-1/SHA- 224/SHA- 256/MD5	1	V	√
RK3528	V	V	V	V	√	√	√

- 1. RK1808: AES 仅支持 128bit,对于 kernel 驱动来说可以认为不支持 AES。
- 2. RV1126/RV1109: 由于不支持 AES-192, 因此 AES-192 部分只能通过软算法实现, 但是软算法不能 支持硬算法的所有模式。因此建议不要去改动代码里已配置好的算法列表。

驱动相关文件如下:

```
drivers/crypto/rockchip
|-- procfs.c
                            // proc statistics info (clock rate, algo list,
etc.)
|-- procfs.h
                            // proc head file
                           // crypto PKA bignum api
-- rk_crypto_bignum.c
|-- rk_crypto_bignum.h
                           // crypto PKA bignum file
-- rk crypto core.c
                            // linux crypto Driver framework and public
interface
|-- rk_crypto_core.h
|-- rk_crypto_ahash_utils.c
                          // linux crypto common head file
// ahash common api
-- rk_crypto_ahash_utils.h
                           // ahash common head file
|-- rk_crypto_skcipher_utils.c // skcipher common api
// crypto common head file
-- rk crypto v1.c
                           // crypto v1 hardware related interface
implementation
|-- rk crypto v1.h
                           // crypto v1 structure and interface
declaration
|-- rk_crypto_v1_ahash.c
|-- rk_crypto_v1_reg.h
|-- rk_crypto_v2.c
                           // crypto v1 hash algorithm implement
                          // crypto v1 hardware register definition
                           // crypto v2 hardware related interface
implementation
                           // crypto v2 structure and interface
|-- rk crypto v2.h
declaration
-- rk_crypto_v2_pka.c
                           // crypto v2 pka operation implement
-- rk_crypto_v2_reg.h
                           // crypto v2 hardware register definition
                           // crypto v3/v4 Hardware related interface
-- rk crypto v3.c
implementation
-- rk crypto v3.h
                           // crypto v3/v4 Structure and interface
declaration
-- rk_crypto_v3_skcipher.c
                           // crypto v3/v4 block cipher algorithm
implement
- rk_crypto_v3_ahash.c
                           // crypto v3/v4 hash algorithm implement
-- rk_crypto_v3_reg.h
                            // crypto v3/v4 hardware register definition
`-- cryptodev linux
                            // exporting the crypto interface to User space
```

2.2 启用硬件 hwrng

2.2.1 Menuconfig 配置

hwrng驱动会默认编译进内核,由dts文件决定是否使能。

配置如下列图所示(红色标记表示配置路径和需要配置的选项):

```
.config - Linux/arm64 4.4.194 Kernel Configuration

Device Drivers > Character devices > Hardware Random Number Generator Core support

Hardware Random Number Generator Core support

Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----). Highlighted letters ar features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in [ ] excluded <M> mo

--- Hardware Random Number Generator Core support

< > Timer IOMEM HW Random Number Generator support

<*> Rockchip Random Number Generator support
```

或在 config 文件(rockchip_defconfig 中已默认配置好)中添加如下语句:

```
CONFIG_HW_RANDOM=y
CONFIG_HW_RANDOM_ROCKCHIP=y
```

2.2.2 板级 dts 文件配置

当前大部分芯片 dtsi 都已配置好 hwrng 节点,只需在板级 dts 中将 rng 模块使能即可,如下所示:

```
&rng {
    status = "okay";
}
```

2.2.3 新增芯片 dtsi 文件配置

当前大部分芯片平台均已配置好 rng 节点,如果 dtsi 未配置好 hwrng 节点,可以参考以下方式进行配置。

注意:

- 1. mg 基地址需要根据芯片 TRM 进行修改, mg 基地址即 CRYPTO 基地址
- 2. clocks 的宏不同平台可能略有不同,如果 dts 出现报错,可以去 include/dt-bindings/clock 目录下,grep -rn CRYPTO 查找对应的 clock 宏名称,如下所示:

```
troy@inno:~/kernel/include/dt-bindings/clock$ grep -rn CRYPTO
rk3328-cru.h:57:#define SCLK_CRYPTO 59
rk3328-cru.h:206:#define HCLK_CRYPTO_MST 336
rk3328-cru.h:207:#define HCLK_CRYPTO_SLV 337
rk3328-cru.h:284:#define SRST_CRYPTO 68
```

crypto v1:

```
rng: rng@ff060000 {
    compatible = "rockchip, cryptov1-rng";
    reg = <0x0 0xff060000 0x0 0x4000>;
    clocks = <&cru SCLK_CRYPTO>, <&cru HCLK_CRYPTO_SLV>;
    clock-names = "clk_crypto", "hclk_crypto";
    assigned-clocks = <&cru SCLK_CRYPTO>, <&cru HCLK_CRYPTO_SLV>;
    assigned-clock-rates = <1500000000>, <100000000>;
    status = "disabled";
};
```

crypto v2:

实际 TRNG 不需要依赖全部的 clock, 只需依赖 hclk crypto 一个即可

```
rng: rng@ff500400 {
    compatible = "rockchip,cryptov2-rng";
    reg = <0xff500400 0x80>; # 需要加上0x400,如果rng在crypto内部
    clocks = <&cru HCLK_CRYPTO>;
    clock-names = "hclk_crypto";
    power-domains = <&power RV1126_PD_CRYPTO>;
    resets = <&cru SRST_CRYPTO_CORE>;
    reset-names = "reset";
    status = "disabled";
};
```

trng v1:

目前RK3588和RV1106使用的是trng v1的随机数模块,该模块与crypto v2中拆分出的trng模块设计完全不同,提升了随机性。

```
rng: rng@fe378000 {
    compatible = "rockchip,trngv1";
    reg = <0x0 0xfe378000 0x0 0x200>;
    interrupts = <GIC_SPI 400 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    clocks = <&scmi_clk SCMI_HCLK_SECURE_NS>;
    clock-names = "hclk_trng";
    resets = <&scmi_reset SRST_H_TRNG_NS>;
    reset-names = "reset";
    status = "disabled";
};
```

2.2.4 确认 hwrng 已启用的方法

- 1. 执行 cat /sys/devices/virtual/misc/hw_random/rng_current 可以看到信息为 rockchip,确定当前调用的是硬件驱动
- 2. linux: 执行 cat /dev/hwrng | od -x | head -n 1 可以获取到一行随机数,每次执行,随机数的内容都不相同
- 3. Android: 执行 cat /dev/hw_random | od -x | head -n 1 可以获取到一行随机数,每次执行,随机数的内容都不相同

2.3 启用硬件 crypto

当前驱动代码 crypto v1 支持 rk3328, crypto v2 支持 px30/rv1126/rk3568/rk3588, crypto v3支持rv1106。 对于以上平台,只需开启 config 和 dts node 即可启用硬件 crypto。

从rv1106开始,支持的feature均会在寄存器信息中体现,crypto v3可以自动适配后续新增芯片的新增功能。

2.3.1 Menuconfig 配置

在 menuconfig 配置中使能 Rockchip 加解密驱动支持,在 dts 中会自动根据芯片平台 compatible id 进行自动适配 v1/v2/v3。(要先确保CONFIG_CRYPTO_HW开启,才能看到硬件crypto的相关配置项)

或在 config 文件中添加如下语句,其中的 CONFIG_CRYPTO_DEV_ROCKCHIP_V3 只是示例,要根据实际的芯片配置,建议使用menuconfig的形式进行修改,会自动选择平台:

```
CONFIG_CRYPTO_HW=y

CONFIG_CRYPTO_DEV_ROCKCHIP=y

CONFIG_CRYPTO_DEV_ROCKCHIP_V3=y

CONFIG_CRYPTO_DEV_ROCKCHIP_DEV=y
```

2.3.2 板级 dts 文件配置

确认 crypto 的 dts 节点配置正常后,直接在板级 dts 文件中开启 crypto 模块即可,如下所示:

```
&crypto {
    status = "okay";
};
```

2.3.3 新增芯片平台支持

如果芯片 dtsi 中没有配置 crypto 的 dts 节点,则需要按照以下步骤添加支持。

- 1. 确定芯片 crypto IP 的版本 v1/ v2/v3,从RV1106开始的V3版本,compatible基本已确定为"rockchip,crypto-v3",算法的裁剪和feature均由软件自行适配,只需配置好dts即可。
- 2. drivers/crypto/rockchip/rk_crypto_core.c 中添加对应的 algs_name, soc_data, compatible 等信息。

```
/* 增加芯片支持的算法信息, px30属于crypto v2, 支持的算法参见crypto v2 algs */
/* 特别注意: crypto v2 algs为crypto v2支持的所有算法。*/
/* 某些芯片在crypto v2上做了些裁剪,如rk1808不支持SHA512算法,因此需要对比TRM确认支持的
算法 */
static char *px30 algs name[] = {
   "ecb(aes)", "cbc(aes)", "xts(aes)",
   "ecb(des)", "cbc(des)",
   "ecb(des3_ede)", "cbc(des3_ede)",
   "sha1", "sha256", "sha512", "md5",
};
/* 绑定px30_algs_name到px30_soc_data */
static const struct rk_crypto_soc_data px30_soc_data =
   RK CRYPTO V2 SOC DATA INIT(px30 algs name, false);
/* 绑定px30 soc data到id table */
static const struct of_device_id crypto_of_id_table[] = {
   /* crypto v2 in belows */
   {
       .compatible = "rockchip,px30-crypto",
       .data = (void *)&px30_soc_data,
   },
   {
       .compatible = "rockchip, rv1126-crypto",
       .data = (void *) &rv1126 soc data,
   /* crypto v1 in belows */
       .compatible = "rockchip, rk3288-crypto",
       .data = (void *) &rk3288 soc data,
   { /* sentinel */ }
} ;
```

3. 芯片 dtsi 增加 crypto 配置

注意:

- 1. 根据芯片 TRM 进行修改确定 CRYPTO 基地址
- 2. clocks 的宏不同平台可能略有不同,如果 dts 出现报错,可以去 include/dt-bindings/clock 目录下, grep -rn CRYPTO 查找对应的 clock 宏名称,如下所示:

```
troy@inno:~/kernel/include/dt-bindings/clock$ grep -rn CRYPTO
rk3328-cru.h:57:#define SCLK_CRYPTO 59
rk3328-cru.h:206:#define HCLK_CRYPTO_MST 336
rk3328-cru.h:207:#define HCLK_CRYPTO_SLV 337
rk3328-cru.h:284:#define SRST_CRYPTO 68
```

crypto v1:

```
crypto: cypto-controller@ff8a0000 {
                                                     /* 根据实际配置crypto
基地址*/
   compatible = "rockchip, rk3288-crypto";
                                                    /* 修改芯片平台,
如"rk3399-crypto" */
   reg = <0x0 \ 0xff8a0000 \ 0x0 \ 0x4000>;
                                                    /* 根据实际配置crypto基
   interrupts = <GIC SPI 48 IRQ TYPE LEVEL HIGH>; /* 根据实际配置crypto中
断号 */
   clocks = <&cru ACLK CRYPTO>, <&cru HCLK CRYPTO>,
     <&cru SCLK_CRYPTO>, <&cru ACLK_DMAC1>;
   clock-names = "aclk", "hclk", "sclk", "apb pclk";
   resets = <&cru SRST CRYPTO>;
   reset-names = "crypto-rst";
   status = "disabled";
} ;
```

crypto v2:

对于大部分 crypto v2 芯片,hwrng 的寄存器地址位于 crypto 中间,因此配置 reg 时,需要将 crypto 的地址空间拆分成两个部分,第一部分为 CIPHER 使用的寄存器,第二部分为 RSA 使用的寄存器。

```
------reg map ------|
| cipher/hash | rng | pka |
```

```
crypto: crypto@ff500000 {
                                                       /* 根据实际配置crypto
   compatible = "rockchip,rv1126-crypto";
                                                     /* 修改芯片平台 */
   reg = <0xff500000 0x400>, <0xff500480 0x3B80>;
                                                     /* 根据实际配置crypto
基地址 */
   interrupts = <GIC_SPI 3 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
   clocks = <&cru CLK CRYPTO CORE>, <&cru CLK CRYPTO PKA>,
   <&cru ACLK CRYPTO>, <&cru HCLK CRYPTO>;
   clock-names = "aclk", "hclk", "sclk", "apb_pclk";
   power-domains = <&power RV1126 PD CRYPTO>;
   resets = <&cru SRST_CRYPTO CORE>;
   reset-names = "crypto-rst";
   status = "disabled";
};
```

4. 板级 dts 配置 crypto 开启

```
&crypto {
    status = "okay";
};
```

2.3.4 确认硬件 crypto 已启用的方法

通过命令 cat /proc/crypto | grep rk 可以查看系统注册的 RK 硬件 crypto 算法。(以 RV1126 为例)

```
driver : pkcs1pad(rsa-rk,sha256)
```

```
driver : rsa-rk
         : hmac-sm3-rk
driver
driver
          : hmac-md5-rk
driver
          : hmac-sha512-rk
driver
          : hmac-sha256-rk
          : hmac-sha1-rk
driver
driver
          : sm3-rk
driver
          : md5-rk
          : sha512-rk
driver
driver
          : sha256-rk
         : shal-rk
: ofb-des3_ede-rk
: cfb-des3_ede-rk
driver
driver
driver
          : cbc-des3 ede-rk
driver
driver
          : ecb-des3_ede-rk
        : ofb-des-rk
driver
driver
          : cfb-des-rk
          : cbc-des-rk
driver
driver
          : ecb-des-rk
driver
          : xts-aes-rk
driver
          : ctr-aes-rk
driver
          : cfb-aes-rk
driver
          : cbc-aes-rk
driver
          : ecb-aes-rk
          : xts-sm4-rk
driver
         : ctr-sm4-rk
driver
          : ofb-sm4-rk
driver
driver
          : cfb-sm4-rk
driver
          : cbc-sm4-rk
driver
          : ecb-sm4-rk
```

通过命令cat /proc/rkcrypto(需要确保升级最新代码,旧的代码不支持该功能),可以查看rockchip crypto驱动的相关信息。包括crypto 版本,clock时钟频率,当前可用的算法,以及当前驱动运行的一些统计信息,后续会不断进行完善补充。(CRYPTO Version中"CRYPTO V3.0.0.0 multi"表示当前平台支持crypto支持多线程)。

```
Rockchip Crypto Version: CRYPTO V2.0.0.0
use_soft_aes192 : false
clock info:
       aclk
                350000000
       hclk
                150000000
                350000000
       sclk
       pka
                350000000
Valid algorithms:
       CIPHER:
               ecb(sm4)
               cbc(sm4)
               cfb(sm4)
               ofb(sm4)
               ctr(sm4)
               ecb (aes)
               cbc(aes)
               cfb(aes)
               ofb(aes)
```

```
ctr(aes)
               ecb (des)
               cbc(des)
               cfb(des)
               ofb(des)
               ecb(des3_ede)
               cbc(des3_ede)
               cfb(des3_ede)
               ofb(des3_ede)
       AEAD:
               gcm(sm4)
               gcm(aes)
       HASH:
               sha1
               sha224
               sha256
               sha384
               sha512
               md5
               sm3
       HMAC:
               hmac(sha1)
               hmac(sha256)
               hmac(sha512)
               hmac(md5)
               hmac(sm3)
       ASYM:
              rsa
Statistic info:
      busy_cnt : 1
equeue_cnt : 28764
      dequeue_cnt : 28765
      done cnt : 310710
       complete_cnt : 28765
       fake_cnt : 0
irq_cnt : 310710
       timeout_cnt : 0
       error_cnt : 0
       last_error : 0
Crypto queue usage [0/50], ever_max = 1, status: idle
```

3. 应用层开发

3.1 user space 调用硬件 hwrng

user space 有两种方式可以获取到硬件 hwrng 输出的随机数:

- 读取 kernel 驱动节点
- 调用 librkcrypto 库中的接口

注意:

1. hwrng 硬件驱动注册成功后可以为 kernel random 驱动增加熵,hwrng 产生的随机数会输入到 random 驱动的熵池中。kernel 的 random 驱动是 CSPRNG(Cryptography Secure Pseudo Random Number Generator),是符合密码学安全标准的。因此如果对随机数质量要求较高的话,可以读取 /dev/random 或者 /dev/urandom 节点获取随机数。

3.1.1 读取 kernel 驱动节点

若 kernel 已开启 rng, 在 user space 可以通过读取节点方式获取到随机数。Linux 平台读取的节点为 /dev/hwrng, Android 平台读取的节点为 /dev/hw_random。 参考代码如下:

```
#ifdef ANDROID
#else
#endif
RK RES rk get random(uint8 t *data, uint32 t len)
      RK_RES res = RK_CRYPTO_SUCCESS;
      int hwrng fd = -1;
      int read len = 0;
      hwrng_fd = open(HWRNG_NODE, O_RDONLY, 0);
      if (hwrng_fd < 0) {
            E_TRACE("open %s error!", HWRNG_NODE);
             return RK CRYPTO ERR GENERIC;
      }
      read len = read(hwrng fd, data, len);
      if (read len != len) {
             E TRACE("read %s error!", HWRNG NODE);
             res = RK_CRYPTO_ERR_GENERIC;
      close(hwrng fd);
      return res;
```

3.1.2 调用 librkcrypto API

参考 API 说明: rk get random。

3.2 user space 调用硬件 crypto

user space 使用 librkcrypto api 接口进行调用。本节是对 librkcrypto 的使用说明。

注意:使用前请确认 kernel 中硬件 crypto 是否已启用,启用方法与确认方法参考<u>启用硬件 crypto</u>和<u>确认</u> <u>硬件 crypto 已启用的方法</u>。

3.2.1 适用范围

API	RK3588	RK356x	RV1109/1126	others
rk_crypto_mem_alloc/free	√	√	√	
rk_crypto_init/deinit	√	√	\checkmark	
rk_get_random	√	√	√	
rk_hash_init/update/update_virt/final	√	√	\checkmark	
rk_cipher_init/crypt/crypt_virt/final	√	√	√	
rk_ae_init/set_aad/set_aad_virt/crypt/crypt_virt/final	√	√	V	
rk_rsa_pub_encrypt/priv_decrypt/priv_encrypt/pub_decrypt	√	√	√	
rk_rsa_sign/verify	√	√	V	
rk_write_oem_otp_key	√	√	√	
rk_oem_otp_key_is_written	√	√	V	
rk_set_oem_hr_otp_read_lock	√			
rk_oem_otp_key_cipher	V	√	√	
rk_oem_otp_key_cipher_virt	√	√	√	

3.2.2 版本依赖

3.2.2.1 V1.2.0

V1.2.0版本librkcrypto库功能依赖kernel以下提交点,若kernel crypto驱动没更新到以下提交点,可能会导致部分功能不可用。

1. kernel 4.19

```
commit c255a0aa097afbf7f28e3c0770c5ab778e5616b2
Author: Lin Jinhan <troy.lin@rock-chips.com>
Date: Tue Sep 13 17:20:46 2022 +0800

crypto: rockchip: rk3326/px30 add aes gcm support

Signed-off-by: Lin Jinhan <troy.lin@rock-chips.com>
Change-Id: I75949554d4f573c63092841eef76765a69cc6b24
```

2. kernel 5.10

```
commit 47e85085826daf6401265b803ac9ac7116ae6bb4
Author: Lin Jinhan <troy.lin@rock-chips.com>
Date: Tue Sep 13 17:20:46 2022 +0800

crypto: rockchip: rk3326/px30 add aes gcm support

Signed-off-by: Lin Jinhan <troy.lin@rock-chips.com>
Change-Id: I75949554d4f573c63092841eef76765a69cc6b24
```

3.2.3 注意事项

- 对称算法的输入数据长度,要求与所选算法和模式的数据长度要求一致。 比如 ECB/CBC 等要求 block 对齐, CTS/CTR 等则无数据长度对齐要求。API 中不做填充处理。
- 如果计算数据量较大,为了提高效率,建议选用通过 dma_fd 传递数据的算法接口。 由于 crypto 只支持 4G 以内连续物理地址,因此 dma fd 分配的 buffer 必须是 4G 以内物理连续地址 (CMA)。可以使用 librkcrypto 提供的 rk_crypto_mem 相关接口分配,也可以自行用 DRM 等内存分配接口分配得到 dma fd。
- **CMA 配置:** 由于 crypto 只支持 4G 以内的 CMA 地址访问,如果设备使用内存超过 4G,需要修改dts 中 CMA 的配置,否则 rk_crypto_mem 虽然能分配成功,但是分配出的内存无法使用。以下以rk3588-android.dtsi 平台为例。其中 0x100000000 为 CMA 的起始地址(256MB 处,尽量不要修改),0x00800000 为 CMA 的大小,可以根据实际需要进行修改。CMA 相关说明见文档 <Rockchip_Developer_Guide_Linux_CMA_CN>。

```
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-android.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-android.dtsi
@@ -70,7 +70,8 @@

cma {

compatible = "shared-dma-pool";

reusable;

- size = <0x0 (8 * 0x100000)>;

+ //size = <0x0 (8 * 0x100000)>;

reg = <0x0 0x100000000 0x0 0x00800000>;

linux,cma-default;
};
```

• 使用以下接口前,需确保 TEE 功能可用,TEE 相关说明见 <Rockchip_Developer_Guide_TEE_SDK_CN>文档。

```
rk_oem_otp_key_is_written
rk_set_oem_hr_otp_read_lock
rk_oem_otp_key_cipher
rk_oem_otp_key_cipher_virt
```

- rk_oem_otp_key_cipher_virt: 支持的 len 最大值受 TEE 的共享内存影响,如果使用本接口前已占用 TEE 共享内存,那么 len 的最大值可能比预期的小。

3.2.4 数据结构

3.2.4.1 rk_crypto_mem

- vaddr memory 的虚拟地址
- dma fd memory 对应的 dma fd 句柄
- size memory 区域的大小

3.2.4.2 rk_cipher_config

- algo 算法类型,见RK CRYPTO ALGO, 实际取值范围以 API 的描述为准,下同
- mode 算法模式, 见RK CIPIHER MODE, 支持 ECB/CBC/CTR/CFB/OFB/
- operation 加解密模式见RK CRYPTO OPERATION
- key 密钥明文, 当使用 otp key 操作时无效
- key len key 的长度(单位: byte)
- iv 初始向量, 当 ECB 模式时无效, 其他模式下, 执行 rk_cipher_crypt/crypt_virt 会自动更新 iv , 用于多次分段计算
- reserved 预留

3.2.4.3 rk_ae_config

- algo 算法类型, 见RK CRYPTO ALGO, 支持 AES/SM4
- mode 算法模式, 见RK CIPIHER MODE, 支持 GCM/CCM
- operation 加解密模式见RK CRYPTO OPERATION
- key 密钥明文, 当使用 keyladder 操作时无效
- key_len key 的长度(单位: byte)
- iv 初始向量
- iv len iv 的长度(单位: byte)
- tag_len tag 的长度(单位: byte)
- aad len aad 的长度(单位: byte)
- payload len payload 的长度(单位: byte)
- reserved 预留

3.2.4.4 rk hash config

```
typedef struct {
    uint32_t algo;
    uint8_t *key;
    uint32_t key_len;
} rk_hash_config;
```

- algo 算法类型,见RK CRYPTO ALGO,支持 HASH/HMAC 等多种算法
- key hash-mac 密钥,只有当 algo 为 HMAC 类型的算法才有效
- key_len key 的长度(单位: byte)

3.2.4.5 rk_rsa_pub_key

- n-模长,与OpenSSL相同,大端模式
- e-指数,与OpenSSL相同,大端模式
- n_len 模长的长度
- e_len 指数的长度

3.2.4.6 rk rsa pub key pack

```
typedef struct {
   enum RK_RSA_KEY_TYPE key_type;
   rk_rsa_pub_key key;
} rk_rsa_pub_key_pack;
```

- key_type 密钥类型,见<u>RK_RSA_KEY_TYPE</u>,支持明文密钥和OTP_KEY加密后的密文密钥,librkcrypto会将传入的密钥,用对应的otp key密钥解密之后再使用。
- key 公钥内容, 见rk rsa pub key

3.2.4.7 rk_rsa_priv_key

```
typedef struct {
   const uint8_t
                            *n;
  const uint8_t const uint8_t *d;
const uint8_t *p;
const uint8_t *q;
const uint8_t *dp;
   const uint8 t
                           *dq;
   const uint8 t
                           *qp;
   uint16 t
                      e_len;
   uint16_t d_len;
uint16_t p_len;
uint16_t q_len;
uint16_t dp_len;
   uint16 t
                      dq len;
   uint16_t
                      qp_len;
} rk_rsa_priv_key;
```

- n-模长,与OpenSSL相同,大端模式
- e-指数,与OpenSSL相同,大端模式
- d-模反元素,即私钥。与OpenSSL相同,大端模式
- p 可选
- q 可选
- dp 可选
- dq 可选
- qp 可选
- len 各个元素的长度信息,此处不再赘述。

3.2.4.8 rk_rsa_priv_key_pack

```
typedef struct {
   enum RK_RSA_KEY_TYPE key_type;
   rk_rsa_priv_key key;
} rk_rsa_priv_key_pack;
```

- key_type 密钥类型,见<u>RK_RSA_KEY_TYPE</u>,支持明文密钥和OTP_KEY加密后的密文密钥,librkcrypto会将传入的密钥,用对应的otp key密钥解密之后再使用。
- key 私钥内容, 见rk rsa priv key

3.2.5 常量

3.2.5.1 RK_CRYPTO_ALGO

```
/* crypto algorithm */
enum RK CRYPTO ALGO {
       RK ALGO CIPHER TOP = 0 \times 00,
        RK ALGO AES,
        RK_ALGO_DES,
        RK_ALGO_TDES,
        RK ALGO SM4,
        RK ALGO CIPHER BUTT,
        RK_ALGO_HASH_TOP = 0x10,
        RK ALGO MD5,
        RK ALGO SHA1,
        RK ALGO SHA256,
        RK_ALGO_SHA224,
        RK_ALGO_SHA512,
        RK ALGO SHA384,
        RK ALGO SHA512 224,
        RK ALGO SHA512 256,
        RK ALGO SM3,
        RK ALGO HASH BUTT,
        RK_ALGO_HMAC_TOP = 0x20,
        RK ALGO HMAC MD5,
        RK ALGO HMAC SHA1,
        RK ALGO HMAC SHA256,
        RK_ALGO_HMAC_SHA512,
        RK_ALGO_HMAC_SM3,
        RK ALGO CMAC AES,
        RK ALGO CBCMAC AES,
        RK ALGO CMAC SM4,
        RK_ALGO_CBCMAC_SM4,
        RK ALGO HMAC BUTT,
};
```

3.2.5.2 RK_CIPIHER_MODE

```
/* crypto mode */
enum RK_CIPIHER_MODE {
    RK_CIPHER_MODE_ECB = 0x00,
    RK_CIPHER_MODE_CBC,
    RK_CIPHER_MODE_CTS,
    RK_CIPHER_MODE_CTR,
    RK_CIPHER_MODE_CFB,
    RK_CIPHER_MODE_OFB,
    RK_CIPHER_MODE_XTS,
    RK_CIPHER_MODE_CCM,
    RK_CIPHER_MODE_GCM,
    RK_CIPHER_MODE_BUTT
};
```

3.2.5.3 RK OEM HR OTP KEYID

3.2.5.4 RK CRYPTO OPERATION

```
/* Algorithm operation */
#define RK_OP_CIPHER_ENC 1
#define RK_OP_CIPHER_DEC 0
```

3.2.5.5 RK_RSA_KEY_TYPE

```
enum RK_RSA_KEY_TYPE {
    RK_RSA_KEY_TYPE_PLAIN = 0,
    RK_RSA_KEY_TYPE_KEY0_ENC = RK_OEM_OTP_KEY0 +1,
    RK_RSA_KEY_TYPE_KEY1_ENC,
    RK_RSA_KEY_TYPE_KEY2_ENC,
    RK_RSA_KEY_TYPE_KEY3_ENC,
    RK_RSA_KEY_TYPE_MAX,
};
```

3.2.5.6 RK_RSA_CRYPT_PADDING

3.2.5.7 RK RSA SIGN PADDING

```
enum RK RSA SIGN PADDING {
  RK RSA SIGN PADDING PKCS1 V15 SHA1 = 0x100,/* PKCS#1 RSASSA PKCS1 V15 SHA1
signature*/
  RK RSA SIGN PADDING PKCS1 V15 SHA224, /* PKCS#1 RSASSA PKCS1 V15 SHA224
signature*/
   RK RSA SIGN PADDING PKCS1 V15 SHA256, /* PKCS#1 RSASSA PKCS1 V15 SHA256
signature*/
   RK RSA SIGN PADDING PKCS1 V15 SHA384, /* PKCS#1 RSASSA PKCS1 V15 SHA384
signature*/
   RK RSA SIGN PADDING_PKCS1_V15_SHA512, /* PKCS#1 RSASSA_PKCS1_V15_SHA512
signature*/
   RK RSA SIGN PADDING PKCS1 PSS SHA1, /* PKCS#1 RSASSA PKCS1 PSS SHA1
signature*/
  RK_RSA_SIGN_PADDING_PKCS1_PSS_SHA224, /* PKCS#1 RSASSA_PKCS1_PSS_SHA224
signature*/
   RK RSA SIGN PADDING PKCS1 PSS SHA256, /* PKCS#1 RSASSA PKCS1 PSS SHA256
signature*/
  RK RSA SIGN PADDING PKCS1 PSS SHA384, /* PKCS#1 RSASSA PKCS1 PSS SHA1
signature*/
   RK RSA SIGN PADDING PKCS1 PSS SHA512, /* PKCS#1 RSASSA PKCS1 PSS SHA256
signature*/
```

3.2.5.8 其他常量

```
/* Algorithm block length */
#define DES BLOCK SIZE
                             8
#define AES BLOCK SIZE
                           16
#define SM4 BLOCK SIZE
                           16
#define SHA1 HASH SIZE
                           2.0
#define SHA224_HASH_SIZE
                           28
#define SHA256 HASH SIZE
                           32
                           48
#define SHA384 HASH SIZE
#define SHA512 HASH SIZE
                           64
#define MD5 HASH SIZE
```

```
#define SM3 HASH SIZE
                          32
#define AES_AE_DATA_BLOCK
                          128
#define MAX HASH BLOCK SIZE
                          128
#define MAX TDES KEY SIZE
                          24
#define MAX_AES_KEY_SIZE
#define MAX_AE_TAG_SIZE
                          16
#define RSA BITS 1024 1024
#define RSA BITS 2048
                          2048
                          3072
#define RSA BITS 3072
#define RSA_BITS_4096
                          4096
#define MAX_RSA_KEY_BITS RSA_BITS_4096
#define RK CRYPTO MAX DATA LEN (1 * 1024 * 1024)
```

3.2.6 API

3.2.6.1 数据类型

```
typedef uint32_t RK_RES;
typedef uint32_t rk_handle;
```

3.2.6.2 返回值

```
/* API return codes */
#define RK CRYPTO SUCCESS
                                   0x00000000
#define RK CRYPTO ERR GENERIC
                                  0xF0000000
                                  0xF000001
#define RK_CRYPTO_ERR_PARAMETER
#define RK CRYPTO ERR STATE
                                  0xF0000002
#define RK_CRYPTO_ERR_NOT_SUPPORTED 0xF0000003
#define RK CRYPTO ERR OUT OF MEMORY
                                  0xF0000004
#define RK_CRYPTO_ERR_ACCESS_DENIED
                                  0xF0000005
#define RK CRYPTO ERR BUSY
                                  0xF0000006
#define RK CRYPTO ERR TIMEOUT
                                  0xF0000007
                                  0xF0000008
#define RK_CRYPTO_ERR_UNINITED
#define RK CRYPTO ERR KEY
                                   0xF0000009
                                  0xF000000A
#define RK CRYPTO ERR VERIFY
#define RK CRYPTO ERR PADDING
                                  0xF000000B
#define RK_CRYPTO_ERR_PADDING_OVERFLOW 0xF000000C
```

3.2.6.3 rk_crypto_mem_alloc

```
rk_crypto_mem *rk_crypto_mem_alloc(size_t size);
```

功能

申请一块内存,返回rk crypto mem,包含内存的虚拟地址和dma fd等信息。

参数

- [in] size 待申请内存的大小
- [out] memory 返回的内存地址,见rk crypto mem

注意

1. 申请内存允许的最大值依赖于 kernel CMA buffer 大小以及使用情况。

3.2.6.4 rk_crypto_mem_free

```
void rk_crypto_mem_free(rk_crypto_mem *memory);
```

功能

释放通过 rk_crypto_mem_alloc 申请的内存。

参数

• [in] memory - 内存地址,见rk crypto mem

3.2.6.5 rk_crypto_init

```
RK_RES rk_crypto_init(void);
```

功能

crypto 初始化,例如打开设备节点等。

参数

• 无

3.2.6.6 rk crypto deinit

```
void rk_crypto_deinit(void);
```

功能

释放 crypto 相关资源,例如关闭设备节点等。

参数

• 无

3.2.6.7 rk_hash_init

```
RK_RES rk_hash_init(rk_hash_config *config, rk_handle *handle);
```

功能

初始化 hash 算法,支持 MD5/SHA1/SHA224/SHA256/SHA384/SHA512/SM3。

参数

- [in] config hash/hmac 配置
- [out] handle hash/hmac 句柄

注意

- 1. init 成功后,无论 rk_hash_update() 或者 rk_hash_update_virt 是否成功执行,都必须调用 rk hash final() 销毁相关资源。
- 2. 如果 init 返回 RK_CRYPTO_ERR_BUSY,则说明当前平台不支持多线程,同时只能有一个handle在工作。需要等待前一个handle释放掉,才能init申请新的handle。

3.2.6.8 rk hash update

```
RK_RES rk_hash_update(rk_handle handle, int data_fd, uint32_t data_len);
```

功能

接收 dma fd 数据作为输入,计算 hash/hmac 值,支持分组多次计算。

参数

- [in] handle- hash/hmac 句柄
- [in] data fd 待计算 hash/hmac 的一组数据的句柄
- [in] data len data 的长度(单位: byte)

注意

- 1. handle 必须经过 rk_hash_init() 初始化。
- 2. 可以分多次调用,多次喂入需要计算哈希的数据。
- 3. 若 data 不是最后一组数据,则数据长度 data len 必须 64 字节对齐,最后一组数据无此限制。

3.2.6.9 rk_hash_update_virt

```
RK_RES rk_hash_update_virt(rk_handle handle, uint8_t *data, uint32_t data_len);
```

功能

接收虚拟地址数据作为输入,计算 hash 值,支持分组多次计算。

参数

- [in] handle hash/hmac 句柄
- [in] data 待计算 hash/hmac 的一组数据
- [in] data_len data 的长度(单位: byte)

注意

- 1. handle 必须经过 rk hash init() 初始化。
- 2. 可以分多次调用,多次喂入需要计算哈希的数据。
- 3. 若 data 不是最后一组数据,则数据长度 data_len 必须 64 字节对齐,最后一组数据无此限制。

```
RK_RES rk_hash_final(rk_handle handle, uint8_t *hash);
```

功能

在计算完所有的数据后,调用这个接口获取最终的 hash/hmac 值,并释放句柄。如果在计算过程中,需要中断计算,也必须调用该接口结束 hash 计算。

参数

- [in] handle- hash/hmac 句柄
- [out] hash 输出的 hash/hmac 数据

注意

- 1. handle 必须经过 rk hash init() 初始化。
- 2. 存放哈希数据的内存 hash 大小必须大于等于哈希长度。

3.2.6.11 rk cipher init

```
RK_RES rk_cipher_init(rk_cipher_config *config, rk_handle *handle);
```

功能

对称分组算法的初始化,支持 TDES/AES/SM4算法,支持 ECB/CBC/CTR/CFB/OFB模式。

参数

- [in] config 算法、模式、密钥、iv 等,见rk cipher config
- [out] handle cipher 的 handle

注意

1. init 成功后, 无论 rk_cipher_crypt/crypt_virt() 是否成功执行, 都必须调用 rk cipher final() 销毁相关资源。

3.2.6.12 rk_cipher_crypt

```
RK_RES rk_cipher_crypt(rk_handle handle, int in_fd, int out_fd, uint32_t len);
```

功能

接收 dma_fd 数据使用对称分组算法执行加解密。

参数

- [in] handle cipher 的 handle
- [in] in_fd 输入数据
- [out] out fd 输出计算结果
- [in] len 输入数据的长度(单位: byte)

注意

1. handle 必须经过 rk_cipher_init() 初始化。

- 2. in_fd 可以和 out_fd 相同,即支持原地加解密。
- 3. 计算完成之后, rk cipher config 中的iv会被更新。重复多次调用,即可实现分段调用。

3.2.6.13 rk_cipher_crypt_virt

```
RK_RES rk_cipher_crypt_virt(rk_handle handle, const uint8_t *in, uint8_t *out,
uint32_t len);
```

功能

接收虚拟地址数据使用对称分组算法执行加解密。

参数

- [in] handle cipher 的 handle
- [in] in 输入数据 buffer
- [out] out 输出计算结果
- [in] len 输入数据的长度(单位: byte)

注意

- 1. handle 必须经过 rk cipher init() 初始化。
- 2. in 和 out 可以为相同地址,即支持原地加解密。
- 3. 计算完成之后, rk cipher config 中的iv会被更新。重复多次调用,即可实现分段调用。

3.2.6.14 rk_cipher_final

```
RK_RES rk_cipher_final(rk_handle handle);
```

功能

对称分组算法,结束计算,清除 handle。

参数

• [in] handle - cipher 的 handle, 必须经过 rk cipher init() 初始化。

3.2.6.15 rk_get_random

```
RK_RES rk_get_random(uint8_t *data, uint32_t len)
```

功能

从 HWRNG 获取指定长度的随机数。

参数

- [out] data 输出的随机数
- [in] len 需要获取的随机数的长度(单位: byte)

功能

把密钥明文写到指定的 OEM OTP 区域。

OEM OTP 的相关特性说明, 见<Rockchip Developer Guide OTP CN>文档。

参数

- [in] key id 将要写的 key 区域索引
- [in] key 密钥明文
- [in] key len 密钥明文长度(单位: byte)

注意

- 1. key_id 默认支持 RK_OEM_OTP_KEYO 3 共 4 个密钥,对于 RV1126/RV1109,额外支持 key_id 为 RK_OEM_OTP_KEY_FW 的密钥。 RK_OEM_OTP_KEY_FW 为 BootROM 解密 loader 时用的密钥, rk_oem_otp_key_cipher_virt 接口支持用这个密钥去做业务数据加解密。
- 2. 对于 RK_OEM_OTP_KEY_FW, key_len 仅支持 16 字节, 对于其他密钥, key_len 支持 16、24、32 字节。

3.2.6.17 rk oem otp key is written

```
RK_RES rk_oem_otp_key_is_written(enum RK_OEM_OTP_KEYID key_id, uint8_t
*is_written);
```

功能

判断密钥是否已经写入指定的 OEM OTP 区域。

OEM OTP 的相关特性说明,见<Rockchip_Developer_Guide_OTP_CN>文档。

参数

- [in] key_id 将要写的 key 区域索引。
- [out] is written 判断是否已经写入秘钥, 1表示已写入, 0表示未写入。

返回值

当返回值为 #define RK_CRYPTO_SUCCESS 0x00000000 时, is_written 值才有意义。

RK3588 平台还会判断 key_id 是否被 lock,若对应 key_id 被 lock 则会返回错误 #define
RK CRYPTO ERR ACCESS DENIED 0xF0000005。

注意

1. key_id 默认支持 RK_OEM_OTP_KEYO - 3 共 4 个密钥,对于 RV1126/RV1109,额外支持 key_id 为 RK_OEM_OTP_KEY_FW 的密钥。

```
RK_RES rk_set_oem_hr_otp_read_lock(enum RK_OEM_OTP_KEYID key_id);
```

功能

设置指定 OEM OTP 区域的 read lock 标志,设置成功后,该区域禁止写数据,并且该区域已有的数据 CPU 软件不可读,可通过 rk_oem_otp_key_cipher_virt 接口使用密钥。 OEM OTP 的相关特性说明,见 Rockchip Developer Guide OTP CN 文档。

参数

• [in] key id - 将要设置的 key id, 支持 RK OEM OTP KEYO - 3

3.2.6.19 rk_oem_otp_key_cipher

功能

选择 OEM OTP 区域的密钥,以 dma fd 的方式,进行 cipher 单次计算。

参数

- [in] key id 将要使用的 otp key 索引
- [in] config 算法、模式、密钥、iv 等
- [in] in fd 待计算数据,支持等同于 out fd,即支持原地加解密
- [out] out fd 输出计算结果
- [in] len 输入和输出数据的长度(单位: byte)

注意

- 1. key id 默认支持 RK OEM OTP KEYO 3, 对于 RV1126/RV1109, 额外支持 RK OEM OTP KEY FW。
- 2. 算法模式支持 AES/SM4-ECB/CBC/CTS/CTR/CFB/OFB。
- 3. 密钥长度支持 16、24、32 字节, 若是 RV1109/RV1126 平台, 密钥长度仅支持 16、32, 当 key_id 为 RK OEM OTP KEY FW 时密钥长度仅支持 16。
- 4. in_fd与out_fd可以相同,即支持原地加解密。

3.2.6.20 rk_oem_otp_key_cipher_virt

功能

选择 OEM OTP 区域的密钥,执行 cipher 单次计算。

参数

- [in] key_id 将要使用的 otp key 索引
- [in] config 算法、模式、密钥、iv 等

- [in] src 待计算数据的 buffer
- [out] dst 计算结果的 buffer
- [in] len 输入和输出数据 buffer 的长度(单位: byte)

注意

- 1. key_id 默认支持 RK_OEM_OTP_KEYO 3, 对于 RV1126/RV1109, 额外支持 RK_OEM_OTP_KEY_FW。
- 2. 算法模式支持 AES/SM4-ECB/CBC/CTS/CTR/CFB/OFB。
- 3. 密钥长度支持 16、24、32 字节, 若是 RV1109/RV1126 平台, 密钥长度仅支持 16、32, 当 key_id 为 RK_OEM_OTP_KEY_FW 时密钥长度仅支持 16。
- 4. src 与 dst 可以为相同地址,即支持原地加解密。
- 5. 输入和输出 buffer 的长度 len 默认最大支持 1MB,对于 RV1126/RV1109, len 最大约为 500KB。

3.2.6.21 rk ae init

功能

AEAD算法的初始化,支持 AES/SM4,当前仅支持 GCM模式。

参数

- [in] config 算法、模式、密钥、iv、aad长度、tag长度等,见rk_ae_config
- [out] handle AEAD的 handle

注意

init 成功后,无论后续是否成功执行,都必须调用 rk ae final() 销毁相关资源。

3.2.6.22 rk_ae_set_aad

```
RK_RES rk_ae_set_aad(rk_handle handle, int aad_fd);
```

功能

接收 dma_fd 数据设置aad参数。

参数

- [in] handle cipher 的 handle
- [in] aad_fd AAD输入数据

注意

- 1. handle 必须经过 rk ae init() 初始化。
- 2. 目前 rk_ae_set_aad 在一次 rk_ae_init 后只能调用一次,不支持AAD分段多次更新。多次更新会导致AAD的内容不断被覆盖,以最后一次调用的aad fd为准。

3.2.6.23 rk_ae_set_aad_virt

```
RK_RES rk_ae_set_aad_virt(rk_handle handle, uint8_t *aad_virt);
```

功能

接收虚拟地址数据设置aad数据。

参数

- [in] handle cipher 的 handle
- [in] in aad输入数据 buffer

注意

- 1. handle 必须经过 rk ae init() 初始化。
- 2. 目前rk_ae_set_virt在一次init后只能调用一次,不支持add分段多次更新。多次更新会导致add的内容不断被覆盖,以最后一次调用的buffer为准。

3.2.6.24 rk_ae_crypt

```
RK_RES rk_ae_crypt(rk_handle handle, int in_fd, int out_fd, uint32_t len, uint8_t
*tag);
```

功能

接收 dma fd 数据使用AEAD算法执行加解密和TAG计算/验证。

参数

- [in] handle ae的 handle
- [in] in fd 输入数据
- [out] out fd 输出计算结果
- [in] len 输入数据的长度(单位: byte)
- [in/out] tag 当加密时, tag为out。当解密时, tag为in。

注意

- 1. handle 必须经过 rk ae init() 初始化。
- 2. in fd 可以和 out fd 相同,即支持原地加解密。
- 3. 不支持分段多次调用。

3.2.6.25 rk_ae_crypt_virt

```
RK_RES rk_ae_crypt_virt(rk_handle handle, const uint8_t *in, uint8_t *out,
uint32_t len, uint8_t *tag);
```

功能

接收虚拟地址数据使用AEAD算法执行加解密。

参数

- [in] handle ae 的 handle
- [in] in 输入数据 buffer
- [out] out 输出计算结果
- [in] len 输入数据的长度(单位: byte)
- [in/out] tag 当加密时, tag为out。当解密时, tag为in。

1. 注意

- 1. handle 必须经过 rk ae init() 初始化。
- 2. in可以和 out为相同地址,即支持原地加解密。
- 3. 不支持分段多次调用。

```
RK_RES rk_ae_final(rk_handle handle);
```

功能

AEAD算法,结束计算,清除 handle。

参数

• [in] handle - ae 的 handle, 必须经过 rk_ae_init() 初始化。

3.2.6.27 rk rsa pub encrypt

```
RK_RES rk_rsa_pub_encrypt(const rk_rsa_pub_key_pack *pub, enum
RK_RSA_CRYPT_PADDING padding, const uint8_t *in, uint32_t in_len, uint8_t *out,
uint32_t *out_len);
```

功能

使用公钥对数据进行加密, 支持加密填充。

参数

- [in] pub rsa的公钥信息, 见rk rsa pub key pack
- [in] padding 加密填充格式,见RK RSA CRYPT PADDING
- [in] in 输入数据
- [in] in_len 输入数据的长度(单位: byte),输入数据过长将会返回错误码 RK CRYPTO ERR PADDING OVERFLOW
- [out] out 公钥加密后的数据
- [out] out_len 加密后的数据长度

注意

- 1. pub必须正确设置,指明当前传递的key是明文,还是OTP KEY加密后的密文,该步骤会影响密钥的解析。
- 2. 不推荐原地加解密。

3.2.6.28 rk rsa priv decrypt

```
RK_RES rk_rsa_priv_decrypt(const rk_rsa_priv_key_pack *priv, enum
RK_RSA_CRYPT_PADDING padding, const uint8_t *in, uint32_t in_len, uint8_t *out,
uint32_t *out_len);
```

功能

使用私钥对数据进行解密,支持PADDING解析。

参数

- [in] priv rsa的私钥信息, 见rk rsa priv key pack
- [in] padding 加密填充格式,需要与加密时使用的格式一致。见RK RSA CRYPT PADDING
- [in] in 输入数据
- [in] in len 输入数据的长度(单位: byte)

- [out] out 私钥解密后的数据
- [out] out len 解密后的数据长度

注意

- 1. priv 必须正确设置,指明当前传递的key是明文,还是OTP KEY加密后的密文,该步骤会影响密钥的解析。
- 2. 不推荐原地加解密。

3.2.6.29 rk_rsa_priv_encrypt

```
RK_RES rk_rsa_priv_encrypt(const rk_rsa_priv_key_pack *priv, enum
RK_RSA_CRYPT_PADDING padding, const uint8_t *in, uint32_t in_len, uint8_t *out,
uint32_t *out_len);
```

功能

使用私钥对数据进行加密, 支持加密填充。

参数

- [in] priv rsa的私钥信息, 见rk rsa priv key pack
- [in] padding 加密填充格式, 见RK RSA CRYPT PADDING
- [in] in 输入数据
- [in] in_len 输入数据的长度(单位: byte),输入数据过长将会返回错误码 RK_CRYPTO_ERR_PADDING_OVERFLOW
- [out] out 私钥加密后的数据
- [out] out len 加密后的数据长度

注意

- 1. priv必须正确设置,指明当前传递的key是明文,还是OTP KEY加密后的密文,该步骤会影响密钥的解析。
- 2. 不推荐原地加解密。

3.2.6.30 rk_rsa_pub_decrypt

```
RK_RES rk_rsa_pub_decrypt(const rk_rsa_pub_key_pack *pub, enum
RK_RSA_CRYPT_PADDING padding, const uint8_t *in, uint32_t in_len, uint8_t *out,
uint32_t *out_len);
```

功能

使用公钥对数据进行解密,支持PADDING解析。

参数

- [in] pub rsa的公钥信息,见rk rsa pub key pack
- [in] padding 加密填充格式,需要与加密时使用的格式一致。见RK RSA CRYPT PADDING
- [in] in 输入数据
- [in] in_len 输入数据的长度(单位: byte)
- [out] out 公钥解密后的数据
- [out] out_len 解密后的数据长度

注意

- 1. pub必须正确设置,指明当前传递的key是明文,还是OTP KEY加密后的密文,该步骤会影响密钥的解析。
- 2. 不推荐原地加解密。

3.2.6.31 rk rsa sign

```
RK_RES rk_rsa_sign(const rk_rsa_priv_key_pack *priv, enum RK_RSA_SIGN_PADDING
padding, const uint8_t *in, uint32_t in_len, const uint8_t *hash, uint8_t *out,
uint32_t *out_len);
```

功能

使用私钥对对输入数据算hash或者直接使用外部传入的hash值,进行签名。

参数

- [in] priv rsa的私钥信息, 见rk rsa priv key pack
- [in] padding 签名填充格式, 见RK RSA SIGN PADDING
- [in] in 待签名的数据(可选),支持先算hash,后签名。
- [in] in_len 待签名数据的长度(单位: byte)
- [in] hash 哈希值 (可选),根据填充算法确定哈希长度,支持直接对哈希值进行签名
- [out] out 私钥签名后的数据
- [out] out len 签名后的数据长度

注意

- 1. priv必须正确设置,指明当前传递的key是明文,还是OTP KEY加密后的密文,该步骤会影响密钥的解析。
- 2. 当 in != NULL && hash == NULL 时,该接口会先对in计算hash值(hash算法由padding格式确定),然后再对hash值进行padding后签名。
- 3. 当 hash != NULL 时,该接口会直接对传入hash值进行padding后签名。

3.2.6.32 rk rsa verify

```
RK_RES rk_rsa_verify(const rk_rsa_pub_key_pack *pub, enum RK_RSA_SIGN_PADDING padding, const uint8_t *in, uint32_t in_len, const uint8_t *hash, uint8_t *sign, uint32_t sign_len);
```

功能

使用公钥对签名进行验签。

参数

- [in] pub rsa的公钥信息, 见rk rsa pub key pack
- [in] padding 签名填充格式,需要与签名时使用的格式一致。见RK RSA SIGN PADDING
- [in] in 签名的原始数据(可选)
- [in] in len 签名的原始数据的长度(单位: byte)
- [in] hash 签名的原始哈希值(可选)
- [in] sign 签名数据
- [in] sign len 签名数据的长度(单位: byte)

注意

- 1. pub必须正确设置,指明当前传递的key是明文,还是OTP KEY加密后的密文,该步骤会影响密钥的解析。
- 2. 当in!= NULL && hash == NULL时,该接口会先对in计算hash值(hash算法有padding格式确定),然后再对hash值进行验签。
- 3. 当hash!= NULL时,该接口会直接对传入hash值进行验签。

3.2.7 debug 日 志

当前librkcrypto的日志划分为以下几个级别。

```
enum RKCRYPTO_TRACE_LEVEL {
   TRACE_TOP = 0,
   TRACE_ERROR = 1,
   TRACE_INFO = 2,
   TRACE_DEBUG = 3,
   TRACE_VERBOSE = 4,
   TRACE_BUTT,
};
```

默认为 TRACE_INFO ,可以通过设置环境变量的方式修改日志的级别(需要在librkcrypto库加载之前设置好环境变量才会生效),也可以在 rk_crypto_init 之前通过 rkcrypto_set_trace_level 接口来进行设置。

Android:

```
setprop vendor.rkcrypto.trace.level 1/2/3/4
```

Linux:

```
export rkcrypto_trace_level=1/2/3/4
```

4. 硬件 crypto 性能数据

以下列出了典型的芯片在uboot下的性能作为参考,具体详细的性能见librkcrypto源码中的perf_reports目录。perf_reports目录的性能为应用层调用kernel crypto内核驱动在最高CPU/DDR定频下的实测,由于系统调用的原因,性能会比uboot测试的性能略低。

4.1 uboot 层硬件 crypto 性能数据

4.1.1 crypto v1 性能数据

测试环境(uboot RK3399):

时钟: CRYPTO_CORE = 200M,不同芯片的最高频率略有不同

CIPHER/HASH 算法性能测试:

ALGO	Actual (MBps)	Theoretical (MBps)
DES	-	<=94
TDES	-	<=31
AES-128	-	<=290
AES-192	-	<=246
AES-256	-	<213
MD5	125	<196
SHA1	125	<158
SHA256	125	-

RSA 算法性能测试:

RSA 算法长度(nbits)	公钥加密/私钥解密 (ms)
2048	8 / 632

4.1.2 crypto v2 / v3 /v4 性能数据

这几个版本的CRYPTO IP计算核心没有发生大的变化,性能差异只体现在CRYPTO IP的工作主频上,CRYPTO V3的主频最高可以到350M,其理论性能可以在V2的基础上进行简单换算。

测试环境(uboot RV1126 V2):

时钟: CRYPTO_CORE = 200M, CRYPTO_PKA=300M, DDR=786M

Hash/HMAC: 总共测试 128M 的数据,每次计算 4M 的数据

DES/3DES/AES/SM4: 总共测试 128M 数据,每次计算 4M 的明文和 4M 的 aad 数据

ALGO	MODE Actual (N			Bps)	Theoretical (MBps		
A2ATS-COMM	MD5	183		196		1000	
	SHA1	148		158			
HASH/HMAC	SHA256/224	183		196			
	SHA512/384/512_224/512_256		288		316		
	SM3		183		27	(a)	
DES	ECB	10:	289			352	
Cau	CBC/CFB/OFB		79		10	88	
onec:	ECB		107		116		
3DES	CBC/CFB/OFB		27	95	29		
	ECB/CTR/XTS	447	442	436	1066	914	800
	CBC/CFB/OFB/CTS	234	204	180	266	228 :	200
AES (128 192 256)	CMAC/CBC_MAC	245	212	186	266	228 3	200
(120 152 200)	CCM(data+aad)	180	162	146		<u> </u>	
	GCM(data+aad)	196	184	174	W		
	ECB/CTR/XTS	320		§			
SM4	CBC/CFB/OFB/CTS	87		=			
	CMAC/CBC_MAC	89		-			
	CCM(data+aad)	156		<u> </u>			
	GCM(data+aad)	114		<u></u>			

RSA 测试方法: 生成 rsa key, 包含 n, e, d, 执行加密和解密测试

加密测试: 密文=d^e%n

解密测试: 明文 = d^d % n

	ENC/DEC	Time(ms)
RSA-1024	ENC	< 1
K5A-1024	DEC	12
DCA 2040	ENC	1
RSA-2048	DEC	93
DCA 2072	ENC	1
RSA-3072	DEC	304
RSA-4096	ENC	2
	DEC	710

5. References

6. 附录

6.1 术语