

中国电信天翼 OS 软件开发指南 (MQTT)

V1. 0

中国电信集团公司 2019年09月

文档信息

文档名称	中国电信天翼 OS 软件开发指南_MQTT
文件编号	V1.0 (内部版本号 1.0.1.1)
编制人	杜海洋、张海名、王艺等
保密级别	供使用天翼 OS 接入中国电信物联网开放平台的开发者使用

分发范围:终端开发者



目录

概要说明	2
使用说明	2
前提条件	2
操作步骤	2
一、 下载天翼 OS 工程文件	2
二、 创建产品/设备,属性和服务	3
三、 获取设备认证信息和物模型信息	4
四、 生成终端 SDK 及 Demo 程序	5
五、 开发及编译应用程序	6
附录 A: AutoCodeTool 使用说明	8
附录 B: 其他说明	8



概要说明

天翼 0S (ESurfingOS) 是中国电信与华为合作开发的完整、标准化物联网操作系统,具备极致性能、极简开发、云端一体、丰富组件、安全防护等关键能力,支持终端设备快速无缝连接到中国电信物联网开放平台功能,可广泛应用与芯片/模组等生态设备厂家和智慧家庭/智慧城市/工业物联网等各个行业应用领域。

现有天翼 OS MQTT 版本包含功能: 动态 JSON 物模型 API 自动生成模块: 支持用户定义属性服务自动生成动态 API; 透传设备 API 基础模块: 初始化, 登录, 数据上报, 指令下发, 样例使用程序 Demo; 非透传设备 API 基础模块: 初始化, 登录, 数据上报, 事件上报, 指令下发, 指令下发 应答, 样例使用程序 Demo。

使用说明

前提条件

开发语言: C语言; 环境平台: Windows10 + Keil uVision5+野火 STM32F429IGT6

操作步骤

一、下载天翼 0S 工程文件

工程文件目录如下图所示:

名称	修改日期	类型	大小
arch	2019/9/18 15:48	文件夹	
<u></u> bin	2019/9/18 15:48	文件夹	
build	2019/9/18 15:48	文件夹	
components	2019/9/18 15:48	文件夹	
demos	2019/9/18 15:48	文件夹	
doc	2019/9/18 15:48	文件夹	
include	2019/9/18 15:48	文件夹	
kernel	2019/9/18 15:48	文件夹	
osdepends	2019/9/18 15:48	文件夹	
targets	2019/9/18 15:48	文件夹	
travis.yml	2019/9/18 15:48	YML文件	1 KB
LICENSE	2019/9/18 15:48	文件	2 KB
README.md	2019/9/18 15:48	MD 文件	1 KB

说明:

根目录位置在下文中为了方便描述会以.\代替,其中

bin 中存放的是代码生成工具:

components 下的 connectivity\ctiot\ctiot_mqtt 为接入物联网开放平台的 API 代码;

demos 下的 ctiot mgtt 存储示例程序;

targets 中有用户主程序入口及工程配文件(支持 keil 和 GCC 编译)。



二、创建产品/设备,属性和服务

在平台创建产品和设备:





在平台创建属性和服务(MQTT 透传设备不用设置):






三、获取设备认证信息和物模型信息

在物联网开放平台的服务定义中查看物模型,将物模型 JSON 内容存为 JSON 文件(编码格式必须为 UTF-8),并根据设备认证信息修改设备信息 JSON 文件。将这两个 JSON 文件放置到.\bin 文件中,非透传设备使用)如下所示:











四、生成终端 SDK 及 Demo 程序

工程中默认携带 MQTT 透传设备 API 和 Demo 程序,如果用户选择使用 MQTT 透传设备功能,则无需操作此步骤;

当用户选择使用 MQTT 非透传设备集成物模型功能时,使用工具 AutoCodeTool.exe 生成 API 接口、Demo 程序及用户配置信息(工具使用方法参见 M录 A) 。



C:\Windows\System32\cmd.exe

```
Microsoft Windows [版本 10.0.18362.295]
(c) 2019 Microsoft Corporation。保留所有权利。

E:\AEP项目GIT\ESurfingOS\bin>AutoCodeTool -p service_info.json -s device_info.json -d ../ -c Welcome to auto code tool
Current Version:1.0.0
propertyFileName:service_info.json
serviceFileName:device_info.json
destination path:./
Reading transparent file...
transparent:0
begin read property file...
begin write .h file...
H file:../include/ctiot_mqtt/ctiot_mqtt_client.h
begin write .c file...
c file:../components/connectivity/ctiot/ctiot_mqtt/ctiot_mqtt_client.c
process finished...
creating demo files...
creating demo files...
creating demo c file...
demos/ctiot_mqtt/ctiot_device_info.h
createing demo c file...
demos/ctiot_mqtt/ctiot_mqtt_demo.c
create demo finished...

E:\AEP项目GIT\ESurfingOS\bin>
```

查看生成好的文件是否已放置到指定目录:


ctiot_mqtt_client.c(API 代码)放置在.\components\connectivity\ctiot\ctiot_mqt\目录下;
ctiot_mqtt_client.h(API 头文件)放置在.\include\ctiot_mqtt\目录下;
ctiot_device_info.h(设备信息)以及 ctiot_mqtt_demo.c(demo 实现代码)放置在.\demos\ctiot_mqtt
目录中。

五、开发及编译应用程序

首先使用 Keil 打开工程(.\targets\ctiot_STM32F429IGTx_FIRE\MDK-ARM),确保已将相关文件引入工程,然后根据自身产品场景需求修改工程 demo 程序形成对应的产品业务代码,最后通过 Keil 编译并下载程序调试。

备注:调试验证通过的开发板有野火 STM32F429IGT6。







附录 A: AutoCodeTool 使用说明

```
AutoCodeTool 工具的使用:
```

[AutoCodeTool]使用参数说明 AutoCodeTool -p service_info.json -s device_info.json -d ../ -c -p/P service_info.json 文件 -s/S device_info.json 文件 -d/D 天翼 OS 根目录[目前保持 AutoCodeTool 路径不变(.\bin)的情况下,后面的-d ../可加可不加]

-c/C 生成 demo 源文件,默认不生成

附录 B: 其他说明

```
device_info.json 参数说明:
{
    "DeviceNo": "0001", //设备编号
    "DeviceID": "100065690001",//设备 ID
    "Protocol": "MQTT",//通信协议
    "Authorization": "token",//认证方式
    "Token": "TMsf33Vg0P28kFki93igA1OiGz0LGJvt3g1s29Ow8m0",//特征串
    "Transparent": 0,//是否为透明传输设备(0 为非透明传输设备,1 为透明传输设备)
    "TCPAddress":"www.ctwing.cn",//设备接入地址
    "TCPPort":1883,// 设备接入端口
    "TLSAddress":"www.ctwing.cn",//设备 TLS 接入地址
    "TLSPort":8883//设备 TLS 接入端口
}
API 帮助文档说明:
```

需要查看 API 说明,可以使用 doxygen 工具生成相应的 API 说明文档(配置文件使用.\targets\ctiot_STM32F429IGTx_FIRE\doc\Doxyfile)