1、使用 codeblock 软件工具打开 cbp 工程。

1.QYAI_AC_A100_SDK_V1.2.0\apps\wifi_story_machine\board\wl82\AC791N_WIFI_STORY_MACHINE.cbp

2、修改 board_7916A_develop_cfg.h 板级。

1.QYAI_AC_A100_SDK_V1.2.0\apps\wifi_story_machine\board\wl82\board_7916A_develop_cfg.h

默认样机板子配置：

```
//*********************************************************************************//
//                                 所有样机板子                                    //
//*********************************************************************************//
#define SXY_MXZN_BOARD                  1   //MXZN-开发板
#define SXY_QYAI_4G_DEMO_BOARD          0   //QYAI-4G-demo板
#define SXY_MXZN_VOA_BOARD              0   //MXZN-VOA-UI-开发板
```

3、打开 app_main.c，修改用户 UUID（用户 UUID 需要联系客服获取，如果不修改用户 ID 则 SDK 运行异常）

1.QYAI_AC_A100_SDK_V1.2.0\apps\wifi_story_machine\app_main.c

```
//用户项目产品名称
char *app_user_product_name(void)
{
    return "TestBox";//英文名称
}
//用户uuid
char *user_product_uuid(void)
{
    return "uuid";//客户指定ID
}
//用户批次号
int app_user_product_batch(void)
{
    return 1;//批次号
}
//用户批次号的数量，单位K
int app_user_product_batch_num(void)
{
    return 1;//批次号的数量，单位K
}
```

4、如量产产品，则需要根据实际在 app_main.c 更改用户项目产品名称和批次号和批次数量。

```
//用户项目产品名称
char *app_user_product_name(void)
{
    return "TestBox";//英文名称
}
//用户uuid
char *user_product_uuid(void)
{
    return "uuid";//客户指定ID
}
//用户批次号
int app_user_product_batch(void)
{
    return 1;//批次号
}
//用户批次号的数量，单位K
int app_user_product_batch_num(void)
{
    return 1;//批次号的数量，单位K
}
```