无锡谷雨电子有限公司

ZG-Mxx Setting 使用说 明

Ghostyu.com 2015/12/8

版本记录	更改记录	撰写人
А	初始化版本	戚二进 2013-12-08
В	1. 增加对软件版的识别 2. 增加对串口的刷新	戚二进 2015-4-29
С	1. 增加对终端节点定时唤醒时间间隔读取 操作	戚二进 2015-06-19

目录

1前言		3
	x Setting 功能介绍	
2.1	通信口	6
2.2	器件属性	8
2.3	模块端口配置	8
2.4	7-Stack 参数设置	11

1前言

ZG-M 系列 zigbee 模块目前包括 ZG-M0, ZG-M1和 ZG-M1E 模块。它们是不同形式的 zgbee 模块以满足不同的需求。ZG-M0是以 PCB 天线,且带有半孔封装有形式存在。如图 1 所示。 ZG-M1是以外接 SMA 天线,且引脚是 1.27 间距的排针的形式存在。如图 2 所示。面 ZG-M1E 是在 ZG-M1 硬件的基础上,增加了功放模块,目的使信号的传输距离更远,且穿墙的能力更加的出色。如图 3 所示。ZG-M0, ZG-M1, ZG-M1E 都是基于 TI 公司的 CC2530F256 芯片,运行 Zigbee2007/PRO Z-Stack 协议。



图 1 ZG-M0



图 2 ZG-M1



图 3 ZG-M1E

在 PC 端我们也推出了 ZG-8000 的 zigbee 设备,如图 4 所示。ZG-8000 在使用时,可将其插在 PC 端的 USB 插口中,只要 PC 端按装的了我们提供的驱动,就会在 PC 端形成了个串口。用户只要通过串口就可以向 zigbee 网络发送数据和收集数据。如果用户有在上位机使用 zigbee 方面的需求,ZG-8000 将是您不二的选择。



图 4 ZG-8000

为了方便用户对这些 ZG-Mxx 模块进行可视化配置,我们推出了 ZG-Mxx Setting 工具软件。ZG-Mxx Setting 工具软件支持 ZG-M0,ZG-M1,ZG-M1E 配置。

2 ZG-Mxx Setting 功能介绍

ZG-Mxx Setting 是方便用户对 ZG-Mxx 模块进行配置的工具软件。图 5 是其运行的主界面。



图 5 ZG-Mxx Setting

从图 5 上可以看出,可将其分为 4 块区域。即为通信口,器件属性,模块端口配置,Z-Stack 参数四块区域。

通信口: 是选择模块与 PC 上串口相连的串口号,以便 ZG-Mxx Setting 能与其进行正常的通信。

器件属性: 是当 **ZG**-Mxx Setting 与模块进行正确的通信之后,在此区域显示一些与模块相关的产品信息。

模块端口配置:此功能块是对 ZG-Mxx 模块的 GPIO 引脚进行输入输出设置。在界面上显示的是当前 ZG-Mxx 的 GPIO 引脚输入输出状态。如果想要对 GPIO 引脚进行配置只要点击设置 (OK) 按钮,便可弹出对话框,对其进行设置。

Z-Stack 参数: 这个功能区域是显示和设置模块运行的协议栈参数。在区域中列出了器件类型,PANID,EXT_PANID,网络地址,MAC 地址,父地址,父 MAC 地址,器件状态,网络信道,自定义地址,传输方式等参数。

2.1 通信口

ZG-Mxx Setting 的通信口只支持串口,它是 ZG-Mxx Setting 对模块进行设置的前提。 下面来举列说明它的操作。 ● 将 ZG-Mxx 模块通过底板与电脑的串口进行连接,在我的电脑的设备管理器里查看相应的串口号。如图 6 所示。笔者的串口号为 COM2。




图 6 设备管理器

- 在 ZG-Mxx Setting 的通信口区域中,**名称**中选择 COM2,之后选择相应的波特率,点击串口(close)按钮。如果通信口正常连接,此按钮会依次变为橙色的**串口(open)**,进行了正常的通信就会变成绿色的**串口(connected)**。这时 ZG-Mxx Setting 界面中就会填充相关信息。如图 7 所示。在图 7 中显示了此模块所有的参数。
- 其中**刷新**按钮,可以对当前电脑串口进行重新加载操作。此功能拥有其实用性。当有户安装新的串口时,直接点击刷新按钮就可以重新加载,而不用关闭软件再重新打开



图 7 ZG-Mxx Setting 串口连接界面

2.2 器件属性

器件属性一栏中显示了模块的本身的软硬件信息。在这个功能域中,用户可以了解厂商号,型号,软件版本号,SN号和出厂时间。

厂商号一般是01,代表无锡谷雨电子有限公司。

型号显示了模块的硬件版本号。

软件版本是指示了这个模块上运行的软件版本。

SN 号是这个模块的序列号,每个模块都有一个唯一的序列号用于标识模块。

出厂时间指示了模块经过一些列测试,且通过测试的时间。

2.3 模块端口配置

模块端口配置一栏中,展示了当前这个模块 GPIO 端口的输入输出状态。如果在 PO, P1, P2 页中有打勾的项,则说明这个引脚是输出引脚。而在 PO, P1, P2 页中有灰色的项,则说明这个端口上的这个引脚是被系统软件占用了,用户不能对此引脚进行设置。如图 8 所示。



图 8 ZG-Mxx Setting 端口配置

下面举列说明,这个功能如何使用。

例如:

如果想将 P0 的 P0_0 与 P0_5 设成输出; P1 的 P1_2 与 P1_7 设成输出; P2 的 P2_0 设置成输出。

● 点击图 8 中的模块端口配置栏中的**设置(OK)**按钮。点击之后,便会弹出更改端口配置对话框。如图 9 所示。



图 9 更改端口配置

● 在 P0_0, P0_5, P1_2, P1_7, P2_0 引脚上打勾, 其中灰色的引脚表示此引脚被占系统占用不能被用户使用。如图 10 所示。输出引脚确定之后,点击**确定**按钮,取消设置点击**取消**按钮。本例子中我们点击**确定**按钮,将 P0_0, P0_5, P1_2, P1_7, P2_0 引脚设成输出。




图 10 引脚输出

● 在图 10 中点击确定按钮之后,对话就会关闭,返回到软件的主界面。此时主界面中相应端口引脚就会出现打勾现象。如图 11, 12, 13 所示。



图 11 端口 PO 配置




图 12 端口 PO 配置




图 13 端口 P2 配置

2.4 Z-Stack 参数设置

这个功能区域是显示和设置模块运行的协议栈参数。在区域中列出了器件类型,PANID, EXT_PANID,网络地址,MAC 地址,父地址,父 MAC 地址,器件状态,网络信道,自定义 地址,传输方式等参数。这些参数的正确与否直接关系到 ZG-Mxx 模块能否正常运行。

器件类型指示了当前这个模块在网络中扮演的角色。ZG-Mxx 模块在网络只能是协调器或是路由器。

● 更改器件类型

点击器件类型后的更改按钮,便会弹出更改器件类型对话框如图 14 所示。



图 14 更改器件类型对话框

● 在图 14 中,点击更改器件类型项后的向下三角,在下拉框中选择你想要器件类型。 点击**确定**。如果你设置的类型与当前类型不一样,**ZG-Mxx** 模块在 1 秒钟之后重启。

PANID 参数决定 ZG-Mxx 模块不同的操作。如果 ZG-Mxx 是协调器,则 PANID 决定 ZG-Mxx 模块要创建 PANID 网络;如果 ZG-Mxx 是路由器,则 PANID 决定 ZG-Mxx 模块要加入 PANID 网络。

● 更改 PANID

点击 PANID 后的更改按钮,便会弹出更改 PANID 对话框如图 15 所示。



图 15 更改 PANID

● 在图 15 中,在更改 PanID 一栏中输入你欲设置的 PANID,这里输入的数据都是 16 进制。点击**确定**。如果你设置的 PANID 与当前类型不一样,ZG-Mxx 模块在 1 秒钟 之后重启,它将会以新的 PANID 启动或加入新的 PANID 网络。

EXT_PANID 指示加入网络的扩展 PANID,对于协调器来说,其显示的就是自己的 MAC 地址;而对于加入网络的路由器,其指示是协调器的 MAC 地址,而没有加入网络的路由器则显示自己的 MAC 地址。

在 ZG-Mxx Setting 工具软件不支持修改器件的 EXT_PANID。

网络地址是 ZG-Mxx 模块在网络的标识,在网络中任何模块都会有自己的网络地址。对于协调器其网络地址是确定的,是 00 00;而对于路由器其网络地址由其父设备,随机分配。有时其网络地址为 FF FE,则说明此模块没有加入网络。

● 修改网络地址

点击网络地址后的更改按钮,便会弹出更改网络对话框如图 16 所示。



图 16 更改网络地址

● 在图 16 中,在更改地址一栏中输入你想要更改的网络地址,这里输入的数据都是 16 进制。输入完成后点击**确定**按钮。如果当前没有加入网络,而更改网络地址, 则会弹出如图 17 所示的提示对话框,说明其更改失败。




图 17 提示

● 修改成功后,主界面中网络地址就会变成新设定的网络地址如图 18 所示。修改成功的网络地址不会丢失,掉电后再次上电还会存在。




图 18 网络地址修改成功

MAC 地址是显示模块的 MAC 地址,即 64 位的 IEEE 地址。在 ZG-Mxx Setting 中不能进行修改。

父地址是指示当前模块的父设备的网络地址。

父 MAC 地址指示当前模块的父设备的 MAC 地址。

器件状态显示当前模块所处在的网络状态。

网络信道指示其工作的信道。

自定义地址指示模块当前自定义地址,默认的自定义地址为 FF FF。它是独立于网络地址而独立存在。

● 修改自定义地址 点击自定义地址后的更改按钮。则会弹出更改自定义网络地址对话框。如图 **19** 所示。



图 19 更改自定义地址

- 在图 19 中的,修改地址一栏中输入用户想要设定的网络地址,格输入格式为 16 进制。输入完成后点击确定按钮。
- 修改成功之后,软件的主界面中就会显示新修改自定义地址。 传输方式指示当前模块数据传输方式,不同的数据传输方式会影响模块的发送数据格式。

目前 ZG-Mxx 模块所支持的数据传输方式只有 6 种。见下表一所示。

表一 传输模式设定指南

传输模式值	数据透传方式下	点对点传输方式下
00	数据透传	Zigbee 短地址寻址,含包头包尾
01	数据透传+Zigbee 短地址	Zigbee 短地址寻址,含包头包尾
02	数据透传+MAC 地址	Zigbee 短地址寻址,含包头 包尾
03	数据透传+自定义地址	Zigbee 短地址寻址,含包头 包尾
04	数据透传	Zigbee 短地址寻址,不含包 头包尾
05	数据透传	Zigbee 自定义地址寻址,不 含包头包尾

● _ 更改数据传输方式

点击传输方式后的更改按钮。则会弹出更改数据传输方式对话框。如图 20 所示。



图 20 更改数据传输方式

● 在图 20 所示的对话中,在设定值一栏中填写用户的设定模式,点击**确定**按钮。

● 点击确定按钮之后,程序会关闭对话框返回主界面。在传输方式一栏中显示用户修 改的数据传输方式。

波特率的设定,可以为用户提供不同的速度需求,在 ZG-Mxx 模块中,可以支持五种波特率,分别为 9600, 19200, 38400, 57600, 115200。

● 更改波特率

点击串口波特率后的更改按钮。应用程序便会弹出更改波特率对话框。如 21 所示。



图 21 更改波特率

- 在图 21 中,点击更改波特率后的小三角,便会弹出可以设定的波特率。用户选择 其中的一个,然后点击确定,即可修改成功。
- 成功修改波特率,不会立刻生效。需要用户手动复位,即重启才会生效。
- 更改信道

信道是 zigbee 电磁信号的通道。在修改信道的对话框中,输入的信道的数值在 11 到 26。其修改的对话框如图 22 所示。




图 22 信道修改

● 其它的修改都是与上述的操作一样。

对于具有省电能力的终端节点,我们可以通过 V1.3 的 Setting 软件对终端节点的定时唤醒时间间隔进行读写操作。见下面步骤。

● 时间间隔的读取 当模块的类型为终端时,本工具软件可以自动读取定时唤醒时间间隔。如图 23 所示。



淘宝店 http://ghostyu.taobao.com

图 23 时间间隔读取

● 定时时间间隔写入 当需要更改定时唤醒时间时,可以通过图 23 中的**定时唤醒**一栏的更改按钮完成。 点击**更改**按钮。弹出如图 24 所示的对话框。



图 24 定时时间隔修改

● 将自己想要的数值输入到**修改时间间隔**中,点击确定按钮就可以完成。 到目前为止,**ZG-Mxx** Setting 软件的功能介绍完毕。希望能给您带来方便。 联系我们:

无锡谷雨电子有限公司

戚二进 tel:15161665245

技术支持: http://www.ghostyu.com/bbs 官网店铺: http://ghostyu.taobao.com Contact

淘宝店 http://ghostyu.taobao.com

Wuxi Ghostyu Electronics Co. Ltd

Qierjin tel:15161665245

Support: http://www.ghostyu.com/bbs
Store: http://ghostyu.taobao.com