实验四 外部中断处理

- 一、实验目的
 - 1. 掌握STM32F4外部中断的基本原理和配置方法。
 - 2. 学会使用外部中断控制数码管和LED的反转。

二、实验原理

本实验通过STM32F4的外部中断功能,实现对数码管和LED的控制。当按下KEY0、KEY1时,数码管清空,对应的LED反转;当按下KEY-UP时,数码管显示"ON",同时开启KEY0-2的中断源具体效果如下。

- 1. KEY0 数码管清空, LED1反转
- 2. KEY1 数码管清空, LED2反转
- 3. KEY2 数码管显示"OFF",并且关闭KEY0-2的中断源
- 4. KEY-UP 数码管显示"ON",同时开启KEY0-2的中断源

三、实验硬件连接

- 1. STM32F4单片机
- 2. LED1、LED2
- 3. 数码管
- 4. 按键KEY0、KEY1、KEY2、KEY-UP

四、实验步骤

- 1. 配置系统时钟。
- 2. 初始化GPIO,设置按键输入模式。
- 3. 初始化EXTI, 配置外部中断。
- 4.编写中断服务函数,实现按键功能。
- 5. 编写主函数,循环检测按键状态。

五、实验步骤及代码

EXTI的初始化方法

1.在HARDWARE创建EXTI的头文件和源文件,用来写我们的中断配置程序



包含常用的头文件


```
#include "exti.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
```

2.创建EXTI的初始化函数,在函数中定义NVIC 和 EXTI 结构体

```
void EXTIX_Init(void)
□ {
     //定义NVIC 和 EXTI 结构体
     NVIC InitTypeDef
                      NVIC_InitStructure;
     EXTI InitTypeDef
                       EXTI_InitStructure;
                                        CSDN @宁子希
```

- 3.按键对应的IO口初始化 使能SYSCFG时钟,使用APB db5779511386fe036.png)
- 4.中断线以及中断初始化初始化配置

图 33. 外部中断/事件 GPIO 映射



```
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOC, EXTI_PinSource11);
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOC, EXTI_PinSource12);
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOC, EXTI_PinSource13);
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource0);//PAO 连接到中断线0
CSDN @宁子希
```

这段代码是用于配置外部中断线 (EXTI) 的。库函数 SYSCFG_EXTILineConfig 来配置外部中断线。

这些引脚被配置为外部中断源,当对应的引脚上的电平发生变化时,会触发相应的中断事件

5.配置EXTI LineO的结构体

```
/* 配置EXTI_LineO */
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_LineO;//LINEO
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;//中断事件
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; //上升沿触发
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;//使能LINEO
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);//配置
```

这段代码是用于配置STM32的外部中断(EXTI)的初始化结构体。

这段代码的作用是配置STM32的外部中断,当GPIOC的第13引脚上的电平从低变高时,会触发一个中断事件。

```
/* 配置EXTI_Line2, 3, 4 */
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line11 | EXTI_Line12 | EXTI_Line13;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //中断事件
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿触发
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; //中断线使能
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); //配置

CSDN @宁子希
```

同理继续配置EXTI Line2,3,4

6.定义NVIC的结构体

```
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTIO_IRQn;//外部中断0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;//抢占优先级为0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x03;//响应优先级为3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能外部中断通道
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//配置

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;//外部中断2
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能外部中断通道
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//配置
```

这段代码是用于配置两个外部中断的初始化结构体(**注意:只有EXTIO~4有独立的中断向量**,5~9和10~15共享中断向量EXTI9_5_IRQn和EXTI15_10_IRQn,),并使能这两个中断通道。

中断服务函数

```
void EXTIO_IRQHandler(void) // WK_UP按键 中断服务程序 {

delay_ms(20); //消抖
if(KEY_UP==0)
```

```
//开启KEY0-2的中断源
              EXTI->IMR = EXTI Line11; //使能外部中断11 对应KEY0
              EXTI->IMR = EXTI_Line12; //使能外部中断12 对应KEY1
              EXTI->IMR |= EXTI Line13; //使能外部中断13 对应KEY2
              while(1)
              {
                     //显示on
                     SEG_display(17,1);
                     SEG_display(16,2);
                     delay_ms(10);
                     if(KEY0==0|KEY1==0|KEY2==0) //其他按键按下跳出循环
                            break;
              }
       }
        EXTI ClearITPendingBit(EXTI Line0); //清除LINE0上的中断标志位
}
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
{
       delay_ms(20); //消抖
       if(KEY0==0)
              //数码管清空, LED1反转
              SEG_Clear();
              LED1=!LED1;
       }
       EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11); //清除LINE3上的中断标志位
       if(KEY1==0)
       {
              //数码管清空, LED2反转
              SEG_Clear();
              LED2=!LED2;
       EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line12); //清除LINE3上的中断标志位
       if(KEY2==0)
       {
              //关闭KEY0-2的中断源前先清除LINE0上的中断标志位 防止无法进入EXTI Line0中断线
              EXTI ClearITPendingBit(EXTI Line0);
              //并且关闭KEY0-2的中断源
              EXTI->IMR &= ~(EXTI Line11); //屏蔽外部中断11
              EXTI->IMR &= ~(EXTI_Line12); //屏蔽外部中断12
              EXTI->IMR &= ~(EXTI_Line13); //屏蔽外部中断13
              //数码管先清空
              SEG_Clear();
              while(1)
              {
                     //数码管显示"OFF"
                     SEG_display(17,1);
                     SEG display(15,2);
                     SEG_display(15,3);
                     delay_ms(10);
```

这段代码是用于处理外部中断的。当WK_UP按键被按下时,会触发EXTI0_IRQHandler函数。在这个函数中,首先进行消抖操作,然后检查KEY_UP是否为0,如果为0,则开启KEY0-2的中断源,并进入一个循环,显示on,直到其他按键被按下跳出循环。最后清除LINE0上的中断标志位。

当KEY0被按下时,会触发EXTI15_10_IRQHandler函数。在这个函数中,首先进行消抖操作,然后分别检查KEY0、KEY1和KEY2是否为0,如果KEY0为0,则清空数码管并反转LED1;如果KEY1为0,则清空数码管并反转LED2;如果KEY2为0,则关闭KEY0-2的中断源前先清除LINE0上的中断标志位,防止无法进入EXTI_Line0中断线,并且关闭KEY0-2的中断源,清空数码管并显示"OFF"。最后清除LINE3上的中断标志位。

main函数

```
外部中断控制数码管和LED的反转 项目完成时间2023/12/6
                    数码管清空,LED1反转
KEY0
                    数码管清空, LED2反转
KEY1
KEY2
                    数码管显示"OFF",并且关闭KEY0-2的中断源
                    数码管显示"ON",同时开启KEY0-2的中断源
KEY-UP
#include "exti.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
int main(void)
      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2两位抢占两
位响应
      delay_init(168);
      LED Init();
      EXTIX_Init();
      while(1);
}
```

在主函数中。初始化系统中断优先级分组、延时模块、LED灯和外部中断模块,并进入一个无限循环。